

Système d'aspiration centralisée

11071099

POIGNEE DE COMMANDE C.CLEANER/C.BOOSTER

Les accessoires qui permettent un nettoyage efficace de tous les types de surface.



Poignée seule

PLUS PRODUIT

- maniabilité,
- nettoyage soigné et respectueux de tous les types de surface.

Principes de fonctionnement

Les accessoires de nettoyage permettent de capter la poussière sur différentes surfaces.

Description produit

Chaque embout d'aspiration permet de nettoyer un type de surface spécifique : moquette, tapis, meuble, recoins exigus d'une voiture, etc.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- s'emboîtent à l'extrémité de la poignée ou de la canne ou sur l'embout de la petite poignée marche/arrêt.

Argumentaire référence

- Démarrage de l'aspirateur en dépliant le flexible et en le secouant (onde basse fréquence).
- Système de démarrage sans fil breveté Aldes.
- Arrêt de l'aspirateur en appuyant sur le bouton gris.

Caractéristiques principales

- diamètre de l'embout de connexion : 32 mm.