

EXcon Anleitung DEX3000 Automatik





Originalbetriebsanleitung

EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: +45 65 66 12 34 Fax: +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.de



1. Produktinformation	n	
	Symbole und Begriffe	4
1.1	Anwendung.	5
2 Padianung und Pa		J
	SSWOILEI Banutzaraharfiächa	6
2.1	2.1.1. Internet-Benutzeroberfläche	
	2.1.2. Touch-Bedienfeld	6
	2.1.3. Modbus	6
	2.1.4. BACnet	6
2.2	221 Internet-Benutzeroherfläche	<i>1</i> 7
	2.2.1 Touch-Bedienfeld	7
3. Kommunikationsei	instellungen	
3.1	. Touch-Bedienfeld	8
	3.1.1. Sprache einstellen	8
2.2	3.1.2. IP-Adresse einstellen	8
3.2	3.2.1 Softwareaktualisierung	9 9
3.3	B. Konfiguration der Kommunikation.	10
	3.3.1. Konfiguration mit Filter:	10
	3.3.2. Konfiguration OHNE Router	10
1 Finankaltan dan DI	3.3.3. Webbrowser starten	12
4. Einschalten des Di	EA-UErals Wernkinweige	40
	Vor der Inbetriebnahme	13 13
5. Benutzereinstellun	aen	
5.1	Benutzerparameter	14
5.2	. Betrieb	14
	5.2.1. Drehzahl	15
	5.2.2. Programm einstellen	17
	5.2.5. Basisprogramm	10 19
	5.2.5. Ausnahmen	20
	5.2.6. Kalender	21
5.3	. Verlängerter Betrieb	22
5.4	5.3.1. Zeitschaltuhr einstellen	23 23
5.4	5.4.1. Sollwert	
5.5	. Zeit und Datum	25
	5.5.1. Einstellungen	25
5.6	5. Alarm und Protokoll	26
	5.6.2 Alarm-Protokoli	20
	5.6.3. Alarmaussicht	27
	5.6.4. Datenprotokoll	28
5.7	2. Über die Steuerung	29
5.8	5.7.1. Version	29 30
5.0	5.8.1. IP Adresse	30
	5.8.2. E-Mail	30
A I / II / I / I	5.8.3. Login	32
6. Installateureinstell	ungen	-
6.1	Parameter für Installateure Pagelungsmethoden	33
6.2	6.2.1. Luftmenaenreaeluna	33
	6.2.2. Temperaturregelung	
6.3	8. Betrieb	33
	6.3.1. Sollwert - Ventilatorregelung	33
	6.3.2. Konstante Motordrenzani %	34 34
	6.3.4. Elektroheizregister ohne Luftmengenmessung	
	6.3.5. Kompensierung	35
	6.3.6. Alarmrelais	
6 A	0.3.7. EXTERN NOCN	37 דר
6.4	6.4.1. Regelung	37
	Zuluft konstant	38
	Abluft konstant	39
	Zuluft-/Abluftdifferenz konstant	39
	Externer Ausentemperaturruhler	40 40
	6.4.3. Sommernacht (Freie Kühlung)	40

6.5.1. Kompensierung 6.5.2. Sommer-/Winterwechsel 6.6. Einstellung 6.6.1. Sollwert 6.7. Brand 6.7.1. Lüftung Brandstopp (Feuerwehrabschaltung)	42 43 43 43 43 44 44
6.5.2. Sommer-/Winterwechsel 6.6. Einstellung 6.6.1. Sollwert 6.7. Brand 6.7.1. Lüftung Brandstopp (Feuerwehrabschaltung) 6.8. Kommunikation	43 43 43 44
 6.6. Einstellung 6.6.1. Sollwert. 6.7. Brand 6.7.1. Lüftung	
6.6.1. Sollwert 6.7. Brand 6.7.1. Lüftung Brandstopp (Feuerwehrabschaltung) 6.8. Kommunikation	43 44 44
 6.7. Brand 6.7.1. Lüftung Brandstopp (Feuerwehrabschaltung) 6.8. Kommunikation 	
6.7.1. Lüftung Brandstopp (Feuerwehrabschaltung) 6.8. Kommunikation	44
Brandstopp (Feuerwehrabschaltung)	
6.8 Kommunikation	44
	45
6.8.1. Internet.	
6.8.2 Modbus	
6.8.3. BACnet	
6.9. Sprache	47
6.9.1 Einstellen	
6.10. Beschlussvorschlag.	47
6.10.1. Herunterladen	
6.10.2. Anlage	
7. Serviceeinstellungen	
7.1. Service-Parameter	
7.1.1. WICHTIG bei der Wartung	
7.2. Gerät	49
Benennung von Zusatztemperatursensoren	
Korrektur Temperatursensor	
7.2.1. Filter	
Außenluft-/Abluftfilter	
7.2.2. Drucktransmitter kalibrieren.	
7.2.3. Heizung	
Wasserheizregister 1	
Elektroheizregister 2	
Externer Brandthermostat	
724 Kühlung	53
Wasserkühlung	
Gegenstromwärmetauscher – mit Frostschutz durch Temperatursensor.	
7.2.5 Wärmerückgewinnung	
Gegenstromwärmetauscher mit Vereisungsschutz	
7.2.6 Wirkungsgrad	

1. Produktinformation

Symbole und Begriffe

Verbotssymbol	Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.
Gefahrensymbol	Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeich- net sind, ist mit Risiko von Personen- bzw. Sachschäden verbunden.
Anwendungsbe- reich dieser Anlei- tung	Diese Anleitung gilt für das Steuerungssystem des EXHAUSTO DEX-Geräts, im Folgenden EXcon ge- nannt. Für mitgeliefertes Zubehör und zusätzliche Ausrüstung wird auf die entsprechende Betriebsan- leitung dieser Erzeugnisse verwiesen.
	Die Sicherheit von Personen und Ausrüstung sowie einwandfreier Betrieb des Lüftungsgerätes wird durch Befolgen der Anweisungen dieser Betriebsanleitung gewährleistet. Die EXHAUSTO A/S lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Verwendung gegen die Anweisungen und Weisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.
Bildschirmbilder	In dieser Bedienungsanleitung werden Bildschirmbilder eingefügt, die dem Benutzer helfen sollen und angeben, wo auf der Web-Benutzeroberfläche sich der Benutzer befindet. Diese Bilder sind Beispiele und die Einstellungen entsprechen häufig nicht den Einstellungen des verwendeten DEX-Geräts auf deren Web-Benutzeroberfläche.
Überschriften/Web- Benutzeroberfläche	Diese Anleitung ist so aufgebaut, dass die Überschriften der Abschnitte mit den Registerkarten der Web-Benutzeroberfläche übereinstimmen. Siehe das folgende Beispiel:
	Source Secrete Drehzahl 300XXXX-2018-03-16 Ventialtordrehzahl 1. Benutzer Ventialtordrehzahl 1.1 Betrieb Viber die Regelung 1.11 Drehzahl Ventialtordrehzahl Wiber die Regelung Niedrige Drehz Vontietordrehzahl Wochenprogra Vontilatorregelur Ventilatorregelur

1.1 Anwendung					
	Die EXcon- Excon kann	Automatik steuert und überwacht die Funktionen des DEX-Geräts. bedient werden über:			
	Touch-Bedienfeld (einfache Bedienung und Einstellung)Browser auf PC (erweiterte Bedienung, Einstellung und Konfiguration)				
	Dies bietet	folgende Anwendungsmöglichkeiten:			
	 Ein loka Das Geschloss Das Geschloss 	aler PC kann an das DEX-Gerät angeschlossen werden. erät kann an ein lokales Netzwerk (LAN) mit Zugriff vom PC über dasselbe Netz ange- sen werden. erät wird mit dem Internet verbunden, was Zugriff von externen PCs ermöglicht.			
Browser	Die EXcon- Interne Chrom Edge Firefox	Web-Benutzeroberfläche kann verwendet werden über: t Explorer 10 und 11 e			
1.1.1 Browserdaten	Der Ordner Websites au Mit diesem geändert wu soll.	Temporäre Internetdateien (oder Caches) wird vom Webbrowser verwendet, um Inhalte von uf der Festplatte des Computers zu speichern und so eine schnelle Anzeige zu ermöglichen. Cache kann der Webbrowser nur die Inhalte abrufen, die seit der letzten Anzeige der Website urden, anstatt jedes Mal alle Inhalte auf eine Seite abzurufen, wenn diese angezeigt werden			
Browserdaten lö-					
schen	Schritt	Maßnahme			
	1	Webbrowser starten.			
	2	Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen und wählen Sie Interneteinstellungen .			
	3	Klicken Sie auf Löschen			
	Daten zu • Wenn dies r Temporär • Muss	den Favoriten behalten: die Adresse der EXcon Web-Benutzeroberfläche als Favorit hinzugefügt wurde, darf iicht angekreuzt werden. e Internetdateien und Website-Dateien: ausgewählt werden.			
	4	Klicken Sie auf Löschen, wenn die gewünschten Daten ausgewählt wurden.			

2. Bedienung und Passwörter

2.1 Benutzeroberfläche

2.1.1 Internet-Benutzeroberfläche

Mit der Internet-Benutzeroberfläche können alle Funktionen des DEX-Geräts gesteuert und eingestellt werden. Je nach Bedarf und Benutzertyp kann auf einer von drei Benutzerebenen mit entsprechendem Passwort und entsprechenden Rechten angemeldet werden.

Anmeldeverfahren

Browser öffnen
 Geben Sie die IP-Adresse des DEX-Geräts ein (siehe – Kommunikationseinstellungen)

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein (siehe – Kennwörter)

Auf den Seiten, auf denen Hilfe verfügbar ist, wird die Hilfefunktion durch Klicken auf **die** Schaltfläche in der oberen rechten Ecke geöffnet und geschlossen.



2.1.2 Touch-Bedienfeld

Mit dem Bedienfeld können Sie die wichtigsten Funktionen einstellen. Das Bedienfeld kann beim DEX-Gerät oder im Raum als Raumsteuerung montiert werden.

Zur Einstellung und Bedienung des Bedienfelds siehe die Anleitung zum EXcon Touch-Bedienfeld.

2.1.3 Modbus

Die Konfiguration und Bedienung über Modbus erfolgt mit dem vom Benutzer gewählten Konfigurator. Weitere Informationen und eine Übersicht über die Parameter finden Sie im **Modbus-Protokoll.**

2.1.4 BACnet

Konfiguration und Bedienung über BACnet erfolgt mit dem vom Benutzer gewählten Konfigurator. Weitere Informationen und eine Übersicht über die Parameter finden Sie im **BACnet-Protokoll**.



2.2 Passwörter

2.2.1 Internet-Benutzeroberfläche

Die Anmeldung auf höheren Ebenen ermöglicht gleichzeitig den Zugriff auf die Untermenüs der darunterliegenden Ebenen.

Folgende Anmeldedaten und Passwörter sind werkseitig auf der Web-Schnittstelle eingestellt:

Ebene	Benutzername	Passwort	
Benutzer	USER	111	
Installateur	INSTALLE	222	
Wartung	SERVICE	333	
Werk	EXHAUSTO A/S Kontakt		
EXcon Module EXHAUSTO A/S Kontakt			

Groß- und Kleinschreibung beachten.

Benutzernamen und Passwörter ändern

Es ist möglich, den Benutzernamen und das Passwort für die Benutzerebene auf der Web-Schnittstelle zu ändern. Für weitere Informationen siehe: **Benutzer > Internet > Login.**

Um das Passwort für die Zugangsstufe "Installateur" und "Service" zu ändern, ist eine Anmeldung auf Werksebene erforderlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an EXHAUSTO.

Schritt	Maßnahme		Schirmbilde	r	
1	Melden Sie sich über einen Webbrowser auf Werksebene an: Werk > Einstellung > Anmel- dung.		Niveau Benutzer Techniker	Benutzer USER	Passwort
2	Geben Sie den Benutzernamen und das Pass- wort für die zu ändernden Ebenen ein, max. 8 Zeichen.		Wartung Werk Module	SERVICE	333
3	Drücken Sie Speichern , um die Einstellungen zu speichern.		moudic	[Speichern

2.2.2 Touch-Bedienfeld

Für die Nutzung des bedienfelds werden keine Zugriffsebenen verwendet. Für die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen sowie die Konfiguration und Einstellung bestimmter Parameter ist jedoch der LOGIN-Code erforderlich.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an EXHAUSTO.

3. Kommunikationseinstellungen

3.1 Touch-Bedienfeld

Touch-Bedienfeld anschließen

Stellen Sie sicher, dass das Kabel zwischen dem Bedienfeld und dem Master korrekt angeschlossen ist, wie unten gezeigt.



- 1. Einschalten des Masters
- 2. Prüfen Sie, ob das Display leuchtet.
- 3. Etwa 30 Sekunden warten, bis die Steuerung bereit ist.

Beim Hochfahren des Masters wird oft mindestens ein aktiver Alarm auf dem Display der HMI angezeigt.

Um Alarme zu löschen, ESC drücken.

3.1.1 Sprache einstellen

Hinweis

Die Spracheinstellung kann ohne Kenntnisse des LOGIN-Codes vorgenommen werden.

Schritt	Maßnahme
1	Tippen Sie auf das Menüsymbol des Bedienfelds in der oberen rechten Ecke des Haupt- bildschirms.
2	Wählen Sie Einstellungen und anschließend Sprache.
3	Markieren Sie die gewünschte Sprache und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

3.1.2 IP-Adresse einstellen

Für die Kommunikation zwischen dem Master und einem direkt angeschlossenen PC müssen die Interneteinstellungen eingerichtet werden.

Der Master kann entweder auf **statische** oder **DHCP** IP-Adresse über das Bedienfeld eingestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Konfiguration der Kommunikation.

Hinweis

Die Einstellung der IP-Adresse kann nur von Servicetechnikern vorgenommen werden, die den LO-GIN-Code kennen.

Schritt	Maßnahme
1	Tippen Sie auf das Menüsymbol des Bedienfelds in der oberen rechten Ecke des Haupt- bildschirms.
2	Wählen Sie Kommunikation
3	Einen der Parameter markieren, die geändert werden sollen.
4	Geben Sie den LOGIN-Code ein und wählen Sie 🗸 , um den ausgewählten Parameter einzustellen.

3.2 Softwareaktualisierung

3.2.1 Software-Update mit dem Touch-Bedienfeld

 SD-Karte verwenden
 Für den Fall, dass die Software im DEX-Gerät aktualisiert werden muss, erfolgt dies über eine SD-Karte. Befolgen Sie die nachstehende Reihenfolge, um die Software zu aktualisieren.

BITTE BEACHTEN: Alle bereits in der Software gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.

Hinweis Software-Updates können nur von Servicetechnikern durchgeführt werden, die den LOGIN-Code kennen.

Schritt	Maßnahme	Hinweis
1	3 Dateien (.tar. + gz und .crc.file) auf eine SD-Karte ko- pieren.	Die Dateien müssen in der Root-Ordner der SD-Karte gelegt werden und dürfen nicht in Unterordnern abgelegt werden.
2	Stellen Sie sicher, dass der Master mit einer Versorgungsspannung versorgt wird.	
3	Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld angeschlossen ist.	Prüfen Sie, ob das Display leuchtet.
4	Legen Sie die SD-Karte in das Kartenlesege- rät des Masters ein.	
5	Drücken Sie auf das Menüsymbol der HMI in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms und wählen Sie Update .	SD-Karte gefunden. Bitte warten
6	Wählen Sie V und geben Sie den LOGIN- Code ein, wenn eine Aktualisierung ge- wünscht wird.	Aktualisierung läuft. Bitte warten
Esist sehi abgeschlo	wichtig, dass DIE AKTUALISIERUNG FERTIG I ssen ist, wechselt der Bildschirm automatisch zuri	ST, bevor der Bildschirm erneut berührt wird. Wenn der Update-Vorgang ück zum Startbildschirm.

3.3 Konfiguration der Kommunikation

3.3.1 Konfiguration mit Filter:

Wenn die Kommunikation im TCP/IP-Netzwerk MIT Router konfiguriert ist, wird dem PC automatisch eine IP-Adresse vom Netzwerk oder Router zugewiesen. Stellen Sie mit der HMI die IP-Adresse von **DHCP** ein

*Gelbe LED: Leuchtet, wenn die LAN-Verbindung in Ordnung ist.

** Grüne LED: Blinkt, wenn eine Kommunikation besteht.



44 44 99 94

Für Benutzer von Windows 7

Schritt	Maßnahme
1	Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option Netzwerk und Teilen.
2	Wählen Sie im Menü auf der linken Seite die Option Netzwerkkarteneinstellungen be- arbeiten.
3	Rechtsklicken Sie auf das Symbol LAN-Verbindung , wählen Sie Eigenschaften aus. Wenn ein Administratorpasswort verlangt wird, wenden Sie sich an den Systemverant- wortlichen.
4	Markieren Sie TCP/IPv4 (Internet Protokoll Version 4), wählen Sie die Eigenschaften aus.
5	Wählen Sie folgende IP-Adresse benutzen und geben Sie die IP-Adresse ein, die die Netzwerkkarte haben soll. (beispielsweise 192.168.1.100)
	Die IP-Adresse darf nicht dieselbe sein wie in der Steuerung, muss aber in derselben Netzwerkmaske liegen.
	Bitte beachten! Beachten Sie, dass die kabelgebundene Netzwerkkarte konfiguriert wird.
6	Klicken Sie zum Abschluss auf OK .

Für Benutzer von Windows 8 und 10

Schritt	Maßnahme
1	Internet Explorer starten.
2	Stellen Sie sicher, dass der Internet Explorer auf Proxy-Server eingestellt ist: Wählen Sie Optionen > Netzwerkeinstellungen > Verbindungen.
3	Wählen Sie LAN-Einstellungen.
4	Wenn das Kontrollkästchen Proxyserver für LAN verwenden aktiviert ist, muss dieses entfernt werden. Klicken Sie auf OK.
5	Öffnen Sie Navigationsfeld > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Verteilungs- zentrum > Netzwerkkarteneinstellungen bearbeiten.
6	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die verwendet wird, und anschließend auf Eigenschaften . Wenn ein Administratorpasswort verlangt wird, wenden Sie sich an den Systemverant- wortlichen.
7	Markieren Sie Internetprotokoll TCP/IP.
8	Wählen Sie Eigenschaften.
9	Wählen Sie folgende IP-Adresse benutzen und geben Sie die IP-Adresse ein, die die Netzwerkkarte haben soll. (beispielsweise 192.168.1.100)
	Netzwerkmaske liegen.
	Bitte beachten! Beachten Sie, dass die kabelgebundene Netzwerkkarte konfiguriert wird.
10	Klicken Sie zum Abschluss auf OK .

3.3.3 Webbrowser starten

Die Steuerung des DEX-Geräts über die Web-Benutzeroberfläche unterstützt:

- Internet Explorer 10 und 11 (keine Kompatibilitätsanzeige)
- Edge
- Chrome
- Firefox

a i	
Schritt	Maisnahme
1	Browser starten
2	Geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste
Die Verbin	dung zu EXcon Master wurde hergestellt, wenn das Login-Bild angezeigt wird
Useri Pass Lang	hame: Login word: Login wage v VEX controller EXHAUSTO
3	Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, mit dem Sie auf die gewünschte Be- dienebene zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Web-Schnitt- stellen unter Passwörter.
4	Wählen Sie die Sprache aus und drücken Sie die Anmeldetaste.
Nach dem werden mi gen auf de	Anmelden wird die Registerkarte Benutzer > Betrieb angezeigt. Inaktive Registerkarten t grauer Hintergrundfarbe/grauem Text angezeigt. Sie werden abhängig von den Einstellun- r aktuellen oder den zugehörigen Seiten aktiviert.



4. Einschalten des DEX-Geräts

Warnhinweise

Warnhinweise



Die Stecker im Modbus-Anschluss dürfen nicht entfernt oder angeschlossen werden, so lange die Einheiten unter Spannung stehen. Beide Modbus-Einheiten müssen abgeschaltet werden, bevor Änderungen vorgenommen werden, da ansonsten das Risiko für Beschädigung der Einheiten besteht.



Während der Inbetriebnahme kann es erforderlich sein, Arbeiten bei offenen Wartungstüren auszuführen. Bauteile in den Geräten dürfen nur mit elektrisch isoliertem Werkzeug berührt werden.



Vor jedem Eingriff in die Motorregelung bzw. an Kabeln und Klemmenkasten der Motoren muss die Stromversorgung mindestens 5 Minuten vorher unterbrochen werden um sicherzustellen, dass die Kondensatoren entladen sind.

Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme

- Kontrollieren, daß die Versorgungsspannung angeschlossen ist.
- Melden Sie sich auf Serviceebene an, siehe Abschnitt Passwörter.

5. Benutzereinstellungen

5.1 Benutzerparameter

Das DEX-Gerät kann so eingestellt werden, dass es wechselnde Anforderungen an Temperatur, Luftaustausch, Protokollierung von Alarmen usw. erfüllt. Eine Reihe von Einstellungen wird für alle festgelegt, während andere für kürzere Zeiträume berechnet werden. Die EXcon-Web-Schnittstelle bildet den Ausgangspunkt für die beschriebenen Parameter.

Hinweis

Es gibt einen Unterschied zwischen den Ebenen auf den Benutzeroberflächen bezüglich der verfügbaren Parameter und ihrer Position.

5.2 Betrieb

Die Parameter im Menü **Betrieb** werden zur Bestimmung der Luftwechselgeschwindigkeit und der Zeitabstände zwischen den verschiedenen Drehzahlen verwendet.

Das DEX-Gerät kann sich in einem von vier Betriebsmodi befinden: gestoppt, niedrig, mittel oder hoch. Es kann so programmiert werden, dass es einem von drei verschiedenen Wochenprogrammen entspricht, oder der Kalender kann für eine detailliertere Betriebsart verwendet werden.

Die aktuelle Betriebsart kann durch den Einsatz des erweiterten Betriebs vorübergehend übersteuert werden.

5.2.1 Drehzahl

Cont Cont	ed Stil program Basisprogram Dagskems Undlagelser Kalender Isy ventilator hastighed Image: Comparison of the strength of the strengt of the strengt
Ventilatordrehzahl wa	ihlen
Stopp	 Das DEX-Gerät ist abgeschaltet. Sicherheitsfunktionen sind weiterhin aktiv. Die Klappe nach außen ist geschlossen. Hinweis!Bei der EinstellungStopplässt sich das DEX-Gerät durch die Web-Benutzeroberfläche, die HMI Touch Bedieneinheit/das Handterminal, BACnet oder Modbus wieder übersteuern/einschalten. Während Service und Wartung ist das DEX-Gerät wie folgt abzuschalten: über die EinstellungServicestoppam Anfangsbildschirm des HMI Touch-Panels
Niedrige Drehzahl	 Das VEX-Gerät läuft konstant nach den eingestellten Parametern fürNiedrige Drehzahl. Betriebszeiten lassen sich hier im Wochenprogramm oder im Kalender nicht einstellen.
Medium Drehzahl	 Das DEX-Gerät läuft konstant nach den eingestellten Parametern fürMedium Drehzahl. Betriebszeiten lassen sich hier im Wochenprogramm oder im Kalender nicht einstellen. Bitte beachten: Zum Einstellen vonMedium Drehzahlmuss die Funktion gewählt sein unter:EXcon-Module > Konfigurieren > Einstellungen Falls ein PIR-Sensor installiert ist, übersteuert er manuell Einstellungen aufMedium Drehzahl.
Hohe Drehzahl	 Das DEX-Gerät läuft konstant nach den eingestellten Parametern fürHohe Drehzahl. Betriebszeiten lassen sich hier im Wochenprogramm oder im Kalender nicht einstellen. Falls der Digitaleingang fürHohe Drehzahlaktiviert wird, wird das DEX-Gerät eingeschaltet und auf hohe Drehzahl umgeschaltet. Wenn der Digitaleingang erneut deaktiviert wird, läuft das DEX-Gerät weiterhin mit hoher Drehzahl für die in der folgenden Funktion eingestellten Dauer: Installateur > Betrieb> Extern Hoch.

Bruger	
T Fortenget drift	ned Still program Basisprogram Dagskema Undtagelser Kalender
Fortanget drit Fortanget drit Fortanget drit Tid & dato Aarma king Tid & dato Internet Internet	ed Stip program Dass program Dass program Dass program Ig ventilatorhastighed Energiforbrug • Stop Fraiuftventilator 0 W • Haj hastighed Image: Stop Fraiuftventilator 0 W • Ugeprogram Every Stop Fraiuftventilator 0 W • Glav hastighed Image: Stop Fraiuftventilator 0 W • Ugeprogram Every Stop W Every Stop • Kalender V Evarme 0 W • Ventilator regulering: Konstant tryk Kuel drift Brandalarm Ktuel status Koling udkoblet pga. lav udetemperatur Mindst en aktiv alarm Rogevakueringsspjæid er åben Rogevakueringsspjæid er åben
123456789 EXHAUSTO	
Ventilatordrehzahl wa	ählen
Wochenprogramm	Das DEX-Gerät läuft nach dem eingestellten Wochenprogramm.Betriebszeiten lassen sich hier im Wochenprogramm einstellen.
	Obwohl das DEX-Gerät eventuell nach dem eingestellten Wochenprogramm abgeschaltet ist, kann es immer noch nach den untenstehenden Einstellungen automatisch einschalten.
Kalender	Das DEX-Gerät läuft nach dem eingestellten Kalender.Betriebszeiten lassen sich hier im Kalender einstellen.
	Obwohl das DEX-Gerät eventuell nach dem eingestellten Kalender abgeschal- tet ist, kann es immer noch nach den untenstehenden Einstellungen automa- tisch einschalten.

Installateur > Sommernacht

Einstellungen					
Wenn unter: Installateur > Tempe- ratur > Sommernacht ist die opti- onale Sommernachtkühlung , star- tet das DEX-Gerät gemäß die ein- gestellten Parameter für die Som- mernachtkühlung.	Benutzer V Tr Betriab Temperatur Sommer/Winter Einregelung Brand Kommunikation Einstellung Laden	Chniker Regelung Sommernac Sommernac Sommernac Gewäh Aktuelle Raumtei Außenlu Min. Zul Einscha Abschal Sollwert	Umluft chtkühlung ein nachtkühlung nit Temperatur mperatur abschr fftemperatur abschr	Kühlung stellen alten 23.0 °C alten 20.0 °C schalten 12.0 °C [10.0 °C 23.0 °C [23.0 °C 10.0 °C [23.0 °C 10.0 °C [23.0 °C 10.0 °C [23.0 °C 50 [10000 m²/h 10000 m²/h Speichern Speichern	Sommernacht

Installateur > Extern Hoch

Einstellungen					
Falls der Digitaleingang für Hohe Drehzahlaktiviert wird, wird das DEX-Gerät eingeschaltet und auf hohe Drehzahl umgeschaltet. Wenn der Digitaleingang erneut deaktiviert wird, läuft das DEX-Ge- rät weiterhin mit hoher Drehzahl für die in der folgenden Funktion ein- gestellten Dauer: Installateur > Betrieb> Extern Hoch.	Bruger Ins Conft Sommer/vinter Indjustering Brand Kommunikation Sprog Indstilling Vindstilling Vindstilling	Setpunkt Indstil efte Ekstern Efterlø	Kompensering rløb på ekstern h nøj indgang bstid 00 m	Alarmrelæ øj indgang inutter Gøm	Extern Høj

5.2.2 Programm einstellen

Um auf diesen Parameter zuzugreifen, wählen Sie **Kalender** unter: **Betrieb > Geschwindigkeit.** Die Einstellungen werden durch einen etwaigen Zeitraum mit verlängertem Betrieb übersteuert oder verfällt, wenn das DEX-Gerät anders als der Kalender eingestellt wird.

Der Parameter verwendet Zeitlinien, in denen maximal vier Betriebszeiten pro Linie eingestellt werden können. Jede Betriebszeit gibt den Zeitraum an, in dem eine gewünschte Betriebsart aktiv ist.



Für den Normalbetrieb des Geräts kann ein Betriebsmuster eingestellt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Sonderbetriebsformen für geplante Urlaubszeiten, Feiertage oder außergewöhnliche Öffnungstage einzustellen. Die Kalenderfunktion besteht aus den vier Registerkarten: • Basisprogramm • Tagesplan Ausnahmen Kalender Um den Kalender nutzen zu können, müssen Sie die Einstellungen in allen vier Registerkarten vornehmen. Farben der Tasten Für die Tasten der Parameter Tagesplan, Ausnahmen und Kalender gilt Folgendes bei diesen Tastenfarben: • Hellgrau - ist aktiv und kann eingestellt werden. • Grün – es wurde mindestens eine Tätigkeit ausgeführt. • Dunkelgrau - hier sind keine Aktivitäten eingestellt. Die Einstellungen werden durch einen etwaigen Zeitraum mit verlängertem Betrieb übersteuert oder werden annulliert, wenn das DEX-Gerät anders als der Kalender eingestellt wird. 5.2.3 Basisprogramm

Um auf diesen Parameter zuzugreifen, wählen Sie Kalender unter: Betrieb > Geschwindigkeit.

Im Basisprogramm wird die Betriebsart eingestellt, die das Gerät z.B. nachts, in den Urlaubszeiten oder in den anderen Stoppperioden annehmen soll.

Ferner wird der Zeitraum eingestellt, für den das Basisprogramm gelten soll.

Benutzer						
Verlängerter Betrieb Drehzahl	Prog einstell. Basis Programm	Tagesschema	Ausnahmen	Kalender		
Vitaligned and the second	des Basis Programms und die La bsart Einstellung Betriebsart: Stopp le Betriebsart: Stopp an Periode Einstellung atum: 01 Januar 2017 v Jatum: 01 Januar 2017 v Save	ufzeit des Kalend	fers und Schem	a		
Betriebsart Einstellung -	Grundbetriebsmodu	s				
Stopp Die Anlage wurde gestoppt. Der Frostschutz und weitere Sicherheits onen sind aktiv.		tere Sicherheitsfu	nkti-			
Niedrige Geschwindig- keit	Das Gerät ist gemäß stallateur > Betrieb	den Einste > Sollwert	llungen für) in Betrie	r niedrige G b.	Geschwindigkeit (I	in-
Mittlere Geschwindig- keit	ittlere Geschwindig- Das Gerät ist in Betrieb, gemäß den Einstellungen für mittlere Geschw sit digkeit (Installateur > Betrieb > Sollwert)			rin-		



	Benutzer	
	Bernutær Sernationer Berneb Temperatur Zett & Statum Dier die Regelung Internet	Prog einstell Basis Programm Tegesschema Ausnahmen Kalender des Basis Programms und die Laufzeit des Kalenders und Schema besart Einstellung Betriebsart: Stopp ma Periode Einstellung atum: [01 U Januar U 2017] Save
	EXHAUSTO	
	Betriebsart Einstellung -	Grundbetriebsmodus
	Hohe Geschwindigkeit	Das Gerät ist in Betrieb, gemäß den Einstellungen für hohe Geschwindig- keit (Installateur > Betrieb > Sollwert)
	Erweiterter Stopp	 Das Gerät wurde angehalten. Der Frostschutz und weitere Sicherheitsfunktionen sind aktiv. Das Gerät kann gestartet werden – wenn die Betriebsbedingungen für den Sommernachtkühlung Min. Nachttemperatur oder durch andere Übersteuerungsfunktionen
	Zeitplan Periodeneinstell	ungen
	Startdatum	Mit dem Start- und Enddatum wird der Zeitraum angegeben, in dem die
	Enddatum	Einstellungen in den Registerkarten Tagesplan, Ausnahmen und Kalen- der aktiv sind. Außerhalb der angegebenen Zeitdauer wird die Einstellung im Grundbe -
		trieb automatisch übernommen
	Drücken Sie Speichern, un	m die Einstellungen zu speichern.
	Tippen Sie auf das	Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu erhalten.
5.2.4 Tagesplan	Um auf diesen Parameter zu	uzugreifen, wählen Sie Kalender unter: Betrieb > Geschwindigkeit.
	Im Tagesschema wird das S Gerät im Normalbetrieb laufe Danach können bis zu drei A trieb abweicht.	<i>i</i> tandardbetriebsmuster eingestellt, das in den Zeiträumen gilt, in denen das en soll. Ausnahmen eingestellt werden, bei denen das Betriebsmuster vom Normalbe-

Г <u>——</u>	
ê Ben	tzer
	Imagerize Branch Progresselititie Basis Program Tagesschema Ausnahmen Kalender Magerize Branch Tagesschema Einstellen Wähle Tag Fis So Wahle Ausnahme Ausnahmen Si Einstellung des Schemas für: Montag Ausnahmen Si 1: 0: 0: Nicht aktiv V 2: 0: 0: Nicht aktiv V 3: 0: 0: Nicht aktiv V 5: 0: 0: Nicht aktiv V Sove Sove Sove Sove
Tag a	uswanien – labeile einrichten
Schr	tt Maßnahme
1	Wählen Sie den Tag aus und stellen Sie den Zeitplan ein, indem Sie die Betriebszeiten und -modi einstellen.
	Beschreibung der möglichen Betriebsarten, siehe Abschnitt Basisprogramm
	Wiederholen Sie Schritt 1 für jeden Wochentag, wenn für die einzelnen Tage unterschiedli- che Einstellungen gewünscht werden.
2	Verwenden Sie die Kopierfunktion, wenn Sie die gleiche Einstellung für alle Wochentage oder Werktage wünschen.
	BITTE BEACHTEN: Auch wenn die Kopierfunktion verwendet wird, können die Tage später einzeln geändert werden, wenn nicht dasselbe Betriebsmuster gewünscht wird
Ausr	ahme auswählen – Tabelle einrichten
1	Wählen Sie eine Ausnahme aus und stellen Sie das Schema ein, indem Sie die Betriebs- zeiten und -modi einstellen.
	Beschreibung der möglichen Betriebsarten, siehe Abschnitt Basisprogramm
	BITTE BEACHTEN: Grundsätzlich wird empfohlen, die kürzesten Ausnahmeregelun- gen als die ersten Ausnahmen und danach die längeren Ausnahmen als die letzten Ausnahmen einzustellen.
Drüc	ten Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.
Tipper	Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu erhalten.
5.2.5 Ausnahmen	f diesen Parameter zuzugreifen, wählen Sie Kalender unter: Betrieb > Geschwindigkeit .
In Aus	nahmen wird eingestellt, wann die Ausnahmen 1–3 aktiv sein sollen.

- Ausnahme 1 hat erste Priorität
- Ausnahme 2 hat zweite Priorität
- Ausnahme 3 hat dritte Priorität

Vertingerer Bertrib Temperatur Szeit & Datum Alarm & Log Uber de Regelung Internet	Prog einstelli. Basis Programm Tagesschema Ausnahmen Ausnahmeschema 1 Ausnahme 2 Ausnahme 3 Ausnahmenthode: Daum V Stardatur: Image 2 Image 2
EXHAUSTO	
Ausnahmemetho	ode auswählen und einstellen
Nicht aktiv	Die Ausnahme ist deaktiviert und wird nicht verwendet
Datum	Die Ausnahme wird auf ein bestimmtes Datum eingestellt. Startdatum Startwochentag BITTE BEACHTEN: Es ist wichtig, dass der Wochentag für das ausgewätte Datum korrekt eingestellt wird.
Datumsintervall	Die Ausnahme ist innerhalb der gewählten Start-/Stopp-Datumswerte aktiv. • Startdatum • Enddatum
Wochentag	 Die Ausnahme ist innerhalb der gewählten Woche des gewählten Monats akt Startdatum 1-7 = Erste Woche im gewählten Monat 8-14 = Zweite Woche im gewählten Monat 15-21 = Dritte Woche im gewählten Monat 22-28 = Vierte Woche im gewählten Monat 29-31 = Fünfte Woche im gewählten Monat Letzte 7 Tage = Die letzte Woche im gewählten Monat Jeden Tag = Jeden Tag im gewählten Monat Startwochentag
	Der Startwochentag gibt den Tag in der angegebenen Woche an, an dem die Ausnahme beginnt, aktiv zu werden.
Kalender	Die Ausnahme wird eingestellt, um dem Kalender zu folgen, der im Paramete Kalendereingestellt ist. BITTE BEACHTEN: Es darf höchstens eine Ausnahme mit der Ausnahm
	methode Kalender eingestellt werden.

5.2.6 Kalender

Um auf diesen Parameter zuzugreifen, wählen Sie Kalender unter: Betrieb > Geschwindigkeit.

Im **Kalender** wird festgelegt, wann eine Ausnahme aktiv sein soll, wenn Kalender als Ausnahmemethode gewählt wurde.

Es können bis zu 10 Perioden oder Datumsangaben (Kalendernummern) eingestellt werden, an denen die Ausnahme aktiv sein soll.

EXHAUSTO	ekzahl Progeinstell. Basis Programm Tagesschema Ausnahmen Kalender Kalender Einstellen von Kalender 1 2 3 0 0 0 Function: Datum V Startdatum: 01 V Januar V V Sartwochentag: Montag V Save
Kalendernummer	auswählen und einstellen
Datum	Die Kalendernummer wird auf ein bestimmtes Datum eingestellt.
Datumsintervall	Die Kalendernummer ist innerhalb der gewählten Start-/Stoppdaten aktiv. • Startdatum • Enddatum
Wochentag	 Die Kalendernummer ist in der gewählten Woche des gewählten Monats aktiv. Startdatum 1-7 = Erste Woche im gewählten Monat 8-14 = Zweite Woche im gewählten Monat 15-21 = Dritte Woche im gewählten Monat 22-28 = Vierte Woche im gewählten Monat 29-31 = Fünfte Woche im gewählten Monat Letzte 7 Tage = Die letzte Woche im gewählten Monat Jeden Tag = Jeden Tag im gewählten Monat Startwochentag
	Der Startwochentag gibt den Tag in der angegebenen Woche an, an dem die Ka- lendernummer aktiv wird
Drücken Sie für jer Nummer fortfahrer Tippen Sie auf das	den Parametersatz/Kalendernummer auf Speichern , bevor Sie mit der nächsten n, um die Einstellungen zu speichern.
ter Betrieb	

Der Parameter **Verlängerter Betrieb** wird verwendet, um die aktuelle Betriebsart des DEX-Geräts für einen Zeitraum von bis zu einer Woche ab dem aktuellen Zeitpunkt zu übersteuern.

Nach Ablauf der Zeit läuft der Betrieb automatisch nach Wochenprogramm oder Kalender.

5.3.1 Zeitschaltuhr einstellen

	Benuzer Strike Strike Strike Temperatur Catit A Daum Adam K 10g Uber dis Regelung Trekey Saestay Moday Densizy Mitoch Dowestay 2 Freky Stat Trekey Saestay Socialy Moday Densizy Office Stopp Trekey Saestay
	Verlängerten Betrieb einstellen
	Geben Sie die Werte in die weißen Felder ein oder wählen Sie mit der Maus/dem Cursor die Zeit in der "Leiste".
T	ippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um weitere Informationen zu erhalten.
5.4 TEMPERATUR	
	Der Parameter im Menü Temperatur wird verwendet, um die gewünschte Temperatur einzustellen, die las DEX-Gerät in den bedienten Räumen halten soll. Die Temperatur, die das DEX-Gerät beibehalten soll, wird mit der gewählten Regelungsart geregelt. Dies geschieht primär durch Heiz-/Kühlregister oder durch Rückgewinnung und Regulierung der Luft-
n	nenge.
-	
-	
-	
-	
-	
_	

5.4.1 Sollwert	Stellen Sie die Sollwerttemperatur für die gewählte Regelungsart ein. Die Sollwerttemperatur kann für j den der vier Regelungsarten eingestellt werden: • Konstante Zuluft • Konstante Abluft • Konstanter Raum • Konstante Ein-/Ausschaltdifferenz	e-
Hinweis	Die gewünschte Regelungsart muss gewählt werden, wenn die Sollwerttemperatur eingestellt wird. Die Regelungsart wird gewählt unter: Installateur > Temperatur > Regelung.	;
	Person Person	
	Temperatureinstellung	
	Sollwert Stellen Sie den Sollwert für die Zulufttemperatur ein. Gilt für Temperaturregelungen: • Konstante Zuluft Konstante Abluft • Konstanter Raum	
	Stellen Sie den Sollwert für die Differenz zwischen der Zulufttemperatur und der Ablufttemperatur ein. Gilt für Temperaturregelung:	
	Nachtabsenkung Temperatur für Nachtabsenkung einstellen. Gilt für Temperaturregelungen: • Konstante Zuluft • Konstante Abluft • Konstanter Raum	
	Nachtabsenkung ist die Anzahl der Grade, um die die Steuerung den Temperatursollwert erhöhen/ senken kann, bevor sie mit dem Heizen/Kühlen beginnt, um die Sollwerttemperatur aufrechtzuerhalte	n.
	 Bitte beachten! Nachtabsenkung hat <u>keine</u> Wirkung bei: Temperaturregelung ein/aus Differenz Betriebsarten Hoch und Mittel 	
	Drücken Sie Speichern , um die Einstellungen zu speichern.	

5.5 Zeit und Datum

Die Parameter für das Menü **Zeit und Datum** stellen die Uhr der Steuerung ein. Die Uhr wird zur Steuerung des gewählten Betriebsprogramms und zur Protokollierung von Alarmen verwendet.

5.5.1 Einstellungen

Betride Vertangerter Betrieb Vertangerter Betrieb Temperatur Ozet & Datum det Regelung Ouer de Regelung other de Regelung dinternet Monat Datum Wochentag Aut. Sommerzeit Uur zint PC-Zeit	einstellen 2015 3 Freitag V I 3 29 33 Speichem
Zeit und Datum einstellen	
Manueller Modus	 aktuelles Jahr aktueller Monat aktuelles Datum Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein-/ausschalten aktuelle Uhrzeit
Automatische Einstellung	 PC-Zeit: Aktuelle Uhrzeit und Datum vom angeschlossenen PC abrufen
Drücken Sie Speichern, um d	ie Einstellungen zu speichern.

5.6 Alarm und Protokoll

Mit den Parametern im Menü **Alarm und Protokoll** werden Alarme und Betriebsdaten protokolliert, die seit dem letzten Einschalten des DEX-Geräts aufgetreten sind. Es wird protokolliert, welche Alarme aufgetreten sind, welche sich den Grenzwerten nähern und wie sich die Betriebsdaten annähern. Auf die protokollierten Alarme kann über die Web-Benutzeroberfläche oder die HMI zugegriffen werden. Bei Verwendung von BACnet oder Modbus stehen auch protokollierte Alarme zur Verfügung. In der Web-Benutzeroberfläche werden neben den aktuellen Alarmen auch die anstehenden Alarme und die protokollierten Betriebsdaten angezeigt.

5.6.1 Alarme

Ob ein Alarm zu einer Abschaltung führt, hängt von der Art des Alarms ab. Es wird daher zwischen A- und B-Alarmen unterschieden, bei denen A-Alarme zu Betriebsunterbrechungen führen.

Verlängerter Betrieb	rme Alarmiog Alarmvorhersage Dateniog Status						
Temperatur C Zeit & Datum	Aktive Alarme aufrufen und abstellen	A Alarm B Alarm					
Alarm & Log	Nr. Aktuelle Alarme						
? Über die Regelung	2 Alarm externer Brandthermostat						
e internet	7 Zuluft EC-Regler: Keine Kommunikation						
	8 Abluft EC-Regler: Keine Kommunikation						
	9 Luftmengenkompensierung des Filterwächters ist nicht gemessen						
	11 FanIO 1: Keine Kommunikation						
	12 FanIO 2: Keine Kommunikation						
	13 Ergänzungsmodul EXT 1: Keine Kommunikation						
	14 Ergänzungsmodul EXT 2: Keine Kommunikation						
	15 LON-Gateway: Keine Kommunikation						
	22 Temperaturfühlerstörung: Raum						
	68 Schütz für Elektroheizregister 1 hängt						
	108 Ergänzungsmodul 45 1 (Ext45 1): Keine Kommunikation						
	113 VOC/CO2-Fühler Störung: Fühler unterbrochen/kurzgeschlossen						
	133 Klappenmotor (Außenluft), ID 130: Keine Kommunikation						
	134 Klappenmotor (Abluft), ID 131: Keine Kommunikation						
	135 Klappenmotor (Umluft), ID 132: Keine Kommunikation						
		Alarme abstellen					
	<	>					
iste der aktuelle	n Alarme im System						
Roter Alarmte	xt ist A-Alarm.						
- Disuar Alarmt	aut int D. Alarm						
• blauer Alarmte							
rücken Sie Alarn	ne zurücksetzen, um die Alarmmeldung zu quittieren.	Die Liste wird gelöscht und					

5.6.2 Alarm-Protokoll

Verlängerter Betrieb	Alarme	Alarmlog	Alarmvorhersage	Datenlog	Status		
Temperatur	ALIC						
) Zeit & Datum	Aktive	und abgestellt	e Alarme aufrufen			A Alarm B Alarm	
Alarm & Log	Zeit	Datum Nr.			Alarmlog		
Über die Regelung	10:48	3:07:2015 113	VOC/CO2-Fühler Störung:	Fühler unterbro	ochen/kurzgeschlossen		
Internet	10:48	3:07:2015 22	Temperaturfühlerstörung: I	Raum			
	10:36	3:07:2015 143	Ventilmotor (Heizung 2), IE) 140: Keine Ko	mmunikation		
	10:36	3:07:2015 141	Ventilmotor (Heizung 1), IE) 138: Keine Ko	mmunikation		
	10:21	3:07:2015 178	Alarm vom Wärmetausche	r oder von der l	Jmwälzpumpe		
	10:18	3:07:2015 113	VOC/CO2-Fühler Störung:	Fühler unterbro	ochen/kurzgeschlossen		
	10:18	3:07:2015 22	Temperaturfühlerstörung: I	Raum			
	10:00	3:07:2015 174	Temperaturfühlerstörung: I	Kombiregister			
	9:51	3:07:2015 264	Raum Sensor (TTH-6040-)	N): Keine Komr	nunikation		
	9:41	3:07:2015 139	Klappenmotor (Rauchabzugsklappe), ID 136: Keine Kommunikation VOC/C02-Fühler Störung: Fühler unterbrochen/kurzgeschlossen Klappenmotor (Umluft), ID 132: Keine Kommunikation Klappenmotor (Umluft), ID 132: Keine Kommunikation				
	9:39	3:07:2015 113					
	9:29	3:07:2015 135					
	9:18	3:07:2015 135					
	8:16	3:07:2015 136	Klappenmotor (Wärmetaus	scher), ID 133: I	Keine Kommunikation		
8:15 3:07:2015 100 Druckmesswertgeber 0 (PTH6202): Keine Kommunikation							
	8:10	3:07:2015 136	015 136 Klappenmotor (Wärmetauscher), ID 133: Keine Kommunikation				
KHAUSTO	<					``	
te der letzte	n 16 A	larme im	System				
	1 10 7		oystem				

5.6.3 Alarmaussicht

Alarme, die sich den angegebenen Grenzwerten nähern, werden im Reiter **Alarmaussicht**angezeigt. Wenn die Grenzwerte überschritten werden, werden die entsprechenden Alarme in die Liste der aktuellen Alarme verschoben und das Alarmprotokoll aktualisiert.



5.6.4 Datenprotokoll

Betrieb Verlängerter Betrieb Verlängerter Betrieb Temperatur Zeit & Datum Alarm & Log Ober die Reglung District Reglung Internet	Alarme Log der j Aktualisie Zuluft Uktualisie Uktualisie Uktualisie Aktualisie Uktualisie Uktualisi	Alarmiog ingsten Daten ren Zuluft (m³/h 7500 2500 0 Freitag S 10000 Abluft (m³/h 7500 2500 0 Freitag S 400	Alarmvorhersa t Temperatur) annstag Sonntag) annstag Sonntag	Dateniog Dateniog Lutimenge Alarm Montag Dienst Montag Dienst	Status Heizung/Kült ag Mittwoch ag Mittwoch ag Mittwoch	Donnerstag Freet	ag	×
Die Werte des I	DEX-Ge	räts werder	eine Wo	oche lang	in einer	r Protoko	II-Datenbank gespeic	hert.
Wählen Sie zum Zuluft (m ³ /h Abluft (m ³ /h Temperatur Luftmenge (Aktive Alarr Wärme/Rüc	Ankreu) oder (I) oder (I (°C) (m ³ /h) ne (Anza kgewinr	zen Gruppe Pa) bei Druc Pa) bei Druc ahl) nung/Kühlun	n aus, die kregelung kregelung g (%)	angezeig 9 9	t werde	n sollen:		
Innerhalb jeder (Gruppe	werden die g	gewünsch	iten Werte	ausgew	vählt.		
Wählen Sie Wo o den anzuzeigen	che ode	r Tag aus, u	m die Pro	tokollwerte	e der let	zten Wocl	ne oder der letzten 24 S	Stun-



5.7 Über die Steuerung

Der Parameter im Menü Über die Steuerung enthält Informationen darüber, welche Software-Version das DEX-Gerät steuert.

5.7.1 Version



- Name und Software-Versionsnummer der Steuerung des DEX-Geräts werden angezeigt.
- Diese sind anzugeben, wenn Technischer Support angefordert wird.

Der Name des Geräts wird im Feld "Gerätename" unter Werk > Werk > Herunterladen/Speichern eingetragen.

5.8 Internet							
	Die Parameter im Menü Interne Einrichten der E-Mail-Kommunil	et ermöglichen das Anzeigen der Konfiguration der IP-Adresse, das kation und das Anpassen der Anmeldung.					
5.8.1 IP Adresse	Dieser Parameter zeigt die aktuelle IP-Adresse und Einstellungen, die für die Kommunikation mit dem DEX-Gerät über ein Netzwerk verwendet werden.						
	 Die Web-Benutzeroberfläche benötigt Zugriff auf die Installateurebene, um diese zu ändern. Mit dem Touch-Bedienfeld kann der Parameter mit dem LOGIN-Code geändert werden. 						
	Benutzer Virlängerte Betrich Virlängerte Betrich Zert & Datum Atarm & Log Internet Internet Internet Internet EXHAUSTO	I Login Iressen n ische IP Statische IP 10.1.19.37 255.255.00 10.1.1.1 NS 10.1.2.1 5 10.1.2.2 002338002F01					
	Netzwerkadressen anzeigen	- IP-Setup					
	Statische/dynamische IP	Zeigt an, ob statisch verwendet oder eine dynamische IP-Adresse zu- gewiesen wird.					
	IP-Adresse	Zeigt die dem DEX-Gerät zugewiesene IP-Adresse an.					
	Netmaske	Zeigt die Subnetzmaske des DEX-Geräts an.					
	Gateway	Zeigt die Gateway-Adresse des DEX-Geräts an.					
	Gewünschtes DNS	Zeigt den primären Namen des Servers, den das DEX-Gerät verwen- det.					
	Alternatives DNS	Zeigt den sekundären Namen des Servers, den das DEX-Gerät ver- wendet.					
	Mac-Adresse	Zeigt die Hardwareadresse der Elektronik im DEX-Gerät an.					

5.8.2 E-Mail

Mit diesem Parameter wird die E-Mail-Kommunikation vom DEX-Gerät eingerichtet.

- E-Mails werden automatisch an die Kontaktperson gesendet, wenn Fehler am DEX-Gerät auftreten.
- Der Parameter wird ausschließlich über die Web-Schnittstelle eingestellt.

Berutzer Verlangerker Batrus Verlangerker Batrus E-Mail eingeben Konfiguration von E-Mail Valarm-E-Mail aktivieren Strittstelle Domäne Cocalhost Schrittstelle Domäne Cocalhost Schrittstelle Domäne Cocalhost Schrittstelle Benutzerpassvort Identität der Anlage Von E-Mail-Adresse Berutzerpassvort Identität der Anlage Von E-Mail-Adresse Betreff in E-Mail Informer Sprache Norsk Sprache Norsk Speacherm Test						
Einstellungen	Werte	Beschreibung				
SMTP-Server IP	XXX.XXX.XXX.XXX	Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers für das Senden von E-Mails ein. Die Adresse er- halten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator oder -anbieter. Wenn der Zugriff erfordert, dass die Adresse auf dem SMTP-Server erstellt wur- de, markieren Sie das Feld Server Authentifi- zierung .				
Port	Port 25 ist Standard	Geben Sie die Portnummer des SMTP-Servers ein.				
Domain	Fakultativ	Geben Sie den Domainnamen für die EXcon Steuerung ein.				
Server- genehmigung	Ein/Aus-Taste	Geben Sie an, ob die Authentifizierung beim Anmelden auf dem SMTP-Server erforderlich ist.				
Benutzername	abc [79 Zeichen]	Geben Sie den Benutzernamen für das DEX- Gerät auf dem SMTP-Server ein.				
Benutzerpasswort	abc [79 Zeichen]	Geben Sie das Passwort für den SMTP-Server ein.				
Geräte- identität	abc [79 Zeichen]	Geben Sie eine Beschreibung der Anlage/des DEX-Geräts ein. Zum Beispiel wo er platziert ist.				
Von E-Mail-Adresse	abc@abc.abc [79 Zeichen]	Geben Sie die Adresse des Absenders ein.				
An E-Mail-Adresse	abc@abc.abc abc1@abc1.abc1; [80 Zeichen]	Geben Sie die Adressen der Empfänger ein. Werden mehrere Empfänger angegeben, so sind diese durch Semikolon (;) zu trennen.				
E-Mail Betreff	abc [79 Zeichen]	Geben Sie den Betreff für E-Mails ein. Z. B. Fehler an Lüftungsanlage in Gebäude 2				
E-Mail-Text	abc [364 Zeichen]	Geben Sie eine längere Textnachricht ein, die z. B. beschreibt, wo das DEX-Gerät aufgestellt ist, das Passwort, die Platzierung von Zu- gangsschlüsseln, Kontaktpersonen, Telefon- nummern, besondere Umstände usw.				



Benutzer			
Betrieb Verlängerer Betrieb Verlängerer Betrieb Temperatur Zeit & Datum Alarm & Log Uber die Regelung Internet	IP-Adresse E-Mail eing Maint- SMTP-Se Schrittste Domäne © Server- Benutzer Benutzer Benutzer Identität o Von E-Mail Betreff in Info in E-I Sprache	E-Mail Login eben ation von E-Mail E-Mail aktivieren rver-IP ille Locahost Authentifizierung hame aasswort ler Anlage ii-Adresse E-Mail Mail Varisk V Speiche	m Test
Einstellungen		Werte	Beschreibung
Sprache		Dänisch, Englisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Italienisch, Niederländisch, Finnisch	Wählen Sie die Sprache für den Text der Nach- richten, die vom DEX-Gerät gesendet werden.
Drücken Sie Sı Drücken Sie Te	beichern, u est, um die	um die Einstellungen zu sp E-Mail-Einrichtung zu test	eichern. en bzw. eine Test-E-Mail zu senden.

5.8.3 Login

Mit diesem Parameter lässt sich das Benutzerpasswort zum Einloggen in das DEX-Gerät-Gerät ändern.

Configurate drift	IP Adresse	E-mail	Login	_					
Temperatur	In detil Levi								
C Tid & dato	indstilliogi	n og password	1						
Alarm & log Om styringen	Bruger	Kodeord G	entag						
🦉 Internet	USER								
			Gem						
XHAUSTO									
ogin und Pa	sswort eir	nstellen							
 Ein gewül 	nschtes Pa	sswort ei	ngeben.						
	ramatar lä	ect sich a		h von de		Roputz	zoroborfläd	sho oinstall	on
Dieser Pa	irameter la	ssi sich a	usschilleisiic	in von de	er vveb	-benutz	ceropernac	ine einsten	en.

6. Installateureinstellungen

6.1 Parameter für Installateure

Bei der Installation muss eine Reihe von Parametern eingestellt werden, um die gewünschte Funktion des DEX-Geräts zu erreichen. Dies sind Parameter, die der gewöhnliche Benutzer nur selten oder gar nicht kennen muss. Der Installateur sollte diese Parameter überprüfen und entsprechend einstellen. Installation.

Die Web-Schnittstelle bildet den Ausgangspunkt für die beschriebenen Parameter.

Hinweis

Die Benutzeroberflächen unterscheiden sich hinsichtlich der verfügbaren Parameter und ihrer Position.

6.2 Regelungsmethoden

Mit EXcon lässt sich das DEX-Gerät in verschiedener Weise regeln. Die beiden Hauptregelungsverfahren sind Luftmengenregelung und Temperaturregelung, die wiederum zwei alternative Luftmengenregelungsverfahren bzw. drei alternative Temperaturregelungsverfahren umfassen. Siehe bitte die folgenden Abschnitte für eine nähere Beschreibung der Regelungsverfahren.

6.2.1 Luftmengenregelung

Verfahren	Beschreibung
Konstant VOC/CO ₂	Der CO ₂ -Gehalt in der Luft wird konstant auf einem eingestellten CO ₂ - Wert (ppm) gehalten. Es wird eine min. und eine max. Drehzahl defi- niert. Zwischen der Zu- und Abluftdrehzahl kann ein Differenzwert ein- gegeben werden. Hinweis! Erfordert einen CO ₂ -Fühler.
Konstante Motordrehzahl %	Die Drehzahl der Ventilatoren wird individuell nach den eingestellten Sollwerten geregelt.

6.2.2 Temperaturregelung

Verfahren	Beschreibung
Konstante Zulufttemperatur	Die Zulufttemperatur wird konstant auf dem eingestellten Wert gehalten.
Konstante Ablufttemperatur	Die Ablufttemperatur wird konstant auf dem eingestellten Wert gehalten. Die min und maxZulufttemperatur lassen sich einstellen.
Konstante Zu-/Abluftunterschied	Die Zulufttemperatur wird konstant niedriger als die Ablufttemperatur gehalten und zwar mit dem eingestellten Temperaturunterschied. Die min und maxZulufttemperatur lassen sich einstellen.

6.3 Betrieb

6.3.1 Sollwert - Ventilatorregelung

Mit diesem Parameter im Menü**Betrieb**werden die Sollwerte für die Regelung der Ventilatoren angegeben. Auf der Web-Benutzeroberfläche werden der aktuelle Betrieb sowie der Alarmstatus zusammen mit den Einstellungen angezeigt. Die aktuellen Werte der Drehzahl der Ventilatoren werden ebenfalls angezeigt.

6.3.2 Konstante Motordrehzahl %

• Die Drehzahl der Ventilatoren wird individuell nach den eingestellten Sollwerten für prozentuale Drehzahl geregelt.



Ventilator regulering	
Konstant motor hastighed% V	
Tilluft	
Lav hastighed	25.0 %
"Høj hastighed	50.0 %
-	
Fraluft	
.n Lav hastighed	25.0 %
📲 Høj hastighed	50.0 %
Maks. luftmængde	18000 m³/h
	Gem

Ventilatorregelung(Zuluft/Abluft):

- Niedrige Drehzahl: Den Sollwert für die Ventilatordrehzahl in % bei niedriger Drehzahl einstellen
- Medium Drehzahl: Den Sollwert für die Ventilatordrehzahl in % bei Medium Drehzahl einstellen.
- Hohe Drehzahl: Den Sollwert für die Ventilatordrehzahl in % bei hoher Drehzahl einstellen

Taste drücken Speichernum die Einstellungen zu speichern.

6.3.3 Konstante VOC/CO2 ohne Luftmengenmessung

Konstante VOC/CO2 ohne Luftmengenmes- sung	 VOC/CO2-Regelung Der VOC/CO2-Gehalt des Raumes wird durch Regelung der Luftmenge durch die Drehzahl der Ventilatoren geregelt. Bei ansteigendem VOC/CO2-Gehalt im Raum werden die Drehzahl der Ventilatoren und die Luftmenge/der Luftaustausch in Richtung max. eingestellte Drehzahl (%) erhöht. Bei sinkendem VOC/CO2-Gehalt im Raum werden die Drehzahl der Ventilatoren und die Luftmer ge/der Luftaustausch in Richtung Min. eingestellte Drehzahl (%) reduziert. 				
Ventilatorrege- lung: VOC/ CO2 konstant	 Die Funktion dient zur Aufrechterhaltung eines nem Raum oder Abluftkanal. Bei einem VOC/ CO2-Niveau über dem einges max. Drehzahl erhöht. Bei einem VOC/ CO2-Niveau unter dem einges min. Drehzahl reduziert. Die Zuluftmenge folgt der Abluftmenge mit eine Zuluft Die gewünschte Verschiebung der Drehzahl der Abluft 	konstanten/maximalen VOC/ CO2-Niveaus in ei- tellten Sollwert, wird die Abluft modulierend auf stellten Sollwert, wird die Abluft modulierend auf er eingestellten Verschiebung. es Zuluftventilator einstellen.			
	Abluftdrehzahl	Sollwert einstellen			
	Niedrige Drehzahl	Den gewünschten Sollwert für ppm-Niveau in der Abluft bei "niedriger" Drehzahl einstellen			

Abluftdrehzahl	Sollwert einstellen
Medium Drehzahl	Den gewünschten Sollwert für ppm-Niveau in der Abluft bei "Medium" Drehzahl einstellen
Hohe Drehzahl	Den gewünschten Sollwert für ppm-Niveau in der Abluft bei "Hoher" Drehzahl einstellen
Min. Geschwindigkeit	Sollwert für die min. Drehzahl des Abluftventila- tors [Einstellbereich: 10% -> 50%]
Max. Drehzahl	Sollwert für die max. Drehzahl des Fortluftventi- lators [Einstellbereich: 10% -> 100%]

6.3.4 Elektroheizregister ohne Luftmengenmessung

Überwachung des

Elektroheizregisters

Um das Elektroheizregister gegen Überhitzung und die folgenden Brandgefahren zu schützen, ist das Elektroheizregister mit zwei verschiedenen Sicherungssystemen gesichert.

Im Folgenden werden die beiden Sicherungssysteme beschrieben:

Überwachung des Elektroheizregisters gegen Überhitzung und hängendes Schütz, d. h. wenn es mit einem Abschaltsignal versehen ist. Der Überhitzungsschutz im Elektroheizregister wird in Serie mit einem Schließerkontakt am Schütz und der Serienschaltung an den digitalen Eingang "Heizregister Störung" angeschlossen. Es wird ein "Elektroheizregister – Überhitzungsalarm" ausgelöst, wenn der Eingang geöffnet ist, wenn die Elektroheizung eingeschaltet ist (*Überhitzungsthermostat*)und der "Schütz hängt" ausgelöst wird, wenn der Eingang geschlossen ist, wenn die Heizung ausgeschaltet sein sollte. Um sicherzustellen, dass der Luftstrom durch das Elektroheizregister vor der Leistungseinstellung vorhanden ist, wird ein Luftstromschalter/Druckschalter verwendet, der an einen digitalen Eingang "Alle Elektro-Heizbatterien, Luftmenge OK" angeschlossen ist.

• Der Betrieb der Elektroheizregister wird nicht freigegeben, so lange, bis dieser Eingang nicht aktiviert ist, wenn keine Luftmengenmessung an der Anlage erfolgt.

6.3.5 Kompensierung

Mit diesem Parameter im Menü **Betrieb** kann die Ventilatordrehzahl abhängig von der Außentemperatur kompensiert werden.



Ititungskompensition; Min. Außentemperatur: Außentemperatur für volle Kompensation einstellen Max. Außentemperatur: Stellen Sie die Außentemperatur für den Start-Kompensationspunkt für den Kanaldruck bei hoher Drehzahl ein. Max. Kompensation: Maximale Sollwertreduzierung in % bei minimaler Außentemperatur Drocken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern. 6.3.6 Alarmrelais Der DigtalausgangKunde DOist serienmäßig für A-Alarme eingestellt. Er lässt sich auch für B-Alarme konfigurieren, wo man mit diesem Parameter inBetriebdie gewünschte Funktion für B-Alarme wählen kann. Funktion von Alarmrelais Das Alarmrelais kann ferner für folgende Funktionen benutzt werden: Verfolgen von medium Drehzahl. Verfolgen von medium Drehzahl. Verfolgen von sommernachtkühlung. Ittifunge von Sommernachtkühlung.
 Wink Audentemperatur: Außentemperatur für volle Kompensation einstellen Max. Außentemperatur: Stellen Sie die Außentemperatur für den Start-Kompensationspunkt für den Kanaldruck bei hoher Drehzahl ein. Max. Kompensation: Maximale Sollwertreduzierung in % bei minimaler Außentemperatur Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><table-row><table-row><table-row><table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
Funktion von Alarmrelais Das Alarmelais kann ferner für folgende Funktionen benutzt werden: • Verfolgen von niedriger Drehzahl. • Verfolgen von medium Drehzahl. • Verfolgen von sommernachtkühlung. • Verfolgen von Sommernachtkühlung.
 Funktion von Alarmrelais kann ferner für folgende Funktionen benutzt werden: 9. Verfolgen von niedriger Drehzahl. 9. Verfolgen von hoher Drehzahl. 9. Verfolgen von Sommernachtkühlung.
Bruger Installater Setpunkt Kompensering Alamrelæ Extern Høj Tønpartur Somartviner Indjustering Brud Komnunkaton Alammelæ funktion Alammelæ indstilling Mading Bud Belam Belam Belam Belam Gem
EXHAUSTO
Alarmrelais Einstel-
B-Alarm Der für das B-Alarmrelais konfigurierte Digitalausgang folgt B-Alarmen.
Niedrige Drehzahl fol- genDer für das B-Alarmrelais konfigurierte Digitalausgang folgt niedriger Drehzahl.Des A Alarmrelais und digerDes A Alarmrelais und diger
Das A-Alarmrelais wird von sowohl A-Alarmen wie B-Alarmen aktiviert.Hohe Drehzahl folgenDer für das B-Alarmrelais konfigurierte Digitalausgang folgt hoher Drehzahl. Das A-Alarmrelais wird von sowohl A-Alarmen wie B-Alarmen aktiviert.

	Sommernachtkühlung	Der für das B-Alarmrelais konfigurierte Digitalausgang folgt Sommer-
		Das A-Alarmrelais wird von sowohl A-Alarmen wie B-Alarmen aktiviert.
	Taste drücken Speichern Ur	n die Einstellungen zu speichern.
6.3.7 Extern hoch		
	Dieser Parameter im Menü Zeitraum zu erhöhen.	Betrieb ermöglicht es, die Beatmung vorübergehend für einen begrenzten
	 Wenn das DEX-Gerät a DEX-Gerät für die eing Wenn das DEX-Gerät l Dauer auf hohe Drehza Wenn das DEX-Gerät auf der hohe DEX-Gerät auf der hohe A-Alarme haben stets eine 	abgeschaltet ist, wird eine momentane Aktivierung des Digitaleingangs das lestellte Dauer auf hohe Drehzahl einschalten. bei niedriger Drehzahl in Betrieb ist, wird das DEX-Gerät für die eingestellte ahl umschalten. nach dem Wochenprogramm bereits bei hoher Drehzahl läuft, verbleibt das nen Drehzahl. eine höhere Priorität.
	Bruger Installater Tomperatur Sommer/inter Indjustering Brand Kommunikation Kommunikati	Kompensering Alamirelæ Extern Høj op å ekstern høj indgang j Indgang d @ @ minutter Gom
	EXHAUSTO	
	Externer Eingang hoch	sinatallan in dar dag VEV. Garët bai bahas Deskeshi in Dateish asim sali
	 Nachauzeit: Die Zeit eingang 	für hohe Drehzahl aktiviert gewesen ist.
	Taste drücken Speichern Ur	n die Einstellungen zu speichern.
6.4 TEMPERATU	2	

6.4.1 Regelung

Mit diesem Parameter im Menü**Temperatur**lässt sich die Temperatur steuern und regeln. Die Temperatur lässt sich nach folgenden Betriebsformen regeln:

- Zuluft konstant
- Abluft konstant
- Raum konstant
- Zuluft/Abluft Unterschied konstant

Zuluft konstant

Bild austauschen



• Die Temperatur wird nach der vom Fühler im Zuluftkanal gemessenen konstanten Zulufttemperatur geregelt.

• Die Einstellung des Zulufttemperatursollwertes erfolgt unter: Benutzer> Temperatur > Sollwert.

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

Abluft konstant



- Die Temperatur wird nach der vom F
 ühler im Abluftkanal gemessenen konstanten Ablufttemperatur geregelt.
- Die Einstellung des Zulufttemperatursollwertes erfolgt unter: Benutzer> Temperatur > Sollwert.

Temperaturregelung:

- Max Zuluft: Die max. zulässige Zulufttemperatur einstellen
- Min. Zuluft: Die min. zulässige Zulufttemperatur einstellen

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

Zuluft-/Abluftdifferenz konstant



• Die Temperatur wird nach der Differenz zwischen der Zuluft- und der Ablufttemperatur geregelt.

Temperaturregelung:

- Max Zuluft: Die max. zulässige Zulufttemperatur einstellen
- Min. Zuluft: Die min. zulässige Zulufttemperatur einstellen

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

Externer Außentemperaturfühler

Der externe Außentemperaturfühler wird bei allen Funktionen benutzt, bei denen die Außentemperatur von der Regelung umfasst ist, und er kann den kanalmontierten Außentemperaturfühler ersetzen. Um das beste Messergebnis zu erzielen, wird die Montage des Fühlers an einer Nordwand empfohlen.

6.4.2 Kühlung

Mit diesem Parameter im Menü **Temperatur** wird sichergestellt, dass die aktive Kühlung nur unter bestimmten eingestellten Voraussetzungen verwendet wird.



Voraussetzung für die Einstellung

Køleindstilling	
Aktuel temperatur	26.3°C
Min. tilluft	12.0 °C
Udetemp. stop	15.0 °C
Kølegenvinding	Nej 🗸
Køleforcering	
Hastighedsforøgelse	25 %
Aktuel hastighed	0 %
	Gem

Eines der folgenden Kühlverfahren muss installiert und konfiguriert sein:

- Wasserkühlung
- Kombiregister (change-over)

Kühleinstellung:

- Min. Zuluft: Sollwert für min. Zulufttemperatur wenn Kühlung aktiv ist.
- Außentemperaturstopp: Bei einer Außentemperatur unter dem eingestellten Sollwert, wird die Kühlung abgeschaltet
- Kühlrückgewinnung: Ja/Nein wählen
- Bedarfskühlung: Wenn dies gewählt ist, wird die Luftmenge erhöht, wenn Kühlung aktiv ist
- Erhöhung der Drehzahl: Die Drehzahl der Ventilatoren wird mit dem eingestellten %-Wert erhöht, wenn Kühlung aktiv ist. Max. Luftmenge hat höhere Priorität.

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

6.4.3 Sommernacht (Freie Kühlung)

Mit diesem Parameter im Menü **Temperatur** kann ein Raum ohne aktive Kühlung mit der Außenluft gekühlt werden.

Die Funktion ist nur aktiv, wenn Wochenprogramm unter**Benutzer**gewählt ist, und das Wochenprogramm muss sich im Status**Stopp**befinden, damit**Sommernachtkühlung**aktiviert werden kann.

Die Funktion Sommernachtkann bei den folgenden Temperaturegelungsverfahren gewählt werden:

- Zuluft konstant
- Abluft konstant
- Raum konstant



Voraussetzung

Sommernachtkühlungwird nur aktiviert, wenn alle untenstehenden Einstellungen erfüllt sind

- Das Heizregister war f
 ür mehr als 60 Minuten w
 ährend der Periode 12.00 bis 23.59 Uhr insgesamt nicht aktiv.
- Die Außentemperatur liegt über dem eingestellten WertAußentemperatur abschalten
- Die Raumtemperatur liegt über dem eingestellten WertRaumtemperatur einschalten.
- Die Außentemperatur muss mindestens 2°C niedriger sein als die Raumtemperatur.

Bild austauschen

mmernachtkühlung

Sommernachtkühlung:

- Raumtemperatur einschalten: Sommernachtkühlung beginnt bei einer höheren Raumtemperatur als eingestellt.Raumtemperatur einschalten
- Raumtemperatur abschalten: Sommernachtkühlung wird bei einer niedrigeren Raumtemperatur als eingestellt abgeschaltetRaumtemperatur abschalten
- Außenlufttemperatur abschalten: Sommernachtkühlung wird bei einer niedrigeren Außentemperatur abgeschaltet als**Außentemperatur abschalten**
- Min. Zuluft: Min.Zuluftemperatur einstellen, wenn die Sommernachtkühlung aktiv ist.

Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass ein min. Zuluftwert eingehalten werden kann.

- Einschaltzeitpunkt: Den Zeitpunkt für das früheste Einschalten der Sommernachtkühlung einstellen. Einstellbereich: Uhrzeit 20.00 – 02.00
- Abschaltzeitpunkt: Den Zeitpunkt f
 ür das sp
 äteste Abschalten der Sommernachtk
 ühlung einstellen.Einstellbereich: Uhrzeit 03.00 – 08.00
- Sollwert Zuluftventilator: Den Sollwert des Zuluftventilators bei Sommernachtkühlung einstellen.
- Sollwert Abluftventilator: Den Sollwert des Abluftventilators bei Sommernachtkühlung einstellen.

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

Sommernachtkühlung ohne Raumtemperaturfühler Wenn das Gerät nicht mit einem Raumtemperaturfühler sondern nur mit einem Ablufttemperaturfühler konfiguriert ist, wird das DEX-Gerät zum eingestellten **Startzeitpunkt eingeschaltet.**Das Gerät wird 10 Minuten in Betrieb sein, während die aktuellen Raum-/Ablufttemperaturen erfasst werden.

Sind die Voraussetzungen für Sommernachtkühlung erfüllt, bleibt das DEX-Gerät in Betrieb, bis die Abschaltvoraussetzungen erfüllt sind.

Sind die Voraussetzungen für Sommernachtkühlung nicht erfüllt, wird das DEX-Gerät nach 10minütigem Betrieb abgeschaltet. Dieser Einschaltvorgang erfolgt nur ein Mal und zwar zum eingestellten **Startzeitpunkt**.

v Gewählt Attuelle Temperatur Raumtemperatur abschalten Raumtemperatur abschalten Raumtemperatur abschalten Raumtemperatur abschalten 120 °C Außenluftemperatur abschalten 120 °C Min. Zuluftepelläse 200 % Sollwert Zuluftgebläse 200 %

6.5 Sommer/Winter

6.5.1 Kompensierung

Mit diesem Parameter im Menü **Sommer/Winter** ist es optional möglich, den gewählten Temperatursollwert für die Zuluft im Verhältnis zur Außentemperatur im Sommer und/oder Winter zu verschieben.

Die FunktionKompensierungkann nur bei den folgenden Temperaturegelungsverfahren gewählt werden:

- Zuluft konstant
- Abluft konstant
- Raum konstant



Sommer-/vinterindstilling	
☑ Tilvalgt	
Aktuelt setpunkt	20.0°C
Udetemperatur	0.0°C
Aktuel kompensering	0.0°C
Vinterstart	0.0 °C
Vinter maksimum	-15.0 °C
Vintertemp. Difference	5.0 °C
Sommerstart	20.0 °C
Sommer maksimum	30.0 °C
Sommertemp. Difference	-5.0 °C
	Gem

Sommer-/Wintereinstellung:

- Sommer-/Wintereinstellung: Durch Ankreuzen wählen, ob Kompensierung aktiv sein soll.
- Winterstart: Den Außentemperaturwert einstellen, bei dem Winterkompensierung beginnen soll.
- Winter-Maximum: Den Außentemperaturwert einstellen, bei dem Winterkompensierung maximal sein soll.
- Wintertemp. Unterschied: Die Anzahl Grad einstellen, um die die Zuluftsollwerttemperatur bei maximaler Winterkompensierung erhöht wird.
- Sommerstart: Den Außentemperaturwert einstellen, bei dem Sommerkompensierung beginnen soll.
- Sommermaximum: Den Außentemperaturwert einstellen, bei dem Sommerkompensierung maximal sein soll.

Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu speichern.

<text><list-item><list-item><complex-block>De Eurklion Sommer-Winterwechsel kann nur bei folgenden Temperaturregelformen gewählt werder</complex-block></list-item></list-item></text>		Mit diesem Parameter im Menü Sommer/Winter ist es unter anderem möglich, den automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten abhängig von der Außentemperatur oder gemäß dem Kalender zu wählen.
<image/> <complex-block> Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specific system Image: Specifi</complex-block>		 Die Funktion Sommer-/Winterwechsel kann nur bei folgenden Temperaturregelformen gewählt werden Konstante Abluft Konstanter Raum
<text><image/><image/><image/></text>		<pre>Security Vinterset Vi</pre>
Statien Zulufttemperatur im Sommerbetrieb wechseln. Sommer: Nistering Sommer provide the Manaldruck bei hoher Geschwindigkeit ein. Sommer: Regelungsart Winter: Die Regelungsart wechselt zwischen Sommer- und Winterbetrieb gemäß den eingestellten Terminen im Kalender Sommer: Konstanter Sommerbetrieb (Raumtemperatur) Winter: Die Regelungsart wechselt zwischen Sommer- und Winterbetrieb gemäß den eingestellten Terminen im Kalender Sommer: Konstanter Sommerbetrieb (Raumtemperatur) Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern. G.6.6 Einstellung Mit diesem Parameter im Menü Einregulieren ist es möglich, die Ventilator/Luftmenge während der Einregulierungsarbeiten während VAV-Installationen.		EXHAUSTO Die Regelungsart kann im Winterbetrieb zwischen einer konstanten Raumtemperatur und einer kor
6.6 Einstellung 6.6.1 Sollwert Mit diesem Parameter im Menü Einregulieren ist es möglich, die Ventilator/Luftmenge während der Einregulierungsarbeiten während VAV-Installationen.	Sommer-Winter-Umstellung Aus Auszulenperatur Kalmer Winter Wechseltemp. Sommer 20.0 °C Winter Wechseltemp. Winter 0.0 °C Speichern	 stanten Zulufttemperatur im Sommerbetrieb wechseln. Sommer-/Winterwechsel: Aus: Kein Wechsel zwischen Betriebsarten Außentemperatur:Geschwindigkeit: Stellen Sie den Sollwert für den Kanaldruck bei hoher Geschwindigkeit ein. Sommer: Regelungsart Winter: Regelungsart Kalender: Die Regelungsart wechselt zwischen Sommer- und Winterbetrieb gemäß den eingestellten Terminen im Kalender Sommer: Konstanter Sommerbetrieb (Raumtemperatur) Winter: Dauerbetrieb (Zulufttemperatur)
6.6.1 Sollwert Mit diesem Parameter im Menü Einregulieren ist es möglich, die Ventilator/Luftmenge während der Einregulierungsarbeiten während VAV-Installationen.		Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.
6.6.1 Sollwert Mit diesem Parameter im Menü Einregulieren ist es möglich, die Ventilator/Luftmenge während der Einregulierungsarbeiten während VAV-Installationen.	6.6 Einstellung	
	6.6.1 Sollwert	Mit diesem Parameter im Menü Einregulieren ist es möglich, die Ventilator/Luftmenge während der Einregulierungsarbeiten während VAV-Installationen.

	Benutzer Vertilatoren zwecks Einregelung sperren (VAV-Klappe) Einregelung Sprache Einstellung Laden Vultuft 0% Abluft 0% 2.29 57
	EXHAUSTO
Einregelung • Sperre • Normalbetrieb Zuluft 0% Abluft 0% 2.29.57	 Die Geschwindigkeit wird auf die auf der Registerkarte Peder eingesteilten werte resignegt. Einstellen: Durch Auswahl von Sperren kann die Zeitbegrenzung durch Klicken auf die Uhr ausgewählt werden. Die Zeit kann zwischen 2 ½ und 8 Stunden eingestellt werden. Die Funktion wird nach Ablauf der Zeit automatisch aufgehoben und das DEX-Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück. Sicherheit Der Frostschutz am Heizregister ist aktiv – die normale Temperaturregelung ist nicht aktiv.
6.7 Brand	
6.7.1 Lüftung	
	Dieser Parameter im Menü Brand ist eine Funktion, die bei Feueralarmen von z. B. zentralen Brand- meldeanlagen (ABA) oder Rauchmeldern verwendet wird. Die Funktion kann auch zur Rauchabsaugung und zum Brandbekämpfung verwendet werden, wenn ein 3-Stellungsschalter installiert und konfiguriert ist.
Brandstopp (Feuerwe	
	hrabschaltung)
	hrabschaltung) Die Funktion wird bei Brand benutzt, z.B. als Notstopp oder Rauchdetektoren im Außenluftkanal.
	 birabschaltung) Die Funktion wird bei Brand benutzt, z.B. als Notstopp oder Rauchdetektoren im Außenluftkanal. Wenn der Eingang aktiviert/geöffnet wird: Wird das DEX-Gerät abgeschaltet. Werden etwaige Übersteuerungen und Betriebsformen zurückgesetzt. Wird die Wärmerückgewinnung abgeschaltet. Ein Alarm wird ausgelöst.266:Manuelle Feuerwehrabschaltung. Falls sich das DEX-Gerät im Brandschutzklappentest befindet, wird dieser Test abgebrochen. Das Handterminal und die WEB-Benutzeroberfläche melden:Aktueller Status:Externer Brandstopp.

6.8 Kommunikation

Internet – Modbus

Die Parameter im Menü **Kommunikation** dienen zum Einstellen der Internetverbindung und zum externen Anschluss von Modbus oder BACnet.

6.8.1 Internet

Benutzer 🚺 Tech	niker	
💑 Betrieb	Internet	
La Temperatur	Internet Modbus	LON
Sommer/Winter	Internetverbindung konfi	gurieren
/ Einregelung	5	
Brand Kommunikation	Statische/dynamische IF	P Statische IP 🗸
Sprache	IP-Adresse	10.1.19.37
iiii Einstellung	Netzmaske	255 255 0.0
🥁 Laden	Cateway	10.1.1.1
	Galeway	10.1.1.1
	Gewünschtes DNS	10.1.2.1
	Alternatives DNS	10.1.2.2
	Mac-Adresse	002338002F01
		Speichern
VEX4000		
LEXILOU		
EXHAUSTO		

Statische/dynamische I	P DHCP 🗸
IP-Adresse	10.1.19.37
Netzmaske	255.255.0.0
Gateway	10.1.1.1
Gewünschtes DNS	10.1.2.1
Alternatives DNS	10.1.2.2
Mac-Adresse	002338002F01
	Speichern

Statische/dynamische IP	Statische IP 🗸
IP-Adresse	10.1.19.3
Netzmaske	255.255.0.
Gateway	10.1.1.
Gewünschtes DNS	10.1.2.
Alternatives DNS	10.1.2.
Mac-Adresse	002338002F01
	Speichern

Internetverbindung DHCP

• Wählen Sie DHCP. Die IP-Adresse wird vom DHCP-Server im lokalen Netzwerk oder über das Internet zugewiesen.

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Internetverbindung statisch

Der Installateur gibt die folgenden Kommunikationsparameter an:

- IP-Adresse
- NetMaske
- Gateway
- Gewünschtes DNS
- Alternatives DNS

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

6.8.2 Modbus	
	Benutzer 1/ Techniker
	Betrieb Internet Modbus LON Internet Modbus Modbus Emregelung Band Sprache Modbus/RTU-Einstellungen Modbus-Adresse 1 Starbibit 1 Starbibit 1 Sprache Sprache Baud-Rate 900 Starbibit 1 Sprache Sprache
	VEXKOO EXHAUSTO
	 Modbus RTU f ür den externen Anschluss von Modbus an z. B. BMS/CTS-Anlagen.
Modbus/RTU-Einstellungen Modbus-Adresse 1 Baud-Rate 9600 V Startbit 1 V Stoppbit 1 V Parität Kein V	Modbus/RTU einstellen Modbus-Adresse Baudrate (9600, 19200, 38400 Baud) Startbits – Einstellbereich: 1 Stoppbits – Einstellbereich: 1 oder 2 Parität – Einstellbereich: Keine – Gerade – Ungerade
	Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.
6.8.3 BACnet	Bruger Installater Service Fabrik EXcon moduler ** Onth Modbus EON BACnet ** Indstil BACnet protokol Indstil BACnet // Indstil BACnet // ** Sorog BMD Indstil Pacese ** BMD Indstil Pacese 1937 ** BMA Ønauel 0 ** Port 47800 BACnet status Korer
	EXHAUSTO
	BACnet TCP/IP für externen Anschluss von BACnet an z.B. eine BMS/CTS-Anlage.
Active BACnet / Master IP adresse 1937 Enheds-Id / Master IP adresse 1937 Port 4700 BACnet status Korer Com	 BACnet TCP/IP einstellen BACnet aktivieren (die Werkseinstellung ist "Aktiv") BBMD: Aktivierung und Einstellung von BACnet Broadcast Managment Device Einheits-ID Master IP-Adresse: BACnet Object Identifier wird auf der Grundlage der IP-Adresse des Masters gebildet (siehe BACnet-Protokoll) Manuelles Einstellen des BACnet Object Identifiers Schnittstelle – Einstellen der BACnet Server-Schnittstelle
	Taste drücken Speichern um die Einstellungen zu speichern.

6.9 Sprache	
6.9.1 Einstellen	
	Wählen Sie im Menü Sprache die gewünschte Sprache der Web-Benutzeroberfläche aus.
 Dansk English Deutsch Svenska Norsk Español Française Polski pусский Italiano Nederlands Suomi Finland 	Gewünschte Sprache auswählen
6.10 Beschlussv	orschlag
6.10.1 Herunterladen	
	Britick Sommer/Winter Sommer/Winter Enregelung Enregelung Enregelung Enregelung Enregelung </th
	 Werkseinstellungen, die mit der Taste Laden geladen werden, sind die Werkseinstellungen, die unter EXcon Module > Werk > Abrufen/Speicherngespeichert sind.
Herunterladen	Mit der Schaltfläche Herunterladen können die zuletzt gespeicherten Einstellungen der Steuerung ab- gerufen/erneut geladen werden.
Speichern	Über die Schaltfläche Speichern können die Benutzer- und Installateureinstellungen gespeichert wer- den, die über die ursprünglichen EXHAUSTO-Werkseinstellungen hinausgehen. Die Einstellungen werden als .txt Datei gespeichert und können auf einer Festplatte, einem Server, ei- nem Netzwerk, einem USB-Stick oder einer Standard-SD-Karte gespeichert werden. Die Einstellungen werden gleichzeitig auf dem Master gespeichert.

Wenn die Einstellungen auf einer Standard-SD-Karte gespeichert werden, ist es möglich, die gespeicherte Einstellung auf einen anderen Master zu kopieren, indem der SD-Kartenleser auf dieser verwendet wird. Um eine Einstellung auf einen Master mit SD-Karte zu kopieren, ist es wichtig, dass nur diese Einstellungsdatei (user_factory_settings.txt) auf der SD-Karte liegt. Der Name kann geändert werden, aber es muss sich um eine Erweiterung .txt-Datei handeln. Auf der SD-Karte darf nur eine .txt Datei abgelegt werden. Wenn auch ein Aktualisierungsprogramm (xxx.tar.gz und xxx.crc) vorhanden ist, werden diese Dateien in EXcon Master kopiert. 6.10.2 Anlage Mit diesem Parameter im Menü Einstellung ist es möglich, der Anlage/dem DEX-Gerät einen Namen zu geben. Einstellungen der Anlage Texte Name der Anlage EX400 EXHAUSTO • Geben Sie den Anlagennamen in das weiße Feld ein und drücken Sie Speichern. • Der ausgewählte Name erscheint in der unteren linken Ecke und auf dem Anmeldebildschirm.

7. Serviceeinstellungen

7.1 Service-Parameter

Bei der Wartung des DEX-Geräts ist es möglich, Komponenten zu übersteuern, einzustellen und ein-
zustellen sowie Anschlüsse/Steckverbindungen am Master, Fan IO und den Erweiterungsmodulen zu
sehen. Die Web-Schnittstelle bildet den Ausgangspunkt für die beschriebenen Parameter.

Hinweis

Die Benutzeroberflächen unterscheiden sich hinsichtlich der verfügbaren Parameter und ihrer Position.

7.1.1 WICHTIG bei der Wartung



Öffnen Sie die Türen erst, wenn die Stromversorgung des Geräte-Hauptschalters unterbrochen ist (OFF-Position) und die Ventilatoren ausgeschaltet sind.

Hinweis

Das DEX-Gerät muss mindestens 5 Minuten vor dem Öffnen der Türen ausgeschaltet sein, da die Ventilatoren nachlaufen.

7.2 Gerät

Übersteuerung

Mit der Funktion **Übersteuerung** können die Komponenten für eine bestimmte Zeit überprüft werden. Dies kann für Service- und Wartungsarbeiten verwendet werden. Damit die Funktion verwendet werden kann, darf es keine aktiven Alarme am DEX-Gerät geben.



Übersteuerung:

- Klicken Sie auf die zu übersteuernde Komponente
- Wählen Sie Übersteuerung, um vom Normalbetrieb zu wechseln.
- Geben Sie den Wert des Parameters ein, mit dem die Komponente übersteuert werden soll.
- Klicken Sie auf Übersteuern, um den eingegebenen Wert zu aktivieren/speichern.
- Klicken Sie auf die Uhr, um die Zeitdauer festzulegen, in der die Übersteuerung aktiv sein soll. (Die Uhr startet mit einem Zeitraum von 1 Stunde und bei jedem Klick wird das Intervall um 1 Stunde verlängert)

Die Übersteuerung wird automatisch beendet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder der Steuerungsmodus wieder auf **Normal**gestellt wird.

Benennung von Zusatztemperatursensoren

Die Zusatzsensoren können frei mit Text/Zahl benannt werden. Der Name, der hier angegeben wird, ist auch der Name, der auf der Statusseite unter **Service > Aggregat > Status** angezeigt wird und wo die Sensoreingänge eingestellt werden unter: **EXcon Module > Einstellungen > Temperatur/Druck**

Bezeichnung	g Zusatztemperaturfühler
Fühler 1	1
Fühler 2	2
Fühler 3	3
Fühler 4	4
	Speichern

• Geben Sie den konfigurierten Zusatztemperatursensoren einen Namen.

Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.

Korrektur Temperatursensor

Voraussetzung für die Einstellung EXcon Module > Einstellungen > Temperatur/Druck F
ür eine Korrektur m
üssen die Sensoren konfiguriert sein.

Temperaturfühler einregeln		
Parameter	Wert	Einheit
Fühlerkorrektur: 1	0.0	°C
Fühlerkorrektur: 2	0.0	°C
Fühlerkorrektur: 3	0.0	°C
Fühlerkorrektur: 4	0.0	°C
	[Speichern

• Für jeden Temperatursensor einzeln korrigieren. Einstellbereich: -3,5 bis +3,5 °C

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

7.2.1 Filter

Außenluft-/Abluftfilter

Die folgenden Einstellungen für die Filterüberwachung mit Druckmessumformern gelten sowohl für den Außenluft- als auch den Abluftfilter, der individuell eingestellt werden kann.

⊠ Fraluftfilter		
Parameter	Værdi	Enhed
Aktuelt tryktab	0	Pa
Alarm type	Statisk 🗸	
Alarmgrænse statisk	250	Pa
Alarmgrænse dynamisk	50	%
Filter trykreference	lkke udmålt	Udmål
Aktuel alarmgrænse	0	Pa
		Gem

- Alarmtyp:Alarmtyp wählen
 - Statisch: Filteralarm (B-Alarm) wird ausgelöst, wenn die inAlarmgrenze statischeingestellte Alarmgrenze überschritten wird.
 - **Dynamisch**: Es wird Filteralarm (B-Alarm) ausgelöst, wenn der Druckverlust im Filter den in**Alarmgrenze dynamisch eingestellten Wert übersteigt**. Die Werte sind im Verhältnis zu den Werten bei einem neuen Filter angegeben.
- Alarmgrenze statisch: Die statische Alarmgrenze für den zulässigen Druckverlust über den Filter einstellen. Der Alarmtyp muss eingestellt sein auf Statisch.
- Filterdruckreferenzwert: Bei Inbetriebnahme eines neuen Geräts oder nach Filtertausch muss eine neue Einregelung des Filters erfolgen. Siehe Dynamische Filterüberwachung Für nähere Information die folgende

Taste drücken **Speichern**Um die Einstellungen zu speichern.

7.2.2 Drucktransmitter kalibrieren

Pa Druckmesswertgeber einregeln		
Parameter	Wert	Einheit
0-Einregelung	Auto 🗸	Einregeln
Einregelung probieren	0	Min.
lüngste Einregelung	4/12-	
	2029	
		Speichern

• 0-Kalibrierung:

- Manuell: Stellen Sie auf Manuellund aktivieren Sie die Taste Kalibrierung. Das Gerät hält kurz an und die 0-Kalibrierung wird durchgeführt.
- Auto: Die 0-Kalibrierung erfolgt automatisch jedes Mal, wenn das Gerät angehalten wurde.

Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.

7.2.3 Heizung

Wasserheizregister 1

Das Wasserheizregister dient zur Erhöhung der Zulufttemperatur, falls die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht.

Parameter	Væ	erdi E	nhed
Pumpedrift	Auto	~	-
Pumpe start	15.0	°C	
Pumpe start	3	%	
Frostbeskyttelse	5.0	°C	
Frostalarm	2.0	°C	
Frost P-bånd	5.0	°C	
Opstart varme	50	%	
Standby varme	25.0	°C	
Vandtemperatur	0.0	°C	
Efterkølingstid	60	sek	ε.
Efterkøling.	Nej 🗸		
Forstærkningsfaktor varme 1	100		
Ventil setpunkt	100.0	%	
Testforløb	İkke aktiv	Sta	art
Motorventil	0-10V 🗸		×

• Pumpenbetrieb:

- Konstante: Die Pumpe läuft konstant, wenn Excon Master an Spannung angeschlossen ist.
- Auto:: Die Pumpe läuft bei Heizbedarf.
- Außentemperatur: Die Pumpe läuft, wenn die Außentemperatur aufunter deneingestellten Wert in Pumpenstart abfälltoder bei Wärmebedarf
- Wärmebedarf: Die Pumpe startet, wenn das Motorventil mehr als der eingestellte Wert geöffnet ist.

Pumpenbewegung: Wenn die Pumpe innerhalb der letzten 24 Stunden nicht in Betrieb gewesen ist, wird sie für eine Minute eingeschaltet ungeachtet des Heizbedarfs. Dies erfolgt, um zu vermeiden, dass sich die Pumpe festsetzt.

	 Pumpenstart:Die Temperatur für Pumpenstar ren unter dem eingestellten Wert. Bei Pumper Pumpenstart:Den Wert für Pumpenstart eins torventil mehr als den eingestellten Prozentwe wählt sein. Vereisungsschutz:Die Temperatur des Rück ventil 100% geöffnet sein soll, einstellen. Das unter den eingestellten Wert abfällt +Vereisur Frostalarm:Den Temperaturwert für Auslösur laufwassertemperatur vom Heizregister als de Vereisung P-Band:Die Temperatur Vereisung serheizregisters beginnt, wenn die Temperatu genden Parameter eingestellten WertVereisur Einschalten Heizung:Den Wert für das Öffne einstellen. Diese Übersteuerung des Motorver sen ist, und der Zulluftventilator seinen Luftme Standbyheizung:Die MinRücklaufwasserter stellen. Bei Standby/Abschaltung des Geräts nicht unter den eingestellten Wert absinkt. Nachkühlzeit:Die Nachkühlzeit des Heizregister 	rt einstellen. Die Pumpe startet bei Außentemperatu- nbetrieb muss Außentemperatur gewählt sein. tellen. Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn das Mo- ert öffnet. Bei Pumpenbetrieb muss Wärmebedarf ge- laufwassers vom Heizregister, bei dem das Motor- Motorventil beginnt zu öffnen, wenn die Temperatur ng P-Band . ng von Frostalarm einstellen. Eine niedrigere Rück- er eingestellte Wert löst Frostalarm aus. g P-Band einstellen. Der Vereisungsschutz des Was- r unter den eingestellten Wert abfällt + den im fol- ngsschutz . en des Motorventils während der Einschaltsequenz ntils endet, wenn die Einschaltsequenz abgeschlos- engensollwert erreicht hat. mperatur vom Wasserheizregister bei Standby ein- sorgt das Motorventil dafür, dass die Temperatur
	Um überschüssige Wärme und damit Überhitzung toren die eingestellte Zeit (Nachkühlzeit) nach Abs	des Heizregisters zu vermeiden, laufen die Ventila- schalten des Heizregisters weiter.
	 Nachkühlung:Wählen, ob Nachkühlung und zeit aktiv sein soll. Ja/Nein Verstärkungsfaktor Heizung 1:Den Verstärk tor verstärkt die Leistung des Reglers bei Erhoder Faktor neutral. Ventilsollwert:Zeigt die aktuelle Ventilposition Testverfahren:Die TasteStartdrücken, um de ell bei Belimo-Modbus-Ventilmotor) Motorventil:Den Regelbereich des Motorventilen. 	damit die Möglichkeit für Einstellung von Nachkühl- rungsfaktor des Heizregisters einstellen. Dieser Fak- öhung oder Senkung der Heizung. Beim Wert 100 ist n von 0 bis 100. In Testablauf des Ventilmotors einzuleiten. (Nur aktu- tils einstellen. Stets 2-10V (VEX4000 Standard) wäh-
	Taste drücken Speichern Um die Einstellungen zu	speichern.
Sicherheitsfunktion	Bei einem Wasserheizregister ist stets ein Rücklau eisungsschutz des Heizregisters anzuschließen. V min.Temperatur für Vereisungsschutz nähert, öffne Wenn maximale Wärmezufuhr nicht ausreicht, um rechtzuerhalten, wird Frostalarm am Heizregister a	uffühler am Ablaufrohr des Heizregisters zwecks Ver- Venn die Temperatur sich dem eingestellten Sollwert/ et sich das Motorventil, um die Heizung zu erhöhen. die Mindesttemperatur für Vereisungschutz auf- ausgelöst, und die Ventilatoren werden abgeschaltet.
Elektroheizregister 2	Das Elektroheizregister dient zur Erhöhung der Zu ausreicht.	lufttemperatur, falls die Wärmerückgewinnung nicht
	Elektroheizregister 2	
	Parameter	Wert Einheit
	Regelungsverfahren	0-10 V V
	Nachkühlzeit	180 Sek.
	Min. Luftmenge, 100% Heizung	12600 m ³ /h
	Min Luftmenge 0% Heizung	5400 m ³ /h
	Max Leistung	
	verstarkungslaktor Helzung 2	
		Speichern

	 Regelungsform: 0-10V: Analoge Heizregelung an 1-stufig: Das Elektroheizregister 2-stufig: Das Elektroheizregister Nachkühlzeit:Die Nachkühlzeit des I 	einen 0-10V Ana wird 1-stufig mit (wird 2-stufig mit (Heizregisters eins	logausgang anschl Dn/Off geregelt (dig Dn/Off geregelt (dig ttellen.	ießen. italer Relaisausgang) italer Relaisausgang)
	Wenn die Luftmenge reduziert oder ganz Heizregisters. Während der Nachkühlzeit weiterhin in Betrieb. Der eingestellte Wert Wärme vom Heizregister erforderlich ist.	abgeschaltet wird wird das Heizregi gibt die Zeit an, d	l, besteht ein Risiko ister ganz abgescha die zum Beseitigen	für Überhitzung des altet und die Ventilatoren der überschüssigen
	 Max. Leistung:Die Maximalleistung Verstärkungsfaktor Heizung 2:Den tor verstärkt die Leistung des Reglers der Faktor neutral. Automatisches Reset der Überhitz zungsthermostat mit automatischem soll wenn er nicht mehr aktiv ist 	des Elektroheizre Verstärkungsfakt s bei Erhöhung od ungsalarms:Hier Reset auch auton	gisters einstellen. or des Heizregister ler Senkung der He wird eingestellt, ob natisch im EXcon z	s einstellen. Dieser Fak- izung. Beim Wert 100 ist e ein Alarm vom Überhit- urückgestellt werden
	Taste drücken Speichern Um die Einstellu	ngen zu speicher	n.	
Überwachung des Elektroheizregisters	Das Elektroheizregister ist durch zwei im mosicherungen gegen Überhitzung gesch	Luftstrom zwische nützt.	en den Heizelement	ten angeordneten Ther-
Externer Brandtherm	ostat			
	Die Funktion wird bei einem Feuer/Rauch	außerhalb des G	ebäudes verwende	t.
Voraussetzung für die Einstellung	 EXcon Module > Konfiguration > Digi sein. 	ital Ein/Aus: Ein e >	terner Brandtherr	nostat muss konfiguriert
	 Wenn der Eingang aktiviert/geöffnet wi DEX-Gerät stoppt Klappe gegen das Ereje schließt 	ird:		
	 Rappe gegen das mele schleist Feueralarm wird ausgegeben 			
	Wenn der Eingang wieder geschlossen w	ird, startet das DE	EX-Gerät im Norma	lbetrieb.
7.2.4 Kühlung				
Wasserkühlung				
	Die Wasserkühlung wird so konfiguriert, d Ausgang steuert, der konfiguriert wird. Sta ausgang. Der Alarm von der Pumpe kann den, so dass ein Pumpenalarm ausgelöst	lass sie ein analog art/Stopp der Umv an den Digitalein wird, wenn der E	ges Ventil im Wasse välzpumpe im Kühl Igang Kühlungsfel ingang geöffnet wir	erkreis über einen 2-10-V- kreislauf über den Digital- nler angeschlossenwer- d.
	_			
	🖸 Wasserkühlung			
	Parameter	Wert	Einheit	
	Pumpenbetrieb	Konstant	×	
	Pumpenstart	21.0	°C	
	Ventil-Sollwert	0.0	%	
	Testverfahren	Nicht	Start	
	Metonyoptil	aktiv		
		0-100 🗸	Speichern	
			opointern	

• Pumpenbetrieb: Parameter für Pumpenbetrieb auswählen

- Konstant: Die Pumpe läuft konstant, wenn die Spannung am Excon Master anliegt.
- Auto: Die Pumpe läuft bei Kühlbedarf.
- Außentemperatur: Die Pumpe läuft, wenn die Außentemperatur über den unter Pumpenstart oder bei Kühlbedarf eingestellten Wert ansteigt.
- Kühlbedarf: Die Pumpe startet, wenn das Motorregelventil über den eingestellten Wert hinaus geöffnet wird.

Pumpentestfunktion: Wenn die Pumpe in den letzten 24 Stunden nicht gestartet wurde, läuft sie unabhängig vom Kühlbedarf eine Minute lang. Dadurch wird ein Festsetzen der Pumpe verhindert.

- Pumpe Start: Stellen Sie die Temperatur für den Pumpenstart ein. Die Pumpe startet bei Außentemperaturen über dem eingestellten Wert. Für den Pumpenbetrieb muss die Außentemperatur ausgewählt sein.
- Pumpe Start: Stellen Sie den Wert f
 ür Pumpenstart ein. Die Pumpe startet, wenn das Motorregelventil
 über den eingestellten Prozentsatz ge
 öffnet wird. Bei Pumpenbetrieb muss K
 ühlbedarf ausgew
 ählt sein.
- Ventil Sollwert: Zeigt die aktuelle Ventilstellung an
- **Testverlauf:** Drücken Sie Start, um die Testsequenz des Ventilmotors zu starten. (nur aktuell bei Belimo Modbus Ventilmotor)
- Motorventil Stellen Sie den Stellbereich des Motorregelventils ein. Immer 2–10 V auswählen

Drücken Sie Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Gegenstromwärmetauscher – mit Frostschutz durch Temperatursensor

Wärmerückgewinnung: Gegenstromwärmetauscher- mit Frostschutz durch Temperatursensor.

Parameter	Wert	Einheit
Frostschutz	0.0	°C
Frostschutz P-Band	4.0	°C
Verstärkungsfaktor, Wärmetauscher	100	
Klappensollwert	0.0	%
Testverfahren	Nicht aktiv	Start
Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad	Nein 🗸	
Wirkungsgrad: Korrekturwert, Wärmetauschereffizienz	0.0	%
Alarmniveau, Wirkungsgrad	70	%

Allgemeine Informationen:

Die Klappe(n) des Gegenstromwärmetauschers wird/werden durch ein modulierendes 0–10 V-Signal vom EX-Con System gesteuert. Klappenmotor (Klappenmotoren) am Wärmetauscher/Bypass für die Klappe muss modulierend 0–10 V gesteuert werden. Der Gegenstromwärmetauscher wird gegen Vereisen geschützt, indem die Fortlufttemperatur, nachdem die Abluft den Kreuzstromwärmetauscher passiert, gemessen wird.

Wenn ein Druckmessumformer über dem Wärmetauscher installiert ist, schützt ein Sollwert für den Druckabfall den Wärmetauscher vor Vereisung.

Vereisungsschutz

Bei Temperaturen unter dem eingestellten Wert + P-Band wird die Bypass-Klappe modulierend bis 100 % offen gesteuert. Die Außenluft strömt somit am Gegenstromwärmetauscher vorbei und die Abluft aus dem Raum durchströmt dabei den Gegenstromwärmetauscher. Durch diese Funktion wird aufgrund der relativ hohen Raumtemperatur eine Eisschicht am Gegenstromwärmetauscher aufgetaut.

- Vereisungsschutz P-Band: Bei Temperaturen unter Sollwert + Sollwert in Parameter "Vereisungsschutz" wird die Bypass-Klappe modulierend auf 100 % geöffnet.
- Verstärkungsfaktor, Gegenstromwärmetauscher: Stellen Sie den Verstärkungsfaktor des Gegenstromwärmetauschers ein.

- Klappe Gegenstromwärmetauscher (Nur bei Direct Modbus-Stellantrieben) Erwartete Klappenstellung.
- Testlauf Bypass-Klappe (Nur bei Direct Modbus-Stellantrieben)
- Drücken Sie "Start", um eine Testsequenz der angeschlossenen Direct Modbus-Klappe zu starten. • Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad
- Wählen Sie, ob bei zu niedrigem Wirkungsgrad ein Alarm ausgegeben werden soll. • Wirkungsgrad Korrekturfaktor
- Korrekturfaktor für die Wirkungsgradberechnung einstellen.
- Alarmstufe, Wirkungsgrad
- Alarmgrenze für niedrigen Wirkungsgrad einstellen. Um den Alarm auszulösen, muss sich die Anlage im Zustand "Betrieb" befinden, der Wert für den Wirkungsgrad unter eingestelltem Wert und Parameter "Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad" müssen auf "Ja" eingestellt sein

7.2.5 Wärmerückgewinnung

Gegenstromwärmetauscher mit Vereisungsschutz

Wärmerückgewinnung Gegenstromwärmetauscher mit Vereisungsschutz über Temperaturfühler

Allgemeines

Die Klappe des Gegenstromwärmetauschers wird modulierend geregelt. Der Klappenmotor am Wärmetauscher/an der Bypassklappe muss vom Typ Belimo Modbus sein. Der Gegenstromwärmetauscher wird gegen Vereisung geschützt, indem die Fortluftemperatur erfasst wird, nachdem die Abluft durch den Kreuzstromwärmetauscher gelangt ist.

Neues Foto als Section Title

Vereisungsschutz

Bei Temperaturen unter dem eingestellten Wert + P-*Band, wird die Bypassklappe modulierend übersteuert bis 100 % geöffnet. Die Außenluft gelangt dadurch am Gegenstromwärmetauscher vorbei, und die Abluft vom Raum gelangt dabei durch den Gegenstromwärmetauscher. Diese Funktion wird aufgrund der relativ hohen Raumtemperatur bewirken, dass Eisbeschichtung am Gegenstromwärmetauscher aufgetaut wird.

- Vereisungsschutz P-BandBei Temperaturen unter dem eingestellten Wert + den im Parameter "Vereisungsschutz" eingestellten Wert wird die Bypassklappe modulierend übersteuert bis 100 % geöffnet. Beim eingestellten Wert für Vereisungsschutzist die Bypassklappe 100% geöffnet.
- Verstärkungsfaktor, Gegenstromwärmetauscher: Den Verstärkungsfaktor des Gegenstromwärmetauscher einstellen.
- Klappe Gegenstromwärmetauscher (nur aktuell bei Direct Modbus-Aktuatoren) Erwartete Klappeneinstellung.
- Testlauf, Bypassklappe (nur aktuell bei Direct Modbus-Aktuatoren) "Start" drücken, um einen Testlauf der angeschlossenen Direct Modbus-Klappe einzuleiten.
- Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad
 Eingeben, ob bei zu niedrigem Wirkungsgrad Alarm ausgelöst werden soll.
- Wirkungsgrad Korrektionsfaktor
 Den Korrektionsfaktor für die Wirkungsgradberechnung einstellen.
- Alarmniveau, Wirkungsgrad
 Alarmgrenze f
 ür Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad einstellen.
 Damit der Alarm ausgelöst wird, muss die Anlage im Status "Betrieb" sein, der Wirkungsgrad muss einen Wert unter dem eingestellten Wert haben, und der Parameter "Alarm bei niedrigem Wirkungsgrad" muss auf "Ja" eingestellt sein.

7.2.6 Wirkungsgrad

Die EXcon-Steuerung berechnet automatisch den Wirkungsgrad des im DEX-Gerät montierten und konfigurierten Wärmetauschers. Der Wirkungsgrad (η) ist in der Statusansicht des Wärmeübertragers zu sehen unter: **Benutzer > Alarm & Log > Status** oder **Service > Gerät > Status**.

Unter gewissen Umständen wird die Berechnung erhebliche Abweichungen ausweisen:

- Wenn das Regelsignal f
 ür die R
 ückgewinnung niedriger ist als 5% oder die Au
 ßentemperatur h
 öher ist als 10°C, wird ein Wirkungsgrad von --%. angezeigt.
- Wenn der Wirkungsgrad Werte unter dem eingestellten Niveau erreicht, und das Regelsignal für die Rückgewinnung 100% beträgt, wird Alarm ausgelöst für: **Zu niedrige Luftmenge**.

Berechnung

Der Wirkungsgrad wird auf der Grundlage aktuell gemessener Temperaturen berechnet. Damit die Berechnung des Wirkungsgrads ein korrektes Bild des Wirkungsgrads gibt, ist es wichtig, dass die Fühler korrekt im Luftstrom angeordnet sind. Bei der Berechnung des Wirkungsgrads des Wärmetauschers werden Werte von den folgenden Fühlern benutzt:

- Ablufttemperatur
- Fortlufttemperatur
- Außentemperatur
- Der Wirkungsgrad wird nach der folgenden Formel berechnet:
 - Wirkungsgrad [%] = ((Abluft Fortluft) / (Abluft Außenluft)) * 100 +Y.

Yist ein Korrektionsfaktor, der die vom Fortluftventilator an die Luft abgegebene Wärme angibt. Ylässt sich auf Werten zwischen 0 und 5% einstellen.



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

