

Konstantdruckregler



Originalbetriebsanleitung

EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk



0		
<i>U</i>		
1. Produktinform	nation MAC12	
	Beschreibung	5
	Hauptfunktionen	5
	1.1 Lieferung	-
-	Lieferung	5
4		
2. Installation		
	2.1 Montage	_
	Montage von MAC12	6
	Montage von XTP	6
	Orientierung des XTP	6
	Statische Druckmessung im Kanal	7
	Max. Abstand Zwischen MACTZ und XTP	7
	Martungsschalter	7
		1
	2.2 Einstellen von Drucksensoren	
	Ein Kanal	8
	2-5 Kanäle	8
	2.3 Übersichtszeichnung	
	Klemmreihe	9
	LED	9
	Kurzschlussbrücken	9
	Sicherungen	9
<i>№</i> Z		
$\langle \rangle$		
3 Menüfunktion	nen	
	3.1 Benutzeroberfläche	
	Benutzeroberfläche	10
	Display, Betriebssituation	10
	Tasten	10
	3.2 Menüfunktionen	
	3.2.1 Konfiguration	11
		11
	Ein Kanal	11
	Ivienrere Kanale	12
	3 2 2 Kanäle	13
	Wahl von Kanal	13
		10
	3.2.3 Druckeinstellung	13
	Wahl von Kanal	13
	Druck bei Hochdruck	13
	Druck bei Niederdruck	13
	Druck bei Übersteuerungsdruck	14
	Wahl von Drucksensortyp	14
	Einregeln des Drucksensors	14
	Wahl von Drucksensorbereich	14
	Druckalarm	15
	3.2.4 Finstellen des Reglers	15
	0.2.7 Linoleilein deo Negleio Realer T	16
		10

Regler K _p Maximalleistung des Motors	. 1
Minimalleistung des Motors	. 1
Invertierte Leistung	. 1
2.2.5. Tomporatur	1
Wahlvan Kanälan	. 1
	. 1
Temperaturfühler, Typ	. 1
Iemperaturkompensierung	. 1
Einstellen des Temperaturfühlers	. 1
3.2.6 Kommunikation über externen Modbus	. 1
Externer Modbus	. 1
Modbusadresse	. ^
Baudrate	. ^
Paritätsbit	. 2
Stoppbits	. 2
3 2 7 Display	2
Hinterarundheleuchtung	2
Paueenhildechirm	
	4
3.2.8 Hardwaretest	. 2
Alarmrelais	. 2
Motorrelais	. 2
Motorleistung	
3.2.9 Diverse Konfigurationen	. :
Motorregler	. 2
Austausch des EC-Reglers	. 2
Kanal hinzufügen	
Snrache ändern	
Werkseinstellungen wiederherstellen	. 2
3 2 10 Statusahfrade	
Druck	
	. 4
remperatur	. 4
Motor	. 4
Digitaleingange	. 4
Digitalausgänge	. 2
Analogeingänge	. 2
Analogausgänge	. 1
Information	. 2
Kontakt	. 2
Softwareversionen	
EC-Regier	
BMS-Aktivität	
Softwareversionen EC-Regler Drucksensor	•
BMS-AKTIVITAT	
3.2.11 Alarme	
Alarm LED	
Anzeige aktiver Alarme	
Apprice you Alexandra	
Anzeige von Alarmiog	
Anzeige von Alarmiog	
Anzeige von Alarmiog	
Anzeige von Alarmiog Anhang A - Alarmerläuterung	
Anzeige von Alarmiog Anhang A - Alarmerläuterung B - Modbus ID-Liste	
Anzeige von Alarmiog Anhang A - Alarmerläuterung B - Modbus ID-Liste C - Technische Daten	

0

C 1. Produktinformation MAC12

Beschreibung MAC12 ist ein elektronischer Konstantdruckregler zur Druckregelung in Lüftungssystemen mit Kanälen und Ventilatoren. MAC12 kann mit Ventilatormotoren mit Spannungsregelung (MPR), Frequenzumrichter (MGE oder FC) oder bis zu 5 Stück EC-Reglern eingesetzt werden. MAC12 wird zusammen mit MPR für einphasige Motoren benutzt.

Hauptfunktionen: MAC12 hat folgende Hauptfunktionen:

- 0-10 VDC-Ausgang sowie Motorrelais zur Regelung eines Frequenzumrichters oder eines Triacreglers.
- Potentialfreier Alarmausgang für den Anschluss einer CTS-Anlage oder einer anderen Alarmvorrichtung
- Drei verschiedene Betriebmodi mit dazugehörigem Hoch- Niedrig- und Übersteuerungsmodus.
- Die Ein-/Ausschaltfunktion lässt sich von einem externen Signal regeln.
- Regelung auf Übersteuerungsmodus kann von einem externen Signal erfolgen.
- MAC12 kann mit einem Temperaturfühler f
 ür Au
 ßentemperaturkompensierung ausger
 üstet werden.
- Externe Modbus-Schnittstelle für den Anschluss an BMS/CTS-Systeme.
- Interne Modbus-Schnittstelle für den Anschluss von EXHAUSTO EC-Motorregelung. sowie für den Aufbau von Mehrkanalsystemen.

1.1 Lieferung

Die MAC12-Lieferung umfasst folgende Bauteile:

		Pos.	Bauteil	Warennummer
Die Lieferung umfasst:		А	Konstantdruckregler	MAC12
	D : 1: 4	В	Druckmesswertgeber XTP	MAC12XTP / MXTP
	Die Lieferung	С	2 m Schlauch für Druckmesswertgeber	
	umassi.	D	Blindstopfen für Druckmesswertgeber	
		Е	Betriebsanleitung	
	Extra Zubehör	F	Außentemperaturfühler, XTT	XTT





2. Installation 2.1 Montage Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur nach den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden. MAC12 und XTP/MXTP sind auf einer ebenen und stabilen Oberfläche zu montieren. Montage von MAC12 Schritt Vorgehen 1 Das Frontblech abschrauben und den MAC12 an den 4 Eckbohrungen mit Schrauben befestigen, so dass die Verschraubungen für die Kabeldurchführungen des MAC12-Reglers unten positioniert sind. 2 Dort, wo Kabeldurchführungen erforderlich sind, müssen die Blindstopfen entfernt werden. 3 Die Kabel durch die Kabeldurchführungen führen, den Anschluss gemäß der Klemmenübersicht in Abschnitt 2.2 vornehmen, und die Verschraubung anziehen. Das Frontblech wieder montieren. 4 Montage von **XTP** Schritt Vorgehen 1 Den XTP an den beiden Schraubflanschen befestigen. 2 Die Kabel durch die Kabeldurchführung führen, anschließen und die Verschraubung anziehen. 3 Den Luftstutzen im Lüftungskanal am Sollmesspunkt montieren. 4 Den Luftstutzen mit einem Schlauchende an den Minus-Stutzen am XTP anschließen. 5 Wenn der XTP in einem druckneutralen Bereich montiert wird, ist es nicht erforderlich, den anderen Messstutzen am XTP anzuschließen. Andernfalls ist ein Schlauchende zu montieren, das zu einem druckneutralen Bereich führt. **Orientierung des** Der XTP muss mit den Verschraubungen nach unten orientiert sein, um das Eindrin-**XTP** gen von Feuchte zu vermeiden.

 \cap



2.2 Einstellen von Drucksensoren

Wenn der MAC12 zur Regelung eines oder mehrerer Kanäle eingestellt wird, sind die einzelnen Drucksensoren so einzustellen, dass sie von der Regelung erfasst werden können.

Ein kanal Bei der Regelung eines Kanals wird ein 0–10V Analog-Drucksensor XTP benutzt. Der Drucksensor ist unter der Menüfunktion 64 "Drucksensortyp" als ein 0–10 Volt Sensortyp einzustellen.

> Den Drucksensor am Drehschalter SW2 auf den Druckbereich einstellen, der der normale Arbeitsbereich der Lüftungsanlage ist. Der Druckbereich muss der gleiche sein, der bei der Einstellung in der Menüfunktion 65 "Drucksensorbereich" gewählt wurde.

Hinweis! Wenn die grüne Diode blinkt, liegt der aktuelle Druck über/unter dem gewählten Messbereich. Der Druckbereich ist sowohl am XTP als am MAC12 zu ändern.



XTP SW2 µ	position
Pressur e range	- SW2
-50+50 Pa	0=On
0+100 Pa	1=On
0+150 Pa	2=0n
0+300 Pa	3=On
0+500 Pa	4=On
0+1000 Pa	5=On
0+1600 Pa	6=On
0+2500 Pa	7=On

Beispiel: Wenn der Schalter SW2 auf Pos. 4 (0 - 500 Pa) eingestellt wird, ebenfalls den Bereich 0 - 500 Pa beim Einstellen wählen.

2-5 Kanäle Beim Regeln mehrerer Kanäle, ist Modbus Sensortyp MXTP zu wählen.

MXTP strukturiert in Serie anschließen. Den erste MXTP direkte an den MAC12 anschließen. Den nächsten MXTP an den vorigen MXTP anschließen usw.

Hinweis! NUR der letzte XTP MUSS mit einem Terminierungswiderstand (120 Ω) an Pin 2 und Pin 3 an den Anschlussklemmen ausgerüstet werden; siehe das folgende Beispiel mit drei angeschlossenen MXTPs.



Den Schalter beginnend mit der Nr. 1 am ersten, Nr. 2 am zweiten usw. einstellen.

2.3 Übersichtszeichnung



Klemmere ike			
Kiemmreine	Anschluss	Beschreibung	Klemme Nr.
	Modbus Extern	Externer Modbus nach BMS	1, 2, 3
	Modbus Intern	Interner Modbus nach MXTP, EC-Regler	4, 5, 6, 7
	Übersteuerung Ein- gang	Übersteuerung digital	8, 9
	Eingang Niedrig	Niederdruck digital	10, 11
	Starteingang	Start digital	12, 13
	NT-Eingang	Temperaturfühler	14, 15
	Drucksensor	0-10 VDC-Eingang Drucksensor	16, 17, 18
	Motorregler	0-10 VDC-Ausgang Motorregelung	19, 20
	Motorüberhitzung Ein- gang	Überhitzung des Motors digital	21, 22
	Motorrelais	Relais - Motor	23, 24
	Alarmrelais	Relais - Alarm	25, 26, 27
	Versorgung 230VAC	Versorgungsspannung 230 VAC ±10 %, 50 Hz	28, 29, 30
LED	Stromversorgung (grün)	Leuchtet auf, wenn die Stromversorgung ang Erlischt bei Kurzschluss oder Überlastung de schlusses.	geschlossen ist. s 24 VDC-An-
	Ext. Comm. (Grün)	Blinkt bei Kommunikation am externen Modb	us.
	Alarm (rot)	Leuchtet konstant bei Alarm.	
Jumpers	JP3	Terminierung am externen Modbus (Standard	dwert AUS)
	JP4	Terminierung am internen Modbus (Standard	wert EIN)
Sicherung	1 Stück T800mA	Zusätzliche Sicherung beigelegt. Die Sicheru IEC60127-1 entsprechen.	ing muss



3. Menüfunktionen

3.1 Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Grafikdisplay und 3 Navigationstasten. Am Display wird die aktuelle Betriebssituation angezeigt. Mittels eines Zugriffscodes kann das Einstellmenü aufgerufen werden, in dem die Parameter für den MAC12 geändert werden können.



Display, Betriebsanzeige

Tasten

In der Betriebsanzeige können Betriebsmodus und Einstellungen abgelesen werden siehe Tabelle:

Position	Erläuterung
А	Aktuell gemessener Druck im gewählten Kanal
В	Drucksollwert für den gewählten Kanal
С	Gibt den gewählten Kanal an
D	Funktion auf Taste 1, 2 oder 3
E	Aktueller Betriebsmodus
F	Alarm-LED leuchtet rot bei Alarm. Aktive Alarme werden am Display angezeigt.
Position	Erläuterung
1	Linke Taste. Dient i.d.R. zum Hochfahren im Menü oder Herunterfahren des Einstellwerts.
2	Mittlere Taste. Dient oft zur Funktionswahl.
2	Deebte Teste, Diept off zum Henunterfehren im Menü eder Hechfehren

3 Rechte Taste. Dient oft zum Herunterfahren im Menü oder Hochfahren des Einstellwerts.

3.2 Menüfunktionen

3.2.1 Konfiguration

Erste Inbetrieb-
nahme des MAC12Bei der ersten Inbetriebnahme des MAC12 erfolgt eine kurze Anleitung zur Ein-
stellung des Konstantdruckreglers. Dies gilt auch nach der Wiederherstellung der
Werkseinstellung.

Die Tasten ▲ und ◄ dienen zur Wahl der Sprache. Mit OK bestätigen.



Der MAC12 durchläuft jetzt einen automatischen Suchlauf nach Modbus-Einheiten. Nach Abschluss dieses Suchlaufs wird die Anzahl gefundener EC-Regler, gefundener XTP-Messwertgeber und gefundener Kanäle angezeigt. Wenn diese Anzahl mit der tatsächlichen Anzahl im System übereinstimmt, *Ja* drücken.

Wenn diese Anzahl von der tatsächlichen Anzahl im System abweicht, kann eine manuelle Einstellung durch Drücken der *Ne*in-Taste vorgenommen werden.

Die Taste ◀ drücken, um zum vorigen Menüpunkt zurückzukehren.

Ein Kanal Wenn das System nur einen Kanal umfasst, wird mit der Einstellung von Einheiten zur Regelung des Kanals fortgesetzt. Der erste Schritt ist die Wahl des Motorreglertyps. Wenn kein EXHAUSTO EC-Regler benutzt wird, sollte eine 0-10 VDC-Regelung gewählt werden. Die Taste ▼ zum Wechseln zwischen den Wahlmöglichkeiten benutzen. *OK* drücken, um den gewünschten Motorregler zu wählen.

> Danach den Drucksensortyp wählen. Wahlmöglichkeiten: Ein Modbus-gestützter Drucksensor oder ein auf 0-10 VDC gestützter Drucksensor. Die Taste ▼ zum Wechseln zwischen den Wahlmöglichkeiten benutzen. *OK* drücken, um den gewünschten Drucksensortyp zu wählen.

Wenn der gewählte Drucksensor ein 0-10 VD-gestützter Sensor ist, ist der Solldruckbereich anzugeben. Dies erfolgt automatisch, wenn ein Modbus-gestützter Drucksensor benutzt wird. Die Taste ▼ zum Wechseln zwischen den Wahlmöglichkeiten benutzen. *OK* drücken, um den gewünschten Druckbereich zu wählen.

Als letztes ist der benutzte Temperaturfühler anzugeben. Es können zwei Typen NTC-Fühler benutzt werden. Ein 10 K Ω oder ein 22 K Ω NTC. Alternativ kann die Temperatur von einem BMS-System erfasst werden. Die Taste \checkmark zum Wechseln zwischen den Wahlmöglichkeiten benutzen. *OK* drücken, um den gewünschten Temperaturfühlertyp zu wählen.











Mehrere Kanäle	Bei mehreren Kanälen ist eine zusätzliche Konfiguration der Kommunikation zu den einzelnen Einheiten erforder- lich. Die folgende Konfiguration wird ein Mal für jeden angeschlossenen Kanal durchgeführt.	
	Der erste Schritt ist die Wahl des EC-Reglers. <i>Ja</i> drücken, wenn der benutzte EC-Regler 1phasig ist, sonst <i>Nein</i>	54 Modbuskonfig
	drücken.	1-phasiger EC-Regler installiert im Kanal 1?
		◀ Nein Ja
	Wenn der für den Kanal benutzte EC-Regler NICHT 1phasig ist, wird am Display angezeigt, welche Einstellun- gen am EC-Regler und am XTP für die jeweiligen Kanäle benutzt werden sollen. Diese sind vor dem nächsten Schritt korrekt einzustellen. Durch Drücken von <i>OK</i> wird der nächste Kanal aufgerufen.	55 Modbuskonfig DIP2 = ON am EC-Regler und Encoder = 2 an XTP im Kanal 2 ◀ OK
	Wenn der benutzte EC-Regler 1phasig ist, MUSS der Strom zu allen EC-Reglern unterbrochen werden, bevor fortgesetzt wird. Durch Drücken von <i>OK</i> fortsetzen.	56 Modbuskonfig Den Strom an allen EC-Reglern abschalten
		ок
	Am Display werden anschließend die Einstellungen des EC-Reglers und des XTP-Messwertgebers für die einzel- nen Kanäle gezeigt. Diese sind vor dem nächsten Schritt korrekt einzustellen. Durch Drücken von <i>OK</i> fortsetzen.	61 Modbuskonfig DIP1 = ON am EC-Regler und Encoder = 1 an XTP im Kanal 1 ◀ OK
	Den Strom an alle EC-Regler wieder anschließen. Durch Drücken von <i>OK</i> wird zur automatischen Kontrolle des Modbus-Anschlusses am Kanal weitergeschaltet.	62 Modbuskonfig Den Strom zu allen
		EC-Reglern einschalten OK
	Diese Konfiguration wird wiederholt, bis alle Kanäle korrekt eingestellt sind. Danach wird zur Konfiguration des Tem- peraturfühlers weitergeschaltet, die nach dem gleichen Verfahren wie bei einem Kanal erfolgt.	

3.2.2 Kanäle		
	Der MAC12 ist in der Lage, bis zu 5 Kanälen zu regeln, wen Regler benutzt werden. Das Menüsystem des MAC12 ist so zunächst der einzelne Kanal aufzurufen ist, an dem Konfigur vorgenommen werden sollen. Einige Menüpunkte sind jedoo heitlich, und einige Menüpunkte lassen sich auf verschieden	n EXHAUSTO EC- aufgebaut, dass rationsänderungen ch für alle Kanäle ein- e Weise aufrufen.
Wahl von Kanal	Mit den Tasten ◀ und ► erfolgt die Wahl des Kanals. Es kann nur zwischen angeschlossenen Kanälen gewech- selt werden. Danach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen.	Kanal 1 Istwert 200 Pa Sollwert 0 Pa Menü
3.2.3 Druckeinste	llung	
	Der MAC12 kann den Druckverlust in bis zu 5 Kanälen durch von bis zu 5 Drucksensoren regeln und die Drehzahl in bis z Modbus einstellen. Die Voraussetzung der Kanäle wird indiv nen Kanal konfiguriert.	n Erfassung der Werte u 5 EC-Reglern über iduell für jeden einzel-
Wahl von Kanal	Bei 0-10V Regelung erfolgen alle Einstellungen von Kanal 1. Mit den Tasten ◀ und ▶ erfolgt die Wahl des Kanals. Danach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen.	<u>1 Hauptmenü Kanal 1</u> Alarm Einstellungen Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	▲ 0K ▼
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Druck aufrufen und die Taste OK drücken.	4 Einstellungen Kanal 1 Regler ■ ■ruck Temperatur ■ OK ▼
Druck bei Hoch- druck	Beim Betriebsmodus Hochdruck wird jeder Motor individu- ell geregelt, so dass ein gewisser Druck in den einzelnen Kanälen erzielt wird.	42 Druck Kanal 1 Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Hochdruck aufrufen und die Taste OK drücken.	Niederdruck Niederdruck Niederdruck
	Danach lässt sich der Druck beim Betriebsmodus Hoch- druck innerhalb des Betriebsbereichs des Drucksensors einstellen. Wenn der Betriebsbereich des Drucksensors beispielsweise im Invervall <i>0 bis 500 Pa</i> eingestellt ist, lässt sich in diesem ganzen Intervall Hochdruck einstellen.	Hochdruck Kanal 1 Min. Max. 0 2001Fa 500 - 0K +
Druck bei Nieder- druck	Wenn der MAC12-Eingang LOW aktiv ist, gilt dieser Druckwert für alle angeschlossene Kanäle.	42 Druck Kanal 1 Hochdruck
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Niederdruck aufrufen und die Taste OK drücken.	Niedendruck Übersteuerungsdruck OK V

	Danach lässt sich der Druck beim Betriebsmodus Nieder- druck innerhalb des Betriebsbereichs des Drucksensors	422 Niederdruck
	einstellen. Wenn der Betriebsbereich des Drucksensors beispielsweise im Intervall <i>0 bis 500 Pa</i> eingestellt ist, lässt sich in diesem ganzen Intervall Niederdruck einstellen.	Kanal 1 Min. Max. 0 150 Pa 500 - OK +
Druck bei Über- steuerungsdruck	Wenn der MAC12-Eingang Override (Übersteuerung) aktiv ist, gilt dieser Druckwert für alle angeschlossenen Kanäle.	42 Druck Kanal 1 Niederdruck
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Übersteue- rungsdruck aufrufen und die Taste OK drücken.	Ubersteverungsdruck Sensor einregeln OK V
	Danach lässt sich der Druck beim Betriebsmodus Über- steuerungsdruck im Betriebsbereich des Drucksensors einstellen. Wenn der Betriebsbereich des Drucksensors beispielsweise im Intervall <i>0 bis 500 Pa</i> eingestellt ist, lässt sich der Übersteuerungsdruck in diesem ganzen Intervall einstellen.	423 Übersteuerungsdruck Kanal 1 Min. Max. 0 <u>400 Pa</u> 500 - OK +
Wahl von Druck- sensortyp	Wenn der Drucksensortyp geändert wird, kann unter dem Menüpunkt Drucksensortyp ein Drucksensortyp nach dem gleichen Verfahren wie unter Installation gewählt werden.	42 Druck Kanal 1 Übersteuerungsdruck Sensortyp Sensorbereich
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Sensortyp auf- rufen und die Taste OK drücken.	A OK A
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Drucksensortyp wählen und dann die Taste OK drücken.	0=10 Volt Modbussensor
	Hinweis: Bei Systemen mit mehreren Kanälen ist stets ein Modbussensor (MXTP) erforderlich.	
Einregeln des Drucksensors	Der Drucksensor für jeden einzelnen Kanal lässt sich individuell einregeln. Dies kann nur bei abgeschaltetem MAC12 System vorgenommen werden. Der Menüpunkt erscheint nur, wenn der gewählte Druck- sensor Modbus-gestützt ist.	42 Druck Kanal 1 Sensortyp Sensor einregeln Druckalarm OK ▼
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Sensor ein- regeIn aufrufen und OK drücken.	425 Sensor einregeln Möchten Sie den Drucksensor
	Wenn der Druckmesswertgeber druckneutral ist, die Ja - Taste drücken, um eine Einregelung des Drucksensors vorzunehmen.	im Kanal 1? Zurück Nein Ja
Wahl von Druck- sensorbereich	Wenn der gewählte Drucksensor auf 0-10 VDC gestützt ist, kann der Druckbereich gewählt werden. Dies erfolgt bei Modbus-gestützten Drucksensoren automatisch. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Sensorbereich	42 Druck Kanal 1 Sensortyp Sensor Jonetica Druckalarm
	aufrufen und OK drücken. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Druckbereich wählen und dann die Taste OK drücken.	427 Sensorbereich 0 bis 300 Pa 0 bis 500 Pa 0 bis 1000 Pa ▲ 0K ▼

Druckalarm Der MAC12 lässt sich so einstellen, dass Alarm gegeben wird, wenn sich der gemessene Druck außerhalb des Solldruckintervalls bewegt. Der Alarm LED leuchtet dann rot auf und schaltet das Alarmrelais ein. Die Alarme werden individuell für jeden einzelnen Kanal eingeregelt.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Druckalarm** aufrufen und die Taste **OK** drücken.

Die Taste **Ja** drücken, um den Druckalarm eines jeweiligen Kanals zu aktivieren.

Der Drucktoleranzwert lässt sich anschließend im Intervall 0 - ±500 Pascal mit einer Werkseinstellung von ±100 Pascal einstellen.

Den Solltoleranzwert mit den Tasten - und + einstellen. Danach die Taste **OK** drücken.

Jetzt lässt sich eine Zeitverzögerung am Alarm einstellen. Eine Zeitverzögerung ermöglicht einen Druck außerhalb des Solldruckbereichs für eine gewisse Zeit, bevor Alarm ausgelöst wird.

Die Sollverzögerung mit den Tasten - und + einstellen. Danach die Taste **OK** drücken.









3.2.4 Einstellen des Reglers

Die Druckregelungsfunktion muss die Abweichung des Eingangssignals in das erforderliche Ausgangssignal (Drehzahl des Motors) umrechnen, um die Abweichung zu minimieren. Dies wird mit einem PI-Regler gelöst, bei dem der P-Anteil auf der Grundlage der statischen Abweichung und des K_p Faktors berechnet wird, und der I-Anteil auf der Grundlage der Abweichung über Zeit und des T_i Faktors berechnet wird. Diese beiden Faktoren lassen sich individuell für jeden einzelnen Kanal einstellen.

	Mit den Tasten ◀ und ▶ den Kanal wählen. Danach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals auf- zurufen.	1 Hauptmenü Kanal 1 Alarm Einstellungen
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	Beenden OK 4 Einstellungen Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Regler aufrufen und die Taste OK drücken.	Beenden = Regier Druck OK V
Regler T _i	Den Integralanteil des PI-Reglers im Menüpunkt Regler ti einstellen.	41 Regler Kanal 1 Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt aufrufen und die Taste OK drücken.	Regler ti Regler kp_ ▲ OK ▼
	Der T _i Faktor lässt sich danach im Bereich 1 - 4000 Sekunden einstellen mit einer Werkseinstellung von 100 Sekunden.	411 Regler ti Kanal 1 Min. Max. 1 100 sec 4000 - OK +
Regler K _p	Den Proportionalanteil des PI-Reglers im Menüpunkt Regler kp einstellen.	41 Regler Kanal 1 Regler ti
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt aufrufen und die Taste OK drücken.	Regler kp Leistung max. OK
	Der K _P -Faktor lässt sich danach im Bereich 0 - 250 %/Pa einstellen mit einer Werkseinstellung von 10 %/Pa.	412 Regler kp Kanal 1 Min. Max. 0 100%/Fa 250 - OK +
Maximalleistung des Motors	Die Maximalleistung des Motors lässt sich unter dem Menüpunkt Max. Leistung begrenzen.	41 Regler Kanal 1 Regler kp
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt aufrufen und die Taste OK drücken.	Leistung max. Leistung min.
	Die Maximalleistung lässt sich danach im Bereich 50 - 100 % einstellen mit einer Werkseinstellung von 100 %.	413 Leistung max. Kanal 1 Min. Max. 50 10075 100 - OK +
Minimalleistung des Motors	Die Minimalleistung des Motors lässt sich unter dem Menüpunkt Min. Leistung. begrenzen. Dies könnte der Fall sein, wenn der Motor zu keinem Zeitpunkt völlig ruhen darf.	41 Regler Kanal 1 Leistung max. Leistung min. Leistung invert. OK ▼

Invertierte Leis- tung	 Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt aufrufen und die Taste OK drücken. Die Miniimalleistung lässt sich danach im Bereich 0 - 50 % einstellen mit einer Werkseinstellung von 0 %. Die Invertierung der Leistung des Motors wirkt auf die Regelschleife ein, so dass das Ausgangssignal gedreht wird. Dies bedeutet, dass der Motor mit dem gleichen Signal statt der Maximalleistung von 100% seine Minimalleistung abgibt. Die Invertierfunktion hängt vom installierten System ab und kann z.B. bei Überdruckregelung oder anderen Situationen, in denen eine Invertierung der Regelung erforderlich ist, relevant sein. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Invertierte Leistung aufrufen und die Taste OK drücken 	414 Leistung min. Min. Min. Max. 0 0 0 50 - 0 K + 41 Regler Kanal 1 Leistung min. Leistung mivert. 2urück A 0 K ↓ 415 Leistung invert. Ja Ja
	tung aufmien und die Taste OK drucken.	
	Werkseinstellung: Nein .	
3.2.5 Temperatur		
Wahl von Kanal	Mit dem MAC12 ist Außentemperaturkompensierung mit Dru nis zur Außentemperatur möglich. Der MAC12 sorgt für die A Drucks, bis die Temperatur <i>Hoch</i> erreicht wird. Von der Tem peratur <i>NIedrig</i> wird der Druck mit dem angegebenen Druck Die Kompensierung erfolgt individuell für jeden einzelnen Ka Die Wahl des Kanals erfolgt mit den Tasten ◄ und ►. Es	uckregelung im Verhält- Aufrechterhaltung des peratur <i>Hoch</i> zur Tem- verlust linear reduziert. anal.
	 kann nur zwischen angeschlossenen Kanälen gewechselt werden. Danach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben. 	Alarm Alarm Einstellungen Beenden OK 4 Einstellungen Kanal 1 Druck
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Temperatur aufrufen und die Taste OK drücken.	Diverse A OK V
Temperaturfühler Typ	Voraussetzung für die Temperaturkompensierung ist, dass ein Fühler montiert ist. Es können zwei Typen NTC-Fühler benutzt werden. Ein 10 KΩ oder ein 22 KΩ. Alternativ kann die Temperatur von einem BMS-System erfasst werden. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Fühlertyp au-	43 Temperatur Beenden Sensortyp Zurück ▲ OK ▼
	frufen und die Taste OK drücken. Die Taste ▼ zum Wechseln zwischen den Wahlmöglich- keiten benutzen. OK drücken, um den gewünschten Tem- peraturfühlertyp zu wählen.	431 Temp.sensortyp Wert durch BMS Keinen NTC 10 K OK
Temperatur- kompensierung	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Kompensierung aufrufen und die Taste OK drücken.	43 Temperatur Sensortyp Kompensation Sensorjustierung OK



3.2.6 Kommunika	ation über externen Modbus	
	Falls Kommunikation mit dem MAC12 von externen System CTS möglich sein soll, sind die Kommunikationsparameter o anzupassen. Dabei ist zu beachten, dass die interne Modbu unter anderem für die Kommunikation mit MXTP benutzt wir ändert.	en wie PC, BMS oder lem externen System s-Konfiguration, die d, sich dadurch nicht
	Die Menü- Taste drücken, um das Menü aufzurufen.	1 Hauptmenü Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	Alarm Einstellungen Beenden A OK V
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Kommunikation aufrufen und die Taste OK drücken.	4 Einstellungen Kanal 1 Diverse Kommunikettion Display ▲ OK ▼
Externer Modbus	Der externe Modbus ist standardmäßig aktiv. Er lässt sich deaktivieren um beispielsweise unnötigen Datenverkehr in Verbindung mit diversen Tests zu vermeiden.	45 Kommunikation Beenden Modbus aktivieren Modbusadresse
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Modbus akti- vieren aufrufen und OK drücken.	▲ OK ▼
	Die Taste ▼ zum Wechseln zwischen den Wahlmöglich- keiten benutzen. OK drücken.	
Modbusadresse	Zunächst die Modbusadresse von MAC12 aufrufen. Sie lässt sich im Interval 1 - 247 einstellen mit einer Werksein- stellung von 1.	45 Kommunikation Modbus aktivieren
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Modbusadresse aufrufen und die Taste OK drücken.	Baudrate OK
	Die gewünschte Modbusadresse mit den Tasten - und + einstellen. Danach die Taste OK drücken.	Modbusadresse Min. Max. 1 1 247 - OK +
Baudrate	Danach die Kommunikationsgeschwindigkeit einstellen. Standardmäßig ist diese auf 115200 Baud eingestellt.	45 Kommunikation Modbusadresse
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Baudrate au- frufen und die Taste OK drücken.	Baudinate Parität ▲ OK ▼
	Die Taste OK drücken, um die Kommunikationsgeschwin- digkeit zu bestätigen.	453 Baudrate 57600 11152000 9600

Paritätsbit	 Danach Paritätsbit einstellen. Die Parität als <i>keine</i>, <i>gerade</i> oder <i>ungerade</i> Parität einstellen; die Werkseinstellung ist <i>gerade</i> Parität. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Parität aufrufen und die Taste OK drücken. Die gewünschte Parität mit den Tasten ▲ und ▼ einstellen. Danach die Taste OK drücken. 	45 Kommunikation Baudrate Stopbits OK 454 Parität Keine Cerade Ungerade OK
Stoppbits	 Die letzte noch fehlende Einstellung ist die Anzahl Stoppbits. Die Anzahl muss entweder 1 oder 2 Stoppbits sein. Standardmäßig ist die Anzahl Stoppbits auf 1 einges- tellt. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Stoppbits auf- rufen und die Taste OK drücken. Die gewünschte Anzahl Stoppbits mit den Tasten ▲ und ▼ einstellen. Danach die Taste OK drücken. 	45 Kommunikation Parität Stopbits Zurück A OK ▼ 455 Stopbits 2 A OK ▼
3.2.7 Display	 Der MAC12 ist mit einem Display mit eingebauter Hintergrungerüstet. Das Display hat ein operatives Temperaturintervall Bei Temperaturen unter 0 °C kann eine Reduktion der Resprorkommen. Die Menü-Taste drücken, um das Menü aufzurufen. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Display aufrufen und die Taste OK drücken. 	ndbeleuchtung aus- von +40 °C bis -20 °C. onszeit des Displays <u>1 Hauptmenü Kanal 1</u> <u>Alarm</u> <u>Beenden</u> <u>Beenden</u> <u>A OK</u> <u>4 Einstellungen Kanal 1</u> Kommunikation <u>Display</u> <u>Hardwaretest</u> <u>OK</u>
Hintergrund- beleuchtung	 Die Hintergrundbeleuchtung kann in drei verschiedenen Einschaltverfahren eingestellt werden. <i>Automatisch</i> (Auto) Schaltet bei Betätigen einer Taste automatisch ein. Erlischt 3 Minuten nach dem letzten Betätigen einer Taste. Konstant eingeschaltet (Konst. ein) Die Hintergrundbeleuchtung bleibt so lange an, wie die Versorgung des MAC12-Systems eingeschaltet ist. Bei Alarm (Bei Alarm) Die gleiche Funktion wie bei automatisch, das Display wird jedoch eingeschaltet und verbleibt im Falle eines Alarms eingeschaltet. 	46 Display Beenden Beleuchtung Pausenbildschirm A OK ▼ 461 Beleuchtung Bei Alarm A OK Ständig ein A OK ▼

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Hintergrundbe**leuchtung aufrufen und die Taste OK drücken.

Mit den Tasten ▲ und ▼ das Einschaltverfahren der Hintergrundbeleuchtung wählen und die Taste **OK** drücken.

Pausenbildschirm Der Pausenbildschirm des Displays lässt sich ein- bzw. ausschalten. Werkseinstellung: *Ein*.

> Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Pausenbild**schirm aufrufen und die Taste **OK** drücken.

> Mit den Tasten ▲ und ▼ den Zustand des Pausenbildschirms wählen und die Taste **OK** drücken.



3.2.8 Hardwaretest

Alarmrelais

Der MAC12 enthält Funktionen zum Testen diverser Hardware des Systems. Der MAC12 enthält zwei Relais; ein Motorrelais und ein Alarmrelais. Diese lassen sich zwecks Testen der Funktion manuell ein- bzw. ausschalten. Ferner lässt sich der 0-10 VDC-Ausgang zwecks eines Funktionstests manuell regeln.

Die Menü-Taste drücken, um das Menü aufzurufen.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Einstellungen** aufrufen und die Taste **OK** drücken. Den Zugriffskode **1234** eingeben.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Hardwaretest** aufrufen und die Taste **OK** drücken.



Manuelles Ein- bzw. Ausschalten des Alarmrelais. Während des Tests wird ein eventuelles Alarmsignal zum Relais übersteuert.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Alarmrelais testen und die Taste OK drücken.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Zustand des Alamrelais wählen. Die Taste **OK** drücken, um den Test zu verlassen.

MotorrelaisManuelles Ein- bzw. Ausschalten des Motorrelais.Während des Tests wird ein eventuelles Motorsignal zum
Relais übersteuert.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Motorrelais testen und die Taste OK drücken.





	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Zustand des Motorrelais wählen. Die Taste OK drücken, um den Test zu verlassen.	472 Test Motorrelais
Motorleistung	Übersteuert manuell die Ausgangsspannung zur Motor- regelung.	47 Hardwaretest Test Motorrelais
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Motorleistung testen und die Taste OK drücken.	Zurück
	Die gewünschte Ausgangsspannung mit den Tasten - und + einstellen. Danach die Taste OK drücken, um den Test zu verlassen.	473 Test Motorleistung Min. Max. 0.00 000000 10.00 - 0K +
3.2.9 Diverse Ko	nfigurationen	
Motorregler	Der Motorreglertyp lässt sich jederzeit ändern, eventuell bei Hinzufügung eines Kanals oder beim Austausch defek- ter Einheiten.	<u>1 Hauptmenü Kanal 1</u> Alarm Einstellungen
	Die Wahl des Kanals erfolgt mit den Tasten ◀ und ►. Da- nach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen	Beenden A OK 4 Einstellungen Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	Temperatur Diverse Kommunikation A OK T
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Diverse aufrufen und die Taste OK drücken.	
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Motorregler aufrufen und die Taste OK drücken.	44 Diverse Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Motorreglertyp aufrufen und die Taste OK drücken.	EC austauschen A OK
		441 Motorregler 0-10 Volt EXHAUSTO EC A OK
Austausch des EC-Reglers	Ein EC Regler kann im Falle einer defekten Einheit jeder- zeit ausgetauscht werden.	1 Hauptmenü Kanal 1 Alarm
	Die Wahl des Kanals erfolgt mit den Tasten ◀ und ▶. Da- nach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen.	Einstellungen Beenden AOK V
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	

	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Diverse aufrufen und die Taste OK drücken.	4 Einstellungen Kanal 1 Temperatur
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt EC aus- tauschen aufrufen und die Taste OK drücken.	Kommunikation KOK V
	Mit der Taste OK bestätigen, dass der EC-Regler ausge- tauscht werden soll.	44 Diverse Motorregler
	Anschließend den Kanal wählen, in dem der EC-Regler ausgetauscht werden soll. Danach folgt eine Konfiguration wie bei der erstmaligen Inbetriebnahme; siehe den Abschnitt <i>3.2.1 Konfiguration</i>	Kanal hinzufügen ▲ OK 442 EC austauschen Kanalnummer des auszutauschenden EC-Reglers wählen Zurück OK 443 EC austauschen Kanal 1 Min. Max. 1 1
		- 0K +
Kanal hinzufügen	Es können jederzeit ein oder mehrere zusätzliche Kanäle zu einem vorhandenen System hinzugefügt werden, je- doch maximal insgesamt 5 Kanäle.	1 Hauptmenü Kanal 1 Alarm Einstellungen
	Die Taste Menü drücken, um zu den Menüs zu gelangen.	
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	4 Einstellungen Kanal 1 Temperatur Diverse Kommunikation
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Diverse aufrufen und die Taste OK drücken.	<u> </u>
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Kanal hinzufü- gen aufrufen und die Taste OK drücken. Bestätigen, dass ein neuer Kanal zum System hinzugefügt werden soll. Danach folgt eine Konfiguration des hinzugefügten Kanals; siehe Abschnitt <i>3.2.1 Konfiguration</i> .	44 Diverse EC austauschen Kanal hinzufügen Sprache OK ▼
Sprache ändern	Wenn Sie die Sprache selbst ändern möchten, erfolgt dies im Menüpunkt Sprache .	1 Hauptmenü Kanal 1 Alarm
	Die Taste Menü drücken, um zu den Menüs zu gelangen.	Einstellungen Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	▲ OK ▼ <u>4 Einstellungen Kanal 1</u> Temperatur ©ittense
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Diverse aufrufen und die Taste OK drücken.	Kommunikation

	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Sprache au- frufen und die Taste OK drücken.	44 Diverse Kanal hinzufügen■
	Mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Sprache wählen und die Taste OK drücken.	Sprache Werkseinstellung ▲ OK ▼
		445 Sprache Dansk
Werkseinstel- lungen wieder- berstellen	Zum Zurücksetzen des gesamten MAC12-Systems den Menüpunkt Werkseinstellung wählen.	1 Hauptmenü Kanal 1 Alarm
herstenen	ACHTUNG! Dadurch werden sämtliche Konfigura- tionen gelöscht, und die bisherige Konfiguration lässt sich nicht automatisch wiederherstellen.	Einstellungen Beenden ▲ OK ▼
	Die Taste Menü drücken, um zu den Menüs zu gelangen.	4 Einstellungen Kanal 1 Temperatur Diverse
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einstellungen aufrufen und die Taste OK drücken. Den Zugriffskode 1234 eingeben.	Kommunikation
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Diverse aufrufen und die Taste OK drücken.	
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Werkseinstel- Iung aufrufen und die Taste OK drücken.	44 Diverse Sprache
	Die Taste Ja drücken, um zu Werkseinstellungen zurück- zukehren.	Werkseinstellung Zurück OK V
	Das MAC12-System fährt dann automatisch wieder hoch, und Sie werden aufgefordert, eine erneute <i>Erstmalige</i> Inbetriebnahme von MAC12 vorzunehmen.	446 Werkseinstellung Möchten Sie zu den Werkseinstellungen zurückkehren?
		Zurück Nein Ja
3.2.10 Statusabfra	age	
	Der MAC12 enthält Funktionen zur Anzeige nahezu aller Pa Die Parameter werden für die einzelnen Kanäle angezeigt, jedoch für alle Kanäle.	arameter der Regelung. einige Parameter gelten
	Mit den Tasten ◀ und ► erfolgt die Wahl des Kanals. Da- nach Menü drücken, um das Menü des gewählten Kanals aufzurufen.	1 Hauptmenü Kanal 1 Beenden Status
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Status aufrufen und die Taste OK drücken.	Alarm

Druck	Anzeige relevanter Parameter für Druckwerte im gewählten Kanal.	2 Status Kanal 1 Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt D ruck aufrufen und die Taste OK drücken.	Temperatur • OK •
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt. Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	21 Druck Kanal 1 Sollwert 0 Pa Istwert 200 Pa Sensoralarm Nein Modbuskom. Ja OK
Temperatur	Anzeige relevanter Parameter für Temperatur.	2 Status Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Temperatur aufrufen und die Taste OK drücken.	Druck - Temperatur Motor
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt. Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	▲ OK ▼ 22 Temperatur
		Außentemp. –.– °C Sensoralarm Nein Temp. von BMS Nein OK
Motor	Anzeige relevanter Parameter für Motor.	2 Status Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Motor aufrufen und die Taste OK drücken.	Temperatur Motor Digital-Input
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt. Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	23 Motor Kanal 1 Motorsignal 0 % Motorrelais aktiv Nein Motoralarm Ja Modbuskom. Ja OK
Digitaleingänge	Anzeige relevanter Parameter für Digitaleingänge.	2 Status Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Digitaleingänge aufrufen und die Taste OK drücken.	Motor Digital-Input Digital-Output
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt. Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	▲ OK ▼ 24 Digital-Input Startinput Nein Niedrigdrehzahl Nein Übersteuerung Nein Motoralarm Ja OK

Digitalausgänge	Anzeige relevanter Parameter für Digitalausgänge.	2 Status Kapal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Digitalaus-	Digital-Input Digital-Output
	gange aufrufen und die Taste OK drücken.	
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt. Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	▲ UK ▼ 25 Digital-Output
		- Alarmrelais Nein Motorrelais Nein
		ОК
Analogeingänge	Anzeige relevanter Parameter für Analogeingänge.	2 Status Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Analogingänge aufrufen und die Taste OK drücken.	Digital-Output Analog-Input Analog-Output
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt.	🔺 ОК 🔻
	Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	26 Analog-Input
		Druckkinput 0.00 ∨ Außentemp. –.– °C
		ОК
Analogouogängo	Anzeige releventer Deremeter für Anelegeouegänge	
Analogausgange	Anzeige relevanter Parameter für Analogeausgänge.	2 Status Kanal 1
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Analogaus- gänge aufrufen und die Taste OK drücken.	Analog-Output Information
	Die relevanten Parameter werden am Display angezeigt.	▲ 0K ▼
	Die Taste OK drücken, um das Statusdisplay zu verlassen.	27 Analog-Output
		Motoroutput 0.00 V
		ОК
	Die ein Marcheur Ist auch Site zur Stellichen Information Ober	
Information	das System.	2 Status Kanal 1
		Information
	aufrufen und die Taste OK drücken.	
	Kontakt	28 Information Kanal 1
	Zeigt das Logo und Kontaktinformationen des Herstellers.	Beenden
	Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Kontakt au-	Kontakt Softwareversionen
	frufen und die Taste OK drücken.	
	Die Taste OK drücken, um das Informationsdisplay zu	281 Kontakt
	verlassen.	EXHAUSTO A/S www.exhausto.com
		ОК

Softwareversionen

Zeigt die Softwareversion von Einheiten, die im System erfasst wurden.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Softwarever**sionen aufrufen und die Taste **OK** drücken.

Die Taste **OK** drücken, um das Informationsdisplay zu verlassen.

EC-Regler

Zeigt Information über den Typ von EC-Reglern im System.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **EC-Regler** aufrufen und die Taste **OK** drücken.

Die Tasten ◀ und ► dienen zum Blättern zwischen den Informationsdisplays der EC-Regler.

Die Taste **OK** drücken, um das Informationsdisplay zu verlassen.

28 Information Ka	anal 1
Ког	ntakt
Softwareversi	onen
EC-R	egler 🛓
🔺 ОК	•
282 Softwarevers	ionen
MAC12	1.00
Druckksender 1	2.06
EC-Regler 1	1.51
OK	



Drucksensor

Zeigt den Typ Drucksensoren, die im System erfasst wurden.

Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt **Drucksensor** aufrufen und die Taste **OK** drücken.

Die Taste **OK** drücken, um das Informationsdisplay zu verlassen.

28 Information Kanal 1						
EC-Regler						
Drucksensor -						
BMS-Aktivität						
🔺 OK 🔻						
286 Drucksensor 1						
Softwareversionen 2.06 Druck 203 Pa						
ок						

	 BMS-Aktivität Zeigt die BMS-Aktivitäten am externen Modbus. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt BMS-Aktivität aufrufen und die Taste OK drücken. Mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt Einschalten aufrufen und OK drücken, um BMS-Aktivität anzuzeigen. Die Taste OK drücken, um das Informationsdisplay zu verlassen. 	28 Information Kanal 1 Drucksensor BMS=Aktivität Zurück ▲ OK ▼ 287 BMS-Aktivität Stent Zurück ▲ OK ▼
3.2.11 Alarme		
	Bei Störungen im System hat der MAC12 eine Reihe Alarme Störungen vom System erfasst wurden. Alle Alarme, abgese alarm, ziehen das eingebaute Alarmrelais an und schalten o vom Display ein.	e, die angeben, welche ehen vom Versorgungs- len Alarm-LED rechts
Alarm-LED	Wenn der Alarm-LED aufleuchtet, wird die Ursache am Display angezeigt. Bei Alarm an mehreren Kanälen kann mit den Tasten ◀ und ► zwischen den Alarmen gewech- selt werden.	Kanal 1 Miederdruck- alarm!
Anzeige aktiver Alarme	Die Liste über Alarme kann auch manuell aufgerufen werden. Zunächst den Kanal wählen, für den eine Alarm- liste angezeigt werden soll; der Abschnitt <i>Wahl von Kanal</i> enthält zusätzliche Information. Mit der Taste ▲ oder ▼ den Menüpunkt <i>Alarm</i> aufrufen. Danach die Taste <i>OK</i> drücken.	1 Hauptmenü Kanal 1 Status Einstellungen OK ▼
	Mit der Taste ▲ oder ▼ den Menüpunkt <i>Aktive Alarme</i> aufrufen. Danach die Taste <i>OK</i> drücken.	3 Alarm Kanal 1 Beenden Aktive Alarma Alarmlog OK ▼
Anzeige von Alarmlog	Der MAC12 speichert automatisch die letzten 10 Alarme der jeweiligen Kanäle in einem Alarmlog. Ältere Alarme werden automatisch gelöscht. Mit der Taste ▲ oder ▼ den Menüpunkt <i>Alarmlog</i> auf- rufen. Danach die Taste <i>OK</i> drücken. Der MAC12 zeigt jetzt den Alarmlog mit den neusten Alarmen oben. Mit der Taste ▲ oder ▼ zwischen den Alarmen wechseln.	1 Hauptmenü Kanal 1 Status Alarm Einstellungen ▲ 3 Alarm Kanal 1 Aktive Alarme Alarmlog Zurück ▲ OK

Anhang A : Alarmerläuterung

Alarmmitteilung	Erläuterung	Kommentar
Hochdruckalarm!	Der erfasste Druck liegt zu hoch im Verhältnis zum Intervall.	
Niederdruckalarm!	Der erfasste Druck liegt zu niedrig im Verhältnis zum Intervall.	
Motor Überhitzungsalarm!	Der Motor ist zu heiß.	Alle Motoren werden abgeschaltet.
Temperaturfühler Kurzschlussalarm!	Der Temperaturfühler erfasst einen Widerstandswert von fast 0 $\Omega.$ Der Fühler ist vermutlich defekt.	Schaltet die Temperaturkompensierung ab.
Temperaturfühler Alarm abgeschaltet!	Der Temperaturfühler erfasst einen unendlich hohen Wider- standswert. Fühler vermutlich nicht korrekt montiert oder defekt.	Schaltet die Temperaturkompensierung ab.
Temperaturfühler BMS-Wert-Alarm!	Die vom Temperaturfühler erfassten Werte liegen außerhalb des akzeptablen Intervalls.	Schaltet die Temperaturkompensierung ab.
Drucksensor Kommunikationsalarm!	MXTP kommuniziert nicht korrekt mit dem MAC12-System. Die Anschlüsse und die Konfiguration kontrollieren.	Schaltet den Motor in dem Kanal ab, wo der MXTP montiert ist.
EC-Regler Unterspannungsalarm!	Unter 240 VDC Spannung am EC-Regler vom DC-Link.	
EC-Regler Überspannungsalarm!	Über 370 VDC Spannung am EC-Regler vom DC-Link.	
EC-Regler Überstromalarm!	Belastungsgrenze für EC-Regler erreicht.	Reduzierte Motordrehzahl.
EC-Regler Überhitzungs- reduktionsalarm!	Überhitzung des EC-Reglers. NTC am IGBT-Modul erfasst 90 °C oder mehr.	
EC-Regler Überhitzungs- stoppalarm!	Überhitzung des EC-Reglers. NTC am IGBT-Modul erfasst 120 °C oder mehr.	
EC-Regler MCE-Fehleralarm!	MCE-Fehler. Allgemeiner Fehler am IRF-Chip.	
EC-Regler Rotor blockiert Alarm!	Rotor blockiert. Motor rotiert nicht wegen physischer Blockierung. Blockierung entfernen.	
EC-Regler Phase-verloren-Alarm!	Fehlende Phase am Motor. Die Anschlüsse zum Motor kontrollieren.	
EC-Regler Kommunikationsalarm!	Keine Kommunikation zum EC-Regler. Die Anschlüsse kontrollieren.	

Anhang B : Modbus ID liste

Input re	Input registers (16 bit integer register, read only)						
General status på MAC12							
Adress	Name	Min	Max	Unit	Scale	Information	
3x0000	Pressure sensor input voltage	0	10000	mV	1		
3x0001	Outdoor temperature	-450	700	°C	0.1		
3x0002	DI "Start" active	0	1	-	-		
3x0003	DI "Motor alarm" active	0	1	-	-		
3x0004	DI "Low speed" active	0	1	-	-		
3x0005	DI "Override" active	0	1				
3x0006	Motor output voltage	0	10000	mV	1		
3x0007	DO "Alarm relay" active	0	1	-	-		
3x0008	DO "Motor start" active	0	1	-	-		
3x0009	MAC12 software ver.	100	10000	-	0.01	100 = 1.00	
3x000A	Fault contents 0	0	65535	-	-	bit 0 = High pressure alarm (in any Duct) bit 1 = Low pressure alarm (in any Duct) bit 2 = DI Motor alarm bit 3 = AI Temperature sensor short bit 4 = AI Temperature sensor open bit 5 = Not used bit 6 = Modbus temperature sensor out of range bit 7 = XTP communication error (in any Duct) bit 8 = Supply voltage error	
3x000B	Actual operation mode	0	3	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override	
3x000C	Number of Ducts	1	5	-	-		
3x000D	Not used	0	0				
3x000E	Not used	0	0				
3x000F	Not used	0	0				
3x0010	FIFO alarm log 0 - newest alarm	0	9	-	-	0 = No alarm 1 = High pressure alarm (in any Duct) 2 = Low pressure alarm (in any Duct) 3 = DI Motor alarm 4 = AI Temperature sensor short 5 = AI Temperature sensor open 6 = Not used 7 = Modbus temperature sensor out of range 8 = XTP communication error (in any Duct) 9 = Supply voltage error	
3x0011	FIFO alarm log 1	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0012	FIFO alarm log 2	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0013	FIFO alarm log 3	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0014	FIFO alarm log 4	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0015	FIFO alarm log 5	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0016	FIFO alarm log 6	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0017	FIFO alarm log 7	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0018	FIFO alarm log 8	0	9	-	-	As register 3x0010	
3x0019	FIFO alarm log 9 - oldest alarm	0	9	-	-	As register 3x0010	

Status of	duct N (1 < N < 5)			,		
Adress	Name	Min	Max	Unit	Scale	Information
3x0N00	Actual pressure	-500	5000	Pa	1	Pressure measured in duct N
3x0N01	Pressure setpoint	-500	5000	Pa	1	Current pressure setpoint for duct N
3x0N02	Fault contents 1A	0	65535	-	-	bit 0 = High pressure alarm in duct N bit 1 = Low pressure alarm in duct N bit 2 = DI Motor alarm on MAC12 bit 3 = AI Temperature sensor short on MAC12 bit 4 = AI Temperature sensor open on MAC12 bit 5 = Not used bit 6 = Modbus temperature sensor out of range on MAC12 bit 7 = XTP communication error in duct N bit 8 = Supply voltage error on MAC12
3x0N03	Fault contests 1B	0	65535	-		bit 0 = Not used bit 1 = Under voltage from EC controller in duct <i>N</i> bit 2 = Over voltage from EC controller in duct <i>N</i> bit 3 = Over current limit reached from EC controller in duct <i>N</i> bit 4 = Not used bit 5 = Over heat reduce from EC controller in duct <i>N</i> bit 6 = Over heat stop from EC controller in duct <i>N</i> bit 7 = Hardware fault from EC controller in duct <i>N</i> bit 8 = MCE fault from EC controller in duct <i>N</i> bit 9 = Rotor blocked from EC controller in duct <i>N</i> bit 10 = Motor phase lost from EC controller in duct <i>N</i> bit 11-14 = Not used bit 15 = Communication error with EC controller in duct <i>N</i>
3x0N04	XTP software version	100	10000	-	0.01	100 = 1.00 in duct <i>N</i>
3x0N05	EC software version	100	10000	-	0.01	100 = 1.00 in duct <i>N</i>
3x0N06	Actual operation mode	0	3	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override
3x0N07	Not used	0	0			
-						
3x0N0F	Not used	0	0			
3x0N10	FIFO alarm log 0 - newest alarm	0	32	-	-	 0 = No alarm 1 = High pressure alarm in duct N 2 = Low pressure alarm in duct N 3 = DI Motor Alarm on MAC12 4 = AI Temperature sensor short on MAC12 5 = AI Temperature sensor open on MAC12 6 = Not used 7 = Modbus temperature sensor out of range on MAC12 8 = XTP communication error in duct N 9 = Supply voltage error on MAC12 10-17 = Not used 18 = Under voltage from EC controller in duct N 19 = Over voltage from EC controller in duct N 20 = Over current limit reached from EC controller in duct N 21 = Not used 22 = Over heat reduce from EC controller in duct N 23 = Over heat stop from EC controller in duct N 24 = Hardware fault from EC controller in duct N 25 = MCE fault from EC controller in duct N 26 = Rotor locked from EC controller in duct N 27 = Motor phase lost from EC controller in duct N 28-31 = Not used 32 = Communication error EC controller in duct N
3x0N11	FIFO alarm log 1	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N12	FIFO alarm log 2	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N13	FIFO alarm log 3	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N14	FIFO alarm log 4	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N15	FIFO alarm log 5	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N16	FIFO alarm log 6	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N17	FIFO alarm log 7	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N18	FIFO alarm log 8	0	32	-	-	As register 3x0N10
3x0N19	FIFO alarm log 9 - oldest alarm	0	32	-	-	As register 3x0N10

Holding	Holding registers (16 bit integer register, read / write)													
General s	ettings for MAC12													
Adress	Name	Min	Max	Default	Unit	Scale	Information							
4x0000	Operation mode MAC12 only if value is higher than the one selected by digital inputs on hardware	0	3	0	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override							
4x0001	Not used	-	-	-	-	-								
4x0002	Pressure sensor type	0	1	0	-	-	0 = 0-10 VDC 1 = Modbus							
4x0003	Pressure sensor range	0	9	5	-	-	0 = -50 to +50 Pa 1 = -500 to +500 Pa 2 = 0 to 100 Pa 3 = 0 to 150 Pa 4 = 0 to 300 Pa 5 = 0 to 500 Pa 6 = 0 to 1000 Pa 7 = 0 to 1600 Pa 8 = 0 to 2500 Pa 9 = 0 to 5000 Pa							
4x0004	Temperature sensor type	0	3	0	-	-	0 = None 1 = NTC 10 kOhm 2 = NTC 22 kOhm 3 = External Modbus value (Reg. 4x0005)							
4x0005	Modbus temperature	-450	700	250	°C	0.1								
4x0006	Temperature compensation enable	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON							
4x0007	Temperature compensation High	-100	150	50	°C	0.1								
4x0008	Temperature compensation Low	-450	0	-100	°C	0.1								
4x0009	Temperature compensation Reduce	0	500	50	Pa	1								
4x000A	Temperature sensor adjustment	-300	300	0	°C	0.1								
4x000B	Motor controller type	0	1	0	-	-	0 = 0-10 VDC 1 = MOdbus							
4x000C	Hardware test enable	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON							
4x000D	Test alarm relay	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON <i>only if 4x000C</i> = 1							
4x000E	Test motor start	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON only if 4x000C = 1							
4x000F	Test output voltage	0	1000	0	mV	10	only if 4x000C = 1							
4x0010	Alarm reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET applies to ALL ducts!							
4x0011	Clear alarm log	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = CLEAR applies to ALL ducts!							
4x0012	Factory reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET only if 4x1000 = 1234							

Holding	Holding registers (16 bit integer register, read / write)													
Settings f	or duct <i>N</i> (1 <u>≤ <i>N</i> ≤</u> 5)													
Adress	Name	Min	Max	Default	Unit	Scale	Information							
4x0N00	Pressure setpoint High	0	5000	200	Pa	1	For duct N							
4x0N01	Pressure setpoint Low	0	5000	150	Pa	1	For duct N							
4x0N02	Pressure setpoint Override	0	5000	400	Pa	1	For duct N							
4x0N03	Regulator ti	10	4000	100	Sec	1	For duct N							
4x0N04	Regulator kP	10	250	10	%/Pa	1	For duct N							
4x0N05	Output % max	50	100	100	%	1	For duct N							
4x0N06	Output % min	0	50	0	%	1	For duct N							
4x0N07	Output inverted	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON <i>for duct N</i>							
4x0N08	Pressure alarm enable	0	1	1	-	-	0 = OFF 1 = ON for duct N							
4x0N09	Pressure alarm limit	0	5000	100	Pa	1	Delta value for duct N							
4x0N0A	Pressure alarm delay	0	1000	300	Sec	1	For duct N							
4x0N0B	Calibrate pressure sensor	1	1	0	-	-	0 = OFF 1 = Calibrate <i>only if 4x1000 = 1234</i>							
4x0N0C	Operation mode for duct N only if value is higher than selected by hard- ware or reg. 4x0000	0	3	0	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override							
4x0N0D	Not used	0	0	0	-	-								
4x0N0E	Not used	0	0	0	-	-								
4x0N0F	Not used	0	0	0	-	-								
4x0N0D	Alarm reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET for duct N							
4x0N0E	Clear alarm log	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = CLEAR for duct N							

Anhang C : Technische Daten

MAC12	Parameter	Wert
	Abmessungen (H x B x T)	175 x 223 x 55
	Gewicht:	800 g
	Versorgung:	230 VAC ±10 % @50/60 Hz
	Eigenverbrauch:	0.5W @ 230 VAC
	Vorsicherung	max. 13 A
	Schutzart:	IP 54
	Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C bis +40°C /kurzfristig -30°C bis +50°C
	Modbus extern Modbus intern Übersteuerungseingang Eingang Niedrig Starteingang NTC-Eingang Drucksensor Motorregler Motorriberhitzungseingang Motorrelais (8A AC1, 3A AC3) Motorrelais (8A AC1, 3A AC3) Versorgung 230VAC	Schraubanschluss $3 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $4 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $2 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $3 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $2 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $3 x \le 1,5 mm^2$ Schraubanschluss $3 x \le 2,5 mm^2$ Schraubanschluss $3 x \le 2,5 mm^2$
		115.200 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, gerade Paritat
		0 - 5000 Pa
	Nassiikauon.	
MXTP /	Parameter	Wert
MAC12XTP	Abmessungen (H x B x T)	90 x 75 x 36
	Gewicht (MXTP):	75 g
	Gewicht (MAC12XTP)	- 80 g
	Leistungsaufnahme:	0,5 W
	Schutzart:	IP 54
	Umgebungstemperatur Betrieb	-30 °C bis +50 °C
	Anschlüsse (MXTP):	Schraubanschluss 4 x ≤ 1,5 mm ²
	Anschlüsse (MAC12XTP):	Schraubanschluss 3 x ≤ 1,5 mm ²
	Modbusprotokoll (MXTP):	115.200 Baud, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, gerade Parität
	Druckmesswertgeberausgang (MAC12XTP)	0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA
	Messbereich:	0-2500 Pa
	Genauigkeit (MXTP):	0,5%×MV + 2,5 Pa *
	Genauigkeit (MAC12XTP):	1,5%×MV + 0,3%×SR + 2,5 Pa *
MAC12XTT	Parameter	Wert
	Тур:	NTC 10 KΩ
	Marahamishi	-45 °C - +70 °C
	Messbereich:	
	Genauigkeit:	Bei 0 °C - 25 °C ±0,5 °C; darüber hinaus ±1 °C
	Genauigkeit: Max. Kabellänge:	Bei 0 °C - 25 °C ±0,5 °C; darüber hinaus ±1 °C 40 m @ 0,5 mm²

* MV = Measured Value (gemessener Druckwert) SR = Set Measuring Range (eingestelltes Druckintervall) Die Genauigkeit gilt im Temperaturbereich -20 °C - +40 °C

Anhang D : Anschlussdiagramm, Übersicht

Das richtige Anschlussdiagramm Тур Anschlussdiagramm DTV/DTH/VVR DTVxxx-4-1 D.1 (Modell Größe 160, 200, DTVxxx-4-1EC D.2 250, 315, 400, 450) DTHxxx-4-1 D.1 DTHxxx-4-1EC D.2 VVRxxx-4-1 D.1 VVRxxx-4-1EC D.2 BESF BESFxxx-4-1 D.1 (Modell Größe 146, 160, **BESFxxx-4-1EC** D.2 180, 200, 225, 250, 280) **BESFxxx-4-3EC** D.3 BESB BESBxxx-4-1 D.1 (Modell Größe 250, 315, **BESBxxx-4-1EC** D.2 400, 500) **BESBxxx-4-3EC** D.3 Modbus 1phasig D.4 D.5 3phasig FC 1phasig FC D.6 MGE 1phasig MGE D.7 Erläuterung von 1

Produktnamen



Nr.	Abkürzung, z.B.	Erläuterung	Beispiel
1	BESB	Ventilatortyp	DTV, DTH, VVR, BESF, BESB
2	500	Größe	Für DTV, DTH, VVR und BESB en- tspricht die Zahl der Kanalabmes- sung
3	4	Polzahl, d.h. Drehzahl pro Minute	2 = 2800 4 = 1400
4	3	Anzahl Phasen/ Spannung	1 = 1 Phase und 230 VAC 3 = 3 Phasen und 400 VAC
5	EC	Motorregelung	Blank = keine Motorregelung FC = Frequenzwandler EC = EC-Regler



* Hinweis! Falls kein externer Modbus benutzt wird, ist eine Verbindung herzustellen.

														Komponentenerläuterung	
													-A1 -A2 -A3		MAC12 XTP-Sensor (0-10V) MPR-4/MPR-8
				1			,		,		1		-F1	*	Vorsicherung in Versorgungstafel
Buchstabe code (IEC 757	en- BK ')	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WН	РК	GNYE	Schirm	-Q1	*	Versorgungsschalter an Ver- sorgungstafel Wartungsschalter
Leiterfarb	e schwa	z braun	rot	gelb	grün	blau hellblau	lila	grau	weiß	rosa	grün gelb	Abschir- mung	* Kein	e EX	HAUSTO-Lieferung



* Hinweis! Falls kein externer Modbus benutzt wird, ist eine Verbindung herzustellen.

A1 A2		M X
E1	*	K
M1		V
F1	*	V
Q1	*	V se
Keine	e EX	HA
	2 1 11 1 1 2 1 22 Keine	2 1 * 11 * 11 * 11 * 2 * Keine EX

-A1 MAC12 -A2 MAC12 -A2 XTP-Sensor (0-10V) -E1 * -M1 Ventilator und Motorregelung -M1 Ventilator und Motorregelung -F1 * -G2 * * Versorgungsschalter an Versorgungstafel -Q2 * * KIHUSTO-Lieferung



													-A1 -A2
													-E1
													-M1
													-F1
Buchstaben- code (IEC 757)	вк	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	РК	GNYE	Schirm	-Q1
. ,						blau					grüp	Abaabir	-Q2
Leiterfarbe	schwarz	braun	rot	gelb	grün	hellblau	lila	grau	weiß	rosa	gelb	mung	* Keii

		Komponentenerläuterung
-A1 -A2		MAC12 XTP-Sensor (0-10V)
-E1	*	Klemmenkasten
-M1		Ventilator und Motorregelung
-F1	*	Vorsicherung in Versorgungstafel
-Q1	*	Versorgungsschalter an Ver-
-Q2	*	Wartungsschalter
* Keir	ne EX	HAUSTO-Lieferung



39/44

Abschir-

mung

* Keine EXHAUSTO-Lieferung

EXHAUSTO

braun

rot

gelb

grün

schwarz

Leiterfarbe



Buchstaben- code (IEC 757)	ВК	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield
Leiterfarbe	schwarz	braun	rot	gelb	grün	blau hellblau	lila	grau	weiß	rosa	grün gelb	Abschir- mung

	Komponentenerläuterung										
-A1 -A2/x -A3/x		MAC12 MXTP-Sensor (Kanal $1 \le x \le 5$) EC-Regler (Kanal $1 \le x \le 5$)									
-F1	*	Vorsicherung in Versorgungstafel									
-Q1 -Q2	*	Versorgungsschalter an Ver- sorgungstafel Wartungsschalter									
* Kein	* Keine EXHAUSTO-Lieferung										



* Keine EXHAUSTO-Lieferung

mung

EXHAUSTO

hellblau



* Hinweis! Falls kein externer Modbus benutzt wird, ist eine Verbindung herzustellen.

															Komponentenerläu
													-A1 -A2/x -M1		MAC12 MXTP-Sensor (Ka Ventilator und Mot
		1					1		·				-F1	*	Vorsicherung in Ve
Buchstaben- code (IEC 757)	ВК	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WН	РК	GNYE	Shield	-Q1	*	Versorgungsschal sorgungstafel Wartungsschalter
Leiterfarbe	schwarz	braun	rot	gelb	grün	blau hellblau	lila	grau	weiß	rosa	grün gelb	Abschir- mung	* Kein	e EXHAUSTO-Lieferun	

terung anal 1) torregelung ersorgungstafel ter an Ver-



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

