

EXcon-veiledning VEX310T-350T-automatikk





Original bruksanvisning



1. Produktinforma	asjon	
	1.1. Programvareversjon	6
	1.2. Bruksområde	6
	1.2.1. Nettleserdata	6
2. Betjening og ad	lgangskoder	
, , ,	2.1. Brukergrensesnitt	7
	2.1.1. Web-grensesnitt	7
	2.1.2. HMI Touch-kontrollpanel	7
	2.1.3. Modbus	7
	2.1.4. LonWorks	8
	2.1.5. BACnet	8
	2.2. Adgangskoder	8
	2.2.1. Web-grensesnitt	8
	2.2.2. HMI Touch-kontrollpanel	8
3. Oppsett av kon	nmunikasjon	
••	3.1. HMI Touch-kontrollpanel	9
	3.1.1. Stille inn språk	9
	3.1.2. Stille inn IP-adresse	9
	3.2. Oppdatere programvare	10
	3.2.1. Oppdatere programvare med HMI Touch-panelet	10
	3.3. Konfigurering av kommunikasjon	11
	3.3.1. Konfigurasjon MED ruter	11
	3.3.2. Konfigurasjon UTEN ruter	11
	3.3.3. Start nettleseren	13
4. Starte opp VEX	-aggregat for drift	
••	4.1. Kom godt i gang	14
5. Brukerinnstillin	laer	
	5.1. Brukerparametere	15
	5.2. Drift	15
	5.2.1. Hastighet	16
	5.2.2. Stille inn program	. 18
	5.2.3. Basisprogram	20
	5.2.4. Dagskjema	. 21
	5.2.5. Unitak	22
	5.2.6. Kalender	23
	5.3. Forlenget drift	24
	5.3.1. Stille minutt-ur	. 24
	5.4. Temperatur	. 24
	5.4.1. Settpunkt	25
	5.5. Tid og dato	26
	5.5.1. Innstillinger	26
	5.6. Alarm og logg	27
	5.6.1. Alarmer	27
	5.6.2. Alarmlogg	28
	5.6.3. Alarmutsikt	. 28
	5.6.4. Datalogg	29
	5.6.5. Status	30
	5.7. Om styringen	30
	5.7.1. Versjon	. 30
	5.8. Internett	31
	5.8.1. IP-adresse	31
	5.8.2. E-post	31
	5.8.3. LOgin	. 33
6. Installatørinnst	llinger	- -
	6.1. Installatørparametere	. 34
	6.2. Reguleringsmetoder	35
	6.2.1. Luttmengderegulering	. 35
	6.2.2. Temperaturregulering	.35
	0.3. UIIII.	
	Settpunkt – vitteregulering	. 36

631	Konstant trykk	36
6.3.2	Konstant luftmengde	37
6.3.3	Konstant VOC/CO2	38
634	Konstant motorhastighet %	39
635	Kompensering	40
636	Alarmrelé	40 41
6.3.7	Fkstern høv	41 12
6.4. Tem	noratur	7∠ //3
0.4. 1611	Regularing	43
641	Konstant tilluft	43 13
0.4.1	Konstant ultrakk	43
	Konstant rom	44
	Konstant difference på/av	40
	Konstant unieranse pa/av	40
6.4.3		47
6.4.2	Kjøling	47
6.4.3	Sommernatt (frikjøling)	48
6.5. Son	imer/vinter	50
6.5.1	Kompensering	50
6.5.2	Sommer/vinter-skitt	51
6.6. Innj	ustering	52
6.6.1	Settpunkt	52
6.7. Brai	וחוווייייייייייייייייייייייייייייי	53
6.7.1		53
	Brannstopp (brannmannstopp)	54
6.7.2	Brannspjeld – test	54
6.8. Kon	munikasjon	55
6.8.1	Internet	55
6.8.2	Modbus	56
6.8.3	LON	57
6.8.4	BACnet	57
6.9. Spra	ák	57
6.9.1	Stille inn	57
6.10. Inn	stilling	58
6.10.	1. Hent	58
6.10.2	2. Anlegg	59
7. Serviceinnstillinger		
7.1. Serv	viceparametere	60
7.1.1	VIKTIG ved servicearbeid	61
7.2. Agg	regat	62
7.2.1	Status	62
7.2.2	Innstillinger	63
	Navngivning av tilleggstemperaturfølere	63
	Iemperaturfølerkorreksjon	64
	Uteluttstemperaturtøler	64
	Avkasttemperaturføler	64
	Tilluft	65
	Avtrekk	66
7.2.3	Vifter	67
	lilluttsvitte	67
		67
7.2.4	Filtre	68
	Utelutts-/avtrekkstilter	68
7.2.5	Kalibrere trykktransmitter	69
7.2.6	Spjeld	69
7.2.7	Varme	69
	Varmtvannsbatteri 1	69
	Elvarmebatteri 1	71
	Ekstern branntermostat	71
7.2.8	Kjøling	72

	Kombibatteri	73
	Ekstern DX-kjøling	74
	7.2.9. Varmegjenvinning	75
	Motstrømsveksler (trykk)	75
	7.2.10. Virkningsgrad	
	7.3. Master, PTH6202-2 og Extension	78
	7.3.1. EXcon-moduler klemmeoversikt	
	7.4. Alarmlogg	78
8. Alarmoversikt		
	8.1. Alarmliste nettserver – fra SW-versjon 4.21	79
	8.1.1. Alarm nr. 1-99	79
	8.1.2. Alarm nr. 100-199	85
	8.1.3. Alarm nr. 200-299	
	8.1.4. Alarm nr. 300-399	

Symboler og begreper				
Forbudssymbol	Overtredelse av anvisninger angitt med forbudssymbol er for- bundet med livsfare.			
Faresymbol	Overtredelse av anvisninger angitt med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødeleggelse av materiell.			
Begreper	I denne veiledningen brukes følgende betegnelser for luftstrømmene: Tilluft (innblåsningsluft) Avtrekk (utsugningsluft) Uteluft Avkastluft 			
Veiledningens bruksområde	Denne veiledningen gjelder styresystemet i et EXHAUSTO VEX-aggregat, heret- ter kalt EXcon. For informasjon om medfølgende tilbehør og ekstrautstyr henvises det til utstyrets egen produktveiledning. Sikkerhet for personer og materiell samt korrekt drift av VEX-aggregatet oppnås ved å følge anvisningene i veiledningen. EXHAUSTO A/S fralegger seg ethvert ansvar for skader som er oppstått som følge av at produktet har vært brukt i mot- strid med anvisningene og instruksjonene i veiledningen.			
Skjermbilder	I denne veiledningen er det satt inn skjermbilder som skal hjelpe brukeren og vise hvor på web-grensesnittet brukeren befinner seg. Disse skjermbildene er eksemp- ler, og innstillingene vil som regel ikke svare helt til innstillingene for det aktuelle VEX-aggregatet på dette web-grensesnittet.			
Overskrifter/web- grensesnitt	Strukturen i denne veiledningen er bygd opp på en slik måte at avsnittenes overskrifter svarer til fanene på web-grensesnittet. Be kesemplet under:			

1. Produktinformasjon 1.1 Programvareversjon Programvarever-Denne veiledningen gjelder følgende versjon: • Master SW-versjon: 4.22 sjon HMI Touch-panel SW: 1.26 Den aktuelle programvareversjonen for VEX-aggregatet kan ses på web-grensesnittet i menyen: Bruker > Om styringen. Den aktuelle programvareversjonen for både Master og HMI kan ses på HMI-panelet i menyen: Innstillinger > Om styringen. 1.2 Bruksområde EXcon-automatikken styrer og overvåker funksjonene i VEX-aggregatet. EXcon kan betjenes via: Touch-kontrollpanel (enkel betjening og innstilling) Nettleser på PC (avansert betjening, innstilling og konfigurering) Det gir følgende bruksmuligheter: • En lokal PC kan tilkobles VEX-aggregatet. VEX-aggregatet kan kobles til lokalt nettverk (LAN) med tilgang fra PC på samme nett. VEX-aggregatet kan kobles til Internett med tilgang fra eksterne PC-er. Nettleser EXcon web-grensesnittet kan benyttes via: Explorer 10 og 11 • Chrome Edge Firefox 1.2.1 Nettleserdata Mappen Midlertidige Internett-filer (eller cache) brukes av Windows Internet Explorer til å lagre innhold fra nettsteder på datamaskinens harddisk, slik at de kan vises raskt. Denne cachen gjør det mulig for Internet Explorer å laste ned bare den delen av innholdet som er endret siden det aktuelle nettstedet ble vist sist, i stedet for å laste ned hele innholdet på en side hver gang den skal vises. Slett leserloggen Trinn Handling 1 Start Internet Explorer. 2 Klikk på Verktøy-knappen og velg Alternativer for Internett 3 Klikk på Slett Bevare data om favorittnettsteder: Hvis adressen på EXcon web-grensesnittet er lagt til som Favoritt, må det ikke krysses av. Midlertidige Internett-filer og -logg: • Skal krysses av. 4 Klikk på Slett når de ønskede data er valgt.

2. Betjening og adgangskoder

Betjening Betjeningen av VEX-aggregatet skjer typisk ved bruk av flere grensesnitt – avhengig av behovet og situasjonen. Endringer som foretas med HMI Touch-kontrollpanelet, kan ses umiddelbart i nettleseren og omvendt. Betjening og innstilling av VEX-aggregatet kan dermed også skje fleksibelt og tilpasset gitte situasjoner.

Brukernivåer Med web-grensesnittet kan du logge deg inn som en av tre ulike brukertyper. Disse er: bruker, installatør og service. Service er det høyeste nivået med flest rettigheter og tilgang til flest innstillinger. Visse brukertyper og -nivåer brukes ikke i forbindelse med betjening og drift via BACnet eller Modbus. Alternativt kan også LonWorks brukes.

2.1 Brukergrensesnitt

VEX-aggregatet kan innstilles og styres via EXcon web-grensesnittet, EXcon HMI Touch-kontrollpanel, Modbus eller BACnet. Alternativt kan også LonWorks brukes, men dette krever at det monteres en LON-modul.

2.1.1 Web-grensesnitt

Med web-grensesnittet er det mulig å styre og stille inn alle funksjoner i VEX-aggregatet. Avhengig av behov og brukertype kan du logge deg inn på ett av tre brukernivåer med tilsvarende adgangskode og rettigheter.

Login-prosedyre

- 1. Åpne en nettleser
- 2. Skriv inn IP-adressen for VEX-aggregatet (se Sette opp kommunikasjon)
- 3. Skriv inn brukernavn og passord (se Adgangskoder)

På sider hvor det er hjelp tilgjengelig, kan du åpne og lukke Hjelp-funksjonen ved å klikke på I -knappen i øvre høyre hjørne.



2.1.2 HMI Touch-kontrollpanel

Med HMI-panelet er det mulig å stille inn de mest grunnleggende funksjonene. HMI-panelet kan monteres i forbindelse med VEX-aggregatet eller i rommet som rombetjening.

For innstilling og betjening med HMI-kontrollpanelet, se EXcon HMI Touch-veiledningen.

2.1.3 Modbus

Konfigurasjon og betjening via Modbus foretas med det konfigurasjonsprogrammet brukeren har valgt.

Mer informasjon og oversikt over parametere finnes i avsnittet om **Modbus-proto**kollen.

2.1.4 LonWorks

Konfigurasjon og betjening via LonWorks foretas med det konfigureringsprogrammet brukeren har valgt.

Mer informasjon og oversikt over parametere finnes i avsnittet om LON-protokollen.

2.1.5 BACnet

Konfigurasjon og betjening via BACnet foretas med det konfigureringsprogrammet brukeren har valgt.

Mer informasjon og oversikt over parametere finnes i avsnittet om **BACnet-proto**kollen.

2.2 Adgangskoder

2.2.1 Web-grensesnitt

Innlogging på høyere nivå gir samtidig tilgang til menyer på underliggende nivåer.

Følgende brukernavn og passord på web-grensesnittet er innstilt fra fabrikken:

Nivå	Brukernavn	Passord
Bruker	USER	111
Installatør	INSTALLE	222
Service	SERVICE	333
Fabrikk	Kontakt EXHAUSTO	
EXcon-moduler	Kontakt EXHAUSTO	

Det er forskjell på små og store bokstaver.

Endre koderDet er mulig å endre brukernavn og passord for brukernivå på web-grensesnittet.
For mer informasjon, se under: Bruker > Internett > Login.

Å endre koder på installatør- og servicenivå krever innlogging på fabrikknivå. Kontakt EXHAUSTO for ytterligere informasjon.

Trinn	Handling		S	kjermbil	de
1	Logg inn på fabrikknivå via en nettle- ser: Fabrikk > Innstilling > Login.		Nivå	Bruker	Passord
2	Skriv inn brukernavn og passord for nivåene som skal endres, maks. 8		Installatør Service	INSTALLE SERVICE	333
3	tegn. Trykk på Lagre for å lagre innstillinge- ne.		Fabrikk moduler	*****	******** ******** Lagre

2.2.2 HMI Touch-kontrollpanel

Tilgangsnivåer brukes ikke ved betjening via HMI-panelet. Det kreves imidlertid en LOGIN-kode for å tilbakestille til fabrikkinnstilling samt for konfigurasjon og innstilling av parametere.

Kontakt EXHAUSTO for ytterligere informasjon.

3. Oppsett av kommunikasjon

3.1 HMI Touch-kontrollpanel

Koble til HMI Touch-
kontrollpanelSjekk at kabelen mellom HMI-panelet og Master er tilkoblet korrekt som vist un-
der.



- 1. Slå på Master
- 2. Kontroller at det er lys i displayet på HMI-panelet
- 3. Vent i ca 30 sekunder til styringen er klar

Når Master startes opp, vil det ofte vises minst én aktiv alarm på HMI-panelets display.

Alarmer fjernes ved å trykke på ESC.

3.1.1 Stille inn språk

Merk

Innstilling av språk kan foretas uten å kjenne LOGIN-koden.

Trinn	Handling
1	Trykk på HMI-kontrollenhetens menyikon i øvre høyre hjørne av start- skjermen.
2	Velg Innstillinger, og deretter Språk
3	Huk av ønsket språk og gå tilbake til startskjermen.

3.1.2 Stille inn IP-adresse

For å etablere kommunikasjon mellom Master og en direkte tilkoblet PC må Internett-innstillingene tilpasses.

Master kan enten innstilles på Statisk eller DHCP IP-adresse via HMI-panelet.

For ytterligere informasjon, se avsnittet Konfigurering av kommunikasjon.

Merk

Innstilling av IP-adressen kan bare foretas av servicetekniker som kjenner LOGIN-koden.

Trinn	Handling
1	Trykk på HMI-kontrollenhetens menyikon i øvre høyre hjørne av start- skjermen.
2	Velg Kommunikasjon
3	Huk av den av parameterne som ønskes endret.
4	Skriv inn LOGIN-koden og velg 🗸 for å stille inn valgt parameter.

3.2 Oppdatere programvare

3.2.1 Oppdatere programvare med HMI Touch-panelet

Bruke SD-kortHvis programvaren i VEX-aggregatet må oppdateres, gjøres dette vha. et SD-kort.
Følg rekkefølgen under for å oppdatere programvaren.

NB! Innstillinger som allerede er lagret i programvaren, blir ikke endret.

Merk Oppdatering av programvare bør bare foretas av servicetekniker som kjenner LO-GIN-koden.

Trinn	Handling	Merk		
1	Kopier begge filene (.tar.gz og .crc.fil) over på et SD- kort.	Filene skal ligge i roten på SD-kortet og må ikke plasseres i undermapper.		
2	Sørg for at det er matespenning til Master.			
3	Sørg for at HMI-panelet er tilkoblet.	Kontroller at det er lys i displayet		
4	Sett SD-kortet i kortleseren i Master.			
5	Trykk på HMI-kontrollenhetens me- nyikon i øvre høyre hjørne av start- skjermen, og velg Oppdatering .	SD-kort funnet. Vennligst vent		
6	Velg V og skriv inn LOGIN-koden hvis du ønsker å oppdatere.	Oppdatering i gang. Vennligst vent		
Det er vi sen er fe	Det er viktig at oppdateringsprosessen fullføres før du trykker på skjermen igjen. Når oppdateringsproses- sen er ferdig, skifter skjermbildet automatisk tilbake til startskjermen.			

3.3 Konfigurering av kommunikasjon

3.3.1 Konfigurasjon MED ruter

Hvis kommunikasjonen konfigureres MED ruter på TCP/IP-nettverket, tildeles PC-en automatisk en IP-adresse fra nettverket eller ruteren. Med HMI-kontrollenheten settes IP-adressen på **DHCP**

- * Gul LED: Lyser når LAN-forbindelsen er OK.
- ** Grønn LED: Blinker når det er kommunikasjon.



3.3.2 Konfigurasjon UTEN ruter

Dersom kommunikasjonen konfigureres UTEN ruter, må PC-en innstilles på **Statisk** IP-adresse. Med HMI-panelet stilles IP-adressen også inn på **Statisk** og ønsket IP-adresse innstilles. (for eksempel 192.168.1.100)

* Gul LED: Lyser når LAN-forbindelsen er OK.

** Grønn LED: Blinker når det er kommunikasjon.



For Windows 7-bru-		
kere	Trinn	Handling
	1	Velg Nettverks- og delingssenter i kontrollpanelet.
	2	Under menyen i venstre side velges Endre innstillinger for nett- verkskort.
	3	Høyreklikk på ikonet LAN-tilkobling , og velg Egenskaper. Hvis du blir bedt om administratorpassord, må du ta kontakt med sy- stemansvarlig.
	4	Huk av TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4), og velg Egenskaper.
	5	Velg Bruk følgende IP-adresse og skriv inn IP-adressen nettverks- kortet skal ha (for eksempel 192.168.1.100)
		IP-adressen kan ikke være den samme som den som er angitt i styrin- gen, men må ha samme nettverksmaske.
		Merk! Vær oppmerksom på at det er det kablede nettverkskortet som konfigureres.
	6	Avslutt ved å klikke på OK.
For Windows 8-bru- kere	Trinn	Handling
	1	Start Internet Explorer.
	2	Kontroller at Internet Explorer er satt opp med en proxy-server: Velg Verktøy > Alternativer for Internett > Tilkoblinger.
	3	Velg LAN-innstillinger.
	4	Hvis det er huket av i boksen Bruk en proxy-server til lokalnettet må dette fjernes. Klikk på OK.
	5	Åpne Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks og de- lingssenter > Endre innstillinger for nettverkskort.
	6	Høyreklikk på LAN-tilkoblingen som brukes, og deretter på Egenska- per. Hvis du blir bedt om administratorpassord, må du ta kontakt med sy- stemansvarlig.
	7	Huk av Internett-protokoll TCP/IP
	/	
	8	Velg Egenskaper.

IP-adressen kan ikke være den samme som den som er angitt i styringen, men må ha samme nettverksmaske.

Merk! Vær oppmerksom på at det er det kablede nettverkskortet som konfigureres.
 Avslutt ved å klikke på OK.

3.3.3 Start nettleseren

Styring av VEX-aggregatet ved hjelp av web-grensesnittet understøtter:

- Internet Explorer 10 og 11 (ingen kompatibilitetsvisning)
- Edge (versjon 38, juni 2017)
- Chrome (versjon 59, juni 2017)
- Firefox (versjon 53, juni 2017)

Trinn	Handling		
1	Start nettleseren		
2	Skriv inn IP-adressen i adressefeltet og trykk på Enter		
Tilkoblin	gen til EXcon Master er opprettet når login-skjermen vises		
Usern Pass Lang	name: Login word: Login wage v VEX controller EXHAUSTO		
3	Skriv inn brukernavn (Username)/passord (Password) som gir tilgang til ønsket betjeningsnivå. For ytterligere informasjon, se avsnittet Web- grensesnitt under Adgangskoder.		
4	4 Velg språk og trykk på login-knappen.		
Når du e bakgrun aktuelle	r logget inn, vises fanen Bruker > Drift. Inaktive faner vises med en grå nsfarge/grå tekst. De aktiveres avhengig av innstillingene du foretar på den eller tilhørende sider.		





Pluggene i Modbus-forbindelsen må ikke trekkes ut eller settes i hvis det er spenning på enhetene. Begge Modbus-enhetene må være slått av før du foretar endringer. Ellers er det risiko for at enhetene ødelegges.

Under idriftsettelsen kan det være nødvendig å arbeide med åpne elskap. Delene i boksene må bare røres med elektrisk isolert verktøy.



Før ethvert inngrep på motorstyringene eller motorenes kabler og klemmekasser må forsyningen være slått av i minst 5 minutter slik at kondensatorene er utladet.

- Før idriftsettelse påbegynnes
- Kontroller at matespenningen er tilkoblet.
- Logg inn på servicenivå, se avsnittet Adgangskoder.

4.1 Kom godt i gang

Idriftsettelse

Følg rekkefølgen under når du er logget inn, for å komme godt i gang med idriftsettelsen.

Trinn	Handling	Nivå
1	Velg driftsform – det anbefales å velge Lav hastighet un- der idriftsettelsen.	Bruker
2	Still inn/aktiver driftsinnstillingene.	Installatør
3	Still inn sikkerhetsfunksjonene:	
3A	 Brann > Ventilasjon > Brannalarm (temperaturføler/ tilbehør) 	Installatør
3B	 Aggregat > Brannalarm (temperaturføler/standard) 	Service
3C	 Aggregat > Innstillinger > klikk på varmtvannsbatteri (opsjon) > Frostsikring 	Service
4	Velg driftsform – Lav/middels/høy, Ukeprogram eller Ka- lender. Still inn Ukeprogram/Kalender hvis denne driftsfor- men ønskes.	Bruker

5. Brukerinnstillinger

5.1 Brukerparametere

VEX-aggregatet kan innstilles for å imøtekomme skiftende behov for temperatur, luftskifte, logging av alarmer mv. En del innstillinger settes en gang for alle, mens andre er beregnet for kortere perioder. EXcon web-grensesnittet danner utgangspunkt for hvilke parametere som er beskrevet.

Merk

Det er forskjell mellom nivåene på grensesnittene mht. hvilke parametere som er tilgjengelige, og hvor de er plassert.

Brukergrensesnitt	Menyer	Parametere/faner
Bruker >	Drift >	Hastighet
		Stille inn program
		Basisprogram
		Dagskjema
		Unntak
		Kalender
	Forlenget drift >	Stille minutt-ur
	Temperatur >	Settpunkt
	Tid og dato >	Innstillinger
	Alarm & logg >	Alarmer
		Alarmlogg
		Alarmutsikt
		Datalogg
		Status
	Om styringen >	Versjon
	Internett >	IP-adresse
		E-post
		Login

5.2 Drift

Parameterne for menyen **Drift** brukes til å bestemme hastigheten på luftskiftet og på hvilke tidspunkter det skiftes mellom de ulike hastighetene.

VEX-aggregatet kan være i én av fire driftstilstander: stoppet, lav, middels eller høy hastighet.

Det kan programmeres til å følge ett av tre ulike ukeprogrammer, eller kalenderen kan brukes til en mer detaljert driftsinnstilling.

Den aktuelle driftsformen kan overstyres midlertidig ved å bruke forlenget drift.

5.2.1 Hastighet

EXHAUSTO	het Stills Improgram Ig viftehastighet Stopp Lav hastighet Ukeyorgam Vifteregulering: Fan Optimizer ktuell drift Alarm stopp ktuell status Minst én aktiv alarm Frostsikring av varmtvannsbatteri 2 aktiv
Velg viftehastigh	et
Stopp	 VEX-aggregatet er stanset. Sikkerhetsfunksjoner er stadig aktive. Spjeld til det fri er stengt. Merk! På innstillingen Stopp er det mulig å overstyre/starte VEX-aggregatet igjen via web-grensesnittet, HMI Touch-kon- trollpanel/håndterminal, BACnet eller Modbus. Ved service og vedlikehold må VEX-aggregatet stoppes ved å: sette det på Servicestopp på HMI Touch-kontrollpanelets startskjerm. eller sette det på SERVICE under: Bruker > Viftedrift på hånd- terminalen.
Lav hastighet	 VEX-aggregatet går konstant i henhold til innstilte parametere for Lav hastighet. Det er ikke mulig å stille inn driftstider i ukeprogram eller kalender. Hvis den digitale inngangen for Høy hastighet aktiveres, vil VEX-aggregatet starte og gå i innstilt tid. Tiden innstilles under: Installatør > Drift > Ekstern høy.
Middels hastig- het VEX-aggregatet går konstant i henhold til innstilte paran for Middels hastighet. • Det er ikke mulig å stille inn driftstider i ukeprogram kalender. Merk: For innstilling av Middels hastighet må funksjone valat under: EXcon-moduler > Konfigurer > Innstilling	
Høy hastighetVEX-aggregatet går konstant i henhold til innstilte param for Høy hastighet. • Det er ikke mulig å stille inn driftstider i ukeprogram kalender.	

Bruker		
Cont Forenget drift Forenget drift Forenget drift Grid og dato Alarm & Logg Orn styringen Internett	Stille inn program Velg vifiehastighet Energiforbruk O Lav hastighet Tilluftsvifte 0 W Uksprogram Avtrekksvifte 0 W Vifteregulering: Fan Optimizer Aktuell drift Alarm stopp Aktuell status Minst én aktiv alarm Frostsikring av varmtvannsbatteri 2 aktiv	
EXHAUSTO		
Velg viftehastig	Jhet	
Ukeprogram	 Ukeprogram VEX-aggregatet går i henhold til innstilt ukeprogram. Det åpnes for tilgang til å stille inn driftstider i ukeprogramet. Selv om VEX-aggregatet eventuelt er stoppet i henhold til de innstilte ukeprogrammet, kan det likevel starte automatisk i henhold til innstillingene under. 	
Kalender	 VEX-aggregatet går i henhold til innstilt kalender. Det åpnes for tilgang til å stille inn driftstider i kalenderen. Selv om VEX-aggregatet eventuelt er stoppet i henhold til innstilt kalender, kan det likevel starte automatisk i henhold til innstillingene under. 	

Installatør > Sommernatt

	Innstilli	nger		
Hvis det under: Installatør > Temperatur > Sommer- natter valgt sommernatt- kjøling, vil VEX-aggregatet starte iht. parameterne som er innstilt for sommernatt- kjøling.	Bruker	taliater Regulering Om Still inn sommerr Sommernattkjø Valgt Aktuell temper Stoppromtemp Stopporteluftst Min. tilloftstem Startridspunkt Stopptidspunkt Stopptidspunkt	tuft Kjeling hattkjøling øling ratur 0.0°C aratur 230°C peratur 200°C temperatur 120°C peratur 120°C 123°C 123°C 123°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 120°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C	Sommernatt

Installatør > Ekstern høy

Innstillinger			
Hvis den digitale inngangen for Høy hastighet aktive- res, vil VEX-aggregatet star- te og gå i innstilt tid. Tiden innstilles under: Installatør > Drift > Ekstern høy.	Bruker Installator Dritt Kompensering Alarmrelé Ekstern Høy Sommer/vinter Innstill ettergang på ekstern høy inngang Brann Ekstern høy inngang Kommunikasjon Ekstern høy inngang Ekstern høy inngang Ettergangstid Innstill ettergangstid Ø minutter Lagro Lagro		

5.2.2 Stille inn program

For å få tilgang til denne parameteren må du velge **Ukeprogram** under: **Drift > Hastighet.**

Innstillingene overstyres av en ev. periode med forlenget drift eller annulleres dersom VEX-aggregatet innstilles til å følge annet enn ukeprogrammet.

Parameteren bruker tidslinjer der det maksimalt kan innstilles fire driftstider per linje. Hver driftstid angir en periode der en ønsket driftsform er aktiv.

Forlenget drift Temperatur Tid og dato Alarm & Logg Om styringen	Assignet Still inn ukeprogram O Hele uken O Hverdag og helg • Dagprogram
EXHAUSTO	Mandag 0.00 2.00 400 600 800 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 24:00 Trisdag 0.00 2.00 400 600 800 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 24:00 Onsdag 0.00 2.00 400 600 800 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 22:00 24:00 Torsdag 0.00 2.00 400 600 800 10:00 12:00 14:00 16:00 16:00 20:00 22:00 24:00 Fredag 0.00 2.00 400 600 800 10:00 12:00 14:00 16:00 16:00 20:00 22:00 24:00 Sondag
Stille inn uke	program
Hele uken • Drift på de	e samme tidspunktene alle ukens dager.
Hele uken • Drift på de Hverdag og h • Drift på de og sønda	e samme tidspunktene alle ukens dager. Ielg e samme tidspunktene mandag til fredag og andre tidspunkter lørd g.

Kalender Kalenderfunksjonen gjør det mulig å stille inn driftstider for et år eller mer. Det kan stilles inn et driftsmønster for aggregatets normale drift. Samtidig er det mulighet for å stille inn spesielle driftsformer i forbindelse med planlagte ferieperioder, høytider eller ekstraordinære åpningsdager. Kalenderfunksjonen består av fire faner: Basisprogram Dagskjema • Unntak Kalender For bruk av kalenderen må det foretas innstillinger i alle fire faner. Farger på knapper For knappene i parameterne Dagskjema, Unntak og Kalender gjelder følgende hvis knappen er: • Lysegrå – er den aktiv og det er mulig å foreta innstillinger. • Grønn - er det stilt inn minst én aktivitet. • Mørkegrå – er det ikke stilt inn noen aktiviteter. Innstillingene overstyres av en ev. periode med forlenget drift eller annulleres dersom VEX-aggregatet innstilles til å følge annet enn kalenderen.

5.2.3 Basisprogram

For å få tilgang til denne parameteren må du velge **Kalender** under: **Drift > Hastighet.**

I Basisprogram innstilles driftstilstanden som aggregatet skal operere i f.eks. om natten, i ferieperioder eller i andre stopp-perioder.

Her innstilles også hvilken periode basisprogrammet skal gjelder for.

Unit Hastighet Stile inn program Basisprogram Dagsskjema Unstak Kalender I Topgetatur Instilling av basisprogram og aktiv periode for skjema og kalender Driftmodusinnstilling Basis driftstilstand: Stopp Instilling av basisprogram Driftmodusinnstilling Basis driftstilstand: Stopp Instilling Instilling Instilling Skjema periodeinnstilling Skjema periodeinnstilling Skjema periodeinnstilling Skjema periodeinnstilling Stoppdato: Of Januar 2017 V Stoppdato: Stoppdato: Stoppdato: EXHAUSTO ExtHAUSTO Stoppdato: Of Januar 2017 V Savo			
Stopp	Anlegget er stoppet. Frostsikring og andre sikkerhetsfunk- sjoner er aktive.		
Lav hastighet Aggregatet er i drift på innstillingene for Lav hastighe stallatør > Drift > Settpunkt)			
Middels hastighet	Aggregatet er i drift på innstillingene for Middels hastighet (Installatør > Drift > Settpunkt)		
Høy hastighet	Aggregatet er i drift på innstillingene for Høy hastighet (In- stallatør > Drift > Settpunkt)		
Utvidet stopp	Aggregatet er stanset. Frostsikring og andre sikkerhetsfunk- sjoner er aktive. Aggregatet kan startes – hvis driftsbetingelsene er oppfylt for • Sommernattkjøling • Minimum nattetemperatur – eller av andre overstyringsfunksjoner.		
Skjema for periodei	nnstillinger		
Startdato	Start- og stoppdato brukes til å angi perioden for når innstil-		
Stoppdato	Utenfor den angitte perioden brukes automatisk innstillinge- ne i Basis driftstilstand		
Trykk på Lagre for å	lagre innstillingene.		

Trykk på i symbolet i øvre høyre hjørne for mer informasjon.

5.2.4 Dagskjema

For å få tilgang til denne parameteren må du velge **Kalender** under: **Drift > Hastighet.**

I Dagskjema innstilles driftsmønsteret som gjelder som standard i periodene hvor aggregatet skal gå i normal drift.

Deretter er det mulig å stille inn inntil tre unntak der driftsmønsteret avviker fra normal drift.

EXHAU	drift Stills inn program Dagsskjema Unntak Kalender innstilling av dagsskjema Weig dag Mino Tuss Frie Lor Sont Veig dang Weig mindag: Hverdager Veig unntak Unntak Unntak 3 Set opp skjema for: Handag Voj 00 like aktiv V Sont 00 like aktiv V Sont 00 like aktiv V 2 00 00 like aktiv V Sont 00 like aktiv V Sont 00 like aktiv V 3 00 00 like aktiv V Sove Sove		
Velge da	ag – Sette opp skjema		
Trinn	Handling		
1	Velg dag og sett opp et skjema ved å stille inn driftstider og -tilstander.		
	For beskrivelse av mulige driftstilstander, se avsnittet Basisprogram		
	Gjenta trinn 1 for hver ukedag hvis du ønsker forskjellige innstillinger for de enkelte dagene.		
2	Bruk kopier-funksjonen hvis du ønsker samme innstilling for alle ukens dager eller hverdager.		
	NB! Selv om du har brukt kopieringsfunksjonen, kan dagene senere endres enkeltvis hvis du ikke ønsker samme driftsmønster		
Velge ui	nntak – Sette opp skjema		
1	Velg unntak og sett opp et skjema ved å stille inn driftstider og -tilstander.		
	For beskrivelse av mulige driftstilstander, se avsnittet Basisprogram		
	NB! Som hovedregel anbefales det å stille inn de mest kortvarige unntakene først og deretter mer langvarige unntak som det eller de siste.		
Trykk på	Lagre for å lagre innstillingene.		
Trykk på	1 symbolet i øvre høvre hjørne for mer informasjon.		

5.2.5 Unntak

For å få tilgang til denne parameteren må du velge **Kalender** under: **Drift > Ha-stighet.**

I Unntak stilles inn når unntak 1-3 skal være aktive.

- Unntak 1 har førsteprioritet
- Unntak 2 har and reprioritet
- Unntak 3 har tredjeprioritet

EXHAUSTO	Hastighet Silis inn program Basisprogram Dagaskjema Unntak Kalender		
Velg og stil	ll inn unntaksmetode		
lkke aktiv	Unntak er deaktivert og ikke i bruk		
Dato	Unntak stilles inn for én bestemt dato. • Startdato • Startukedag NB. Det er viktig at ukedagen stilles inn korrekt for den valgt dato.		
Datointer- vall	Unntaket er aktivt innenfor start/stopp-datoene som er valgt. • Startdato • Stoppdato		
Ukedag	Unntaket er aktivt innenfor den valgte uken i den valgte måneder • Startdato • 1-7 = Første uke i den valgte måned • 8-14 = Andre uke i den valgte måned • 15-21 = Tredje uke i den valgte måned • 22-28 = Fjerde uke i den valgte måned • 29-31 = Femte uke i den valgte måned • Siste 7 dager = Siste uke i den valgte måned • Hver dag = Hver dag i den valgte måned • Startukedag		
Kalondor	starter med å være aktivt.		
Naichudh	Kalender.NB. Det må høyst stilles inn ett unntak med unntak metoden Kalender.		



5.2.6 Kalender

For å få tilgang til denne parameteren må du velge **Kalender** under: **Drift > Hastighet.**

I **Kalender** stilles inn når et unntak skal være aktivt hvis Kalender er valgt som unntaksmetode. Det kan stilles inn inntil 10 perioder eller datoer (kalendernumre) for når unntaket skal være aktivt.

EXHAUSTO	Mastighet Stille im program Basisprogram Dagsskjema Unntak Kalender Coppett av kalender 1 1 2 3 9 0 Function: Dato Startukedag: Mandag Image: Startukedag: Mandag Startukedag: Mandag Image: Startukedag: Startukedag Image: Startukedag Image: Startukedag
Velg og still in	In kalendernummer
IKKE AKTIVT	Kalendernummer er deaktivert og ikke i bruk
Dato	 Startdato Startukedag NB. Det er viktig at ukedagen stilles inn korrekt for den valgte dato.
Datointervall	Kalendernummer er aktivt innenfor start/stopp-datoene som er valgt. • Startdato • Stoppdato
Ukedag	 Kalendernummer er aktivt innenfor den valgte uken i den valgte måneden. Startdato 1-7 = Første uke i den valgte måned 8-14 = Andre uke i den valgte måned 15-21 = Tredje uke i den valgte måned 22-28 = Fjerde uke i den valgte måned 29-31 = Femte uke i den valgte måned Siste 7 dager = Siste uke i den valgte måned Hver dag = Hver dag i den valgte måned Startukedagen angir den dagen i den angitte uken der Kalendernummer starter med å være aktivt
Trykk på Lagre mer, for å lagre	e for hvert oppsett/kalendernummer før du fortsetter til neste num- e innstillingene.

Trykk på 🚺 symbolet i øvre høyre hjørne for mer informasjon.



5.4.1 Settpunkt		
	Still inn settpunktst ratur kan stilles inn • Konstant tilluft • Konstant avtre • Konstant rom • Konstant differ	emperaturen for den valgte reguleringsformen. Settpunktstempe- for hver av de fire reguleringsformene: kk anse på/av
Merk	Ønsket regulerings guleringsformen ve	form må være valgt når settpunktstemperaturen innstilles. Re- lges under: Installatør > Temperatur > Regulering.
	Bruker Contingendent Forlenged drift Forlenged drift Forlenged drift Forlenged drift Still Ond og dato Aarm & Logg On styringen Internett	kt e inn temperatur Temperaturinnstilling Konstant tilluft Aktuell temperatur 0.0°C Temperatursettpunkt 200°C Lagre 0°C 10°C 0°C
	Stille inn tempera	atur
	Settpunkt	Still inn settpunktet for tilluftstemperaturen. Gjelder for temperaturreguleringer: • Konstant tilluft • Konstant avtrekk • Konstant rom Still inn settpunktet for differansen mellom tillufts- og avtrekk- stemperaturen. Gjelder for temperaturregulering: • Konstant differanse på/av
	Nattsenking	Still inn temperaturen for nattsenking. Gjelder for temperaturreguleringer: • Konstant tilluft • Konstant avtrekk • Konstant rom
	Nattsenking er det senkes, før den be ren.	t antall grader styringen tillater at temperatursettpunktet heves/ egynner å varme/kjøle for å opprettholde settpunktstemperatu-
	Merk! Nattsenkin på/av».	g har ingen virkning på temperaturregulering «Differanse
	Trykk på Lagre fo	r å lagre innstillingene.

5.5 Tid og dato

Parameterne for menyen **Tid og dato** stiller inn styringens klokke. Klokken brukes ifm. styring av driftsprogrammet som er valgt, og ved logging av alarmer.

5.5.1 Innstillinger

Bruker Contendent official investigation Temperatur Temperatur Temperatur Consyningen Construct the construction of the cons	g dato 2015 Juli → Torsdag d. ↓ 12 54 4 Lagre		
Stille inn tid og dato	Stille inn tid og dato		
Manuell innstilling	 aktuelt år aktuell måned aktuell dato slå automatisk skift av sommer-/vintertid på/av aktuelt klokkeslett 		
Automatisk innstil- ling	PC-tid: Hent aktuell tid og dato fra tilkoblet PC		
Trykk på Lagre for å lag	re innstillingene.		

5.6 Alarm og logg

Med parameterne i menyen **Alarm og logg** logges alarmer og driftsdata som er forekommet siden siste oppstart av VEX-aggregatet. Det logges hvilke alarmer som er forekommet, hvilke som nærmer seg grenseverdiene og historikken på driftsdata. Du kan få tilgang til loggede alarmer via web-grensesnittet eller HMI-panelet. Hvis du bruker BACnet eller Modbus, vil du også kunne få tilgang til alarmloggen. I web-grensesnittet vises i tillegg til de aktuelle alarmene også kommende alarmer og loggede driftsdata.

5.6.1 Alarmer

Om en alarm medfører driftsstans, avhenger av typen. Det skjelnes mellom A- og Balarmer der A-alarmer medfører driftsstans.



5.6.2 Alarmlogg

Contendet drift	Alarmer	Alarmlogg	Alarmutsikt	Datalogg	Aktuell driftsstatus	
Temperatur						
Tid og dato	Se aktive	og kvitterte alari	mer			A Alarm B Alarm
🌒 Alarm & Logg	Tid	Dato Nr			Alarmlogg	[
? Om styringen	11:18 25:	06:2015 135 Spie	dmotor (omluft). li	D 132: Ingen kom	munikasion	
🥰 Internett	11:18 25:	06:2015 134 Spje	Idmotor (avkast), I	D 131: Ingen kom	munikasjon	
	11:18 25:	06:2015 133 Spie	dmotor (uteluft), I	D 130: Ingen kom	nunikasion	
	10:38 25:	06:2015 9 Luft	mengdekompense	ring av filtervakt ik	ke utmålt	
	10:35 25:	06:2015 113 VOC	C/CO2-følerfeil: Fø	ler avbrutt/kortslutt	tet	
	10:18 25:	06:2015 172 Pum	pealarm, varme 2			
	10:18 25:	06:2015 113 VOC	C/CO2-følerfeil: Fø	ler avbrutt/kortslutt	tet	
	10:18 25:	06:2015 204 Utvie	delsesmodul EXT	4: Ingen kommunil	kasjon	
	10:18 25:	06:2015 203 Utvi	delsesmodul EXT :	3: Ingen kommunil	kasjon	
	10:18 25:	06:2015 173 Fros	stalarm varmtvanns	sbatteri 2		
	10:18 25:	10:18 25:06:2015 142 Ventilmotor (kjøling), ID 139: Ingen kommunikasjon				
	10:18 25:	10:18 25:06:2015 108 Utvidelsesmodul 45 1 (EXT45 1): Ingen kommunikasjon				
	10:18 25:	10:18 25:06:2015 101 Trykktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikasjon				
	10:18 25:	0:18 25:06:2015 15 LON-gateway: Ingen kommunikasjon				
	10:18 25:	10:18 25:06:2015 14 Utvidelsesmodul EXT 2: Ingen kommunikasjon				
	10:18 25:	06:2015 13 Utvi	delsesmodul EXT	1: Ingen kommunil	kasjon	
EXHAUSTO	٢					
		-				
te over de	e 16 sist	e alarm	ene i sy	stemet		

5.6.3 Alarmutsikt

Alarmer som nærmer seg de angitte grenseverdiene, vises i fanen **Alarmutsikt**. Dersom grenseverdiene overskrides, flyttes disse alarmene til listen over aktuelle alarmer og alarmloggen oppdateres.



5.6.4 Datalogg





5.8 Internett		
	Parameterne i menyen In sette opp e-postkommuni	iternett gir mulighet for å se oppsettet for IP-adresse, ikasjon og tilpasse login-opplysninger.
5.8.1 IP-adresse	Denne parameteren viser til kommunikasjon med V	r den aktuelle IP-adressen og innstillingene som brukes EX-aggregatet over et nettverk.
	 Det kreves tilgang til ne. Med HMI Touch-kont 	installatørnivå på web-grensesnittet for å kunne endre den- trollpanelet kan parameteren endres med LOGIN-kode.
	Bruker Oriti Forlinget drift Trid og dato Tid og dato Atam & Logg On styrngen Internett Internett EXHAUSTO	Post Infloguing Tesser hisk IP Statisk IP 10.1.19.37 255.255.00 10.1.11 10.1.2.1 S 10.1.2.2 002338002F01
	Se nettverksadresser -	- IP-oppsett
	Statisk/dynamisk IP	Viser om det brukes statisk eller dynamisk tildelt IP- adresse.
	IP-adresse	Viser tildelt IP-adresse for VEX-aggregatet.
	Nettmaske	Viser subnettmasken VEX-aggregatet er tilknyttet.
	Gateway	Viser Gateway-adressen VEX-aggregatet benytter.
	Ønsket DNS	Viser den primære navneserveren VEX-aggregatet be- nytter.
	Alternativ DNS	Viser den sekundære navneserveren VEX-aggregatet benytter.
	MAC-adresse	Viser maskinvareadressen for elektronikken i VEX-ag- gregatet.
582 E-nost		

Denne parameteren brukes til oppsett av e-postkommunikasjon fra VEX-aggregatet.

- Det sendes automatisk e-post til kontaktperson hvis det er oppstått feil på VEXaggregatet.
- Parameteren settes utelukkende via web-grensesnittet.

Bruker Contriget dint Forlinget dint Temperatur Tag data Atam & Logg Orps Internet Sett inn & Opps Opps Ops Ops	E-post Innlogging e-postmottakere et ta v e-post server IP ne Localhost vergodkjenning navn passord ets ID oostadresse ostadresse ostadress	re Test
Innstillinger	Verdier	Beskrivelser
SMTP-server IP	XXX.XXX.XXX.XXX	Skriv inn adressen på SMTP-serve- ren som sender e-postmeldinger. Du kan få opplyst adressen hos nettverk- sadministrator eller -tilbyder. Dersom tilgangen krever at adressen er opp- rettet på SMTP-serveren, skal du hu- ke av feltet Krev servergodkjen- ning .
Port	Port 25 er standard	Skriv inn portnummer på SMTP-ser- veren.
Domene	Valgfritt	Skriv inn domenenavn for EXcon-sty- ringen.
Server godkjenning	På/av	Angi om SMTP-serveren krever god- kjenning ved pålogging.
Brukernavn	abc [79 karakterer]	Skriv inn brukernavnet for VEX-ag- gregatet på SMTP-serveren.
Brukerpassord	abc [79 karakterer]	Skriv inn passordet for SMTP-serve- ren.
Anleggets identitet	abc [79 karakterer]	Skriv inn en beskrivelse av anlegget/ VEX-aggregatet. F.eks. hvor det er plassert.
Fra e-postadresse	abc@abc.abc [79 karakterer]	Tast inn avsenderadressen.
Til e-postadresse	abc@abc.abc; abc1@abc1.abc1; [80 karakterer]	Skriv inn mottakernes adresser. Når du angir flere mottakere, skiller du dem med semikolon (;).
Emne i e-post	abc [79 karakterer]	Tast inn emne for e-postmeldingene. F.eks. Feil på ventilasjonsanlegg i bygning 2
Info i e-post	abc [364 karakterer]	Skriv inn ytterligere meldingstekst, for eksempel en beskrivelse av hvor VEX-aggregatet står, passord, plas- seringen av adgangsnøkler, kontakt- personer, telefonnumre, spesielle for- hold mv.

Bruker Cont Foreing Temper Temper	et drift stur stor Loggi tiggen t total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total t	E-post postmottakere t av e-post or alarm-epost erver IP or alarm-epost avn assord ts ID stadresse stadresse stadresse post No	Inflogging calhost	2. Test
Inns	stillinger	Ve	rdier	Beskrivelser
Språk	Språk		ngelsk, nsk, norsk, ransk, ssisk, ita- ederlandsk,	Velg språk for teksten i meldingene som sendes fra VEX-aggregatet.
Trykk pa Trykk pa	å Lagre for å å Test for å te	lagre innst ste oppse	tillingene. ttet av e-pos	t/sende en test-melding.

5.8.3 Login

Med denne parameteren kan du endre passordet som brukes til å logge inn på VEX-aggregatet.

💑 Drift	IR-advance.	L E-post	Innloading		
Forlenget drift Temperatur Tid og dato	Still inn bru	ikernavn og pas	sord		
Alarm & Logg	Bruker	Bassord Cia	nta		
? Om styringen	USER				
			Lagre		
EXHAUSTO					
till inn bru	kernavn	og pass	ord		
Skriv in	n et passo	ord med	åtte tegr	med store og små bokstaver, tall	og spe
sialteon	-			-	
	•				

Merk

6. Installatørinnstillinger

6.1 Installatørparametere

Under installasjonen er det en rekke parametere som må settes opp, for å sikre at VEX-aggregatet virker som det skal. Det er parametere som den vanlige brukeren sjelden eller aldri trenger å vite noe om. Installatøren bør gjennomgå og stille inn disse parameterne ifm. installasjonen.

Web-grensesnittet danner utgangspunkt for hvilke parametere som er beskrevet.

Det er forskjell på grensesnittene mht. hvilke parametere som er tilgjengelige, og hvor de er plassert.

Brukergrensesnitt	Menyer	Parametere/faner
Installatør >	Drift >	Settpunkt
		Kompensering
		Alarmrelé
		Ekstern høy
	Temperatur >	Regulering
		Kjøling
		Sommernatt
	Sommer/vinter >	Kompensering
		Sommer/vinter-skift
	Innjustering >	Settpunkt
	Brann >	Ventilasjon
		Brannspjeld
	Kommunikasjon >	Internett
		Modbus
		Lon
		BACnet
	Språk >	Stille inn
	Innstilling >	Hent
		Anlegg
	Ekstern dreiebryter >	Innstilling

6.2 Reguleringsmetoder

EXcon kan styre VEX-aggregatet på flere ulike måter. Det er to primære reguleringsmetoder: luftmengderegulering og temperaturregulering, som i sin tur kan deles inn i henholdsvis fire alternative former for luftmengderegulering og fire alternative former for temperaturregulering.

Se de neste avsnittene for en detaljert beskrivelse av reguleringsmetodene.

6.2.1 Luftmengderegulering

Metode	Beskrivelse
Konstant trykk (VAV)	Trykket holdes konstant i tillufts- og avtrekkskanal. Merk! Krever eksterne trykkfølere
Konstant luftmeng- de	Tillufts- og avtrekksmengde holdes konstant på innstilt verdi.
Konstant VOC/CO ₂	CO ₂ -innholdet i luften holdes konstant på innstilt CO ₂ - mengde (ppm). Det defineres en min. og en maks. luft- mengde. Det kan legges inn en differanse mellom tillufts- og avtrekksmengde. Merk! Krever ekstern CO ₂ -føler.
Konstant motorhastighet %	Viftenes hastighet styres individuelt i henhold til innstilte settpunkter.

6.2.2 Temperaturregulering

Metode	Beskrivelse
Konstant tilluftstemperatur	Tilluftstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi.
Konstant avtrekkstemperatur	Avtrekkstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles.
Konstant romtemperatur	Romtemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Mini- mum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. Merk! Krever ekstern romføler
Konstant avtrekks-/tilluftsdif- feranse	Tilluftstemperaturen holdes konstant lavere enn avtrekk- stemperaturen med den innstilte temperaturdifferansen. Min. og maks. tilluftstemperatur kan innstilles.

lering
Med denne parameteren i menyen Drift angis settpunktene for reguleringen av viftene. I web-grensesnittet vises aktuell drift og alarmstatus sammen med innstillingene. De aktuelle verdiene for luftmengdene som VEX-aggregatet leverer, vises også.
 Tillufts- og avkastviftene reguleres i forhold til trykket som måles i henholdsvis tillufts- og avtrekkskanalene. VEX-aggregatet må være utstyrt med to separate trykktransmittere av typen PTH; én i tilluftskanalen og én i avtrekkskanalen. For vifteregulering «Konstant trykk» gjelder det at:
Luftmengden har høyere prioritet enn innstilt settpunkt for trykk/hastighet, dvs. at det er luftmengden som begrenser ytterligere økning av viftehastigheten hvis sett- punktet for trykk/hastighet ikke nås før innstilt maksimal luftmengde er nådd. Merk! Maks. luftmengde kan ikke stilles inn på høyere verdi enn maks. luftmeng- de som er innstilt under: Fabrikk > Innstilling > Tilluft/avtrekk .
<text></text>

Forutsetning for innstilling

Vifteregulering	
Konstant trykk	~
Tilluft	Transmitter
Lav hastighet	50 Pa
Høy hastighet	200 Pa
Maks. luftmengde	18000 m³/h
Avtrekk	Transmitter
.п Lav hastighet	50 Pa
Høy hastighet	200 Pa
Maks. luftmengde	18000 m³/h
Maks. luftmengde	18000 m³/h
	Lagre

• EXcon-moduler > Konfigurer > Innstillinger: Normal må være valgt.

Vifteregulering (tilluft/avtrekk):

- Lav hastighet: Still inn settpunkt for kanaltrykk på lav hastighet
- Høy hastighet: Still inn settpunkt for kanaltrykk på høy hastighet
- Maks. luftmengde: Still inn maksimal luftmengde

Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.


Forutsetning for innstilling

Vifteregulering	
Konstant luftmengde	~
Tilluft	
Lav hastighet	6000 m³/h
Høy hastighet	14000 m³/h
Avtrekk	
.⊓ Lav hastighet	5400 m³/h
Høy hastighet	12600 m³/h
Maks. luftmengde	18000 m³/h
	Lagre

Vifteregulering (tilluft/avtrekk):

• Lav hastighet: Still inn settpunkt for luftmengde på lav hastighet

EXcon-moduler > Konfigurer > Innstillinger: Normal må være valgt.

• Høy hastighet: Still inn settpunkt for luftmengde på høy hastighet

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.



6.3.4 Konstant motorhastighet %

 Viftenes hastighet reguleres individuelt i henhold til innstilte settpunkter for turtall.



Forutsetning for innstilling

Vifteregulering	
Konstant motorhastighet %	~
Tilluft	
Lav hastighet	25.0 %
Høy hastighet	50.0 %
Avtrekk	
Lav hastighet	25.0 %
Høy hastighet	50.0 %
Maks. luftmengde	18000 m³/h Lagre

• EXcon-moduler > Konfigurer > Innstillinger: Normal må være valgt.

Vifteregulering (tilluft/avtrekk):

- Lav hastighet: Still inn settpunkt for viftehastighet i % på lav hastighet
- Høy hastighet: Still inn settpunkt for viftehastighet i % på høy hastighet

6.3.5 Kompensering

Med denne parameteren i menyen **Drift** kan det kompenseres for viftehastighet avhengig av utetemperaturen.

Reguleringsformer – kan Kompensering velges?				
Konstant trykk	Ja			
Konstant luftmengde	Ja			
Konstant VOC/CO ₂	Nei			
Konstant motorhastighet %	Nei			



- Ved fallende utetemperatur kan viftehastigheten senkes i henhold til innstilt kurve.
- Innstilt settpunkt forskyves iflg. innstilt kompensert settpunkt når utetemperaturen er innenfor innstilt kompenseringskurve.
- Utetemperaturen måles med utetemperaturføler eller føler i uteluftinntaket.

Ventilasjonskompenseri	ng
✓ Valgt	
Utetemperatur	0.0°C
Min utetemp.	-20.0 °C
Maks. utetemp.	5.0 °C
Maks. kompensering	25 %
Aktuell kompensering	0.0%
Tilluft	0 Pa
Avtrekk	0 Pa
	Lagre

Ventilasjonskompensering:

- Min. utetemperatur: Still inn utetemperatur for full kompensering
- Maks. utetemperatur: Still inn utetemperatur for start-kompenseringstidspunkt for kanaltrykk ved høy hastighet
- Maks. kompensering: Maksimal settpunktsreduksjon i % ved minimum utetemperatur

6.3.6 Alarmrelé

Med denne parameteren i menyen **Drift** kan du velge hvilken funksjon alarmreleet **Brukeralarm** skal innstilles på. EXcon systemet har to digitale utganger, og den ene av disse er alltid konfigurert til å følge A-alarmer.

Funksjon for alarmreleer

• I tillegg til alarmer kan alarmreleet også brukes til å følge driften av f.eks. en ekstra vifte.



Alarmreléinnstilling

 De to digitale utgangene konfigureres under EXcon-moduler > Konfigurer > Digital inn/ut.

B-alarm	Den digitale utgangen som er konfigurert for B-alarmrele- et, følger B-alarmer.
Følg lav hastighet	Den digitale utgangen som er konfigurert for B-alarmrele- et, følger lav hastighet. A-alarmreleet aktiveres av både A-alarmer og B-alarmer.
Følg høy hastighet	Den digitale utgangen som er konfigurert for B-alarmrele- et, følger høy hastighet. A-alarmreleet aktiveres av både A-alarmer og B-alarmer.
Sommernattkjø- ling	Den digitale utgangen som er konfigurert for B-alarmrele- et, følger sommernattkjøling. A-alarmreleet aktiveres av både A-alarmer og B-alarmer.



Regulering	
	Med denne parameteren i menyen Temperatur er det mulig å styre og regulere temperaturen. Temperaturen kan innstilles til å regulere etter følgende driftsfor- mer:
	Konstant tilluft
	 Konstant avtrekk Konstant rom
	 Konstant på/av-differanse
Eksternt settpunkt	Eksternt settpunkt gir mulighet for å forskyve innstilt settpunkt for tilluftstemperaturen +/-5 °C med en settpunktsstiller som er plassert eksternt, f.eks. i rommet.
	Huk av for å se:
	 Vises bare når inngangen Temp.settpunkt forskyvn. er konfigurert under: EXcon-moduler > Konfigurer > Analog inn/ut.
	Merk! Kan ikke velges med reguleringsformen Konstant på/av-differanse.
6.4.1 Konstant tilluft	
	Bruker
	Contragendari Regularing Ondult Kjøling Sommervitti Badukting Artukting Varmes Sommervittie Sommervittie Sili Inn temperaturegularing Sommervittie Sommervittie
	 Temperaturen reguleres i henhold til konstant tilluftstemperatur målt av følere som er plassert i tilluftskanalen. Settpunkt for tilluftstemperaturen innstilles under: Bruker > Temperatur > Se punkt
emperaturregulering	Temperaturregulering:
Konstant tilluft v Aktuell temperatur 0.0°C Temperatursettpunkt 20.0°C Romtemperaturfølerkorreksjon 0.0°C Eksternt settpunkt	 Romtemperaturfølerkorreksjon: Still inn korreksjonsverdi for romtemperaturføler. Innstillingsområde +/-3 °C
✓ Valgt	

Konstant avtrekk

🕌 Bruker 🏼 🕌 Ins	tallatør							
Temperatur	Regulering	Omluft	Kjøling	Sommernatt	Befuktning	Avfuktning	Varme	1
Drift Temperatur Sommer/vinter Innjustering Brann Kommunikasjon Syråk Innjustering Bunkk	Regulering Still inn tem Tempera Konstant Aktuell t Temper Romten Maks. ti Min. tillu Ekstern √Valgt Ekstern Korriger	Omluft turregulering avtrekk emperatur atursettpunkt hperaturfølerkorre luft ft t settpunkt forskyvning t settpunkt	Vjeling ng 20.0°C 20.0°C 220.°C 220.°C 220.°C 427°C 24.1°C Lagre	0.0 °C -0.1 °C	Befuktning Vinterdrift (till Vinterdrift (till V	Avlukning ifstemp.)	Varme	
EXHAUSTO				24.1°C	2.0°C 0.0°C			

- Temperaturen reguleres i henhold til konstant avtrekkstemperatur målt av føleren som er plassert i avtrekkskanalen.
- Settpunkt for tilluftstemperaturen innstilles under: Bruker > Temperatur > Settpunkt.

Temperaturregulering:

- Romtemperaturfølerkorreksjon: Still inn korreksjonsverdi for romtemperaturføler. Innstillingsområde +/-3 °C
- Maks. tilluft: Still inn maks. tillatt temperatur for tilluft
- Min. tilluft: Still inn min. tillatt temperatur for tilluft

The second	
remperaturregulering	
Konstant avtrekk	
Aktuell temperatur	0.0°C
Temperatursettpunkt	20.0°C
Romtemperaturfølerkorreksjon	0.0 °C
Maks. tilluft	22.0 °C
Min. tilluft	20.0 °C
L	
Eksternt settpunkt	
✓ Valgt	
Ekstern forskyvning	+2.7 °C
Korrigert settpunkt	24.1 °C
	Lagre

Konstant rom

Ont Regularing Omluft Veling Sommernatt Befundt Sommernitier Sill inn temperaturregulering Brann Monstant rom Image: Sill sommernatt OO'C Sprink Komstant rom Image: Sill sommernatt OO'C Temperaturregulering Monstant rom Image: Sill sommernatt OO'C Mass: tilluft 200 °C OO 'C OO 'C Instituting Vinterdrift (tilluftstemp.) Image: Sill sommernatt OO 'C Min. tilluft 220 °C Oo 'C Oo 'C Oo 'C Exsternt settpunkt 200 °C Oo 'C Oo 'C Oo 'C Exsternt settpunkt 24.1°C Oo 'C Oo 'C Oo 'C Valgt Exsternt settpunkt 24.1°C Oo 'C Oo 'C Image: Voltage: Vo
Sommer/vinter Insistence Brank Communicasion Brank Communicasion Brank Communicasion Brank Communicasion Brank Commercaturregulering Constant com Constant com Con Constant com Constant com Consta
24.1"C ↓ 22.0°C ★ 22.0°C

- Temperaturen reguleres i henhold til konstant romtemperatur målt av føleren som er plassert i rommet.
- Settpunkt for tilluftstemperaturen innstilles under: Bruker > Temperatur > Settpunkt.

Temperaturregulering:

- Romtemperaturfølerkorreksjon: Still inn korreksjonsverdi for romtemperaturføler. Innstillingsområde +/-3 °C
- Maks. tilluft: Still inn maks. tillatt temperatur for tilluft
- Min. tilluft: Still inn min. tillatt temperatur for tilluft

Temperaturregulering	
Konstant rom	
Aktuell temperatur	0.0°C
Temperatursettpunkt	20.0°C
Romtemperaturfølerkorreksjon	0.0 °C
Maks. tilluft	22.0 °C
Min. tilluft	20.0 °C
Eksternt settpunkt	
✓ Valgt	.0.710
Ekstern forskyvning	+2.7.0
Korrigert settpunkt	24.1°C
	Lagre

Konstant differanse på/av

🕌 Bruker 🚺 Ins	tallatør							
Temperatur	Regulering	Omluft	Kjøling	Sommernatt	Befuktning	Avfuktning	Varme	
 Sommer/vinter Innjustering 	Still inn tem	peraturreguleri	ng					
 Brann Kommunikasjon Språk Innstilling 	Tempera Konstant Aktuell t	turregulering til/fra diff. 🗸 temperatur	0.0°C					
W Butikk	Settpun Romten Maks ti	ktsdifferanse nperaturfølerkorre Iluft	3.0 °C	0.0 °C				
	Milds. u Min. tillu Ekstern Valgt	ift It settpunkt	20.0 °C	ł	30.4 °C	0.0 °C		
				∩°c		0.0 C		
				¥2 *2	2.0°C 0.0°C			
EXHAUSTO				0.0				

• Temperaturen reguleres i henhold til differansen mellom tillufts- og avtrekkstemperaturen.

Temperaturregulering	
Konstant til/fra diff. 🗸	
Aktuell temperatur	0.0°C
Settpunktsdifferanse	3.0 °C
Romtemperaturfølerkorreksjon	0.0 °C
Maks. tilluft	22.0 °C
Min. tilluft	20.0 °C
Eksternt settpunkt	
	Lagre

Temperaturregulering:

- Romtemperaturfølerkorreksjon: Still inn korreksjonsverdi for romtemperaturføler. Innstillingsområde +/-3 °C
- Maks. tilluft: Still inn maks. tillatt temperatur for tilluft
- Min. tilluft: Still inn min. tillatt temperatur for tilluft

Ekstern utetemperaturføler

Den eksterne utetemperaturføleren brukes i alle funksjoner der utetemperaturen inngår i styringen og kan erstatte den kanalmonterte utetemperaturføleren. Den eksterne utetemperaturføleren konfigureres under: **EXcon-moduler > Konfigurer > Temperatur/trykk > Uteluftstemperatur**(ekstern føler). For å få de beste måleresultatene bør føleren monteres på en nordvendt vegg.

6.4.2 Kjøling

Med denne parameteren i menyen **Temperatur** sikres det at aktiv kjøling bare brukes under visse innstilte forutsetninger.



Forutsetning for innstilling

DX-kjøling

- Vannkjøling
- Kombibatteri (change-over)

Kjøleinnstilling:

- Minimum tilluft : Settpunkt for minimum tilluftstemperatur når kjøling er aktiv.
- Utetemperaturstopp: Når utetemperaturen er under innstilt settpunkt, stop-
- per kjølingen.
- Kjølegjenvinning: Velg Ja/Nei
- Kjøleforsering: Et tilvalg som vil øke luftmengden når kjøling er aktiv.

En av følgende kjøleformer må være installert og konfigurert:

• Hastighetsøkning: Hastigheten på viftene økes med innstilt % når kjøling er aktiv. Maks. luftmengde har høyere prioritet.

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.



Lagre

6.4.3 Sommernatt (frikjøling)

Med denne parameteren i menyen **Temperatur** kan et rom kjøles ned med uteluften uten bruk av aktiv kjøling.

Funksjonen **Sommernatt** kan bare velges hvis det er montert og konfigurert en utetemperaturføler og med følgende temperaturreguleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant avtrekk
- Konstant rom

Temperatur	Regulering	Omluft	Kjøling	Sommernatt	Befuktning	Avfuktning	Varme	
Sommer/vinter	Still inn so	mmernattkiøling	1					
Inniustering								
Brann	Somme	rnattkjøling	1					
Kommunikasjon	✓ Valot	, ,						
Språk	Aktuell	temperatur	0.0%					
Innstilling	7 utden	temperatar	0.0 0	0.0.00				
Butikk	Startro	mtemperatur	23.0 °C	0.0 0				
	Stoppr	omtemperatur	20.0 °C					
	Stopp	uteluftstemperatur	12.0 °C	<u> </u>				
	Min. til	luftstemperatur	10.0 °C		n			
	Starttic	dspunkt	23 0			· · · · · ·		
	Stoppt	idspunkt	6.0		● 30.5 °C	0.0 °C		
	Cioppi	aopanna						
	Settpu	nkt tilluftsvifte	1000 Pa			0.0 °C		
	Settpu	nkt avtrekksvifte	1000 Pa					
			Lagre					
	∩°c	∩°c	∩°c					
		8.						
		12.0°C	10.0°C					
	1 2		10.0 0					

Forutsetning

Sommernattkjøling aktiveres bare hvis alle innstillingene under er oppfylt:

- Varmebatteriet ikke har vært aktivt i mer enn i alt 60 minutter i den seneste klokkeperioden mellom 12.00 og 23.59
- Utetemperaturen er over innstilt verdi Utestopptemperatur
- Romtemperaturen er over innstilt verdi Startromtemperatur.
- Utetemperaturen skal vær minst 2 °C lavere enn romtemperaturen.

Sommernattkjøling:

- Startromtemperatur: Sommernattkjøling starter ved høyere romtemperatur enn innstilt **Startromtemperatur**
- Stoppromtemperatur: Sommernattkjøling stopper ved lavere romtemperatur enn innstilt **Stoppromtemperatur**
- Stopputeluftstemperatur: Sommernattkjøling stopper ved lavere romtemperatur enn **Utestopptemperatur**
- Min. tilluft: Still inn minimum tilluftstemperatur når sommernattkjøling er aktiv.

Varmeveksleren brukes til å sikre at minimum tilluft kan opprettholdes.

- Starttidspunkt: Still inn tidspunktet for når sommernattkjøling tidligst kan starte. Innstillingsområde: Time 20.00 – 02.00
- Stopptidspunkt: Still inn tidspunktet for når sommernattkjøling seneste kan stoppe. Innstillingsområde: Time 03.00 08.00
- Settpunkt tilluftsvifte: Still inn settpunkt for tilluftsvifte ved sommernattkjøling
- Settpunkt avtrekksvifte: Still inn settpunkt for avtrekksvifte ved sommernattkjøling



Sommernattkjøling med romtemperaturføler Når aggregatet er konfigurert med en romtemperaturføler, vil den løpende kontrollere romtemperaturen og starte VEX-aggregatet etter behov innenfor innstilt **Start** og stopp-tidspunkt.

Sommernattkjøling uten romtemperaturføler Hvis aggregatet ikke er konfigurert med en romføler, men bare med en avtrekkstemperaturføler, vil VEX-aggregatet starte på innstilt **Starttidspunkt.** Aggregatet vil være i drift i 10 minutter mens aktuell rom-/avtrekkstemperatur måles.

Er betingelsene for sommernattkjøling oppfylt, vil VEX-aggregatet fortsette driften til stoppbetingelsene er oppfylt.

Er betingelsene for sommernattkjøling ikke oppfylt, vil VEX-aggregatet stoppe etter 10 minutters drift. Denne oppstarten foretas bare én gang og skjer på det innstilte **Starttidspunkt**.

6.5 Sommer/vinter

6.5.1 Kompensering

Med denne parameteren i menyen **Sommer/vinter** er det som tilvalg mulig å forskyve valgt temperatursettpunkt for tilluften i forhold til utetemperaturen om sommeren og/eller vinteren.

Funksjonen **Kompensering** kan bare velges med følgende temperaturreguleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant avtrekk
- Konstant rom



Sommer-/vinterinnstilling	
✓ Valgt	
Aktuelt settpunkt	20.0°C
Utetemperatur	0.0°C
Aktuell kompensering	0.0°C
Vinterstart	0.0 °C
Vinter maksimum	-15.0 °C
Vintertemp.differanse	5.0 °C
Sommerstart	20.0 °C
Sommer maksimum	30.0 °C
Sommertemp.differanse	-5.0 °C
	Lagre

Sommer/vinter-innstilling:

- Sommer/vinter-innstilling: Huk av om kompensering skal være aktiv.
- Vinterstart: Still inn utetemperaturen der vinterkompensering skal starte.
- Vinter maksimum: Still inn utetemperaturen der vinterkompensering skal være maksimal.
- Vintertemp.differanse: Still inn antall grader som settpunktstemperaturen for tilluft skal økes med ved maksimal vinterkompensering.
- **Sommerstart**: Still inn utetemperaturen der sommerkompensering skal starte.
- **Sommer maksimum**: Still inn utetemperaturen der sommerkompensering skal være maksimal.

6.5.2 Sommer/vinter-skift

Med denne parameteren i menyen **Sommer/vinter** er det bl.a. mulig å velge automatisk skift mellom ulike driftformer avhengig av utetemperaturen eller ifølge kalenderen.

Funksjonen **Sommer/vinter-skift** kan bare velges med følgende temperaturreguleringsformer:

- Konstant avtrekk
- Konstant rom

• Reguleringsformen kan skifte mellom konstant romtemperatur ved vinterdrift og konstant tilluftstemperatur ved sommerdrift.

Sommer/vinter-skift:

- Av: Det skiftes ikke mellom driftsformene
- Utetemperatur: hastighet: Still inn settpunkt for kanaltrykk på høy hastighet
 - Sommer: Reguleringsform
 - Vinter: Reguleringsform
- Kalender: Reguleringsformen skifter mellom sommer- og vinterdrift ifølge datoene som er innstilt i kalenderen
- Sommer: Konstant sommerdrift (romtemperatur)
- Vinter: Konstant vinterdrift (tilluftstemperatur)

Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.



6.6 Innjustering

6.6.1 Settpunkt

Med denne parameteren i menyen **Innjustering** er det mulig å låse fast vifter/luftmengde under innreguleringen i forb. med VAV-installasjoner.



• Hastigheten låses på verdiene som er innstilt under fanen Brann.

ng	
○ Normal drift	
	0%
	0%
2:29:55	
	ng • Normal drift

Innjustering:

- Ved å velge Lås kan du velge tidsbegrensning ved å klikke på klokken.
- Tiden kan innstilles mellom $2\frac{1}{2}$ og 8 timer.
- Funksjonen oppheves automatisk når tiden er utløpt, og VEX-aggregatet går da tilbake til normal drift

Sikkerhet: Frostsikring av varmebatteriet er aktiv – den vanlige temperaturreguleringen er ikke aktiv.

6.7 Brann	
6.7.1 Ventilasjon	Denne parameteren i menyen Brann er en funksjon som brukes ved brannalarm fra f.eks. sentrale brannalarmeringsanlegg (ABA) eller røykdetektorer. Funksjonen kan også benyttes til røykevakuering og brannmannstopp hvis en bry- ter med 3 posisjoner er installert og konfigurert.
	Installer Review Review Ordination Verlissjon Review Segar Stall inn viftedrift ved brannalarm Segar Tilluftsvifte 100% Verlekssvifte 100% Verleksser stopp Lagre
	 Funksjonen aktiveres når den digitale inngangen Brannalarm (brannsett- punkt)åpnes.
Forutsetning for innstilling	 EXcon-moduler > Konfigurer > Digital inn/ut: Brannalarm (brannsettpunkt) må være konfigurert.
Brannalarm Tilluftsvifte 100 % Avtrekksvifte 100 % I Avtom. tilbakestilling av brannmann stopp Varmeveksler stopp Lagre	 Still inn viftedrift ved brannalarm Hvis det er stilt inn 0 % for begge vifter, er spjeldene mot det fri stengt. Hvis bare én av verdiene er >0 %, vil begge spjeld være åpne. Viftene tvinges til å gå på innstilt hastighet når brannalarm aktiveres. Automatisk tilbakestilling av brannmannstopp: Huk av hvis alarmen automatisk skal tilbakestilles etter aktivering av inngangen «Brannstopp». Varmevekslerstopp: Huk av for at varmeveksleren skal stoppe ved brannalarm.
	Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.
Merk	Ovennevnte innstillinger for viftene bør følge myndighetenes lovkrav.

Brannstopp (brannma	nnstopp)			
	Funksjonen brukes ved brann som f.eks. nødstopp eller røykdetektor i uteluftskana- len.			
Forutsetning for innstilling	 EXcon-moduler > Konfigurer > Digital inn/ut: Brannstopp må være konfigu- rert. 			
	 Når inngangen aktiveres/åpnes: VEX-aggregatet stopper. Eventuelle overstyringer og driftsformer annulleres. Varmegjenvinning stopper. Det gis ikke alarm. Hvis VEX-aggregatet er i brannspjeldtest, stoppes denne testen. HMI og web-grensesnittet viser Aktuell status: Ekstern brannstopp. 			
6.7.2 Brannspjeld – te	st			
	Denne parameteren i menyen Brann kan brukes til automatisk funksjonstest av byggets brannspjeld. Funksjonen kan også benyttes til røykevakuering.			
Merk	Spjeld skal funksjonstestes/mosjoneres automatisk minst hver 7. dag. Testen skal også utføres manuelt én gang i året.			

6.8 Kommunikasjon Internett – Modbus Parameterne i menyen Kommunikasjon brukes til å stille inn Internett-tilkoblingen og ekstern tilkobling av Modbus eller BACnet. 6.8.1 Internet 📊 Installatør LON Stille inn Internett-tilkobling Statisk/Dynamisk IP Statisk IP 🗸 IP-adresse 255.255.0.0 NettMaske 10.1.1.1 Gateway 10.1.2.1 Ønsket DNS Alternativ DNS 10.1.2.3 Mac-adresse 002338002F01 10.1.2.2 Lagre EXHAUSTO Statisk/Dynamisk IP DHCP 🗸 Internett-tilkobling DHCP IP-adresse 10.1.19.37 NettMaske 255.255.0.0 • Velg DHCP. IP-adressen tildeles fra DHCP-server på det lokale nettverket el-Gateway 10.1.1.1 ler fra Internett. Ønsket DNS 10.1.2.1 Alternativ DNS 10.1.2.2 002338002F01 Trykk på Lagre for å lagre innstillingene. Mac-adresse Lagre Internett-tilkobling Statisk Statisk/Dynamisk IP Statisk IP V 10.1.19.37 IP-adresse 255.255.0.0 NettMaske Installatøren angir følgende kommunikasjonsparametere: 10.1.1.1 Gateway Ønsket DNS 10.1.2.1 10.1.2.2 IP-adresse Alternativ DNS Nettmaske 002338002F01 Mac-adresse Lagre Gateway Ønsket DNS Alternativ DNS • Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

Bruker Temperatur Sommer/inter Sommer/inter Kommunikasjon Brann Kommunikasjon Brak kontententententententententententententen	Installater Modbus-Protokoll Modbus-RTU-Innstillinger Modbus-adresse 1 Baudhastighet 9000 v Startbit 1 v Stoppbit 1 v Paritet Ingen v Lagro
• Innst	llinger for ekstern Modbus BTU

Still inn Modbus/RTU

- Modbus-adresse
- Baudrate (9600, 19200, 38400 baud)
- Startbit innstillingsområde: 1
- Stoppbit innstillingsområde: 1eller2
- Paritet innstillingsområde: Ingen lik ulik

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.



6.8.3 LON	
	Hvis LON er valgt, er det her mulig å se informasjon om LON-gateway.
6 9 4 BACnot	
6.8.4 BACnet	Briter Service Patrick Excon-moduler Imperative Immerative BACnet BACnet Scommervitarer Still inn BACnet-protokoll BACnet BACnet Brann Aktiver BACnet / B Bacnet Bacnet Enhets-DD // Master IP-adresse 1078 Port 47808 BACnet-status Gar Lagre Lagre
Aktiver BACnet V BBND V Master (P-adresse) 1075 Enhets-ID Manuel 0 Pot Chet-status Ga EACnet-status Ga	 EXHAUSTO BACnet TCP/IP for ekstern tilkobling av BACnet til f.eks. BMS/CTS-anlegg. Still inn BACnet TCP/IP Aktiver BACnet (fabrikkinnstilling er «Aktiv») Enhets-ID Master IP-adresse: BACnet Object Identifier dannes på basis av Masters IP-adresse (se BACnet-protokoll) Manuell innstilling av BACnet Object Identifier Port – Innstilling av BACnet Server-port Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.
6.9 Språk	
6.9.1 Stille inn	I menyen Språk velges hvilket språk som ønsket brukt på web-grensesnittet.
 Dansk English Deutsch Svenska Norsk Español Française Polski pусский Italiano Nederlands Suomi Finland 	Velg ønsket språk

6.10 Innstilling	
6.10.1 Hent	
	The second sec
Hent	Med knappen Hent er det mulig å hente/lese inn styringens sist lagrede innstillin- ger.
Lagre	Med knappen Lagre er det mulig å lagre de bruker- og installatørinnstillingene som er foretatt i tillegg til de opprinnelige EXHAUSTO fabrikkinnstillingene. Innstillingene lagres som en .txt-fil, og kan lagres på en harddisk, en server, et nettverk, en USB-pinne eller et standard SD-kort. Innstillingene lagres samtidig på Master.
	Hvis innstillingene lagres på et standard SD-kort, er det mulig å kopiere den lagre- de innstillingen til en annen Master ved å bruke SD-kortleseren i denne.
	For å kopiere en innstilling til en Master med et SD-kort er det viktig at det bare er denne innstillingsfilen (user_factory_settings.txt – navnet kan godt endres, men fil- navnet må ha endelsen .txt) som ligger på SD-kortet.
	Det må bare ligge én .txt-fil på SD-kortet. Hvis det også ligger et oppdateringsprogram (xxx.tar.gz og xxx.crc), vil det være disse filene som kopieres til EXcon Master.

6.10.2 Anlegg

Med denne parameteren i menyen Innstilling er det mulig å gi anlegget/VEX-aggregatet et eget navn.

Bruker 🕌 Ir	Istaliator	
Drift		
Temperatur	Hent Anlegg	
Sommer/vinter	Anleggsinnstillinger	
Innjustering		
Brann		
Kommunikasjon	Tekster	
Sprak	Anleggsnavn 123456789	
Rutikk		
Ekst. dreiebryter	Lagre	
/		
16789 HAUSTO		

- Skriv anleggets navn i det hvite feltet og trykk på Lagre.
 Det valgte navnet vil da bli vist i nedre venstre hjørne og på login-skjermen.

7. Serviceinnstillinger

7.1 Serviceparametere

Ved service på VEX-aggregatet er det mulig å overstyre, justere og innstille komponenter og se tilkoblinger/pluggforbindelser på Master, Fan IO og tilleggsmoduler. Web-grensesnittet danner utgangspunkt for hvilke parametere som er beskrevet.

Merk

Det er forskjell på grensesnittene mht. hvilke parametere som er tilgjengelige, og hvor de er plassert.

Brukergrensesnitt	Menyer	Parametere/faner
Service >	Aggregat >	Status
		Innstillinger
		Brannalarm
	Master >	Master
	Extension >	EXT. 1
		EXT. 2
		EXT. 3
		EXT. 4
		EXT. 5
		EXT. 45 1
		EXT. 45 2
	PTH6202-2	PTH6202-2#1
		PTH6202-2#2
		PTH6202-2#3
		PTH6202-2#4
		PTH6202-2#5
	Alarmlogg	Alarmer
		Alarmlogg
		Alarmutsikt
		Datalogg
	Soner	Sone 1
	Soner	Sone 2
	Soner	Sone 3
	Soner	Sone 4
	Soner	Innstillinger

7.1.1 VIKTIG ved servicearbeid

\triangle	
-------------	--

Ikke lukk opp lukene før strømmen er slått av på skillebryteren (OFF-stilling) og viftene har stoppet. Skillebryteren er plassert på forsiden av automatikkboksen øverst på VEX-aggregatet.



Merk



VEX-aggregatet skal være stoppet i minst 5 minutter før dørene åpnes, da det er ettergang på viftene.

7.2 Aggregat 7.2.1 Status Parameteren Status i menyen Aggregat gir et overblikk over komponenter og VEX-aggregatets aktuelle status og driftstilstand. Det er også mulig å overstyre komponentene i et gitt tidsrom. • Verdier med svart skrift er aktuelle verdier. Verdier med lilla skrift er beregnede verdier. • 📊 Installatør 🛛 🐴 Service Innstillinger Br. Servicekomponenter i ventilasjonsaggregat Ра 100 % 0 °C \oplus ۲ Overstyring Aktuell drift Anlegg stoppet av brannmann Anlegg stoppet av brannman Frostsikring av varmtvannsba 1 aktiv Minst én aktiv alarm Uteluft maksimum Ekstern brannstopp Aktuell status Overstyring EXHAUSTO Overstyring Med funksjonen Overstyring kan komponentene kontrolleres i et gitt tidsrom. Dette kan brukes ved service- og vedlikeholdsoppgaver. Bruk av denne funksjonen krever at det ikke er aktive alarmer på VEX-aggregatet. **Overstyring:** Overstyring Normal drift Overstyring Klikk på komponenten som skal overstyres 3 Huk av Overstyring for å skifte over fra normal drift. 00:59:23 • Skriv inn verdien til parameteren som komponenten skal overstyres med. Klikk på **Overstyre** for å aktivere/lagre verdien som er skrevet inn. • Klikk på klokken for å stille inn tidsrommet overstyringen skal være aktiv i. • (Klokken starter med et tidsrom på 1 time og øker med et intervall på 1 time for hvert klikk) Overstyringen avsluttes automatisk når tiden utløper eller ved å tilbakestille styringstilstanden til Normal.

7.2.2 Innstillinger Parameteren Innstillinger i menyen Aggregat brukes til å stille inn de enkelte komponentene. Klikk på komponenten for å se og endre innstilling. 🖌 İnstallatør 🛛 🙀 Service Innstillinger Br Still inn komponenter i ventilasjonsaggregat Pa \oplus Klikk på en komponent for å se og endre innstilling Tilleggstemperaturføler betegnelse Føler 1 Føler 2 Inde Føler 3 . Tillægsføler ' Føler 4 Tillægsføler 2 Lagre EXHAUSTO Forutsetning for • Fabrikk > Mekanisk: Komponenten skal være valgt. innstilling • EXcon-moduler > Konfigurer: De nødvendige konfigurasjonene av inn- og utganger må være foretatt. Navngivning av tilleggstemperaturfølere Tilleggsfølerne kan navngis fritt med tekst/tall. Navnet som er angitt her, er også det navnet som vises på statussiden under Service > Aggregat > Status og der hvor følerinngangene konfigureres under: EXcon-moduler > Konfigurer > Temperatur/ trykk. Tilleggstemperaturføler betegnelse Føler 1 1 x Føler 2 2 3 Føler 3 4 Føler 4 Lagre

• Navngi konfigurerte tilleggstemperaturfølere.

Temperaturfølerkorreksjon

Forutsetning for kalibrering EXcon-moduler > Konfigurer > Temperatur/trykk: Følerne må være konfigurert for å kunne korrigeres.

Kalibrer temperaturføler		
Parameter	Verdi	Enhet
Følerkorreksjon: 1	0.0	°C
Følerkorreksjon: 2	0.0	°C
Følerkorreksjon: 3	0.0	°C
Følerkorreksjon: 4	0.0	°C
		Lagre

 Korriger hver enkelt temperaturføler individuelt. Innstillingsområde: -3.5 til +3.5 °C

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

Uteluftstemperaturføler

▷ Uteluft		
Parameter	Verdi	Enhet
Aktuell temperatur	0.0	°C
Temperaturfølerkalibrering	0.0	°C
		Lagre

 Still inn kalibreringsverdien for temperaturføleren. Innstillingsområde: -3.5 til +3.5 °C

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

Avkasttemperaturføler

⊴ Avkast		
Parameter	Verdi	Enhet
Aktuell temperatur	-0.1	°C
Temperaturfølerkalibrering	-0.1	°C
		Lagre

 Still inn kalibreringsverdien for temperaturføleren. Innstillingsområde: -3.5 til +3.5 °C

Tilluft Innstillingene under gjelder følgende temperaturreguleringsformer: • Konstant tilluft Konstant på/av-differanse D Tilluft Parameter Verdi Enhet I-tid luftmengde 50 sek ~ P-bånd varme 3.0 °C P-bånd kjøl 5.0 °C I-tid varme 1200 sek. I-tid kjøl 700 sek. 120 sek. I-tid varmegjenvinning I-tid kombi 300 sek. Aktuell temperatur 0.0 °C Temperaturfølerkalibrering 0.0 °C I-tid varme 2 600 sek. I-tid varmepumpe 300 sek. Lagre • I-tid luftmengde: Still inn I-tid for regulering av vifte/regulator. • P-bånd varme: Still inn P-bånd for regulering av varmebatteri/regulator. • P-bånd kjøl: Still inn P-bånd for regulering av kjølebatteri/regulator. • I-tid varme: Still inn I-tid for regulering av varmebatteri/regulator. • I-tid kjøl: Still inn I-tid for regulering av kjølebatteri/regulator. • I-tid varmegjenvinning: Still inn I-tid for regulering av varmeveksler/regulator. • I-tid kombi: Still inn I-tid for regulering av kombibatteri/regulator. • Aktuell temperatur: Viser aktuell tilluftstemperatur. • Temperaturfølerkalibrering: Still inn kalibreringsverdi for temperaturføler. • I-tid varme 2: Still inn I-tid for regulering av varmebatteri 2/regulator. • I-tid varmepumpe: Still inn I-tid for varmepumpe/regulator. Trykk på Lagre for å lagre innstillingene. I-tid Når I-tid [sek.] reduseres, reagerer regulatoren kraftigere. P-bånd Når P-bånd [°C] reduseres, reagerer regulatoren mer aggressivt.

Avtrekk

Innstillingene under gjelder følgende temperaturreguleringsformer:

- Konstant avtrekk
- Konstant rom

AVIIERK		
Parameter	Verdi	Enhet
I-tid luftmengde	50	sek.
P-bånd varme	4.0	°C
P-bånd kjøl	5.0	°C
I-tid varme	300	sek.
I-tid kjøl	500	sek.
I-tid varmegjenvinning	120	sek.
I-tid kombi	600	sek.
Aktuell temperatur	0.0	°C
Temperaturfølerkalibrering	0.0	°C
I-tid varme 2	300	sek.
I-tid varmepumpe	600	sek.

- I-tid luftmengde: Still inn I-tid for regulering av vifte/regulator.
- P-bånd varme: Still inn P-bånd for regulering av varmebatteri/regulator.
- P-bånd kjøl: Still inn P-bånd for regulering av kjølebatteri/regulator.
- I-tid varme: Still inn I-tid for regulering av varmebatteri/regulator.
- I-tid kjøl: Still inn I-tid for regulering av kjølebatteri/regulator.
- I-tid varmegjenvinning: Still inn I-tid for regulering av varmeveksler/regulator.
- I-tid kombi: Still inn I-tid for regulering av kombibatteri/regulator.
- Aktuell temperatur: Viser aktuell tilluftstemperatur.
- Temperaturfølerkalibrering: Still inn kalibreringsverdi for temperaturføler.
- I-tid varme 2: Still inn I-tid for regulering av varmebatteri 2/regulator.
- I-tid varmepumpe: Still inn I-tid for varmepumpe/regulator.

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

Når I-tid [sek.] reduseres, reagerer regulatoren kraftigere.

P-bånd

I-tid

Når P-bånd [°C] reduseres, reagerer regulatoren mer aggressivt.

7.2.3 Vifter				
Tilluftsvifte	Innstillingene under gjelder følgende mot	torstyring:		
	• 0-10V			
	© Tilluftsvifte			
	Parameter	Verdi Enhet		
	Forsinket start	60 sek.		
	K-faktor	Lagre		
	 Forsinket start: Still inn tidsforsinke start av avkastviften. K-faktor: Still inn K-faktor som kons mengde. 	elsen for start av tilluftsvifte målt fra opp- tant for omregning av viftetrykk til luft-		
	For mer informasjon, se avsnittet Bestemme luftmengden i Monterings- og in- stallasjonsveiledningen.			
	Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.			
Avkastvifte				
	 Innstillingene under gjelder følgende mot 0-10V 	torstyring:		
	Parameter	Verdi Enhet		
	Forsinket start K-faktor	60 sek.		
		Lagre		
	 Forsinket start: Still inn tidsforsinkelsen for start av avkastvifte målt fra oppstart av varmeveksleren. K-faktor: Still inn K-faktor som konstant for omregning av viftetrykk til luftmengde. 			
	For mer informasjon, se avsnittet Bestemme luftmengden i Monterings- og in- stallasjonsveiledningen.			
	Trykk på Lagrefor å lagre innstillingene.			

7.2.4 Filtre

Utelufts-/avtrekksfilter

Innstillingene for filterovervåking med trykktransmittere under gjelder for både utelufts- og avtrekksfilter, som kan innstilles individuelt.

Parameter	Verdi	Enhet
Aktuelt trykktap	0	Pa
Alarmtype	Dynamisk 🗸	
Alarmgrense statisk	201	Pa
Alarmgrense dynamisk	50	%
Filtertrykkreferanse	lkke utmålt	Måling
Aktuell alarmgrense	0	Pa
0-kalibrering	Manuell 🗸	Kalibrer
Forsøk kalibrering	0	Min.
Siste kalibrering	0/0-0	

- Alarmtype: Velg alarmtype
 - Statisk: Det utløser filteralarm (B-alarm) hvis alarmgrensen som er innstilt i Alarmgrense statisk overskrides.
 - Dynamisk: Det utløser filteralarm (B-alarm) hvis trykkfallet over filteret overskrider verdien som er innstilt i Alarmgrense dynamisk. Dette er i forhold til måling utført på et nytt filter.
- Alarmgrense statisk: Still inn den statiske alarmgrensen for tillatt trykkfall over filteret. Alarmtypen må være innstilt på Statisk.
- Alarmgrense dynamisk: Still inn den dynamisk alarmgrensen for hvor høyt trykkfallet kan være i forhold til trykkfallet over et nytt filter. Alarmgrensen må være innstilt på Dynamisk. Se Dynamisk filterovervåkning for ytterligere informasjon.
- Filtertrykkreferanse: Når et nytt aggregat startes opp eller etter filterbytte, må du foreta en ny måling av filteret. Se Dynamisk filterovervåkning for ytterligere informasjon.

Trykk på Lagrefor å lagre innstillingene.

Dynamisk filterovervåkning

Denne funksjonen kan brukes hvis filterovervåkingen skjer med trykktransmittere. Trykkfallet måles først over et helt nytt filter. Dermed kjenner EXcon-styringen trykkfallskarakteristikken på et nytt filter.

• Filtertrykkreferanse: Trykk på Måling

Ved trykk på **Måling** stanser alle viftene. Deretter starter de langsomt opp igjen fra 0 til 100 %. Samtidig med denne oppstarten registreres trykkfallet over filteret.

• Alarmgrense dynamisk: Stilles deretter inn som en prosentvis høyere verdi i forhold til trykkfallet over et helt nytt filter. Utfør funksjonen på begge filtre samtidig. Målingen skal altså bare utføres én gang på ett av filtrene.

7.2.5 Kalibrere trykktr	ransmitter			
	Pa Kalibrer trykktransmitter	Vordi	Enhot	
		Manuell	Kalibrer	
	Forsøk kalibrering		0 Min.	
	Siste kalibrering	4/1	2-	
		202	29	
			Lagie	
	 0-kalibrering: Manuell: Still inn på Manu stopper kortvarig og utføre Auto: 0-kalibrering utføres 	ell og aktive r 0-kalibreri automatisk	er Kalibrer ngen. hver ganç	-knappen. Aggregatet g aggregatet er stoppet.
	Trykk på Lagre for å lagre innstilling	jene.		
7.2.6 Spield				
	Innstillingsmulighet Normal for spjel ler > Konfigurer > Innstillinger Følgende innstillinger gjelder for: • Uteluftspjeld • Avkastspjeld	ld/spjeldmo	torer er va	algt under: EXcon-modu-
Normal	• Spjeldmotoren er On/Off styrt.			
	Det er ikke mulig å stille inn spjeldm	otoren.		
7.2.7 Varme				
Varmtvannsbatteri 1				
	Varmtvannsbatteriet brukes til å øke ningen ikke yter tilstrekkelig.	e temperatu	ren på tillu	ıften dersom varmegjenvin-
	⊕ Varmtvannsbatteri 1			
	Parameter	Verdi	Enhet	
	Pumpedrift	Utetemperatur V		1
	Pumpestart	15.0	°C	
	Pumpestart	16	%	
	Frostsikring	5.0	°C	
	Frostalarm	2.0	°C	
	Frost P-bånd	3.0	°C	
	Oppstart varme	25	%	
	Standby varme	15.0	°C	
	Varmtvannsbatteri temp.	29.8	°C	
	Etterkjølingstid	180	sek.	
	Etterkjøling.	Nei 🗸		
	Forsterkningsfaktor varme 1	100		
	Ventilsettpunkt	20.0	%	
	Testforløp	aktiv	Start	
	Motorventil	2-10V 🗸	¥	
			Lagre	

• Pumpedrift:

- Konstant: Pumpen går kontinuerlig når det er spenning på EXcon Master.
- Auto: Pumpen går ved varmebehov.
- Utetemperatur: Pumpen går når utetemperaturen faller ned under innstilt verdi i Pumpestart eller ved varmebehov.
- Varmebehov: Pumpen starter når motorventilen er åpnet mer enn innstilt verdi.

Pumpemosjonering: Dersom pumpen ikke har vært startet de siste 24 timer, vil den bli mosjonert i ett minutt uansett varmebehovet. Dette gjøres for å hindre at pumpen setter seg fast.

- **Pumpestart:** Still inn temperatur for pumpestart. Pumpen starter ved utetemperaturer under innstilt verdi. Ved pumpedrift må **Utetemperatur** være valgt.
- Pumpestart: Still inn verdi for pumpestart. Pumpen starter når motorventilen åpnes mer enn innstilt prosentverdi. Ved pumpedrift må Varmebehovvære valgt.
- Frostsikring: Still inn temperaturen på returvannet fra varmebatteriet hvor motorventilen skal være 100 % åpen. Motorventilen begynner å åpne når temperaturen kommer under innstilt verdi + Frost P-bånd.
- Frostalarm: Still inn hvilken temperatur som skal utløse frostalarm. Lavere temperatur på returvannet fra varmebatteriet enn innstilt verdi utløser frostalarm.
- Frost P-bånd: Still inn temperatur på P-bånd. Frostsikring av varmebatteriet starter når temperaturen kommer under innstilt verdi + innstilt verdi i parameteren Frostsikring.
- **Oppstart varme:** Still inn verdien hvor motorventilen åpner under oppstartssekvensen. Denne overstyringen av motorventilen opphører når oppstartssekvensen er ferdig og tilluftsviften har nådd sitt settpunkt for luftmengde.
- **Standby varme:** Still inn minimumstemperaturen på returvannet fra varmebatteriet på standby. På standby/stopp av aggregatet vil motorventilen sørge for at temperaturen ikke kommer under innstilt verdi.
- Etterkjølingstid: Still inn etterkjølingstiden for varmebatteriet.

For å fjerne overskuddsvarme og dermed unngå overoppheting av varmebatteriet fortsetter viftene å gå i innstilt tid (etterkjølingstid) etter at varmebatteriet er koblet ut.

- Etterkjøling: Velg om etterkjøling og dermed mulighet for innstilling av etterkjølingstid skal være aktiv. Ja/nei.
- Forsterkningsfaktor varme 1: Still inn varmebatteriets forsterkningsfaktor. Denne faktoren forsterker effekten til regulatoren når den enten øker eller reduserer varmen. Når verdien er 100, er faktoren nøytral.
- Ventilsettpunkt: Viser aktuell ventilstilling fra 0 til 100 %.
- **Testforløp:** Trykk på **Start** for å starte testsekvens av ventilmotoren. (kun aktuelt med Belimo Modbus-ventilmotor).
- **Motorventil:** Still inn motorventilens reguleringsområde. Velg alltid 2-10V (VEX4000 standard)

Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.

Sikkerhetsfunksjon

Med et varmtvannsbatteri er det alltid tilkoblet en returføler på varmebatteriets utløpsrør for å frostsikre varmebatteriet. Når temperaturen nærmer seg innstilt settpunkt/minimumstemperatur for frostsikring, vil motorventilen åpne, slik at varmen økes. Dersom maksimal varmetilførsel ikke er nok til å opprettholde minimumstemperaturen for frostsikringen, utløses frostalarmen på varmebatteriet og viftene stoppes.

Elvarmebatteri 1

Elvarmebatteriet brukes til å øke temperaturen på tilluften dersom varmegjenvinningen ikke yter tilstrekkelig.

Parameter	Verdi	Enhet
Reguleringsform	0-10V 🗸]
Etterkjølingstid	180	sek.
Min. luftmengde, 100% varme	5400	m³/h
Min. luftmengde, 0% varme	2700	m³/h
Maks. effekt	(0 W
Forsterkningsfaktor varme 1	100	

• Reguleringsform:

- 0-10V: Analog varmeregulering tilkobles en analog 0-10V-utgang.
- 1-trinn: Elvarmebatteriet styres med 1-trinns On/Off (digital reléutgang)
- 2-trinn: Elvarmebatteriet styres med 2-trinns On/Off (digital reléutgang)
- Etterkjølingstid: Still inn varmebatteriets etterkjølingstid

Når luftmengden reduseres eller stoppes helt, er det risiko for overoppheting av varmebatteriet. I etterkjølingstiden kobles varmebatteriet ut helt, og viftene går videre i henhold til innstilt luftmengdesettpunkt. Innstilt verdi er den tiden som er nødvendig for å fjerne overskuddsvarme fra varmebatteriet.

- **Min. luftmengde, 100 % varme:** Still inn minimum luftmengde ved 100 % varme på varmebatteriet.
- Min. luftmengde, 0% varme: Still inn minimum luftmengde ved 0% varme på varmebatteriet.
- Maks. effekt: Still inn varmebatteriets maksimale effekt.
- Forsterkningsfaktor varme 1: Still inn varmebatteriets forsterkningsfaktor. Denne faktoren forsterker effekten til regulatoren når den enten øker eller reduserer varmen. Når verdien er 100, er faktoren nøytral.

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

Overvåkning av el-
varmebatterietElvarmebatteriet sikres mot overheting vha. to overhetingssikringer som er plas-
sert i luftstrømmen mellom varmeelementene.

Ekstern branntermostat

Funksjonen brukes ved brann/røyk utenfor bygningen.

EXcon-moduler > Konfigurer > Digital inn/ut: Ekstern branntermostat må være konfigurert.

Når inngangen aktiveres/åpnes:

- VEX-aggregatet stopper
- Spjeld til det fri stenger
- Brannalarm utløses

Når inngangen stenges igjen, starter VEX-aggregatet opp i normal drift.

7.2.8 Kjøling

Vannkjøling

Vannkjøling konfigureres til å styre en analog ventil i vannkretsen via en 2-10V utgang. Start/stopp av sirkulasjonspumpen i kjølekretsen via digital utgang. Alarm fra pumpe kan tilkobles den digital inngangen **Kjølefeil**, slik at pumpealarmen utløses når inngangen åpnes.

⊡ Vannkjøling		
Parameter	Verdi	Enhet
Pumpedrift	Konstant 🗸	
Pumpestart	21.0	°C
Pumpestart	25	%
Ventilsettpunkt	0.0	%
Testforløp	lkke aktiv	Start
Motorventil	0-10V 🗸	
		Lagre

- Pumpedrift: Velg parameter for pumpedrift
 - Konstant: Pumpen går kontinuerlig når det er spenning på EXcon Master.
 - Auto: Pumpen går ved kjølebehov.
 - Utetemperatur: Pumpen går når utetemperaturen øker til over innstilt verdi i Pumpestart eller ved kjølebehov.
 - Kjølebehov: Pumpen starter når motorventilen er åpnet mer enn innstilt verdi.

Pumpemosjonering: Dersom pumpen ikke har vært startet de siste 24 timer, vil den bli mosjonert i ett minutt uansett kjølebehovet. Dette gjøres for å hindre at pumpen setter seg fast.

- **Pumpestart:** Still inn temperatur for pumpestart. Pumpen starter ved utetemperaturer over innstilt verdi. Ved pumpedrift må **Utetemperatur** være valgt.
- **Pumpestart:** Still inn verdi for pumpestart. Pumpen starter når motorventilen åpnes mer enn innstilt prosentverdi. Ved pumpedrift må **Kjølebehov**være valgt.
- Ventilsettpunkt: Viser aktuell ventilstilling
- **Testforløp:** Trykk på Start for å starte testsekvens av ventilmotoren. (kun aktuelt med Belimo Modbus ventilmotor)
- Motorventil: Still inn motorventilens reguleringsområde. Velg alltid 2-10V
Kombibatteri

Kombibatteri brukes med CW og DX når batteriet både kan kjøle og varme. Ved varme- eller kjølebehov styres den analoge utgangen modulerende fra 0-100 %, og sirkulasjonspumpen startes via en digital utgang.

Parameter	Verdi	Enhet
Analog kjøleutgang sekvensiell	Nei 🗸	
Pumpedrift	Utetemperatur V	
Pumpestart varme	10.0	°C
Pumpestart kjøl	22.0	°C
Frostsikring varme	5.0	°C
Frostalarm varme	2.0	°C
Frostalarm kjøl	2.0	°C
Frost P-bånd	5.0	°C
Oppstart varme	50	%
Standby varme	25.0	°C
Varmtvannsbatteri temp.	0.0	0°C
Forsterkningsfaktor kombibatteri	100	
Motorventil	0-10V 🗸	
Varme/kjøling frigis via ekst. Modbus	Nei 🗸	

- Analog kjøleutgang sekvensiell: Velg NEI, da det finnes bare én analog utgang.
- Pumpedrift:
 - Konstant: Pumpen går kontinuerlig når det er spenning på EXcon Master.
 - Auto: Pumpen går ved kjølebehov.
 - Utetemperatur: Pumpen går når utetemperaturen øker til over innstilt verdi i Pumpestart eller ved kjøle-/varmebehov.
- **Pumpestart varme:** Still inn temperatur for pumpestart. Pumpen starter ved utetemperaturer over innstilt verdi. Ved pumpedrift må **Utetemperatur** være valgt.
- **Pumpestart kjøl:** Still inn temperatur for pumpestart. Pumpen starter ved utetemperaturer over innstilt verdi. Ved pumpedrift må **Utetemperatur** være valgt.
- Frostsikring varme: Still inn temperaturen på returvannet fra kombibatteriet der motorventilen skal være 100 % åpen. Funksjonen er bare aktiv når det er varmebehov.
- **Frostalarm varme:** Still inn hvilken temperatur som skal utløse frostalarm. Funksjonen er bare aktiv når det er varmebehov.
- **Frostalarm kjøl:** Still inn hvilken temperatur som skal utløse frostalarm. Funksjonen er bare aktiv når det er kjølebehov.
- Frost P-bånd: Still inn temperatur på P-bånd. Frostsikring av varmebatteriet starter når temperaturen kommer under innstilt verdi + innstilt verdi i parameteren Frostsikring varme.
- **Oppstart varme:** Still inn verdien hvor motorventilen åpner under oppstartssekvensen. Denne overstyringen av motorventilen opphører når oppstartssekvensen er ferdig og tilluftsviften har nådd sitt settpunkt for luftmengde.
- **Standby varme:** Still inn minimumstemperaturen på returvannet fra varmebatteriet på standby. På standby/stopp av aggregatet vil motorventilen sørge for at temperaturen ikke kommer under innstilt verdi.
- Varmtvannsbatteri temp.: Les av aktuell returvannstemperatur
- Forsterkningsfaktor kombibatteri: Still inn kombibatteriets forsterkningsfaktor. Denne faktoren forsterker effekten av regulatoren når den enten øker eller reduserer varmen/kjølingen. Når verdien er 100, er faktoren nøytral.
- Motorventil: Still inn motorventilens reguleringsområde. Velg alltid 2-10V
- Varme/kjøling frigis via ekst. Modbus: Frigi varme/kjøling via digitale innganger.

Trykk på **Lagre**for å lagre innstillingene.

Ekstern DX-kjøling

Ekstern DX-kjøling har ett kjøletrinn. EXcon-styringen starter og stopper kjølingen etter behov. Start/stopp av kjøletrinn skjer med én digital utgang.

Ekstern DX-kjøling		
Parameter	Verdi	Enhet
Regulering	2-trinn 💊	·
1. trinn modulerende	Nei 🗸	
Min. luftmengde	2700	m³/h
Min. kjøletid	30	sek.
Maks. omstarter per time	6	/h
Min. stopptid	600	sek.
		Lagre

- **Regulering:** Velg reguleringsform
 - Velg alltid 1-trinn: Kjølebatteriet styres med 1-trinns On/Off.
- 1. trinn modulerende: Velg alltid NEI. 1. trinn er alltid et fast trinn On/Off.
- Min. luftmengde: Still inn minimum luftmengde. Ved luftmengde under innstilt verdi blokkeres kjølingen.

Se skjemaet under for ytterligere informasjon om minimum luftmengde for ulike VEX-størrelser.

- Min. kjøletid: Still inn minimum driftstid for hver enkelt kompressor.
- Maks. omstarter/time: Still inn maks. antall omstarter for hver enkelt kompressor per time.
- Min. stopptid: Still inn minimum stopptid. Minimum tidsrom mellom to oppstarter av kompressor

Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.

7.2.9 Varmegjenvinning

Motstrømsveksler (trykk)

Motstrømsvekslerens bypass-spjeld styres av en modulerende spjeldmotor. Motstrømsveksleren beskyttes mot tilising ved måling av trykkfallet over veksleren.

Motstrømsveksler		
Parameter	Verdi	Enhet
Avisingstype	Statisk 🗸	
Avisingstrykk, statisk	30	Pa
Avisingstrykk, dynamisk	45	%
Status, avising	lkke utmålt	Måling
Aktuelt avisingstrykk	30	Pa
Avisingstid	300	sek.
Forsterkningsfaktor varmeveksler	100	
Spjeld settpunkt	0.0	%
Testforløp	lkke aktiv	Start
Alarm ved lav virkningsgrad	Nei 🗸	
Virkningsgrad: korreksjonsfaktor, varmevekslereffektivitet	0.0	%
Alarmnivå, virkningsgrad	70	%
		Lagre

- Avisingstype: Velg avisingstype.
 - Statisk: Avising starter hvis det aktuelle trykkfallet over motstrømsveksleren overskrider settpunktet som er innstilt under Avisingstrykk, statisk.
 - Dynamisk: Avising starter hvis det aktuelle trykkfallet over motstrømsveksleren overskrider det beregnede settpunktet. Beregnet settpunkt er en prosentvis økning i trykkfallet over veksleren. For å kunne bruke funksjonen må det foretas en måling av trykkfallet over en isfri og ren motstrømsveksler. Ved avising åpner bypass-spjeldet 100 % i innstilt Avisingstid.
- Avisingstrykk, statisk: Still inn statisk settpunkt for trykkfall over veksleren. Avisingstypen må være innstilt på Statisk.
- Avisingstrykk, dynamisk: Still inn dynamisk settpunkt for hvor høyt trykkfallet kan være i forhold til trykkfallet over en ren og isfri motstrømsveksler. Avisingstypen må være innstilt på Dynamisk.

Se Måling av dynamisk avising for ytterligere informasjon.

- Status, avising: Hvis det er valgt Dynamisk avising må det foretas en måling av trykkfallet over motstrømsveksleren når anlegget settes i drift.
 So Måling av dynamisk avising for uttorligere informasion
- Se Måling av dynamisk avising for ytterligere informasjon.
 Aktuelt avisingstrykk: Ved avisingstype Statisk vises innstilt statisk trykk.
- Ved avisingstype **Dynamisk** vises beregnet dynamisk trykk.
- Avisingstid: Still inn avisingstid. Innstilt avisingstid er den perioden der bypass-spjeldet er 100 % åpent.
- Forsterkningsfaktor, varmeveksler Still inn motstrømsvekslerens forsterkningsfaktor.

Denne faktoren forsterker effekten til regulatoren når den enten øker eller reduserer varmen. Når verdien er 100, er faktoren nøytral.

• Spjeldsettpunkt Viser aktuelt settpunkt for bypass-spjeldet.

	 Testforløp: Trykk på Start for å starte testsekvens av bypass-spjeldet. (kun aktuelt med Belimo spjeldmotor) Alarm ved lav virkningsgrad: Velg om det skal alarmeres ved for lav virkningsgrad på varmegjenvinningen. Ja/nei Virkningsgrad: korreksjonsfaktor, varmevekslereffektivitet: Still inn korreksjonsfaktor for beregning av virkningsgrad. (0-5 %) Korreksjonsfaktoren legges til beregnet virkningsgrad og kompenserer på den måten for den varmen som måles i avkastluften/viften leverer.
	 Alarmnivå, virkningsgrad: Still inn alarmgrense for alarm ved lav virkningsgrad. For at alarmen skal utløses, må: Alarm ved lav virkningsgrad være innstilt på Ja Aggregatet være i drift. Virkningsgraden være under innstilt verdi.
	For ytterligere informasjon om beregning av virkningsgrad, se avsnittet Virknings- grad
	Trykk på Lagre for å lagre innstillingene.
Avising	Når det aktuelle trykkfallet over veksleren overstiger settpunktet (statisk eller dy- namisk), åpnes bypass-spjeldet 100 %. Uteluften vil passere forbi motstrømsveks- leren og avtrekket gjennom motstrømsveksleren, og dette vil tine opp isen som har dannet seg der. Bypass-spjeldet vil være åpent i innstilt tid. Under avisingspe- rioden, der bypass-spjeldet er 100 % åpent, vil tilluftstemperaturen i stedet bli opp- rettholdt av et ev. ettervarmebatteri.
Måling av dynamisk avising	Trykkfallet måles over en ren og isfri veksler. På den måten kjenner styringen ver- dien for vekslerens trykktap.
	• Status, avising: Trykk på Måling Ved trykk på Måling stanser alle viftene. Når alle viftene er stanset, starter de langsomt opp igjen fra 0 til 100 %. Samtidig med denne oppstarten registreres trykkfallet over veksleren.
	Avisingstrykk, dynamisk stilles heretter inn som en prosentvis høyere verdi i for- hold til trykkfallet over en ren og isfri veksler.

7.2.10 Virkningsgrad

EXcon-styringen beregner automatisk virkningsgraden for varmeveksleren som er montert og konfigurert i VEX-aggregatet. Virkningsgraden (η) kan ses i forbindelse med varmeveksleren på statusbildet under: **Bruker > Alarm & Logg > Status** eller **Service > Aggregat > Status**.



Under visse omstendigheter vil beregningen vise store avvik:

- Når styresignalet til gjenvinningen er lavere enn 5 % eller utetemperaturen er høyere enn 10 °C, viser virkningsgraden 0 %.
- Når virkningsgraden antar verdier under innstilt nivå og styresignalet til varmegjenvinning er 100 %, vil det komme en alarm for: For lav gjenvinning.

Beregning

Virkningsgraden beregnes ved hjelp av aktuelle målte temperaturer. For at virkningsgradsberegningen skal gi et riktig bilde av aktuell virkningsgrad, er det viktig at følerne er plassert riktig i luftstrømmen. Ved beregning av varmevekslerens virkningsgrad brukes følerne som måler:

- Avtrekkstemperatur
- Avkasttemperatur
- Utetemperatur
- Virkningsgraden beregnes etter formelen:
 - Virkningsgrad [%] = ((avtrekk avkast)/(avtrekk uteluft)) * 100 + Y.

Y er en korreksjonsfaktor som angir den varmen som avkastviften avgir til luften.

Y kan innstilles til verdier mellom 0 og 5 %.

7.3 Master, PTH6202-2 og Extension

7.3.1 EXcon-moduler klemmeoversikt

I menyene Master, PTH-6202-2 og Extension er det mulig å se inn- og utganger på de ulike modulene. Hold musen/markøren over tekstene for å se hjelpetekster.

7.4 Alarmlogg

Med parameterne i menyen **Alarmlogg** logges alarmer og driftsdata som er forekommet siden siste oppstart av VEX-aggregatet. Det logges hvilke alarmer som er forekommet, hvilke som nærmer seg grenseverdiene og historikken på driftsdata. Du kan få tilgang til loggede alarmer via web-grensesnittet eller HMI Touch-kontrollpanelet/håndterminalen. I web-grensesnittet vises i tillegg til de aktuelle alarmene også kommende alarmer og loggede driftsdata.

Nærmere beskrivelse av parameterne finnes under: Bruker > Alarm & Logg

8. Alarmoversikt

8.1 Alarmliste nettserver – fra SW-versjon 4.21

8.1.1 Alarm nr. 1-99

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
1	A	3	N/A			Brannalarm
						Brannalarm via digital inngang
2	A	3	N/A		X	Ekstern branntermostatalarm
						Ekstern branntermostatalarm via digital inngang
3	A	3	N/A		X	Intern brannalarm
						Høy tillufts-/avtrekkstemperatur i ventilasjonsaggregat
4	В	3	N/A	Х	X	Ekstern stopp aktivert
						Ekstern stopp aktivert via digital inngang
7	A	3	N/A	Х	X	Tilluft EC-kontrollenhet: Ingen kommunikasjon
						EC-kontrollenhet ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil på bus- skabel, busskabel i EC er tilkoblet FanIO-kontakt A i stedet for B
8	Α	3	N/A	Х	X	Avtrekk EC-kontrollenhet: Ingen kommunikasjon
						EC-kontrollenhet ikke tilkoblet buss i FanlO-kontakt B, feil på bus- skabel, busskabel i EC er tilkoblet FanlO-kontakt A i stedet for B
9	В	1200	N/A	Х		Luftmengdekompensering av filtervakt ikke målt
						Måling av filtertrykkreferanse ikke utført. Utløses etter 20 minutter.
10	В	3	N/A	Х		Håndterminal: Ingen kommunikasjon
						Håndterminal ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
11	A	3	N/A	Х	X	FanIO 1: Ingen kommunikasjon
						FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil på busskabel, Fa- nIO DIP-brytere står feil
12	Α	3	N/A	Х	X	FanIO 2: Ingen kommunikasjon
						FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil på busskabel, Fa- nIO DIP-brytere står feil
13	A	3	N/A	Х	X	Tilleggsmodul EXT 1: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 1 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
14	Α	3	N/A	Х	Х	Tilleggsmodul EXT 2: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 1 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
15	В	3	N/A	Х		LON-gateway: Ingen kommunikasjon
						LON ikke tilkoblet buss, feil på busskabel.
16	Α	3	N/A	Х	Х	Tilluftsfrekv.omf.: Ingen kommunikasjon
						Frekvensomformer ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil på busskabel, busskabel i FC er tilkoblet kontakt A i stedet for B.
17	A	3	N/A	Х	X	Avtrekksfrekv.omf.: Ingen kommunikasjon

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
						Frekvensomformer ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil på busskabel, busskabel i FC er tilkoblet kontakt A i stedet for B.
18	A	3	N/A	Х	Х	Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen kommunikasjon
						RHX2M ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
19	A	3	N/A	Х	X	Trykktransmitter (PTH): Ingen kommunikasjon
						PTH ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adresseknapp står feil.
20	A	10	N/A	Х	X	Temperaturfølerfeil: Tilluft
						Tilluftstemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang.
21	A	10	N/A	Х	X	Temperaturfølerfeil: Avtrekk
						Avtrekkstemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang
22	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturfølerfeil: Rom
						Romtemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang
23	A	10	N/A	Х	Х	Temperaturfølerfeil: Avkast
						Avkasttemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang
24	A	10	N/A	Х	X	Temperaturfølerfeil: Utetemperatur
						Utetemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang
25	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturfølerfeil: Varmtvannsbatteri 1
						Temp.føler varmtvannsbatteri avbrutt/kortsluttet, føleren ikke kon- figurert for en temperaturinngang
26	A	10	N/A	Х	Х	Temperaturfølerfeil: Varmegjenvinning
						Gjenvinningstemp.føler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang.
27	A	10	N/A		Х	Pumpealarm: Varmtvannsbatteri 1
						Varmebatteri 1. Feil på pumpe.
28	A	3	N/A		X	Frostalarm: Varmtvannsbatteri 1
						Lav turtemperatur, sirkulasjonspumpe defekt, lav utetemperatur
30	A	3	N/A		X	Tilluftsfrekv.omf.: Lav matespenning (VIo)
						Nettspenningen til tilluftsfrekvensomformer er lav. Kontroller ma- tespenningen.
31	A	3	N/A		X	Tilluftsfrekv.omf.: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning, stopprampetid for kort
32	A	3	N/A		X	Tilluftsfrekv.omf.: Høy utgangsstrøm (lhi)
	<u> </u>					Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
33	A	3	N/A		X	lilluttstrekv.omf.: Høy temperatur (Thi)
			N1/A			Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer
34	A	3	N/A		X	
						ivettspenningen mangier en fase

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
35	В	3	N/A			Tilluftsfrekv.omf.: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet
37	Α	3	N/A		Х	Tilluftsvifte, alarm
						Tilluftsvifte, alarm
38	В	600	N/A			Uteluftsfilter
						Trykkfall over tilluftsfilter for høyt, filter tett
39	Α	10	N/A		Х	FanIO 1: +24V DC overbelastet
						+24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO 1 overstiger 0,6A.
40	Α	3	N/A		Х	Avtrekksfrekv.omf.: Lav matespenning (Vlo)
						Nettspenningen til avtrekksfrekvensomformer er lav. Kontroller matespenningen.
41	Α	3	N/A		Х	Avtrekksfrekv.omf.: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning, stopprampetid for kort
42	Α	3	N/A		Х	Avtrekksfrekv.omf.: Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
43	Α	3	N/A		Х	Avtrekksfrekv.omf.: Høy temperatur (Thi)
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer
44	Α	3	N/A		Х	Avtrekksfrekv.omf.: Manglende forsyningsfase
						Nettspenningen mangler en fase
45	В	3	N/A			Avtrekksfrekv.omf.: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet
47	A	3	N/A		Х	Avkast-/avtrekksvifte, alarm
						Avkast-/avtrekksvifte, alarm
48	В	600	N/A			Avtrekksfilter
						Trykkfall over avtrekksfilter for høyt, filter tett
49	A	10	N/A		Х	FanIO 2: +24V DC overbelastet
						+24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO 2 overstiger 0,6A.
50	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen rotasjon
						Ingen pulser fra rotasjonsvakt, reimbrudd på rotor, rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting.
51	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Lav matespenning (VIo)
						Lav nettspenning: Kontroller nettspenningen
52	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning: kontroller nettforsyning
53	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
54	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy intern temperatur
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av RHX2M-styringen

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
55	В	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Moment overbelastning
						Rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting. Stegmotor kan ikke trekke rotoren med korrekt turtall.
58	A	300	N/A		X	Frostalarm varmeveksler
						Avkasttemperatur under frostgrensen, selv om bypass-spjeld er helt åpent (0V)
59	A	600	N/A		X	Ingen varmegjenvinning, lav temperatur
						Gjenvinningstemp. i væskekoblet gjenvinnerbatteri for lav i mer enn 10 minutter.
60	A	600	SP-5 °C		X	Lav tilluftstemperatur
						Tilluftstemperaturen har vært for lav i mer enn 10 minutter. Util- strekkelig varme til rådighet. Lav utetemperatur.
61	В	600	SP+5 °C			Høy tilluftstemperatur
						Tilluftstemperaturen har vært for høy i mer enn 10 minutter. Util- strekkelig kjøling til rådighet. Høy utetemperatur.
62	В	1200	SP-5 °C			Lav avtrekkstemperatur
						Avtrekkstemperaturen har vært for lav i mer enn 20 minutter. Maks. tilluftstemperatur for lav. Luftmengde for lav.
63	В	1200	SP+5 °C			Høy avtrekkstemperatur
						Avtrekkstemperaturen har vært for høy i mer enn 20 minutter. Min. tilluftstemperatur for høy. Luftmengde for lav.
65	В	300	N/A	Х		Varme 1 utkoblet pga. lav luftmengde
						Luftmengde gjennom elektrisk varmebatteri for lav i mer enn 5 mi- nutter.
66	В	3	N/A			Elvarmebatteri 1: Overhetingsalarm
						Overhetingstermostat i elektrisk varmebatteri utkoblet.
67	В	3	N/A			Redusert luftmengde
						Luftmengde redusert pga. utilstrekkelig varme til rådighet i mer enn 10 minutter.
68	В	3	N/A			Kontaktor til elvarmebatteri 1 henger
						Elvarmebatteri 1 kan ikke koble ut pga. feil i kontaktor.
70	B	1200	N/A	X		VOC/CO ₂ -nivå for høyt
						VOC/CO ₂ -nivå for høyt i mer enn 20 minutter. Maks. luftmengde
71	Δ	600	SP-10 %		x	Lav tilluftsmendde
		000				Tilluftsmengde for lav i mer enn 10 minutter
72	A	600	SP		x	Høy tilluftsmengde
			+10 %			Tilluftsmengde for høy i mer enn 10 minutter
73	A	600	SP-10 %		Х	Lav avtrekksmengde
						Avtrekksmengde for lav i mer enn 10 minutter
74	A	600	SP		X	Høy avtrekksmengde
			+10 %			Avtrekksmengde for høy i mer enn 10 minutter

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
75	В	600	SP-10 %			Lavt tilluftstrykk
						Tilluftstrykk for lavt i mer enn 10 minutter
76	Α	600	SP		Х	Høyt tilluftstrykk
			+10 %			Tilluftstrykk for høyt i mer enn 10 minutter
77	В	600	SP-10 %			Lavt avtrekkstrykk
						Avtrekkstrykk for lavt i mer enn 10 minutter
78	Α	600	SP		Х	Høyt avtrekkstrykk
			+10 %			Avtrekkstrykk for høyt i mer enn 10 minutter
80	В	3	N/A			Kjølefeil
						Kjølefeil: Alarm fra kjølemaskin.
81	В	3	N/A			Lavt kjøletrykk krets 1
						Kjølekrets 1: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel/ lekkasje
82	В	3	N/A			Høyt kjøletrykk krets 1
						Kjølekrets 1: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator.
83	В	3	N/A			Kjølefeil 1: Kompressor 1 overhetet krets 1
						Kjølefeil 1: Kompressor 1 overhetet krets 1
84	В	3	N/A			Kjølefeil 2: Kompressor 2 overhetet krets 1
						Kjølefeil 2: Kompressor 2 overhetet krets 1
85	В	3	N/A			Lavt kjøletrykk krets 2
						Kjølekrets 2: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel/ lekkasje
86	В	3	N/A			Høyt kjøletrykk krets 2
						Kjølekrets 2: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator.
87	В	3	N/A			Kjølefeil 3: Kompressor 1 overhetet krets 2
						Kjølefeil 3: Kompressor 1 overhetet krets 2
88	В	3	N/A			Kjølefeil 4: Kompressor 2 overhetet krets 2
						Kjølefeil 4: Kompressor 2 overhetet krets 2
90	В	3	N/A			Trykktransmitterfeil: DX lavtrykk 1
						Trykktransmitterfeil: DX lavtrykk 1. Transmitteren er avbrutt eller kortsluttet
91	В	3	N/A			Trykktransmitterfeil: DX høytrykk 1
						Trykktransmitterfeil: DX høytrykk 1. Transmitteren er avbrutt eller kortsluttet
92	В	3	N/A			Trykktransmitterfeil: DX lavtrykk 2
						Trykktransmitterfeil: DX lavtrykk 2. Transmitteren er avbrutt eller kortsluttet
93	В	3	N/A			Trykktransmitterfeil: DX høytrykk 2

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
						Trykktransmitterfeil: DX høytrykk 2. Transmitteren er avbrutt eller kortsluttet
94	В	3	N/A	Х		VOC/CO ₂ -føler ikke konfigurert
						VOC/CO ₂ -føler ikke konfigurert
95	В	3	N/A	Х		FanOpt. tilluft ikke konfigurert
						FanOpt. tilluft ikke konfigurert
96	В	3	N/A	Х		FanOpt. avtrekk ikke konfigurert
						FanOpt. avtrekk ikke konfigurert

8.1.2 Alarm nr. 100-199

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
100	A	3	N/A	X	Х	Trykktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
101	A	3	N/A	Х	X	Trykktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
103	Α	3	N/A	Х	Х	Trykktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
104	A	3	N/A	X	Х	Trykktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
105	A	3	N/A	X	X	Trykktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
106	A	3	N/A	X	X	Trykktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
107	A	3	N/A	X	X	Trykktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikasjon
108	A	3	N/A	X		Tilleggsmodul 45 1 (EXT45 1): Ingen kommunikasjon
						EXT45 1 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adresseknapp står feil
109	A	3	N/A	X		Tilleggsmodul 45 2 (EXT45 2): Ingen kommunikasjon
						EXT45 2 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adresseknapp står feil
111	В	3	N/A	X		Trykktransmitter tilluft (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitteren ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adresse- knapp står feil
112	В	3	N/A	X		Trykktransmitter avtrekk (PTH6202): Ingen kommunikasjon
						Trykktransmitteren ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adresse- knapp står feil
113	В	10	N/A	X		VOC/CO2-følerfeil: Føler avbrutt/kortsluttet
						VOC/CO ₂ -føler avbrutt/kortsluttet, føleren er ikke konfigurert for en analog inngang
115	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-kontrollenhet: Alarm stopp
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-kontrollenhet
116	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-kontrollenhet: Rotor blokkert
						EC-motor er blokkert
117	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Strømbegrensning aktiv
						Rampetid for kort, motor overbelastet, feil motortype
118	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Lav matespenning (Vlo)
						Lav nettspenning
119	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
120	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Høy temperatur (Thi)
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av EC-kontrollenhet
121	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil
122	A	3	N/A		X	Avtrekk EC-kontrollenhet: Alarm stopp
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-kontrollenhet
123	A	3	N/A		X	Avtrekk EC-kontrollenhet: Rotor blokkert
						EC-motor er blokkert
124	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Strømbegrensning aktiv
						Rampetid for kort, motor overbelastet, feil motortype
125	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Lav matespenning (Vlo)
						Lav nettspenning
126	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning
127	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Høy temperatur (Thi)
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av EC-kontrollenhet
128	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil
129	В	3	N/A			Tilluft EC-kontrollenhet: Manglende forsyningsfase
						Nettspenningen mangler en fase
130	В	3	N/A			Avtrekk EC-kontrollenhet: Manglende forsyningsfase
						Nettspenningen mangler en fase
131	A	3	N/A	X	X	FanIO 1: Ingen kommunikasjon
						FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil på busskabel, Fa- nIO DIP-brytere står feil
132	A	3	N/A	X	X	FanIO 2: Ingen kommunikasjon
						FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil på busskabel, Fa- nIO DIP-brytere står feil
133	A	3	N/A	X	X	Spjeldmotor (tilluft), ID 130: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 130dec/82hex
134	Α	3	N/A	Х	Х	Spjeldmotor (avkast), ID 131: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 131dec/83hex
135	Α	3	N/A	Х	X	Spjeldmotor (omluft), ID 132: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 132dec/84hex
136	A	3	N/A	X	X	Spjeldmotor (varmeveksler), ID 133: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 133dec/85hex
137	A	3	N/A	X	X	Spjeldmotor (tørkespjeld), ID 134: Ingen kommunikasjon

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 134dec/86hex
138	Α	3	N/A	Х	Х	Spjeldmotor (6), ID 135: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 135dec/87hex
139	A	3	N/A	X	X	Spjeldmotor (røykevakueringsspjeld), ID 136: Ingen kommunika- sjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 136dec/88hex
140	A	3	N/A	Х	X	Spjeldmotor (8), ID 137: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 137dec/89hex
141	Α	3	N/A	Х	Х	Ventilmotor (varme 1), ID 138: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 138dec/8Ahex
142	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (kjøling), ID 139: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 139dec/8Bhex
143	Α	3	N/A	Х	Х	Ventilmotor (varme 2), ID 140: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 140dec/8Chex
144	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (varmeveksler), ID 141: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 141dec/8Dhex
145	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (forvarme), ID 142: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 142dec/8Ehex
146	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (6) ID 143: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 143dec/8Fhex
147	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (7) ID 144: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 144dec/90hex
148	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (8) ID 145: Ingen kommunikasjon
						Motoren ikke tilkoblet buss. Feil i busskabel. Motoradresse må innstilles på 145dec/91hex
149	В	10	N/A	X		Spjeldmotor (uteluft): Kan ikke nå settpunktet
				_		Undersøk om spjeldet er blokkert
150	B	10	N/A	X		Spjeldmotor (avkast): Kan ikke nå settpunktet
451		40	N1/A			Undersøk om spjeldet er blokkert
151	B	10	N/A	X		Spjelamotor (omluft): Kan ikke na settpunktet
150		10	NI/A			Undersøk om spjeldet er blokkert
152	Ιв	10	N/A			

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
						Undersøk om spjeldet er blokkert
153	В	10	N/A	Х		Spjeldmotor (tørkespjeld): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om spjeldet er blokkert
154	В	10	N/A	Х		Spjeldmotor (6): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om spjeldet er blokkert
155	В	10	N/A	Х		Spjeldmotor (røykevakueringsspjeld): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om spjeldet er blokkert
156	В	10	N/A	Х		Spjeldmotor (8): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om spjeldet er blokkert
157	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (varme 1): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
158	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (kjøling): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
159	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (varme 2): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
160	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (varmeveksler): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
161	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (forvarme): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
162	В	10	N/A	Х		Ventilmotor (6): Kan ikke nå settpunktet
						Undersøk om ventilen er blokkert
166	В	360	N/A			Brannspjeld ikke stengt
						Brannspjeld ikke stengt. Kontroller spjeldet
167	В	360	N/A			Brannspjeld ikke åpent
						Brannspjeld ikke åpent. Kontroller spjeldet
168	В	300	N/A	X		Varme 2 utkoblet pga. lav luftmengde
						Luftmengde gjennom elektrisk varmebatteri for lav i mer enn 5 mi- nutter
169	В	30	N/A			Elvarmebatteri 2: overhetingsalarm
						Overhetingstermostat i elvarmebatteri 2 utkoblet
170	В	30	N/A			Kontaktor til elvarmebatteri 2 henger
						Digital inngang «Varmebatteri 2 feil» sluttet når varmerelé 21 er åpent. Kontaktflate fastbrent
171	A	10	N/A	Х	X	Temperaturfølerfeil: Varmtvannsbatteri 2
						Temp.føler varmtvannsbatteri avbrutt/kortsluttet, føleren ikke kon- figurert for en temperaturinngang
172	A	10	N/A		X	Pumpealarm, varme 2
						Digital inngang varmtvannsbatteri 2 feil
173	Α	3	N/A		Х	Frostalarm varmtvannsbatteri 2
						Lav turtemperatur, sirkulasjonspumpe defekt, lav utetemperatur

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
174	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturfølerfeil: kombibatteri
						Kombibatteri returvannsføler avbrutt/kortsluttet, føleren ikke konfi- gurert for en temperaturinngang
175	Α	10	N/A		Х	Pumpealarm kombibatteri
						Digital inngang «Kombibatteri alarm» åpen. Alarm fra sirkula- sjonspumpe
176	Α	3	N/A		Х	Kombibatteri varme frostalarm
						Kombibatteri varme frostalarm
177	Α	3	N/A		Х	Kombibatteri kjøle frostalarm
						Kombibatteri kjøle frostalarm
178	В	10	N/A			Alarm fra varmeveksler eller sirkulasjonspumpe
						Digital inngang «Varmegjenv. alarm» åpen eller alarm fra sirkula- sjonspumpe
179	В	10	N/A	Х		Temperaturfølerfeil: varmepumpe
						Lufttemp.føler ved varmepumpens kondensator er avbrutt/kort- sluttet, føleren ikke konfigurert for en temperaturinngang
194	В	10	N/A	Х		Fuktighetsføler (HTH6202): Ingen kommunikasjon
						Fuktighetsføler (HTH6202): Ingen kommunikasjon
195	В	10	N/A	Х		Fuktighetsføler (HTH6203): Ingen kommunikasjon
						Fuktighetsføler (HTH6203): Ingen kommunikasjon
196	В	10	N/A	Х		Befukter: Konfigurasjonsfeil
						Utganger til befukter ikke konfigurert
197	В	10	N/A	Х		Befukter: Alarm
						Alarminngang fra befukter er aktivert
198	В	1200	N/A	X		Høy luftfuktighet i tilluften
						Høy luftfuktighet i tilluften
199	В	1200	N/A	X		Lav luftfuktighet i tilluften
						Lav luftfuktighet i tilluften

8.1.3 Alarm nr. 200-299

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
200	В	1200	N/A	Х		Høy luftfuktighet i avtrekket
						Høy luftfuktighet i avtrekket
201	В	1200	N/A	Х		Lav luftfuktighet i avtrekket
						Lav luftfuktighet i avtrekket
202	В	10	N/A	Х		Følerfeil vannkjøling
						Følerfeil vannkjøling
203	A	3	N/A	X	X	Tilleggsmodul EXT 3: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 3 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
204	А	3	N/A	Х	Х	Tilleggsmodul EXT 4: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 4 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
205	Α	3	N/A	Х	Х	Tilleggsmodul EXT 5: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 5 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
206	Α	3	N/A	Х	Х	Tilleggsmodul EXT 6: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 6 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
207	A	3	N/A	Х	X	Tilleggsmodul EXT 7: Ingen kommunikasjon
						Tilleggsmodul EXT 7 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
208	В	3	N/A	Х		Romkontroll: Ingen kommunikasjon
						Romkontroll: Ingen kommunikasjon
209	В	3	N/A	Х		VTH-6202, VOC-føler, ingen kommunikasjon
						VTH-6202, VOC-føler ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
210	В	600	N/A	Х		VTH-6202, VOC-følerfeil
						VTH-6202, VOC-følerfeil, måleverdi utenfor måleområde
211	В	10	N/A	X		HTH-6204, fuktighetsføler: Ingen kommunikasjon
						HTH-6204, fuktighetsføler ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
212	В	10	N/A	X		Duggpunktsfølerfeil
						Duggpunktsfølerfeil
213	В	300	N/A	X		Alarm 213
						Alarm 213 utløst
214	A	3	N/A	X	X	Tilleggsmodul EXT 8: Ingen kommunikasjon
						lilleggsmodul EXT 8 ikke tilkoblet buss, feil på busskabel, adres- seknapp står feil
215	В	30	N/A	X		Forvarmebatteri: Kontaktorfeil
						Kontaktor for forvarmebatteri henger
216	B	30	N/A	X		Forvarmebatteri: Overhetingsalarm

EXHAUSTO

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
						Forvarmebatteri: Overhetingsalarm
217	A	10	N/A	X	X	Forvarmebatteri, varmtvannsfølerfeil
						Forvarmebatteri, varmtvannsfølerfeil
218	A	10	N/A		X	Forvarmebatteri, pumpealarm
						Forvarmebatteri, pumpealarm
219	A	3	N/A		X	Forvarmebatteri, frostalarm
						Forvarmebatteri, frostalarm
220	Α	10	N/A	Х	X	Forvarmebatteri, luftmengdefølerfeil
						Forvarmebatteri, luftmengdefølerfeil
221	В	300	N/A	Х		Forvarmebatteri, redusert effekt
						Forvarmebatteri, redusert effekt
222	В	300	N/A	Х		Varmevekslervirkningsgrad er for lav
						Varmevekslervirkningsgrad er under minimumssettpunkt
223	Α	3	N/A	Х	X	Tilluftsfrekvensomformer (ATV): Ingen kommunikasjon
						ATV ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt, feil på busskabel
224	Α	3	N/A	Х	X	Avtrekksfrekv.omf. (ATV): Ingen kommunikasjon
						ATV ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil på busskabel
225	В	10	N/A			Feil, ATV tilluftsfrekvensomformer
						Det er registrert en feil fra ATV til tilluftsfrekvensomformeren, yt- terligere informasjon via ATV-display
226	В	10	N/A			Feil, ATV avtrekksfrekvensomformer
						Det er registrert en feil fra ATV til avtrekksfrekvensomformeren, ytterligere informasjon via ATV-display
231	В	1200		Х		Avisingstrykk, roterende varmeveksler ikke målt
						Avisingstrykk, roterende varmeveksler ikke målt, dynamisk trykk- kontroll kan ikke brukes.
232	В	3	N/A	Х		PTH-føler roterende varmeveksler, konfigurasjonsfeil
						PTH-føler (avtrekks-/avkastluft), roterende varmeveksler, ikke konfigurert
233	В	1800	N/A	X		Roterende varmeveksler er frosset
						Roterende varmeveksler er frosset. Utetemperaturen er lavere enn 0 °C og trykkfallet over rotoren har vært høyere enn settpunk- tet i mer enn 30 minutter
234	В	1800	N/A			Roterende varmeveksler er tilstoppet
						Roterende varmeveksler er tilstoppet. Utetemperaturen er høyere enn 0 °C, og trykkfallet over rotoren har vært høyere enn sett- punktet i mer enn 30 minutter
235	А	3	N/A		Х	Tilluft EC-2-kontrollenhet: Alarm stopp
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-2-kontrollenhet
236	A	3	N/A		X	Tilluft EC-2-kontrollenhet: Rotor blokkert
						EC-2-motor er blokkert

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
237	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Strømbegrensning aktiv
						Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, feil motortype
238	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Lav matespenning (Vlo)
						Lav nettspenning (EC-2)
239	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning (EC-2)
240	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Høy temperatur (Thi)
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av EC-2-kontrollenhet
241	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil (EC-2)
242	А	3	N/A		Х	Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Alarm stopp
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-2-kontrollenhet
243	А	3	N/A		Х	Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Rotor blokkert
						EC-2-motor er blokkert
244	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Strømbegrensning aktiv
						Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, feil motortype
245	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Lav matespenning (Vlo)
						Lav nettspenning (EC-2)
246	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Høy matespenning (Vhi)
						Høy nettspenning (EC-2)
247	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Høy temperatur (Thi)
						Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av EC-2-kontrollenhet
248	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Høy intern ripple-spenning
						Nettspenning ustabil (EC-2)
249	В	3	N/A			Tilluft EC-2-kontrollenhet: Manglende forsyningsfase
						Nettspenningen mangler en fase
250	В	3	N/A			Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Manglende forsyningsfase
						Nettspenningen mangler en fase
251	А	3	N/A	Х	Х	Tilluft EC-2-kontrollenhet: Ingen kommunikasjon
						EC-2 ikke tilkoblet buss i FanlO-kontakt C, feil på busskabel, bus- skabel i EC-2 er tilkoblet FanlO-kontakt B i stedet for C
252	А	3	N/A	Х	Х	Avtrekk EC-2-kontrollenhet: Ingen kommunikasjon
						EC-2 ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt C, feil på busskabel, bus- skabel i EC-2 er tilkoblet FanIO-kontakt B i stedet for C
253	В	3	N/A			Temperaturføler (TTH): Ingen kommunikasjon
						Temperaturføler ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
254	В	3	N/A			Temperaturføler (TTH): Ingen kommunikasjon
						Temperaturføler ikke tilkoblet buss, feil på busskabel
255	В	3	N/A			Tilluftsmengdekorreksjon, temperaturfølerfeil
						Tilluftsmengdekorreksjon, temperaturfølerfeil

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
256	В	10	N/A	Х		Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 1
						Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 1
257	В	10	N/A	Х		Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 2
						Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 2
258	В	10	N/A	Х		Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 3
						Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 3
259	В	10	N/A	X		Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 4
						Temperaturfølerfeil: Tilleggsføler 4
260	В	3	N/A		X	Tilluft motorstyring 1 har feil typenr. eller er defekt
						Bytt motorstyring 1
261	В	3	N/A		X	Tilluft motorstyring 2 har feil typenr. eller er defekt
						Bytt motorstyring 2
262	В	3	N/A		Х	Avkast/avtrekk motorstyring 1 har feil typenr. eller er defekt
						Bytt motorstyring 1
263	В	3	N/A		X	Avkast/avtrekk motorstyring 2 har feil typenr. eller er defekt
						Bytt motorstyring 2
264	Α	10	N/A	X	X	Romføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikasjon
						Romføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikasjon
265	В	10	N/A	Х		Lavt oljenivå DX/HP kjølekompressor
						Lavt oljenivå DX/HP kjølekompressor
266	Α	10	N/A	Х		Anlegg stoppet av brannmann
						Anlegg stoppet av brannmann
267	В	10	N/A	X		Røykevakueringsbypass med ekstern vifte er aktiv
						Røykevakueringsbypass med ekstern vifte er aktiv
268	В	10	N/A	X		Romtemperatur fra BMS er utenfor området
						Romtemperatur fra BMS-systemet er utenfor min/maks-området – aggregatet bruker avtrekkstemperaturføler
269	В	10	N/A	Х		Utetemperatur fra BMS er utenfor området
						Utetemperatur fra BMS-systemet er utenfor min/maks-området – aggregatet bruker en annen montert utetemperaturføler
270	В	10	N/A	X		Røykevakueringsvifte-feil: Motor starter ikke
						Røykevakueringsvifte-feil: Motor starter ikke
271	В	10	N/A	Х		Bytt uteluftsfilter og tilbakestill timer for filterbytte
						Forhåndsdefinert tid for filterbytte er utløpt – bytt filter og tilbake- still timer for filterbytte
272	В	10	N/A	Х		Bytt avtrekksfilter og tilbakestill timer for filterbytte
						Forhåndsdefinert tid for filterbytte er utløpt – bytt filter og tilbake- still timer for filterbytte
273	В	10	N/A	Х		Tilluftsfrekvensomformer: Effektbegrensning er aktiv
						Tilluftskontrollenhet: Effektbegrensning er aktiv

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP
274	В	10	N/A	Х		Avtrekksfrekvensomformer: Effektbegrensning er aktiv
						Avtrekkskontrollenhet: Effektbegrensning er aktiv
275	Α	10	N/A	Х		Tilluft FC-DV-kontrollenhet: Rotor blokkert
						FC/DV-motor er blokkert
276	Α	10	N/A	Х		Avtrekk FC-EC-kontrollenhet: Rotor blokkert
						FC/DV-motor er blokkert
277	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-kontrollenhet (OJ-EC): Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
278	Α	3	N/A		Х	Avtrekk EC-kontrollenhet (OJ-EC): Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
279	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-2-kontrollenhet (OJ-EC): Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
280	Α	3	N/A		Х	Avtrekk EC-2-kontrollenhet (OJ-EC): Høy utgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype
281	В	3	N/A		X	Tilluftsvifte stoppet (spesial-SW/kundekode)
						Tilluftsvifte stoppet (spesial-SW/kundekode)
282	Α	3	N/A	Х	X	HMI-20T kommunikasjonsfeil
						HMI-20T kommunikasjonsfeil
289	В	3	N/A			Røykevakueringsspjeld posisjon ikke nådd
						Røykevakueringsspjeld posisjon ikke nådd
290	В	3	N/A			Bypass røykevakueringsspjeld posisjon ikke nådd
						Bypass røykevakueringsspjeld posisjon ikke nådd
291	Α	3	N/A	Х	X	Alarm PTH-6202-2 #1
						Alarm PTH-6202-2 #1
292	Α	3	N/A	Х	X	Alarm PTH-6202-2 #2
						Alarm PTH-6202-2 #2
293	Α	3	N/A	Х	Х	Alarm PTH-6202-2 #3
						Alarm PTH-6202-2 #3
294	Α	3	N/A	Х	X	Alarm PTH-6202-2 #4
						Alarm PTH-6202-2 #4
295	Α	3	N/A	Х	X	Alarm PTH-6202-2 #5
						Alarm PTH-6202-2 #5
296	В	600	N/A			Tilluftsfilter 2 – alarm
						Tilluftsfilter 2 – alarm
297	В	600	N/A			Avtrekksfilter 2 – alarm
						Avtrekksfilter 2 – alarm
298	В	10	N/A	Х		Tilluftsfilter 2 – timer utløp alarm
						Tilluftsfilter 2 – timer utløp alarm
299	В	10	N/A	Х	İ	Avtrekksfilter 2 – timer utløp alarm

EXHAUSTO

Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP					
						Avtrekksfilter 2 – timer utløp alarm					
8.1.4	3.1.4 Alarm nr. 300-399										
Alarmnr.	Alarmtype	Alarm forsink. sek.	Alarm grense	Auto reset	Anleggsstopp	Alarmtekst – WEB Alarmtekst – POP UP					
300	В	30	N/A			Alarm fra gassvarmebatteri 1, overheting					
						Alarm fra gassvarmebatteri 1, overheting					
301	В	30	N/A			Alarm fra gassvarmebatteri 2, overheting					
						Alarm fra gassvarmebatteri 2, overheting					
302	В	30	N/A			Alarm fra gassvarmebatteri, forvarme, overheting					
						Alarm fra gassvarmebatteri, forvarme, overheting					
303	В	3	N/A	X		Sone-modul nr. 1 kommunikasjonsfeil					
						Sone-modul nr. 1 kommunikasjonsfeil					
304	В	3	N/A	X		Sone-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil					
						Sone-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil					
305	В	3	N/A	X		Sone-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil					
						Sone-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil					
306	В	3	N/A	X		Sone-modul nr. 4 kommunikasjonsfeil					
						Sone-modul nr. 4 kommunikasjonsfeil					
307	В	3	N/A	X		Sone 1 – minst én aktiv alarm					
						Sone 1 – minst én aktiv alarm					
308	В	3	N/A	X		Sone 2 – minst én aktiv alarm					
						Sone 2 – minst én aktiv alarm					
309	В	3	N/A	X		Sone 3 – minst én aktiv alarm					
						Sone 3 – minst én aktiv alarm					
310	В	3	N/A	X		Sone 4 – minst én aktiv alarm					
						Sone 4 – minst én aktiv alarm					
311	В	10	N/A	X		Temperaturfølerfeil: Varmegjenvinningsføler					
						Temperaturfølerfeil: Varmegjenvinningsføler					
312	В	3	N/A	X	X	CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikasjonsfeil					
						CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikasjonsfeil					
313	В	3	N/A	X	X	CVM Mini Kjøl Energy Analyzer: Kommunikasjonsfeil					
						CVM Mini Kjøl Energy Analyzer: Kommunikasjonsfeil					



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

