

EXcon bruksanvisning VEX310T-350T-automatik





Bruksanvisning i original

EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tfn +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk



1. Produktinform	ation	
	1.1. Programversion	6
	1.2. Användning	6
	1.2.1. Webbhistorik	6
2. Manövrering o	ch lösenord	
J -	2.1. Användargränssnitt	7
	2.1.1. Webbgränssnitt	
	2 1 2 HMI Touch manöverpanel	7
	2.1.3 Modbus	7
	214 LonWorks	8
	2.1.4. Eonworks	08
	2.1.3. DAOIGE	8
	2.2.1 Woharängenitt	0 o
	2.2.1. Webbyranssinii	0 0
2. In ställning sy l		0
3. Installning av P		
	3.1. HMI Touch manoverpanel	
	3.1.1. Ställ in språk	9
	3.1.2. Ställa in IP-adress	9
	3.2. Uppdatering av programvara	10
	3.2.1. Programuppdatering med HMI Touch-panel	
	3.3. Konfiguration av kommunikationen	11
	3.3.1. Konfiguration MED router	
	3.3.2. Konfiguration UTAN router	11
	3.3.3. Starta webbläsaren	
4. Uppstart av VE	X-aggregatet till drift	
• •	4.1. Kom igång utan problem	
5. Användarinstä	Ilningar	
	5 1 Användarnarametrar	15
	5.2 Drift	16
	5.2.1 Hastighet	10
	5.2.1.1 Idslightet	
	5.2.2. Stall III program	20
	5.2.5. Giuliupiogram.	
	5.2.4. Dagsschema	
	5.2.5. Undantag	
	5.2.6. Kalender	
	5.3. Förlängd drift	27
	5.3.1. Ställ in minut-ur	
	5.4. Temperatur	27
	5.4.1. Börvärde	
	5.5. Tid och datum	29
	5.5.1. Inställningar	29
	5.6. Larm och logg	30
	5.6.1. Larm	
	5.6.2. Larmlogg	
	5.6.3. Larmöversikt	
	5.6.4. Datalogg	
	5.6.5. Status	
	5.7. Om styrningen	
	571 Version	33
	5.8. Internet	
	5.8.1 IP-adress	34
	5.8.2 F-nost	ب
	5.8.3 Inloganing	
6 Installatörsing	tällningar	
v. mətanatur sirisi	anningal 6.1. Installatäranaramatrar	07
	o. 1. IIIstallatorsparametrar.	
	o.2. κegieringsmetoder	
	o.∠.1. Luttiodesregiering	
	6.2.2. Temperaturregiering	
	6.3. Drift	
	6.3.1. Börvärde – fläktreglering	

0.0	8.2 Konstant truck	30
	9.2. Konstant luftfläde	
0.0	2.4. Konstant VOC/CO2	
0.3	5.4. Konstant meter or tel %	
0.3	3.5. Konstant motorvarvtal %	
6.3	3.6. Kompensering	
6.3	3.7. Larmrelä	44
6.3	3.8. Extern högt	45
6.4. Te	emperatur	46
6.4	I.1. Reglering	46
	Konstant tilluft	46
	Konstant frånluft	47
	Konstant rum	48
	Till-/från-differens	49
	Extern utetemperaturgivare	
6.4	2 Kylning	50
6.4	1.3. Sommarnatt (frikvlning)	51
65 S	ommar/vinter	53
6.5	1 Kompensering	00 53
0.5	5.2 Vävling mellan sommar/vinter	55 54
0.0 6 6 Jn	ställning	
n	istaillilly	
0.0). I. DUIValue	
6.7. BI	rand	
6.7		
	Brandstopp (brandmansstopp)	
6.7	7.2. Brandspjäll – test	57
6.8. Ke	ommunikation	58
6.8	3.1. Internet	58
6.8	3.2. Modbus	59
6.8	3.3. LON	59
6.8	3.4. BACnet	60
6.9. Sr	pråk	60
6.9	0.1. Ställ in	60
6.10. li	nställning	61
6.1	10.1. Hämta	61
6.1	10.2. Anläggning	62
7. Serviceinställningar		
7. Serviceinställningar 7.1. Se	erviceparametrar	63
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7 1	erviceparametrar	62
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete	
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7 2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat	63 64 65
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status	63 64 65 65
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare	62 63 65 65 66
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare	63 64 65 65 66 66 66
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete	63 64 65 65 66 66 66 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete	63 64 65 65 66 66 66 67 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete	63 64 65 65 66 66 66 67 67 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete	63 64 65 65 66 66 66 67 67 67 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare Temperaturgivare korrigering Uteluft – temperaturgivare Avluft – temperaturgivare Tilluft Frånluft 2.3. Fläktar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare Temperaturgivare korrigering Uteluft – temperaturgivare Avluft – temperaturgivare Tilluft Frånluft S.3. Fläktar Tilluftsfläkt	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare Temperaturgivare korrigering Uteluft – temperaturgivare Avluft – temperaturgivare Tilluft Frånluft Frånluft S.3. Fläktar Tilluftsfläkt Avluftsfläkt Avluftsfläkt	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat 2.1. Status 2.2. Inställningar Namngivning av temperaturgivare Temperaturgivare korrigering Uteluft – temperaturgivare Avluft – temperaturgivare Tilluft Frånluft S.3. Fläktar Tilluftsfläkt Avluftsfläkt Avluftsfläkt Avluftsfläkt	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 71
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar I.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 71 71
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar 1.1. VIKTIGT vid servicearbete ggregat	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 71 71 71
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 68 69 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 72 72 74 74
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 74 74 75
7. Serviceinställningar 7.1. Se 7.1 7.2. Ag 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	erviceparametrar	63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 74 74 75 75

	Kombibatteri	
	Extern DX-kylning	
	7.2.9. Värmeåtervinning	
	Motströmsväxlare (tryck)	78
	7.2.10. Verkningsgrad	80
	7.3. Master, PTH6202-2 och utbyggnad	81
	7.3.1. EXcon-moduler kopplingsöversikt	81
	7.4. Larmlogg	81
8. Larmöversikt		
	8.1. Larmlista webbserver – från programversion 4.21	82
	8.1.1. Larm nr 1–99	82
	8.1.2. Larm nr 100–199	
	8.1.3. Larm nr 200–299	93
	8.1.4. Larm nr 300–399	99

Symboler och begrepp			
Förbudssymbol	\bigcirc	Livsfara om inte de anvisningar som har markerats med förbuds- symbol följs.	
Varningssymbol		Risk för personskada eller materiella skador om inte de anvis- ningar som markerats med varningssymbol följs.	
Begrepp	I denna handbok används de beteckningar för luftströmmar som anges i dansk standard DS447-2013: • Tilluft (inblåsningsluft) • Frånluft (utsugningsluft) • Uteluft • Avluft		
Handbokens an- vändningsområden	Denna handbok gäller för styrsystem till EXHAUSTO VEX-aggregat, nedan kallad EXcon. För tillbehör och extrautrustning som medföljer vid leveransen hänvisas till handböckerna för dessa. God säkerhet för personer och materiel samt korrekt drift av VEX-aggregat får man genom att följa anvisningarna i handboken. EXHAUSTO A/S frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått på grund av att produkten har använts på annat sätt än vad som framgår av anvisningarna och instruktionerna i denna handbok.		
Skärmbilder	I denna handbok finns skärmbilder som ska hjälpa användaren och indikerar i vil- ken meny på webbgränssnittet som användaren befinner sig i. Dessa skärmbilder är exempel och inställningarna stämmer oftast inte överens med det använda VEX-aggregatets inställningar på dess webbgränssnitt.		
Rubriker/webb- gränssnitt Strukturen i denna handbok är uppbyggd så att rubrikerna överensstämmer med fikarna i webbgränssnittet. Se nedanstående exempel: $\underbrace{\left(\begin{array}{c} 4nvändar}{\hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$			

1. Produktinformation

1.1 Programversion

Programversion	Denna ha	ndbok gäller för följande version:	
	 Master programvaruversion: 4.22 HMI Touch panel SW: 1.26 		
	Den aktue menyn: A	ella programversionen för VEX-aggregatet visas på webbgränssnittet i nvändare > Om styrningen.	
	Den aktud Inställnir	ella programversionen för både mastern och manöverpanelen i menyn: I gar > Om styrningen.	
1.2 Användning			
	EXcon-au EXcon ka • Touc • Webl	itomatiken styr och övervakar VEX-aggregatets funktioner. n manövreras via: h manöverpanel (enkel manövrering och inställning) bläsare på dator (avancerad manövrering, inställning och konfiguration)	
	Det ger fö En lo VEX- dator VEX-	oljande användningsmöjligheter: kal dator kan anslutas till VEX-aggregatet. aggregatet kan anslutas till det lokala nätverket (LAN) och kan nås från i samma nätverk. aggregatet kan anslutas till Internet och nås från externa datorer.	
Webbläsare	EXcon webbgränssnitt kan användas via: • Explorer 10 och 11 • Chrome • Edge • Firefox		
1.2.1 Webbhistorik			
Padora wobbbisto-	Mappen Tillfälliga internetfiler (eller cache) används av Windows Internet Explorer för att spara innehåll från webbplatser på datorns hårddisk, så att de kan visas snabbt. Denna cache gör det möjligt för Internet Explorer att bara hämta det innehåll som ha ändrats sedan man besökte sidan sist i stället för att hämta allt innehåll till en sida varje gång den ska visas.		
rik	Steg	Åtgärd	
	1	Starta Internet Explorer.	
	2	Klicka på fliken Funktioner och välj Internetinställningar	
	3	Klicka på Ta bort	
	Spara ir • Om inte Tillfällig • Ska	aformation om favoritwebbplatser: adressen till EXcon webbgränssnitt har lagts till som Favorit får denna markeras. a internetfiler och webbsidor: markeras.	
	4	Klicka på Ta bort när önskade data har valts.	

2. Manövrering och lösenord			
Manövrering	Manövreringen av VEX-aggregatet sker vanligtvis genom att använda flera använ- dargränssnitt, beroende av behov och situation. Ändringar som görs med HMI Touch manöverpanel är direkt synliga på webbläsaren och omvänt. Manövrering och inställning av VEX-aggregatet kan därmed göras flexibelt och anpassat efter de givna situationerna.		
Användarnivåer	Med webbgränssnittet kan man logga in som en av tre olika användartyper. Dessa är användare, installatör och service. Service är den högsta nivån med flest rättig- heter och åtkomst till flest inställningar. Man använder inte olika användartyper och -nivåer vid manövrering och drift via BACnet eller Modbus. Som alternativ kan man även använda LonWorks.		
2.1 Användargrä	nssnitt		
	VEX-aggregatet kan ställas in och styras via EXcon webbgränssnitt, EXcon HMI Touch manöverpanel, Modbus, eller BACnet. Som alternativ kan man även använ- da LonWorks, detta kräver att en LON-modul monteras.		
2.1.1 Webbgränssnitt			
	Från webbgränssnittet är det möjligt att styra och ställa in alla VEX-aggregatets funk- tioner. Beroende av behov och användartyp kan man logga in på en av tre användar- nivåer med tillhörande lösenord och rättigheter.		
Inloggningsproce- dur	 Öppna en webbläsare Skriv in IP-adressen för VEX-aggregatet (se – Inställning av kommunikation) Skriv användarnamn och lösenord (se – Lösenord) 		
	På sidor där det finns hjälp att tillgå, öppnas och stängs hjälpfunktionen genom att klicka på I-knappen i det översta högra hörnet.		
2.1.2 HMI Touch mand	överpanel		
	Med manöverpanelen är det möjligt att ställa in de mest grundläggande funktio- nerna. Manöverpanelen kan monteras tillsammans med VEX-aggregatet eller i rummet som rumsstyrningsenhet. För inställning och manövrering med manöverpanelen, se handboken till EXcon HMI Touch.		
2.1.3 Modbus	Konfiguration och manövrering via Modbus sker via det av användaren valda konfi- gurationsprogrammet. För mer information och översikt över parametrarna, se Modbus-protokollet.		

2.1.4 LonWorks Konfiguration och manövrering via LonWorks sker via det av användaren valda konfigurationsprogrammet. För mer information och översikt över parametrarna, se LON-protokollet. 2.1.5 BACnet Konfiguration och manövrering via BACnet sker via det av användaren valda konfigurationsprogrammet. För mer information och översikt över parametrarna, se BACnet-protokollet. 2.2 Lösenord 2.2.1 Webbgränssnitt Inloggning på högre nivåer ger samtidigt åtkomst till de lägre nivåernas menyer. Från fabriken har följande användarnamn och lösenord ställts in på webbgränssnittet: Nivå Användarnamn Lösenord Användare USER 111 222 Installatör INSTALLE Service SERVICE 333 Kontakta EXHAUSTO Fabrik EXcon-moduler Kontakta EXHAUSTO Man skiljer mellan stora och små bokstäver. Ändra lösenord Man kan ändra användarnamn och lösenord för användarnivå på webbgränssnittet. Mer information finns under: Användare > Internet > Inloggning. För att ändra lösenord för installatörs- och servicenivå krävs inloggning på fabriksnivå. Kontakta EXHAUSTO för mer information. Skärmbild Steg Åtgärd 1 Logga in med en webbläsare på fab-Användare Lösenord Nivå riksnivå: Fabrik > Inställning -> In-Användare USER 111 loggning. Installatör INSTALLE 222 2 Ange användarnamn och lösenord för Service SERVICE 333 de nivåer som du vill ändra, max. 8 Fabrik ****** ****** tecken. Moduler ****** ****** 3 Tryck på Spara för att spara inställ-Spara ningarna. 2.2.2 HMI Touch manöverpanel

Det finns inga behörighetsnivåer för manövrering av HMI Touch manöverpanel. Det krävs dock lösenord för att återställa till fabriksinställningarna, samt för konfiguration och inställning av vissa parametrar.

Kontakta EXHAUSTO för mer information.

3. Inställning av kommunikation

3.1 HMI Touch manöverpanel

Anslut HMI Touch manöverpanel Kontrollera att kabeln mellan manöverpanelen och mastern är korrekt ansluten som bilden nedan visar.



- 1. Starta mastern
- 2. Kontrollera att displayen på manöverpanel är tänd
- 3. Vänta ca 30 sekunder innan styrningen är redo

Ofta visas minst ett aktivt larm på manöverpanelens display när Master startas. Larmet tas bort genom att trycka på **ESC**.

3.1.1 Ställ in språk

Observera

Språk kan ställas in utan lösenord.

Steg	Åtgärd
1	Tryck på manöverpanelens menyikon i det övre högra hörnet på starts- kärmen.
2	Välj Inställningar och därefter Språk
3	Markera det önskade språket och gå tillbaka till startskärmen.

3.1.2 Ställa in IP-adress

För att kunna kommunicera mellan mastern och en direktansluten dator måste Internet-inställningarna göras.

Mastern kan antingen ställas in på **Statisk** eller **DHCP** IP-adress via manöverpanelen.

Se avsnittet Konfiguration av kommunikationen för mer information.

Observera

Inställningen av IP-adressen är lösenordskyddad och kan endast göras av servicetekniker som kan lösenordet.

Steg	Åtgärd
1	Tryck på manöverpanelens menyikon i det övre högra hörnet på starts- kärmen.
2	Välj Kommunikation
3	Markera en av de parametrar som ska ändras.
4	Skriv in lösenordet och välj \checkmark för att ställa in den valda parametern.

3.2 Uppdatering av programvara

3.2.1 Programuppdatering med HMI Touch-panel

Använda SD-kort Om programvaran i VEX-aggregatet ska uppdateras görs detta med ett SD-kort. Följ nedanstående instruktioner för att uppdatera programvaran.

OBS! Alla inställningar som har sparats i programvaran behålls.

Observera Uppdatering av programvaran bör endast göras av servicetekniker som kan lösenordet.

Steg	Åtgärd	Observera	
1	Kopiera båda filerna (.tar.gz och .crc-fil) till ett SD-kort.	Filerna ska läggas på roten på SD-kortet och får inte läg- gas i underkataloger.	
2	Se till att mastern är ansluten till strömförsörjningen.		
3	Kontrollera att manöverpanelen är ansluten.	Kontrollera att displayen är tänd	
4	Sätt i SD-kortet i kortläsaren på mastern.		
5	Tryck på menyikonen i det övre högra hörnet på startskärmen till manöverpanelen och välj Uppdater- ing.	SD-kort har hittats. Var god vänta	
6	välj 🗸 och skriv in lösenordet om uppdateringen ska göras.	Uppdateringen pågår. Var god vänta	
Det är vi klar går	Det är viktigt att uppdateringsprocessen blir klar innan man trycker på skärmen igen. När uppdateringen är klar går skärmbilden automatiskt tillbaka till startskärmen.		

3.3 Konfiguration av kommunikationen

3.3.1 Konfiguration MED router

Om kommunikationen konfigureras MED router på TCP/IP-nätverket tilldelas datorn automatiskt en IP-adress från nätverket eller routern. Med manöverpanelen ställs IP-adressen in som **DHCP**

*Gul lysdiod: Tänd när LAN-anslutningen är OK. ** Grön lysdiod: Blinkar när kommunikation pågår.



3.3.2 Konfiguration UTAN router

Om kommunikationen konfigureras UTAN router ska datorn ställas in på **Statisk** IP-adress. Med manöverpanelen ställs likaså IP-adressen in som **Statisk** och önskad IP-adress ställs in (till exempel 192.168.1.100)

*Gul lysdiod: Tänd när LAN-anslutningen är OK. ** Grön lysdiod: Blinkar när kommunikation pågår.



För Windows 7-användare

Steg	Åtgärd
1	Välj Nätverks- och delningscenter i kontrollpanelen.
2	Välj Ändra inställningar för nätverkskort under menyn på vänster sida.
3	Högerklicka på ikonen LAN-förbindelse , välj egenskaper. Kontakta systemansvarig om administratörslösenord efterfrågas.
4	Markera TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4), välj Egenskaper.
5	Välj Använd följande IP-adress och skriv den IP-adress som nät- verkskortet ska ha (till exempel 192.168.1.100)
	IP-adressen får inte vara samma som har ställts in i styrningen, men ska ligga i samma nätverksmask.
	Observera! Var uppmärksam på att det är det kabelanslutna nätverk- skortet som konfigureras.
6	Avsluta med att klicka på OK .

För Windows 8-användare

Steg	Åtgärd
1	Starta Internet Explorer.
2	Kontrollera om Internet Explorer har ställts in för proxyserver: Välj Verktyg>Internetalternativ >Anslutningar.
3	Välj LAN-inställningar.
4	Om fältet Använd en proxyserver för nätverket är markerat ska det- ta avmarkeras. Klicka på OK.
5	Öppna Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter > Ändra inställningar för nätverkskort.
6	Högerklicka på den LAN-anslutning som används och därefter på Egenskaper. Kontakta systemansvarig om administratörslösenord efterfrågas.
7	Markera Internetprotokoll TCP/IP.
8	Välj Egenskaper.
9	Välj Använd följande IP-adress och skriv den IP-adress som nät- verkskortet ska ha (till exempel 192.168.1.100)
	IP-adressen får inte vara samma som har stallts in i styrningen, men ska ligga i samma nätverksmask.
	Observera! Var uppmärksam på att det är det kabelanslutna nätverk- skortet som konfigureras.
10	Avsluta med att klicka på OK .

3.3.3 Starta webbläsaren

Styrning av VEX-aggregatet med hjälp av webbgränssnittet stödjer:

- Internet Explorer 10 och 11 (ingen kompatibilitetsvisning)
- Edge (version 38 juni 2017)
- Chrome (version 59 juni 2017)
- Firefox (version 53 juni 2017)

Steg	Åtgärd		
1	Starta webbläsaren		
2	Skriv IP-adressen i adressfältet och tryck på Enter		
Anslutni	ngen till EXcon Master har upprättats när inloggningsskärmen visas		
Usern Pass Lang	hame: Login word: Login wage v Kanada Controller EXHAUSTO		
3	Skriv det användarnamn (Username)/lösenord (Password) som ger åt- komst till önskad manövernivå. Se avsnittet Webbgränssnitt under Lö- senord för mer information.		
4	4 Välj språk och tryck på inloggningsknappen.		
När inloggningen är klar visas fliken Användare > Drift. Inaktiva flikar visas med grå bakgrundsfärg/grå text. De aktiveras beroende på inställningarna som görs på aktuell eller relaterade sidor.			

4. Uppstart av VEX-aggregatet till drift



Kontakterna i Modbus-anslutningen får inte tas ur eller anslutas om enheterna är anslutna till spänning. Båda Modbus-enheterna ska stängas av innan man gör några förändringar, annars finns det risk för att enheterna förstörs.



Under idrifttagning kan det vara nödvändigt att arbeta med öppna automatikboxar. Delarna i boxarna får endast beröras med verktyg som är elektriskt isolerade.



Före varje ingrepp i motorstyrningarna eller motorernas kablar och kopplingsplintar ska strömförsörjningen vara bruten i minst 5 minuter för att kondensatorerna ska laddas ur.

Innan idrifttagningen kan påbörjas

- Kontrollera att strömförsörjningen har anslutits.
- Logga in på Servicenivå, se avsnittet Lösenord.

4.1 Kom igång utan problem

Idrifttagning

När inloggningen är klar ska stegen nedan utföras i tur och ordning för att idrifttagningen ska ske utan problem.

Steg	Åtgärd	Nivå
1	Välj driftsform – vi rekommenderar att man använder Låg hastighet under idrifttagningen.	Användare
2	Ställ in/aktivera driftsinställningar.	Installatör
3	Ställ in säkerhetsfunktioner:	
3A	 Brand > Ventilation > Brandlarm (temperaturgivare/ tillbehör) 	Installatör
3B	 Aggregat > Brandlarm (temperaturgivare/standard) 	Service
3C	 Aggregat > Inställningar > Klicka på Vattenvärmebat- teri (Tillbehör) > Frostskydd 	Service
4	Välj driftsform – Låg/Medel/Hög, Veckoprogram eller Ka- lender. Ställ in Veckoprogram/Kalender om denna drifts- form önskas.	Användare



5. Användarinställningar

5.1 Användarparametrar

VEX-aggregatet kan ställas in att uppfylla de växlande behoven av temperatur, luftväxling, loggning av larm med mera. En del inställningar görs en gång för alla medan andra är beräknade för kortare perioder. EXcon webbgränssnitt utgör utgångspunkt för vilka parametrar som beskrivs.

Obs!

Det är skillnad mellan nivåerna i användargränssnitten beroende på vilka parametrar som finns tillgängliga och var de är placerade.

Användargränss- nitt	Menyer	Parametrar/flikar
Användare >	Drift >	Hastighet
		Ställ in program
		Grundprogram
		Dagsschema
		Undantag
		Kalender
	Förlängd drift >	Ställ in minut-ur
	Temperatur >	Börvärde
	Tid & datum >	Inställningar
	Larm & logg >	Larm
		Larmlogg
		Larmöversikt
		Datalogg
		Status
	Om styrningen >	Version
	Internet >	IP-adress
		E-post
		Inloggning

5.2 Drift

Parametrarna för menyn **Drift** används för att bestämma hastigheten på luftväxlingen och vid vilka tidpunkter som det ska växlas mellan de olika hastigheterna.

VEX-aggregatet kan befinna sig i ett av fyra drifttillstånd: stoppad, låg, medel eller hög hastighet.

Detta kan programmeras till att följa ett av tre olika veckoprogram. Alternativt kan kalendern användas för en mer detaljerad driftinställning.

Den aktuella driftsformen kan tillfälligt överstyras genom att använda förlängd drift.

5.2.1 Hastighet

Användare		
Antonaire		
Välj fläkthastighe	et	
Stopp	 VEX-aggregatet har stoppats. Säkerhetsfunktioner är fortfarande aktiva. Spjäll ut är stängt. Observera! Vid inställningen Stopp är det möjligt att överstyra/ starta VEX-aggregatet igen via webbgränssnittet, HMI Touch manöverpanel/handenhet, BACnet eller Modbus. Vid service och underhåll ska VEX-aggregat stoppas genom att: ställa in Service-stopp HMI Touch-panelens startskärm. eller ställa in SERVICE under: Användare > Fläktdrift på han- denheten. 	
Låg hastighet	 VEX-aggregatet kör konstant i enlighet med inställda paramet- rar för Låg hastighet. Man kan inte ställa in driftstider i veckoprogrammet eller kalendern. Om digital ingång för Hög hastighet aktiveras kommer VEX- aggregatet att starta och köra under den inställda tiden. Tiden ställs in under: Installatör > Drift > Extern hög. 	
Medelhastighet	 VEX-aggregatet kör konstant i enlighet med inställda paramet- rar för Medelhastighet. Man kan inte ställa in driftstider i veckoprogrammet eller kalendern. Obs! För inställning av Medelhastighet ska funktionen ha valts till under: EXcon-moduler > Konfigurera > Inställningar 	
Hög hastighet	 VEX-aggregatet kör konstant i enlighet med inställda paramet- rar för Hög hastighet. Man kan inte ställa in driftstider i veckoprogrammet eller kalendern. 	
Veckoprogram	 VEX-aggregatet kör i enlighet med inställt veckoprogram. Man kan ställa in driftstider i veckoprogrammet. Även om VEX-aggregatet eventuellt har stannat enligt inställt veckoprogram kan det ändå starta automatiskt enligt nedanstående inställningar. 	





Installatör > Sommarnatt

Om man under: Installatör > Temperatur > Sommar- natt har valt sommarnatts- kylning kommer VEX-ag- gregatet att starta enligt med de inställda paramet-	Inställningar				
rarna för sommarnattskyl- ning. Start rumstemperatur Stopp rumstemperatur Stopp rubluftstemperatur Stopp uteluftstemperatur Stopp rubluftstemperatur Stopp rubluftstemperatur Stopp rumstemperatur Stopp rumstempera	Om man under: Installatör > Temperatur > Sommar- natt har valt sommarnatts- kylning kommer VEX-ag- gregatet att starta enligt med de inställda paramet- rarna för sommarnattskyl- ning.	Anvandare for an anvand	taliator Styrning Averlut Kylning Ställ in sommarnattskylning ✓Valt Aktuell temperatur 0.0° Start rumstemperatur 230° Stopp uteluftstemperatur 120° Min. tilluftsemperatur 120° Stopp tiduftstemperatur 100° Starttidpunkt 233° Stopptidpunkt 6° Grvårde tilluftsflåkt 10000 m ² / Börvårde tilluftsflåkt 10000 m ² / Börvårde frånluftsflåkt 10000 m ² /	Sommarnatt	

Installatör > Extern hög

Inställningar				
Om digital ingång för Hög hastighet aktiveras kom- mer VEX-aggregatet att starta och köra under den inställda tiden. Tiden ställs in under: Installatör > Drift > Extern hög.	Användare			

5.2.2 Ställ in program

För åtkomst till denna parameter ska man välja **Veckoprogram** under: **Drift > Has-tighet.**

Inställningarna överstyrs av en eventuell period med förlängd drift eller annulleras in VEX-aggregatet ställs in på att följa ett annat program än veckoprogrammet. Parametern använder tidslinjer. Man kan maximalt kan ställa in fyra driftstider per linje. Varje driftstid anger en period under vilken en önskad driftsform är aktiv.

Circlin and doife	Hastighet Ställ in program
Temperatur Tid & datum	Ställ in veckoprogram
A Larm & logg ? Om styrningen	O Hela veckan O Vardag & helg ● Dagsprogram
- Internet	000 200 400 600 800 1000 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 Tisdag
	080 240 400 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Onsdag
	000 200 400 600 800 1000 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 Torsdag
	030 200 400 500 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2200 2400 Fredag
	0.00 ¹ 2.00 ¹ 4.00 ¹ 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 18.00 18.00 20.00 22.00 24.00 Lordag
	080 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Söndag
EXHAUSTO	0'00 2:00 4:00 6:00 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 20:00 22:00 24:00
Ställ in veck	coprogram
Hela veckar ● Drift på	ו samma tidpunkter alla veckans dagar.
Vardag & he))g
	samma liopunkler mandag till fredag och andra tidpunkter lordag-sor
dag.	

Tryck på symbolen i längst upp till höger för mer information.



Kalender Kalenderfunktionen gör det möjligt att ställa in driftstider för ett är eller längre. Man kan ställa in ett driftsmönster för aggregatets normala drift. Samtidigt finns det möjlighet att ställa in speciella driftsformer i samband med planerade semesterperioder, högtider eller extraordinära öppningsdagar. Kalenderfunktionen består av fyra flikar: • Grundprogram Dagsschema Undantag Kalender För användning av kalender ska inställningar göras på alla fyra flikarna. Knapparnas färger För knapparna i parametrarna Dagsschema, Undantag och Kalender, gäller det att om knappen är: • Ljusgrå – är den aktiv och det finns möjlighet att göra inställningar. • Grön - har minst en aktivitet genomförts. • Mörkgrå – finns det inga inställda aktiviteter. Inställningarna överstyrs av en eventuell period med förlängd drift eller annulleras om VEX-aggregatet ställs in på att följa ett annat program än kalendern.

5.2.3 Grundprogram

För åtkomst till denna parameter ska man välja Kalender under: Drift > Hastighet.

I grundprogrammet ställs det drifttillstånd in som aggregatet ska övergå till exempelvis på natten, under semesterperioder eller övriga stopp-perioder. Man ställer även in vilken period grundprogrammet ska gälla för.

Anvandare Forting and anti- Forting and anti- Tota A datum Installning av grundprogram och aktiv period för schema och kalender Driffslägesinställning Ortid A datum Ortifslägesinställning Schema period Inställningar Schema period Inställningar Schema period Inställningar Startdatum: Of V_Januari V2017 V Stoppdatum: Of V_Januari V2017 V Save EXHAUSTO			
Driftslägesinställnir	ng – Grunddriftstillstånd		
Stopp	Anläggningen har stoppats. Frostskydd samt övriga säker- hetsfunktioner är aktiva.		
Låg hastighet	Aggregatet är i drift enligt inställningarna för Låg hastighet (Installatör > Drift > Börvärde)		
Medelhastighet	Aggregatet är i drift enligt inställningarna för Medelhastighet (Installatör > Drift > Börvärde)		
Hög hastighet	Aggregatet är i drift enligt inställningarna för Hög hastighet (Installatör > Drift > Börvärde)		
Utökat stopp	Aggregatet har stoppats. Frostskydd samt övriga säkerhets- funktioner är aktiva. Aggregatet kan startas – om driftsvillkoren är uppfyllda för • Sommarnattskylning • Minimum nattemperatur – eller av andra överstyrningsfunktioner.		
Schema för periodinställningar			
Startdatum	Med start- och stoppdatum anges perioden för när inställ-		
Stoppdatum	ningarna på flikarna Dagsschema, Undantag och Kalen- der är aktiva. Utanför den angivna perioden används automatiskt inställ- ningen i Grunddriftstillstånd		
Tryck på Spara för at	t spara inställningarna.		
Tryck på symbolen	längst upp till höger för mer information.		

5.2.4 Dagsschema

För åtkomst till denna parameter ska man välja Kalender under: Drift > Hastighet.

I Dagsschema ställer man in det driftsmönster som gäller som standard, under de perioder då aggregatet ska köra på normal drift.

Därefter är det möjligt att ställa in upp till tre undantag, där driftsmönstret avviker från normal drift.

	Användare	Hastighet Stall in program Dagsschema Undantag Kalender Inställing av dagsschema Välj dag Inställing av dagsschema Välj dag Välj dag Imagen Välj dag Imagen Välj dag Välj undantag Undantag Vindantag Vindantag Välj undantag Undantag Undantag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Undantag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndag Ställ in schema för: Måndg Ställ in s		
Valj	dag	- Stall in schema		
1	Välj dag och ställ in schema genom att ställa in driftstider och drifttill- stånd.			
	För beskrivning av möjliga drifttillstånd, se avsnittet Grundprogram			
		Upprepa steg 1 för varje veckodag om det önskas olika inställningar för de enskilda dagarna.		
2	 Använd kopieringsfunktionen om samma inställning önskas för alla veck- ans dagar eller vardagar. OBS! Även om kopieringsfunktionen har använts kan man senare ändra dagarna var för sig om man inte önskar samma driftmönster 			
Välj	und	antag – Ställ in schema		
1	1 Välj undantag och ställ in schema genom att ställa in driftstider och d tillstånd.			
För beskrivning av möjliga drifttillstånd, se avsnittet Grundprogra		För beskrivning av möjliga drifttillstånd, se avsnittet Grundprogram		
	OBS! Som huvudregel rekommenderas att ställa in kortaste tid för undantag som de första undantagen och därefter längre undantag som den eller de sista undantagen.			
Tryc	k på	Spara för att spara inställningarna.		

Tryck på symbolen ilängst upp till höger för mer information.

5.2.5 Undantag

För åtkomst till denna parameter ska man välja **Kalender** under: **Drift > Hastighet.**

I **Undantag** ställer man in när undantagen 1–3 ska vara aktiva.

- Undantag 1 har första prioritet
- Undantag 2 har andra prioritet
- Undantag 3 har tredje prioritet

Användare				
Cont Fordange dont Temperatur Ted datum Larm & logg Om styrningen Timemet	stighet Still in program Orundprogram Dagsschama Undantag Inställning av undantagsschema 1 Inställning av undantagsschema 1 Undantag 1 Undantag 2 Undantag 3 Undantagsmetod: Datum V V Start/datum: [1 V Januari V V Start/sckodag: Måndag V Save			
Välj och ställ i	in undantagsmetod			
Ej aktiv	Undantag har avaktiverats och används inte			
Datum	 Undantag ställs in på ett bestämt datum. Startdatum Startveckodag OBS! Det är viktigt att veckodagen ställs in korrekt för det valda datumet. 			
Datuminter- vall Undantag är aktivt mellan de valda start-/stoppdatume • Startdatum • Stoppdatum				
Veckodag	 Undantag är aktivt för den valda veckan i den valda månaden. Startdatum 1-7 = Den första veckan i den valda månaden 8-14 = Den andra veckan i den valda månaden 15-21 = Den tredje veckan i den valda månaden 22-28 = Den fjärde veckan i den valda månaden 29-31 = Den femte veckan i den valda månaden Senaste sju dagarna = Den sista veckan i den valda månaden Varje dag = Varje dag i den valda månaden Startveckodag 			
	dantaget börjar vara aktivt.			
Kalender	Undantag anges att följa kalendern som ställs in i parametern Kalender OBS! Man får ställa in max. ett undantag med undantags- metoden Kalender.			

Förlängd drift	Hastighet Ställ in program Grundprogram Dagsschema Undantag Kalender	
Temperatur	Inställning av undantagsschema	
Tid & datum	Inställning av undertageseheme f	
Larm & logg	Indantan 1 Undanta 2 Undanta 3	
Internet		
	Undantagsmetod: Datum	
	Startdatum: 01 V Januari V V	
	Startveckodag: Mandag	
	Save	
i och stäl	Lin undantagemeted	
	i in unuantaysmetou	
j och stal		

Tryck på symbolen ilängst upp till höger för mer information.

5.2.6 Kalender

För åtkomst till denna parameter ska man välja Kalender under: Drift > Hastighet.

I **Kalender** ställer man in när ett undantag ska vara aktivt om man har valt kalender som undantagsmetod.

Man kan ställa in upp till 10 perioder eller datum (kalendernummer) för när undantaget ska vara aktivt.

Commerciaur Ti à datum Ti à datum	Hatsiphet Still in program Grundprogram Dagsschema Undantag Kalender Inställning av kalender 1 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 Function: Datum V V Startdatum: 01 Vanual V Startveckodag: Måndag Save
Välj och ställ i	n kalendernummer
Ej aktiv	Kalendernummer har avaktiverats och används inte
Dutum	 Startdatum Startveckodag OBS! Det är viktigt att veckodagen ställs in korrekt för det v da datumet.
Datuminter- vall	 Kalendernummer är aktivt mellan de valda start-/stoppdatumen. Startdatum Stoppdatum
Veckodag	 Kalendernummer är aktivt för den valda veckan i den valda mån den. Startdatum 1-7 = Den första veckan i den valda månaden 8-14 = Den andra veckan i den valda månaden 15-21 = Den tredje veckan i den valda månaden 22-28 = Den fjärde veckan i den valda månaden 29-31 = Den femte veckan i den valda månaden Senaste sju dagarna = Den sista veckan i den valda månaden Varje dag = Varje dag i den valda månaden Startveckodag Startveckodagen anger den dag i den angivna veckan då kalendernumret börjar vara aktivt



5.3 Förlängd drift Parametern för menyn Förlängd drift används för at överstyra den aktuella driftsformen för VEX-aggregatet under en tidsperiod på upp till en vecka från den aktuella tidpunkten. När tidsperioden är slut fortsätter driften automatiskt enligt veckoprogrammet eller kalendern. 5.3.1 Ställ in minut-ur i Ställ in tidsperiod med förlängd drift dag Onsdag Torsdag Fredag V 0: Stopp Tid 0 dagar 0:0 EXHAUSTO Ställ in förlängd drift Skriv in värdena i de vita fälten eller använd musen för att välja tidsperioden på "stapeln". Tryck på symbolen [] längst upp till höger för mer information. 5.4 Temperatur Parametern för menyn Temperatur används för att ange önskad temperatur som VEX-aggregatet ska upprätthålla i rummen. Temperaturen som VEX-aggregatet försöker upprätthålla regleras av den valda regleringsformen. Det sker primärt med hjälp av värme-/kylbatterier eller återvinning och genom reglering av luftflödet.

5.4.1 Börvärde		
	Ställ in börvärdeste värdestemperatur • Konstant tilluft • Konstant frånl • Konstant rum • Till-/från-differ	emperaturer för den valda regleringsformen. Man kan ställa in bör- för var och en av de fyra regleringsformerna: t uft ens
Observera	Den önskade regle ratur. Regleringsfo	eringsformen ska vara vald när man ställer in börvärdestempe- rmen väljs under: Installatör > Temperatur > Regkerbg.
	Användare Användare Användare Fortangd drift Fortangd drift Trepperdur Tat & datum Larm & logg Tat & datum Internet EXHAUSTO	rde all in temperatur Temperaturinställning Konstant frånluft Aktuell temperatur Borvårde 200°C Spara Spara 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C
	Ställ in temperat	tur
	Börvärde	Ställ in börvärde för tilluftstemperatur. Allmänt för temperaturregleringar: • Konstant tilluft • Konstant frånluft • Konstant rum Ställ in börvärde för skillnaden mellan tillufts- och frånluftstemperaturen. Gäller för temperaturregleringar: • Till-/från-differens
	Nattsänkning	Ställ in temperatur för nattsänkning. Allmänt för temperaturregleringar: • Konstant tilluft • Konstant frånluft • Konstant rum
	Nattsänkning är d ökas/sänks med i raturen. Observera! Natts differens.	det antal grader som styrningen tillåter att temperaturbörvärdet innan den börjar värma/kyla för att upprätthålla börvärdestempe- sänkning har ingen effekt vid temperaturreglering Till-/från-
	Tryck på Spara fö	ör att spara inställningarna.

5.5 Tid och datum

Parametrarna för menyn **Tid och datum** ställer in styrningens klocka. Klockan används för styrning av det valda driftsprogrammet samt vid loggning av larm.

5.5.1 Inställningar

Användare Ställ in klocka Tengeratur Tak datum Lam k log On symnigen Internet Internet	h datum 2015 Juli Tisdag Immartid 10 g dd § 5 Spara
Ställ in tid och datum	
Manuell inställning	 aktuellt år aktuell månad aktuellt datum välj/välj bort automatisk växling mellan sommar-/ vintertid aktuell tid
Automatisk inställ- ning	 Datortid: Hämta aktuell tid och datum från ansluten dator
Tryck på Spara för att s	bara inställningarna.

5.6 Larm och logg

Med parametrarna i menyn **Larm och logg** loggas larm och driftsdata som har förekommit sedan den senaste uppstarten av VEX-aggregatet. Loggning av vilka larm som har utlösts, vilka som närmar sig gränsvärdena samt historiken av driftsdata loggas. Man kommer åt de loggade larmen via webbgränssnittet eller manöverpanelen. Om man använder BACnet eller Modbus kommer även de loggade larmen att vara tillgängliga. I webbgränssnittet visas utöver de aktuella larmen även de kommande larmen och loggade driftsdata.

5.6.1 Larm

Huruvida ett larm ska medföra driftsstopp är beroende av typen av larm. Man skiljer mellan A- och B-larm, där A-larm medför driftstopp.



5.6.2 Larmlogg

V Förlängd drift	Larm	Larr	nlogg	Larmöversikt	Datalogg	Status	
Temperatur							
🕒 Tid & datum	Visa a	ktiva och a	tersta	ilida larm			A Larm B Larm
🖣 Larm & logg	Tid	Datum	Nr			Larmlogg	[
? Om styrningen	16:09	13:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
🥰 Internet	16:00	13:07:2015	136	Spjällmotor (värmeväxla	e), ID 133: Inger	n kommunikation	
	15:44	13:07:2015	139	Spjällmotor (rök-evakuer	ingsspjäll), ID 13	6: Ingen kommunika	ition
	10:50	13:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	13:41	10:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	13:41	10:07:2015	22	Temperaturgivarfel: Rum			
	13:31	10:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	13:31	10:07:2015	22	Temperaturgivarfel: Rum			
	13:21	10:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	13:21	10:07:2015	22	Temperaturgivarfel: Rum			
	13:31	7:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	13:31	7:07:2015	22	Temperaturgivarfel: Rum			
	0:01	7:07:2015	166	Brandspjäll inte stängt			
	10:48	3:07:2015	113	VOC/CO2-givare defekt:	Givare frånkopp	lad/kortsluten	
	10:48	3:07:2015	22	Temperaturgivarfel: Rum			
	10:36	3:07:2015	143	Ventilmotor (värme 2), ID) 140: Ingen kom	munikation	
XHAUSTO	<						
ta över de	e 16 se	enast	e la	armen i sys	stemet		

5.6.3 Larmöversikt

Larm som närmar sig de angivna gränsvärdena visas på fliken **Larmöversikt**. Om gränsvärdena överskrids flyttas de ifrågavarande larmen till listan över aktuella larm och larmloggen uppdateras.



5.6.4 Datalogg

Fonangu unit	Larm	Lar	mlogg	Lar	rmöversikt	Datale	99	Status					
Temperatur	Logg öve	er senas	te data										
Larm & logg 2 Om styrningen	Uppdatera		Tilluft 🗹	Frånluft 🗹	Temperatur	Luftflöde	Larm	/ärme/kyla					
C Internet	⊡ Tilluft	1	Tilluft (m	1³/h)									
		10000											
	Vecka												
	O Dag	_ا	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Måndag	Tisdag			
	Frånluft	F	Frånluft	(m³/h)									
		10000											
	Verka												
	O Dag	0	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Måndag	Tisdag			
EXHAUSTO	Tilluft	40.0	Temper:	atur (°C)									
l'													
EX-aggrega	atets vä	irde	n sp	baras	s i er	ı log	gdat	abas	i en	vec	a		
enom att ma	arkera v	/älje	r ma	an gr	uppe	er sor	n ma	n vill	visa:				
enom att ma	arkera v ³ /h) elle	/älje er (Pa	r ma a) vi	an gr id try	uppe cksty	er sor /rning	n ma J	n vill	visa:				
enom att ma • Tilluft (m ² • Frånluft (arkera v ³ /h) elle m ³ /h) e	/älje er (Pa eller	r ma a) vi (Pa)	an gr id try) vid	uppe cksty tryck	er sor /rning styrn	n ma) ing	n vill	visa:				
enom att ma • Tilluft (m ² • Frånluft (• Tempera	arkera v ³ /h) elle [m ³ /h) e turer (°(/älje er (Pa eller C)	r ma a) vi (Pa)	an gr id try) vid	ruppe rcksty tryck	er sor vrning styrn	n ma) ing	n vill	visa				
enom att ma Tilluft (m ² Frånluft (Tempera Luftflöde	arkera v ³ /h) elle (m ³ /h) e turer (°((m ³ /h)	/älje er (Pa eller C)	r ma a) vi (Pa)	an gr id try) vid	uppe cksty tryck	er sor vrning styrn	n ma) ing	n vill	visa				
 Filluft (m²) Frånluft (m²) Frånluft (Tempera Luftflöde Aktiva lat 	arkera v ³ /h) elle (m ³ /h) e turer (°((m ³ /h) rm (anta	/älje er (Pa eller C) al)	r ma a) vi (Pa)	an gr id try) vid	uppe cksty tryck	er sor vrning styrn	n ma) ing	n vill	visa:				
enom att ma Tilluft (m ² Frånluft (Tempera Luftflöde Aktiva lan Värme/åt	arkera v ³ /h) elle (m ³ /h) e turer (°((m ³ /h) rm (anta tervinnir	/älje er (Pa eller C) al) ng/k	r ma a) vi (Pa) yla (an gr id try) vid (%)	uppe cksty tryck	er sor vrning styrn	n ma) ing	n vill	visa:				
enom att ma Tilluft (m ² Frånluft (Tempera Luftflöde Aktiva lar Värme/åt	arkera v ³ /h) elle turer (°C (m ³ /h) rm (anta tervinnir upp välj	/älje er (Pa eller C) al) ng/kj js de	r ma a) vi (Pa) yla (e väi	an gr id try) vid (%) rden	ruppe rcksty tryck som	er sor vrning styrn man	n ma j ing vill v	n vill risa.	visa:				
enom att ma Tilluft (m ² Frånluft (Tempera Luftflöde Aktiva lar Värme/åt nom varje gru lan väljer Ve	arkera v ³ /h) elle turer (°C (m ³ /h) e (m ³ /h) rm (anta tervinnir upp välj c ka elle	/älje er (Pa eller C) al) ng/k js de er D	r ma a) vi (Pa) yla (e väi ag f	an gr id try) vid (%) rden ör vis	cksty rcksty tryck som	er sor vrning styrn man	n ma 3 ing vill v örra v	n vill 'isa. vecka	visa:	ller c	ygnef	s logg	gvärd
enom att ma Tilluft (m ² Frånluft (Tempera Luftflöde Aktiva lar Värme/åt nom varje gru lan väljer Ve	arkera v ³ /h) elle (m ³ /h) e turer (°C (m ³ /h) rm (anta tervinnir upp välj cka elle ställ la	/älje er (Pa eller C) al) ng/k js de er D rm f	r ma a) vi (Pa) yla (e vär ag f	an gr id try) vid) (%) rden ör vis	som sning	er sor vrning styrn man av fo larm	n ma 3 ing vill v örra v	n vill isa. vecka	visa:	ller c	ygnet	s logg	gvärd

```
EXHAUSTO
```



5.8 Internet	Parametrarna i menyn In	ternet ger möilighet att visa inställningen av IP-adress
	ställa in e-postkommunik	ation och anpassa inloggningen.
5.8.1 IP-adress	Denna parameter visar d	en aktuella IP-adressen och inställningar som används
		/EX-aggregatet via ett nätverk.
	 Det krävs åtkomst til Med HMI Touch mar 	l installatörsnivå på webbgränssnittet för att ändra. löverpanel kan man ändra parametrarna med ett lösenord.
	Arvandare Tenfangd drift Forlangd drift Temperatur Tamperatur Tort & datum Lam & logg Tort & datum Tenställning Tenställning Statisk/dynan IP-adress Nätmask Gateway Önskad DNS Alternativ DN MAC-adress	post Inloggning dresser
	Visa nätverksadresser	– IP-inställning
	Statisk/dynamisk IP	Visar om statisk IP-adress används eller om en dyna- misk IP-adress tilldelas.
	IP-adress	Visar IP-adressen som tilldelats VEX-aggregatet.
	Nätmask	Visar delnätsmasken som VEX-aggregatet är anslutet till.
	Gateway	Visar gateway-adressen som VEX-aggregatet använder.
	Onskad DNS	Visar den primära namnservern som VEX-aggregatet an- vänder.
	Alternativ DNS	Visar den sekundära namnservern som VEX-aggregatet använder.
	MAC-adress	Visar maskinvaruadressen för elektroniken i VEX-aggre- gatet.
5.8.2 E-post	Denna parameter använd gregatet.	ds för inställning av e-postkommunikationen från VEX-ag-

- E-post skickas automatiskt till kontaktperson om ett fel inträffar på VEX-aggregatet.
- Parametern ställs uteslutande in via webbgränssnittet.

Användare Fortlangd drift Fortlangd drift Temperatur Temperatur Temperatur Tid & datum Spr Användar Tid & datum Spr Använd Spr Använd Spr Använd Tid & datum Använd Tid & datum Använd Tid & datum Ti	E-post Inleagning post sing av e-post ere e-post vid larm ereverns IP Localhost ergodkännande arnamn e-postmeddelande postmeddelande Norsk Spa	ra Test
Inställningar	Värden	Beskrivning
SMTP-serverns IP	XXX.XXX.XXX.XXX	Ange adressen på SMTP-servern för att skicka e-post. Adressen erhålls av nätverksadministratören eller -leve- rantören. Om åtkomsten kräver att adressen har upprättats på SMTP- servern markeras fältet Servergod- kännande .
Port	Port 25 är standard	Ange portnummer för SMTP-servern.
Domän	Valfri	Ange domännamn för EXcon-styr- ningen.
Server godkännande	Till/från	Ange om inloggning på SMTP-ser- vern kräver godkännande.
Användarnamn	abc [79 tecken]	Ange användarnamnet för VEX-ag- gregatet på SMTP-servern.
Användarens lö- senord	abc [79 tecken]	Ange lösenord till SMTP-servern.
Anläggningens identitet	abc [79 tecken]	Ange en beskrivning av anläggning- en/VEX-aggregatet. T.ex. var den är placerad.
Från e-postadress	abc@abc.abc [79 tecken]	Ange avsändarens adress.
Till e-postadress	abc@abc.abc; abc1@abc1.abc1; [80 tecken]	Ange mottagares adresser. Om flera mottagare anges separeras de med semikolon (;).
Ämne i e-post- meddelande	abc [79 tecken]	Skriv ett ämne för e-post. T.ex. Fel på ventilationsanläggning i byggnad 2
Info i e-postmed- delande	abc [364 tecken]	Skriv in längre textmeddelande som t.ex. beskriver hur VEX-aggregatet är uppställt, lösenord, placering av åt- komstnycklar, kontaktpersoner, tele- fonnummer, särskilda förhållanden med mera.

Temperatur Temperatur Tamperatur Larm & logg Tom styrningen Temperatur Internet	Ställ in e- Inställin SMTP-4 Port Domän ♡Serv Använd Löseno Anlägg Från e- Till e-po Åmne i Info i e-	spost	ost		
EXHAUSTO	Språk	Norsk	v Sf	a Test	
EXHAUSTO	Språk gar	Norsk	den	a Test Beskriv	ning

5.8.3 Inloggning

Med denna parameter kan man ändra lösenordet som används för att logga in på VEX-aggregatet.

Användare	
💤 Drift	
Förlängd drift	IP-adress E-post Inloggning
Temperatur	Ställ in inloggning och lösenord
A Larm & logg	
? Om styrningen	Användare Lösenord Upprepa
. C Internet	
	Spara
EXHAUSTO	
äll in inlog	aning och lösenord
un in integ	
 Ange ett 	lösenord som innehåller minst åtta tecken och som har stora och
5	stäver, samt siffror och specialtecken
emå hok	
små bok	
6. Installatörsinställningar

6.1 Installatörsparametrar

Vid installation är det en serie parametrar som ska ställas in för att erhålla önskad funktion av VEX-aggregatet. Det är parametrar som den vanliga användaren använder sällan eller inte alls behöver känna till. Installatören bör gå igenom och ställa in dessa parametrar i samband med installationen.

Webbgränssnittet utgör utgångspunkt för vilka parametrar som finns beskrivna.

Obs!

Det är skillnad mellan användargränssnitten beroende på vilka parametrar som finns tillgängliga och var de är placerade.

Användargränss- nitt	Menyer	Parametrar/flikar		
Installatör >	Drift >	Börvärde		
		Kompensering		
		Larmrelä		
		Externt hög		
	Temperatur >	Reglering		
		Kylning		
		Sommarnatt		
	Sommar/vinter >	Kompensering		
		Växling mellan sommar/ vinter		
	Injustering >	Börvärde		
	Brand >	Ventilation		
		Brandspjäll		
	Kommunikation >	Internet		
		Modbus		
		Lon		
		BACnet		
	Språk >	Ställ in		
	Inställning >	Hämta		
		Anläggning		
	Externt vred >	Inställning		

6.2 Regleringsmetoder

EXcon kan styra VEX-aggregatet på flera olika sätt. De två primära regleringsmetoderna är luftflödesreglering och temperaturreglering, som i sin tur kan delas in i fyra alternativa former för luftflödesreglering och fyra alternativa former för temperaturreglering.

Se följande avsnitt för närmare beskrivning av regleringsmetoderna.

6.2.1 Luftflödesreglering

Metod	Beskrivning		
Konstant tryck (VAV)	Trycket hålls konstant i till- och frånluftskanalen. Observera! Kräver externa tryckgivare		
Konstant luftflöde	Till- och frånluftsflödet hålls konstant på inställt värde.		
Konstant VOC/CO ₂	CO ₂ -innehållet i luften hålls konstant på inställd CO ₂ -an- del (ppm). Ett min. och ett max. luftflöde definieras. Man kan lägga in en differens mellan till- och frånluftsflödet. Observera! Kräver extern CO ₂ -givare.		
Konstant motorhastighet %	Fläktens hastighet styrs individuellt i enlighet med inställ- da värden.		

6.2.2 Temperaturreglering

Metod	Beskrivning
Konstant tilluftstemperatur	Tilluftstemperaturen hålls konstant på inställt värde.
Konstant frånluftstemperatur	Frånluftstemperaturen hålls konstant på inställt värde. Lägsta och högsta tilluftstemperatur kan ställas in.
Konstant rumstemperatur	Rumstemperaturen hålls konstant på inställt värde. Lägs- ta och högsta tilluftstemperatur kan ställas in. Observera! Kräver externa rumsgivare
Konstant från-/tilluftsdifferens	Tilluftstemperaturen hålls konstant lägre än frånluftstem- peraturen med den inställda temperaturdifferensen. Min. och max. tilluftstemperatur kan ställas in.

6.3 Drift

6.3.1 Börvärde – fläktreglering

Med denna parameter i menyn **Drift** anges börvärdena för reglering av fläktarna. I webbgränssnittet visas aktuell drift och larmstatus tillsammans med inställningarna. De aktuella värdena för luftflödena som levereras av VEX-aggregatet visas också. 6.3.2 Konstant tryck
 Tillufts- och avluftsfläktarna regleras i förhållande till det tryck som mäts i tilluftsrespektive frånluftskanalen.
 VEX-aggregatet ska var försett med två separata trycktransmittrar av typen PTH, en i tilluftskanalen och en i frånluftskanalen.
 För fläktreglering "Konstant tryck" gäller det att:

 Luftflöde har högre prioritet än inställt börvärde för tryck/hastighet, dvs. om börvärdet för tryck/hastighet inte nås innan det maximalt inställda luftflödet har nåtts, är det luftflödet som begränsar ytterligare ökning av fläkthastigheten.
 Observera! Max. luftflöde kan inte ställas in på högre värde än max. luftflöde som har ställts in under: Fabrik > Inställning -> Tilluft/frånluft.

Lägsta luftflöde Min. luftflöde är fast inställt i EXcon-styrningen till 15 % av max. luftflöde, min. luftflöde har högre prioritet än inställt börvärde för tryck/hastighet.



Förutsättning för inställning

Fläktreglering				
Konstant tryck	~			
Tilluft	Omvandlare			
<mark>. n</mark> Låg hastighet	50 Pa			
Hög hastighet	200 Pa			
Max. luftflöde	10000 m³/h			
Frånluft	Omvandlare			
Frånluft _n Låg hastighet	Omvandlare 50 Pa			
Frånluft Låg hastighet	Omvandlare 50 Pa 200 Pa			
Frånluft Låg hastighet Hög hastighet Max. luftflöde	Omvandlare 50 Pa 200 Pa 10000 m³/h			
Frånluft Låg hastighet Hög hastighet Max. luftflöde	Omvandlare 50 Pa 200 Pa 10000 m³/h			
Frånluft , Låg hastighet , Hög hastighet Max. luftflöde Max. luftflöde	Omvandlare 50 Pa 200 Pa 10000 m³/h 10000 m³/h			

Fläktreglering (tilluft/frånluft):

• Låg hastighet: Ställ in börvärde för kanaltryck vid låg hastighet

• EXcon-moduler > Konfigurera > Inställningar: Normal ska vara vald.

- Hög hastighet: Ställ in börvärde för kanaltryck vid hög hastighet
- Max. luftflöde: Ställ in maximalt luftflöde

6.3.3 Konstant luftflöde Tillufts- och avluftsfläktarna regleras i förhållande till det luftflöde som mäts i tillufts- respektive frånluftskanalen. Luftflöden mäts/beräknas genom att mäta skillnaden mellan det statiska och dynamiska trycket över fläktarna. Skillnaden mellan det statiska och dynamiska trycket mäts med trycktransmitter antingen via i EXcon FanIO eller PTH. För fläktreglering "Konstant luftflöde" gäller det att: Max. luftflöde Maximalt luftflöde för VEX-aggregatet är inställt under: Fabrik > Inställning -> Tilluft/frånluft. Lägsta luftflöde Minsta luftflöde är fast inställt i EXcon-styrningen till 15 % av maximalt luftflöde. Börvärden för Låg och Hög kan därför inte ställas in på lägre värde än detta. re 🚺 İnstallatör Ställ in fläktreglering Fläktreglering Konstant flöde Tilluft Låg hastighet 3000 m³/l ⊜⊕Ѻ 7000 m³/ Hög hastighet Frånluft n Låg hastighet 3000 m³/ , 7000 m³/h Hög hastighet Max. luftflöde 10000 m³/h

Förutsättning för inställning

Fläktreglering	
Konstant flöde	~
Tilluft Låg hastighet	3000 m³/h
Frånluft	
.⊓ Lag hastighet 	3000 m³/h
Max. luftflöde	10000 m³/h Spara

• EXcon-moduler > Konfigurera > Inställningar: **Normal** ska vara vald.

Min. tilluftstemperatur Minst ett aktivt larm Ingen kylstart p.g.a. lågt flöde

randlarm

Fläktreglering (tilluft/frånluft):

EXHAUSTO

Aktuell drift

Aktuell status

- Låg hastighet: Ställ in börvärde för luftflöde vid låg hastighet
- Hög hastighet: Ställ in börvärde för luftflöde vid hög hastighet



6.3.5 Konstant motorvarvtal %

• Fläktarnas hastighet regleras individuellt i enlighet med inställda börvärden för varvtal.



Förutsättning för inställning

• EXcon-moduler > Konfigurera > Inställningar: Normal ska vara vald.

Fläktreglering Konstant Motorhastigher	1% 🔽
Tilluft , <mark>, </mark>	25.0 %
Frånluft .n Låg hastighet .Hög hastighet	25.0 %
Max. luftflöde	10000 m³/h Spara

Fläktreglering (tilluft/frånluft):

- Låg hastighet: Ställ in börvärde för fläkthastighet i % vid låg hastighet
- Hög hastighet: Ställ in börvärde för fläkthastighet i % vid hög hastighet

6.3.6 Kompensering

Med denna parameter i menyn **Drift** kan kompenseras för fläktvarvtal beroende av utetemperaturen.

Regleringsformer – kan Kompensering väljas?			
Konstant tryck	Ja		
Konstant luftflöde	Ja		
Konstant VOC/CO ₂	Nej		
Konstant motorvarvtal %	Nej		



- Vid fallande utetemperatur kan fläkthastigheten sänkas i enlighet med inställd kurva.
- Inställt börvärde förskjuts enligt inställt kompenserat börvärde när utetemperaturen håller sig inom en inställd kompensationskurva.
- Utetemperaturen mäts med utetemperaturgivaren eller givare i uteluftsintaget.

Ventilationskompensering					
✓ Valt					
Utetemperatur	0.0°C				
Min. utetemp.	-20.0 °C				
Max. utetemp.	5.0 °C				
Max. kompensering	25 %				
Aktuell kompensering	0.0%				
Tilluft	0 Pa				
Frånluft	0 Pa				
	Spara				

Ventilationskompensering:

- Min. utetemperatur: Ställ in utetemperatur för full kompensering
- Max. utetemperatur: Ställ in utetemperatur för start av kompenseringsbörvärde för kanaltryck vid hög hastighet
- Max. kompensering: Max. minskning av börvärdet i % vid minimum utetemperatur

6.3.7 Larmrelä

Med denna parameter i menyn **Drift** kan man välja vilken funktion larmreläet **Användarlarm** ska ställas in på. EXcon-systemet har två digitala utgångar varav den ena alltid är konfigurerad att följa A-larm.

Funktion för larmreläer

• Larmreläets funktion kan utöver larm även användas till att följa drift av t.ex. en extra fläkt.



Larmrelä-inställning

• De två digitala utgångarna konfigureras under EXcon-moduler > Konfigurera > Digital in/ut.

B-larm	Den digitala utgången som är konfigurerad till B-larm-re- läet följer B-larm.
Följ låg hastighet	Den digitala utgången som är konfigurerad till B-larm-re- läet följer låg hastighet. A-larmreläet aktiveras av både A-larm och B-larm.
Följ hög hastighet	Den digitala utgången som är konfigurerad till B-larm-re- läet följer hög hastighet. A-larmreläet aktiveras av både A-larm och B-larm.
Sommarnattskyl- ning	Den digitala utgången som är konfigurerad till B-larm-re- läet följer sommarnattskylning. A-larmreläet aktiveras av både A-larm och B-larm.



6.4 Temperatur			
6.4.1 Reglering			
	Med denna parameter i menyn Temperatur kan man styra och reglera temperatu- ren. Temperaturen kan ställas in att reglera enligt följande driftsformer:		
	 Konstant tilluft Konstant frånluft Konstant rum Konstant till-/från-differens 		
Externt börvärde	Externt börvärde ger möjlighet att förskjuta det inställda börvärdet för tilluftstempe- raturen +/-5 °C, med en börvärdesställare som är externt placerad, t.ex. i rummet.		
	 Markera för att visa: Visas endast när ingången Temp. börvärde förskjutn. har konfigurerats under: EXcon-moduler > Konfigurera > Analog in/ut. 		
	Observera! Kan inte väljas vid regleringsformen Konstant till-/från-differens.		
Konstant tilluft			
	<complex-block></complex-block>		
	 Periperaturen regieras reinignet med konstant tilditstemperatur uppmatt av grvaren som är placerad i tilluftskanalen. Börvärde för tilluftstemperaturen ställs in under: Användare > Temperatur > Börvärde. 		
Temperaturreglering Konstant bliult Aktuell temperatur 25.4 °C Börvärde 21.0 °C Rum sensor korrigering 0.0 °C Extern börvärde	 Temperaturreglering: Rumstemperaturgivare korrigering: Ställ in korrigeringsvärdet för rumstemperaturgivaren. Inställningsområde +/-3 °C 		
Extern förskjutning -5.8 °C Justerat börvärde 0.0 °C	Tryck på Spara för att spara inställningarna.		

Konstant frånluft

👬 Användare 🛛 🕌 Inst	tallatör						
💤 Drift							
👃 Temperatur	Regiering Ateriuit	Kylning	Sommarnatt	Befuktning	Avfuktning	Varme	
🔶 Sommar/vinter	Ställ in temperaturregler	ina					~
🧹 Injustering	Stair in temperaturregier	ing					
🐞 Brand	Temperaturreglering						
He Kommunikation	Konstant frånluft V						
Språk							
inställning	Aktuell temperatur	25.4°C					
👹 Butik	Börvärde	21.0 °C 100	0°C	─ ────			
	Rum sensor korrigerin	g 0.0 °C 100	0°C				
	Max. tilluft	35.0 °C					
	Min. tilluft	10.0 °C					
	Futern hänsände						
	Extern borvarde		🔴 0.0 °C	100.0	°C		
	Extern förskjutning	5.8°C	•				
	Lusterat bönyärde	-5.0 0	€ -5.8 °C				
	Susteral borvarde	0.0 C			25.4 10		
		Spara					
	ြူင						
	Ĭ						
	▼ 35	i.0°C					
	21.0°C ►						
	▲10	0.0°C					~
EXHAUSTO							

- Temperaturen regleras i enlighet med konstant frånluftstemperatur uppmätt av givaren som är placerad i frånluftskanalen.
- Börvärde för tilluftstemperaturen ställs in under: Användare > Temperatur > Börvärde.

Temperaturreglering:

- Rumstemperaturgivare korrigering: Ställ in korrigeringsvärdet för rumstemperaturgivaren. Inställningsområde +/-3 °C
- Max. tilluft: Ställ in max. tillåten temperatur för tilluft
- Min. tilluft: Ställ in min. tillåten temperatur för tilluft

Temperaturreglering	
Konstant frånluft 🗸	
Aktuell temperatur	25.4°C
Börvärde	21.0°C
Rum sensor korrigering	0.0 °C
Max. tilluft	35.0 °C
Min. tilluft	10.0 °C
Extern börvärde Valt	
Extern förskjutning	-5.8 °C
Justerat börvärde	0.0°C
	Spara

Konstant rum



- Temperaturen regleras i enlighet med konstant rumstemperatur uppmätt av givaren som är placerad i rummet.
- Börvärde för tilluftstemperaturen ställs in under: Användare > Temperatur > Börvärde.

Temperaturreglering:

- Rumstemperaturgivare korrigering: Ställ in korrigeringsvärdet för rumstemperaturgivaren. Inställningsområde +/-3 °C
- Max. tilluft: Ställ in max. tillåten temperatur för tilluft
- Min. tilluft: Ställ in min. tillåten temperatur för tilluft

Temperaturreglering	
Konstant Rum	
Aktual temperatur	100.0*C
Rönvärde	21.0°C
Rum sensor korrigerin	g 0.0 °C
Max. tilluft	35.0 °C
Min. tilluft	10.0 °C
Extern börvärde	
✓ Valt	
Extern forskjutning	-5.8 °C
Justerat börvärde	15.2 °C
	Spara

Till-/från-differens

• Temperaturen regleras i enlighet med differensen mellan tillufts- och frånluftstemperaturen.

Temperaturreglering:

- Rumstemperaturgivare korrigering: Ställ in korrigeringsvärdet för rumstemperaturgivaren. Inställningsområde +/-3 °C
- Max. tilluft: Ställ in max. tillåten temperatur för tilluft
- Min. tilluft: Ställ in min. tillåten temperatur för tilluft

Temperaturreglering	
FRT regulering 🔽	
Aktuell temperatur	25.4°C
Börvärde differens	3.0 °C
Rum sensor korrigering	0.0 °C
Max. tilluft	35.0 °C
Min. tilluft	10.0 °C
Extern börvärde Valt	
	Spara

Extern utetemperaturgivare

Den externa utetemperaturgivaren används i alla funktioner där utetemperaturen ingår i styrningen och kan ersätta den kanalmonterade utetemperaturgivaren. Den externa utetemperaturgivaren ska konfigureras under: **EXcon-moduler > Konfigurera > Temperatur/tryck > Uteluftstemperatur** (extern givare). För att erhålla bästa mätresultat bör givaren monteras på en norrvägg.

6.4.2 Kylning

Med denna parameter i menyn **Temperatur** säkerställer man att den aktiva kylningen endast används under vissa inställda förutsättningar.



Förutsättning för inställning

En av följande kylmetoder ska vara installerad och konfigurerad:

- DX-kylning
- Vattenkylning
- Kombibatteri (change-over)

Kylinställning:

- Minimum tilluft: Börvärde för minimum tilluftstemperatur när kylning är aktiv.
- Utetemperatur stopp: Vid utetemperatur under inställt börvärde stoppas kylningen.
- Kylåtervinning: Välj Ja/Nej
- Kylforcering: Vid tillval kommer luftflödet att öka när kylningen är aktiv.
- Hastighetsökning: Hastigheten på fläktar ökas med inställd procent när kylning är aktiv.. Max. luftflöde har högre prioritet.



6.4.3 Sommarnatt (frikylning) Med denna parameter i menyn Temperatur kan ett rum kylas ner med uteluften utan att använda aktiv kylning. Funktionen Sommarnatt kan endast väljas till om en utetemperaturgivare har monterats och konfigurerats och vid följande temperaturregleringsformer: Konstant tilluft • Konstant frånluft Konstant rum e 🛛 🚺 İnstallatör Kyln Ställ in sommarnattskylning Sommarnattskylning ✓ Valt Aktuell temperatur 0.0°C Start rumstemperatur 23.0 °C ⊜⊕⊘ 0.0 20.0 °C Stopp rumstemperatur 6 M Stopp uteluftstemperatur 12.0 °C Min. tilluftstemperatur 10.0 °C Starttidpunkt 28.2 °C Stopptidpunkt 6:0 Börvärde tilluftsfläkt 1000 Pa Börvärde frånluftsfläkt Spara °C °C °C **√**12.0°C ▼ 23.0°C ▲ 20.0°C ▲ 10.0°C EXHAUSTO

Förutsättningar

Sommarnattskylning aktiveras endast om samtliga nedanstående inställningar är uppfyllda:

- Värmebatteriet har inte varit aktivt i mer än totalt 60 minuter under den senaste tidsperioden mellan 12.00 och 23.59
- Utetemperatur är över inställt värde Utestopptemperatur
- Rumstemperaturen är över inställt värde Start rumstemperatur. •
- Utetemperaturen ska vara minst två 2 °C lägre än rumstemperaturen. •

Sommarnattskylning Valt Aktuell temperatur 0.0°C Start rumstemperatur 23.0 °C 20.0 °C Stopp rumstemperatur Stopp uteluftstemperatur 12.0 °C Min. tilluftstemperatur 10.0 °C Starttidpunkt 23:0 Stopptidpunkt 6.0 Börvärde tilluftsfläkt 1000 Pa Börvärde frånluftsfläkt 1000 Pa Spara °C °С C **√**12.0°C ▼ 23.0°C ▲ 20.0°C **A** 10.0

Sommarnattskylning:

	 Start rumstemperatur: Sommarnattskylning startar vid högre rumstemperatur än inställd Start rumstemperatur Stopp rumstemperatur: Sommarnattskylning stoppar vid lägre rumstempera- tur än inställd Stopp rumstemperatur Stopp uteluftstemperatur: Sommarnattskylning stoppar vid lägre utetempera- tur än Utestopptemperatur Min. tilluft: Ställ in minimum temperatur på tilluft når sommarnattskylning er aktiverad.
	 Värmeväxlaren används för att säkerställa att minimum tilluft kan upprätthållas. Starttidpunkt: Ställ in tidpunkt för när sommarnattskylning tidigast får starta. Inställningsområde: Tid 20.00 – 02.00 Stopptidpunkt: Ställ in tidpunkt för när sommarnattskylning senast måste stoppa. Inställningsområde: Tid 03.00 – 08.00 Börvärde för tilluftsfläkt: Ställ in börvärde för tilluftsfläkt vid sommarnattskylning Börvärde för frånluftsfläkt: Ställ in börvärde för frånluftsfläkt vid sommarnattskylning
	Tryck på Spara för att spara inställningarna.
Sommarnattskyl- ning med rumstem- peraturgivare	När aggregatet är konfigurerat med en rumstemperaturgivare kontrollerar den rumstemperaturen löpande och startar VEX-aggregat vid behov under den inställ- da Start-/stopptidpunkten .
Sommarnattskyl- ning utan rumstem- peraturgivare	Om aggregatet inte är konfigurerat med en rumsgivare utan bara en temperaturgi- vare för frånluft kommer VEX-aggregatet att starta vid den inställda Starttidpunk- ten. Aggregat kommer att vara i drift i 10 minuter då den aktuella rums-/frånluft- stemperaturen mäts.
	Om villkoren för sommarnattskylning är uppfyllda förblir VEX-aggregatet i drift tills att stoppvillkoren är uppfyllda.
	Om villkoren för sommarnattskylning inte är uppfyllda stoppar VEX-aggregatet ef- ter tio minuters drift. Denna uppstart görs bara en gång och sker på inställd Start- tidpunkt .

6.5 Sommar/vinter

6.5.1 Kompensering

Med denna parameter i menyn **Sommar/vinter** kan man vid tillval förskjuta det valda temperaturbörvärdet i förhållande till utetemperaturen om sommaren och/ eller vintern.

Funktionen Kompensering kan endast väljas till vid följande regleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant frånluft
- Konstant rum



Sommar-/vinterinställnin	Sommar-/vinterinställning	
✓ Valt		
Aktuellt börvärde	20.0°C	
Utetemperatur	0.0°C	
Aktuell kompensering	0.0°C	
Vinterstart	0.0 °C	
Vinter maximum	-15.0 °C	
Vintertemp. differens	5.0 °C	
Sommarstart	20.0 °C	
Sommar maximum	30.0 °C	
Sommartemp. differens	-5.0 °C	
	Spara	

Sommar-/vinterinställning:

- **Sommar-/vinterinställning**: Välj genom att markera om kompensering ska vara aktiv.
- Vinterstart: Ställ in den utetemperatur som vinterkompensering ska starta vid.
- Vinter maximum: Ställ in den utetemperatur som vinterkompensering ska vara maximal.
- Vintertemp. differens: Ställ in det antal grader som börvärdestemperaturen för tilluft ökas med vid maximal vinterkompensering.
- **Sommarstart**: Ställ in den utetemperatur som sommarkompensering ska starta vid.
- **Sommar maximum**: Ställ in den utetemperatur som sommarkompensering ska vara maximal.

6.5.2 Växling mellan sommar/vinter

Med denna parameter i menyn **Sommar/vinter** är det bland annat möjligt att välja automatiskt byte mellan olika driftsformer beroende av utetemperaturen eller efter kalendern.

Funktionen Växling mellan sommar/vinter kan endast väljas vid följande regleringsformer:

- Konstant frånluft
- Konstant rum

Användare	allator
Anvandare institution	station Stall in vaxing melan sommar-/vinterdrift Stall in vaxing melan sommar-/vinterdrift Vinter Vinter Vaxingstemp. vinter 0 °C 20 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C
EXHAUSTO	

• Regleringsformen kan växla mellan konstant rumstemperatur vid vinterdrift och konstant tilluftstemperatur vid sommardrift.

Växling sommar/vinter:

- Från: Det sker inte någon växling mellan driftsformer
- Utetemperatur: hastighet: Ställ in börvärde för kanaltryck vid hög hastighet
 - Sommar: Regleringsform
 - Vinter: Regleringsform
- Kalender: Regleringsform växlar mellan sommar- och vinter drift enligt inställda datum i kalendern
- Sommer: Konstant sommardrift (rumstemperatur)
- Vinter: Konstant vinterdrift (tilluftstemperatur)



6.6 Inställning

6.6.1 Börvärde

Med denna parameter i menyn **Injustering** är det möjligt att låsa fläktar/luftflöden under injusteringsarbetet till följd av VAV-installationer.

Användare	slistor
Temperatur Sommar/vinter	Börvärde Lås fläktar för injustering (VAV-spjäll)
Brand Kommunikation	Inställning
Språk Inställning	
W Butik	Frånluft 0% 22958 0m%h 0m%h 0m%h 0m%h 0m%h 0m%h 0m%h 0m%h
XHAUSTO	

• Hastigheten låses till de värden som är inställda på fliken Brand.

Inställning	I	
• Lås	⊖ Normal drift	
Tilluft		0%
Frånluft		0%
	2:29:58	

Inställning:

- Genom att välja Lås kan tidsbegränsning väljas genom att klicka på klockan.
- Tiden kan ställas in på mellan $2\frac{1}{2}$ och 8 timmar.
- Funktionen upphävs automatiskt efter utlöpt tid och VEX-aggregatet växlar tillbaka till normal drift

Säkerhet: Frostkyddet på värmebatteriet är aktivt – den vanliga temperaturregleringen är inte aktiv.

6.7 Brand	
6.7.1 Ventilation	
	Denna parameter i menyn Brand är en funktion som används vid brandlarm från t.ex. centrala brandlarmsystem (ABA) eller rökdetektorer. Funktionen kan även användas för rökevakuering och brandmansstopp, om en väljare med tre positioner har installerats och konfigurerats.
	Avandar Installator Bende Visitiation Stall in fläktdriff vid brandlam Segara Tillufsfläkt 100% Frånlufsfläkt 100% Frånlufsfläkt 100% Segara Visitation
	 Funktionen aktiveras när den digitala ingången Brandlarm (brand börvärde) öppnas.
Förutsättning för in- ställning	 EXcon-moduler > Konfigurera > Digital in/ut: Brandlarm (brand börvärde) ska vara konfigurerat.
Brandlarm	Ställ in fläktdrift vid brandlarm
Tilluftefläkt 100 % Frånluftefläkt 100 % Spara	 Om inställningen är 0 % för båda fläktarna är spjällen ut stängda. Om bara ett av värdena är >0 % kommer båda spjällen att vara öppna. Fläktarna tvingas till inställd hastighet när brandlarm aktiveras.
	Tryck på Spara för att spara inställningarna.
Observera	Ovanstående inställningar av fläktarna bör följa myndigheternas bestämmelser.
Dueu deterrir (hueu due	
Brandstopp (brandina	Funktionen används vid brand, till exempel som nödstopp eller rökdetektorer i ute- luftkanalen.
Förutsättning för in- ställning	 EXcon-moduler > Konfigurera > Digital in/ut: Brandstopp ska vara konfigure- rat.
	 När ingången aktiveras/öppnas: VEX-aggregatet stannar. Eventuella överstyrningar och driftsformer annulleras. Värmeåtervinning stoppar. Larm löser inte ut. Om VEX-aggregatet genomgår brandspjällstest stoppas detta test. Manöverpanelen och webbgränssnittet meddelar Aktuell status: Externt brandstopp.

6.7.2 Brandspjäll – te	est	
	Denna parameter i menyn Brand kan användas för automatisk funktionstest av byggnadens brandspjäll. Funktionen kan även användas för rökevakuering.	
Observera	Enligt DS428 ska spjäll funktionstestas/motioneras automatiskt minst var sjunde dag. Dock ska testen göras manuellt en gång per år.	

6.8 Kommunikation Internet – Modbus Parametrarna i menyn Kommunikation används för att ställa in Internetanslutning och extern anslutning av Modbus eller BACnet. 6.8.1 Internet re 🚺 Installatör Ställ in Internetanslutning Statisk/dynamisk IP Statisk IP V IP-adress Nätmask 10.1.1.1 Gateway 10.1.2.1 Önskad DNS Alternativ DNS MAC-adress 10.1.2.2 002338002F06 Spara EXHAUSTO Statisk/dynamisk IP DHCP Internetanslutning DHCP IP-adress 10.1.19.37 Nätmask 255.255.0.0 • Välj DHCP. IP-adressen tilldelas från DHCP-server på det lokala nätverket el-Gateway 10.1.1.1 ler från internet. Önskad DNS 10.1.2.1 Alternativ DNS 10.1.2.2 002338002F06 Tryck på Spara för att spara inställningarna. MAC-adress Spara Internetanslutning Statisk Statisk/dynamisk IP Statisk IP 🗸 10.1.19.37 IP-adress 255.255.0.0 Nätmask

Installatören anger följande kommunikationsparametrar:

IP-adress

10.1.1.1

10.1.2.1

Spa

002338002F06

10.1.2.2

Gateway

Önskad DNS

MAC-adress

Alternativ DNS

- Nätmask
- Gateway
- Önskad DNS
- Alternativ DNS •

6.8.2 Modbus	
	Arvandarie Perspararie Sommarivunder Stati in Modbus-RTU-inställninger Modbus-RTU-inställninger Baudr rate 9600 V Startbit 1 V Paritet genar Spara
	EXHAUSTO
	 Inställningar för extern Modbus RTU. Modbus RTU för extern anslutning av Modbus till exempelvis BMS-/CTS-an-
	läggning.
Modbus-/RTU-inställningar Modbus-adress 1 Baud rate 9900 V Startbit 1 V Stoppbit 1 V Paritet Ingen V Spara	 Modbus-adress Baudrate (9600, 19200, 38400 baud) Startbit – inställningsområde: 1 Stoppbit – inställningsområde: 1 eller 2 Paritet – inställningsområde: Ingen - jämn - udda Tryck på Spara för att spara inställningarna.
6.8.3 LON	Om LON har valts är det möjligt att se information om LON-gateway. För ytterligare information, se LON-protokollet.

<text><text><section-header><section-header><list-item><list-item></list-item></list-item></section-header></section-header></text></text>
l menyn Språk väljs det aktuella språket som önskas på webbgränssnittet.
Välj önskat språk

6.10 Inställning	
6.10.1 Hämta	
	Avvidit Installari Furies Furies Furies Furies Furies Furies Furies Furies Furies Furies
Hämta	Med knappen Hämta är det möjligt att hämta/återinläsa styrningens senast spara- de inställningar.
Spara	Med knappen Spara kan man spara de användar- och installatörsinställningar som har gjorts utöver de ursprungliga EXHAUSTO fabriksinställningarna. Inställningarna sparas som en .txt-fil och kan sparas på en hårddisk, en server, ett nätverk, ett USB-minne eller ett standard SD-kort. Inställningarna sparas samtidigt på mastern. Om inställningarna sparas på ett standard SD-kort är det möjligt att kopiera den sparade inställningen till en annan Master genom att sätta i SD-kortet i denna. För att kopiera en inställning till en master med ett SD-kort är det viktigt att endast denna inställningsfil (user_factory_settings.txt – namnet får ändras men den ska ha filändelsen .txt) finns på SD-kortet.
	Det får endast finnas en .txt-fil på SD-kortet. Om det även ligger ett uppdateringsprogram (xxx.tar.gz och xxx.crc), är det dessa fi- lerna som kopieras till EXcon Master.

6.10.2 Anläggning

Med denna parametern i menyn **Inställning** är det möjligt att namnge anläggningen/VEX-aggregatet.

Användare ivit	allatör		
- Drift			
Temperatur	Hämta Anläggning	<u> </u>	
Sommar/vinter	Apläggpingsinställpinga		
/ Inställning	Anaggningsinstaininga		
Brand			
	Texter		
Språk	Anläggningenomn	400450700	
Inställning	Anaggningshamin	123456789	
💓 Butik			
🔯 Ext. vridomkopplare		Spara	
K			
123456789			
EXHAUSTO			

- Skriv anläggningsnamnet i det vita fältet och tryck på Spara.
- Det valda namnet kommer att visas i det nedersta vänstra hörnet och på inloggningsskärmbilden.

7. Serviceinställningar

7.1 Serviceparametrar

Vid service på VEX-aggregat är det möjligt att överstyra, justera och ställa in komponenter och se anslutningar/stickförbindelser på mastern, Fan IO och utbyggnadsmoduler. Webbgränssnittet utgör utgångspunkt för vilka parametrar som finns beskrivna.

Observera

Det är skillnad mellan användargränssnitten beroende på vilka parametrar som finns tillgängliga och var de är placerade.

Användargränss- nitt	Menyer	Parametrar/flikar
Service >	Aggregat >	Status
		Inställningar
		Brandlarm
	Master >	Master
	Utbyggnad >	EXT. 1
		EXT. 2
		EXT. 3
		EXT. 4
		EXT. 5
		EXT. 45 1
		EXT. 45 2
	PTH6202-2	PTH6202-2#1
		PTH6202-2#2
		PTH6202-2#3
		PTH6202-2#4
		PTH6202-2#5
	Larmlogg	Larm
		Larmlogg
		Larmöversikt
		Datalogg
	Zoner	Zon 1
	Zoner	Zon 2
	Zoner	Zon 3
	Zoner	Zon 4
	Zoner	Inställningar

7.1.1 VIKTIGT vid servicearbete

\wedge

Öppna inte luckorna innan strömmen har brutits med huvudströmbrytaren (OFF-läget) och fläktarna har stoppats. Huvudströmbrytaren är placerad på framsidan av automatikboxen överst på VEX-aggregatet.



Observera



VEX-aggregatet ska stoppas minst fem minuter innan luckorna öppnas på grund av fläktarnas eftergång.



7.2.2 Inställningar

Med parametern **Inställningar** i menyn **Aggregat** ställer man in de enskilda komponenterna. Klicka på komponenten för att visa och ändra inställningar.

	Användare	Service		-
	Aggregat Aggregat Aggregat Autophad Uppnad PTH5202-2 Lamlogg	▲ Service us Installiningar Erandlarm ttäll in komponenter i ventilationsaggregat US Klicka på komponent för att visa och ändra inställningar	Pa Image: Constraint of the second	
Förutsättning för in- ställning Namngivning av temp	 Fabrik > Magenta Strandson EXcon-modultgångar strandson Extragivare Extragivarna kan namn som visastringångarna kon tryck. 	ekanisk: Komponenten ska den duler > Konfigurera: De nödvänd ka ha gjorts. In namnges fritt med text/siffror. s på statussidan under Service nfigureras under: EXcon-modu l	n vara vald. diga konfigurationerna av in- och . Namnet som anges här är även e > Aggregat > Status och där gi i ler > Konfigurera > Temperatu	det va-
	Beteckning pa Givare 1 Givare 2 Givare 3 Givare 4 • Ge de konf Tryck på Spara	å tilläggstemperaturgivare 1 2 3 4 figurerade extra temperaturgivar för att spara inställningarna.	Spara rna namn.	

Temperaturgivare korrigering

Förutsättning för kalibrering • EXcon-moduler > Konfigurera > Temperatur/tryck: Givarna ska vara konfigurerade för att man ska kunna korrigera dem.

Kalibrera temperaturgivare	
Parameter	Värde Enhet
Givare korrigering: 1	0.0 °C
Givare korrigering: 2	0.0 °C
Givare korrigering: 3	0.0 °C
Givare korrigering: 4	0.0 °C
	Spara

Tryck på Spara för att spara inställningarna.

Uteluft – temperaturgivare

D Uteluft		
Parameter	Värde	Enhet
Aktuell temperatur	0.0	°C
Temperaturgivare kalibrering	0.0	°C
		Spara

 Ställ in kalibreringsvärde för temperaturgivaren. Inställningsområde: -3,5 till +3,5 °C

Tryck på **Spara** för att spara inställningarna.

Avluft - temperaturgivare

⊴ Avluft		
Parameter	Värde Enhe	t
Aktuell temperatur	-0.1 °C	
Temperaturgivare kalibrering	-0.1 °C	
		Spara

 Ställ in kalibreringsvärde för temperaturgivaren. Inställningsområde: -3,5 till +3,5 °C

Tilluft Nedanstående inställningar gäller vid följande temperaturregleringsformer: Konstant tilluft Konstant till-/från-differens 🗅 Tilluft Parameter Värde Enhet I-tid luftflöde 50 s. 1 P-band värme 3.0 °C P-band kyla 5.0 °C I-tid värme 1200 **s**. I-tid kyla 700 s. I-tid värmeåtervinning 120 s. I-tid kombi 300 **s**. Aktuell temperatur 0.0 °C Temperaturgivare kalibrering 0.0 °C I-tid värme 2 600 **s**. I-tid värmepump 300 s. Spara • I-tid luftflöde: Ställ in I-tid för reglering av värmepump/regulator. P-band värme: Ställ in P-band för reglering av värmebatteri/regulator. • P-band kyla: Ställ in P-band för reglering av kylbatteri/regulator. • I-tid värme: Ställ in I-tid för reglering av värmebatteri/regulator. • I-tid kyla: Ställ in I-tid för reglering av kylbatteri/regulator. I-tid värmeåtervinning: Ställ in I-tid för reglering av värmeväxlare/regulator. • I-tid kombi: Ställ in I-tid för reglering av kombibatteri/regulator. • Aktuell temperatur: Visar aktuell tilluftstemperatur. • Temperaturgivare kalibrering: Ställ in kalibreringsvärde för temperaturgivare. • I-tid värme 2: Ställ in I-tid för reglering av värmebatteri 2/regulator. I-tid värmepump: Ställ in I-tid för värmepump/regulator. Tryck på Spara för att spara inställningarna. I-tid Vid reducering av I-tid [s.] reagerar regulatorn kraftigare. P-band Vid reducering av P-band [°C] reagerar regulatorn aggressivare.

Frånluft

Nedanstående inställningar gäller vid följande temperaturregleringsformer:

- Konstant frånluft
- Konstant rum

☑ Frånluft		
Parameter	Värde	Enhet
I-tid luftflöde	50	s.
P-band värme	4.0	°C
P-band kyla	5.0	°C
I-tid värme	300	S.
I-tid kyla	500	s.
I-tid värmeåtervinning	120	S.
I-tid kombi	600	S.
Aktuell temperatur	0.0	°C
Temperaturgivare kalibrering	0.0	°C
I-tid värme 2	300	S.
I-tid värmepump	600	s.
		Spara

- I-tid luftflöde: Ställ in I-tid för reglering av värmepump/regulator.
- P-band värme: Ställ in P-band för reglering av värmebatteri/regulator.
- P-band kyla: Ställ in P-band för reglering av kylbatteri/regulator.
- I-tid värme: Ställ in I-tid för reglering av värmebatteri/regulator.
- I-tid kyla: Ställ in I-tid för reglering av kylbatteri/regulator.
- I-tid värmeåtervinning: Ställ in I-tid för reglering av värmeväxlare/regulator.
- I-tid kombi: Ställ in I-tid för reglering av kombibatteri/regulator.
- Aktuell temperatur: Visar aktuell tilluftstemperatur.
- **Temperaturgivare kalibrering:** Ställ in kalibreringsvärde för temperaturgivare.
- I-tid värme 2: Ställ in I-tid för reglering av värmebatteri 2/regulator.
- I-tid värmepump: Ställ in I-tid för värmepump/regulator.

Tryck på **Spara** för att spara inställningarna.

Vid reducering av I-tid [s.] reagerar regulatorn kraftigare.

P-band

I-tid

Vid reducering av P-band [°C] reagerar regulatorn aggressivare.

edanstående inställningar gäller för • 0–10 V	följande motorstyrning:
D Tilluftsfläkt arameter ördröjd start ⊱faktor	Värde Enhet 60 s. 391 Spara
 Fördröjd start: Ställ in tidsfördrö start av avluftsfläkt. K-faktor: Ställ in K-faktor som ko de. 	öjning för start av tilluftsfläkt mätt från upp- onstant för omräkning från fläkttryck till luftflö-
ör mer information, se avsnittet Bes allationshandboken. ryck på Spara för att spara inställnir	stämning av luftflöde i Monterings- och in- ngarna.
edanstående inställningar gäller för • 0–10 V	följande motorstyrning:
OAvluftsfläkt ′arameter ^{Fördröjd} start K-faktor	Värde Enhet 60 s. 100 Spara
 Fördröjd start: Ställ in tidsfördrö start av värmeväxlare. K-faktor: Ställ in K-faktor som ko de. 	öjning för start av avluftsfläkt mätt från upp- onstant för omräkning från fläkttryck till luftflö-
ör mer information, se avsnittet Bes allationshandboken. ryck på Spara för att spara inställnir	stämning av luftflöde i Monterings- och in- ngarna.
	edanstående inställningar gäller för • 0–10 V Filluftsfläkt arameter ordröjd start: Ställ in tidsfördrö start av avluftsfläkt. • K-faktor: Ställ in K-faktor som k de. ör mer information, se avsnittet Bes allationshandboken. yck på Spara för att spara inställnin edanstående inställningar gäller för • 0–10 V Avluftsfläkt arameter ördröjd start -faktor • Fördröjd start: Ställ in tidsfördrö start av värmeväxlare. • K-faktor: Ställ in K-faktor som k de. ör mer information, se avsnittet Bes allationshandboken. yck på Spara för att spara inställnin värmeväxlare. • K-faktor: Ställ in K-faktor som k de. ör mer information, se avsnittet Bes allationshandboken. yck på Spara för att spara inställnin

7.2.4 Filter

Utelufts-/frånluftsfilter

Nedanstående inställningar för filterövervakning med trycktransmitter gäller både vid utelufts- och frånluftsfilter som kan ställas in individuellt.

7.2.5 Kalibrera trycktransmitter

Pa Kalibrera tryckgivare		
Parameter	Värde	Enhet
0-kalibering	Manuell 🗸	Kalibrera
Försök kalibrera	0	Min.
Sonacto kalibroring	4/12-	
	2029	
		Spara

• 0-kalibering:

- Manuell: Ställ in på Manuell och aktivera Kalibrera-knappen. Aggregatet stannar tillfälligt och 0-kalibreringen utförs.
- Auto: 0-kalibrering utförs automatiskt varje gång aggregatet har stannat.

Tryck på Spara för att spara inställningarna.

7.2.6 Spjäll

Inställningsmöjlighet **Normal** för spjäll/spjällmotorer har valts under: **EXcon-moduler > Konfigurera > Inställningar** Följande inställningar gäller för:

• Uteluftsspjäll

• Avluftsspjäll

Normal

• Spjällmotorn är On/Off-styrd.

Det finns inte möjlighet att göra inställningar av spjällmotorn.

7.2.7 Värme

Vattenvärmebatteri 1

Vattenvärmebatteriet används för att öka temperaturen på tilluften om värmeåtervinning inte ger tillräcklig effekt.

Parameter	Värde	Enhet	
Pumpdrift	Utetemperatur 🗸	·	
Pumpstart	15.0	°C	
Pumpstart	16	%	
Frostskydd	5.0	°C	
Frostlarm	2.0	°C	
Frost P-band	3.0	°C	
Uppstart värme	25	%	
Standby-värme	15.0	°C	
Vattenvärmebatteri temp.	29.7	°C	
Efterkylningstid	180	s.	
Efterkylning.	Nej 🗸		
Förstärkningsfaktor värme 1	100		
Ventilbörvärde	0.0	%	
Testförlopp	Ej aktiv	Start	
Motorventil	0–10 V 🗸		

- Pumpdrift:
 - Konstant: Pumpen kör konstant när det ligger spänning över EXcon Master.
 - Auto: Pumpen kör vid värmebehov.
 - Utetemperatur: Pumpen kör när utetemperaturen sjunker under inställt värde i Pumpstart eller vid värmebehov.
 - Värmebehov: Pumpen startar när motorventilen har öppnats mer än inställt värde.

Pumpmotionering: Om pumpen inte har varit startad de senaste 24 timmarna kommer den att motioneras i en minut oavsett värmebehovet. Detta är för att motverka att pumpen sätter sig.
	 Pumpstart: Ställ in temperatur för pumpstart. Pumpen startar vid utetemperaturer under inställt värde. Vid pumpdrift ska Utetemperatur vara vald. Pumpstart: Ställ in värde för pumpstart. Pumpen startar när motorventilen öppnas mer än den inställda procentsatsen. Vid pumpdrift ska Värmebehov vara valt. Frostskydd: Ställ in temperaturen på returvattnet från värmebatteriet där motorventilen ska vara 100 % öppen. Öppning av motorventilen startar när temperaturen kommer under inställt värde + Frost P-band. Frostlarm: Ställ in vid vilken temperatur som frostlarmet ska utlösas. Lägre temperatur på returvattnet från värmebatteriet än inställt värde utlöser frostlarm. Frost P-band: Ställ in temperatur på P-band. Frostskydd av värmebatteriet startar när temperaturen kommer under inställt värde + inställt värde för parametern Frostskydd. Uppstart värme: Ställ in värde för öppning av motorventilen under uppstartssekvens. Denna överstyrning av motorventilen upphör när uppstartssekvensen har slutförts och tilluftsfläkten har nått sitt börvärde för luftflöde. Standby-värme: Ställ in minimum temperatur på returvattnet från värmebatteriet sörja för att temperaturen inte kommer under inställt värde. Efterkylningstid: Ställ in efterkylningstid för värmebatteriet.
	För att avlägsna överskottsvärme och därmed undvika överhettning av värmebat- teriet kör fläktarna vidare under inställd tid (efterkylningstid) efter att värmebatteri- et har kopplats från.
	 Efterkylning: Välj om efterkylning och därmed möjlighet till inställning av efterkylningstid ska vara aktiverad. Ja/Nej. Förstärkningsfaktor värme 1: Ställ in värmebatteriets förstärkningsfaktor. Denna faktor förstärker effekten av regulatorn när den antingen ökar eller minskar värmen. När värdet är 100 är faktorn neutral. Ventilbörvärde: Visar den aktuella ventilställningen från 0 till 100 %. Testförlopp: Tryck på Start för att starta testsekvens av ventilmotorn (endast aktuellt för Belimo modbus-ventilmotor). Motorventil: Ställ in motorventill reglerområde. Välj alltid 2-10 V (VEX4000 standard)
	l ryck på Spara för att spara inställningarna.
Säkerhetsfunktio- ner	Vid ett vattenvärmebatteri är alltid en returgivare ansluten till värmebatteriets ut- loppsrör för att frostskydda värmebatteriet. När temperaturen närmar sig inställt börvärde/minimum temperatur för frostskydd kommer motorventilen att öppna så att värmen ökar. Om maximal värmetillförsel inte är tillräcklig för att upprätthålla minimumtemperaturen för frostskydd utlöses frostlarm på värmebatteriet och fläk- tarna stoppas.

Elvärmebatteri 1

Elvärmebatteriet används för att öka temperaturen på tilluften om värmeåtervinning inte ger tillräcklig effekt.

Parameter	Värde	Enhet
Styrningstyp	0–10 V 🗸]
Efterkylningstid	180	s.
Min. luftflöde, 100 % värme	5400	m³/h
Min. luftflöde, 0 % värme	2700	m³/h
Max. effekt	0	W
Förstärkningsfaktor värme 1	100	1

• Regleringsform:

- 0–10 V: Analog värmereglering ansluts till en analog 0–10 V utgång.
- 1-steg: Elvärmebatteriet styrs med 1-stegs On/Off (digital reläutgång)
- 2-steg: Elvärmebatteriet styrs med 2-stegs On/Off (digital reläutgång)
- Efterkylningstid: Ställ in värmebatteriets efterkylningstid

Når luftflöde reduceras eller stoppas helt finns det risk för överhettning av värmebatteriet. Under efterkylningstiden kopplas värmebatteriet bort helt och fläktarna kör vidare enligt inställd luftflödesbörvärde. Inställt värde anger den tid som är nödvändig för att ta bort överskottsvärme från värmebatteriet.

- Min. luftflöde, 100 % värme: Ställ in minimum luftflöde vid 100 % värme på värmebatteriet.
- Min. luftflöde, 0 % värme: Ställ in minimum luftflöde vid 0 % värme på värmebatteriet.
- Max. effekt: Ställ in värmebatteriets maximala effekt.
- Förstärkningsfaktor värme 1: Ställ in värmebatteriets förstärkningsfaktor. Denna faktor förstärker effekten av regulatorn när den antingen ökar eller minskar värmen. När värdet är 100 är faktorn neutral.

Tryck på Spara för att spara inställningarna.

Övervakning av el-
värmebatteriElvärmebatteriet skyddas mot överhettning med hjälp av två överhettningssäkring-
ar som är placerade i luftströmmen mellan värmeelementen.

Extern brandtermostat

Funktionen används vid brand/rök utanför byggnaden.

 Förutsättning för inställning
 EXcon-moduler > Konfigurera > Digital in/ut: Extern brandtermostat ska vara konfigurerad.

När ingången aktiveras/öppnas:

- VEX-aggregatet stannar
- Spjäll ut stänger
- Brandlarm löser ut

När ingången stänger igen startar VEX-aggregat på normal drift.

7.2.8 Kylning

Vattenkylning

Vattenkylning konfigureras till att styra en analog ventil i vattenkretsen via en 2–10 V utgång som konfigureras. Start/stopp av cirkulationspump i kylkretsen via digital utgång. Larm från pump kan anslutas till digital ingång **Kylfel**, så att pumplarm utlöses när ingången öppnas.

Vattenkylning		
Parameter	Värde	Enhet
Pumpdrift	Konstant 🗸	
Pumpstart	21.0	°C
Pumpstart	25	%
Ventilbörvärde	0.0	%
Testförlopp	Ej aktiv	Start
Motorventil	0-10 V 🗸	
		Spara

- Pumpdrift: Välj parameter for pumpdrift
 - Konstant: Pumpen kör konstant när det ligger spänning över EXcon Master.
 - Auto: Pumpen kör vid kylbehov.
 - Utetemperatur: Pumpen kör när utetemperaturen stiger över det värde som har ställts in i Pumpstart eller vid kylbehov.
 - Kylbehov: Pumpen startar när motorventilen har öppnats mer än inställt värde.

Pumpmotionering: Om pumpen inte har startats de senaste 24 timmarna kommer den att motioneras i en minut oavsett kylbehovet. Detta är för att motverka att pumpen sätter sig.

- **Pumpstart:** Ställ in temperatur för pumpstart. Pumpen startar vid utetemperaturer över inställt värde. Vid pumpdrift ska **Utetemperatur** vara vald.
- **Pumpstart:** Ställ in värde för pumpstart. Pumpen startar när motorventilen öppnas mer än den inställda procentsatsen. Vid pumpdrift ska **Kylbehov** vara valt.
- Ventilbörvärde: Visar aktuell ventilställning
- **Testförlopp:** Tryck på Start för att starta testsekvens av ventilmotorn (endast aktuellt för Belimo modbus-ventilmotor)
- Motorventil: Ställ in motorventill reglerområde. Välj alltid 2-10 V

Tryck på **Spara** för att spara inställningarna.

Kombibatteri

Kombibatteri används vid CW och DX, när batteriet både kan kyla och värma. Vid värme- eller kylbehov styrs den analoga utgången modulerande från 0–100 % och cirkulationspumpen startas via en digital utgång.

Parameter	Värde	Enhet
Analog kylutgång sekventiell	Nej 🗸	
Pumpdrift	Utetemperatur 🗸	1
Pumpstart värme	10.0	o ₽°C
Pumpstart kylning	22.0	o ₽°C
Frostskydd värme	5.0	°C
Frostlarm värme	2.0	°C
Frostlarm kyla	2.0	°C
Frost P-band	5.0	o ℃
Uppstart värme	50	0%
Standby-värme	25.0	°C
Vattenvärmebatteri temp.	0.0	0°C
Förstärkningsfaktor kombibatteri	100	5
Motorventil	0-10 V 🗸	·
Värme-/kylaktivering via extern modus	Nej 🗸	1

- Analog kylutgång sekventiell: Välj NEJ eftersom det bara finns en analog utgång.
- Pumpdrift:
 - Konstant: Pumpen kör konstant när det ligger spänning över EXcon Master.
 - Auto: Pumpen kör vid kylbehov.
 - Utetemperatur: Pumpen kör när utetemperaturen stiger över det värde som har ställts in i **Pumpstart** eller vid kyl-/värmebehov.
- **Pumpstart värme:** Ställ in temperatur för pumpstart. Pumpen startar vid utetemperaturer över inställt värde. Vid pumpdrift ska **Utetemperatur** vara vald.
- **Pumpstart kylning:** Ställ in temperatur för pumpstart. Pumpen startar vid utetemperaturer över inställt värde. Vid pumpdrift ska **Utetemperatur** vara vald.
- Frostskydd värme: Ställ in temperaturen på returvattnet från kombibatteriet där motorventilen ska vara 100 % öppen. Funktionen är endast aktiv vid värmebehov.
- **Frostlarm värme:** Ställ in vid vilken temperatur som frostlarmet ska utlösas. Funktionen är endast aktiv vid värmebehov.
- **Frostlarm kyla:** Ställ in vid vilken temperatur som frostlarmet ska utlösas. Funktionen är endast aktiv vid kylbehov.
- Frost P-band: Ställ in temperatur på P-band. Frostskydd av värmebatteriet startar när temperaturen kommer under inställt värde + inställt värde för parametern Frostskydd värme.
- Uppstart värme: Ställ in värde för öppning av motorventilen under uppstartssekvens. Denna överstyrning av motorventilen upphör när uppstartssekvensen har slutförts och tilluftsfläkten har nått sitt börvärde för luftflöde.
- **Standby-värme:** Ställ in minimum temperatur på returvattnet från värmebatteriet vid standby. Vid standby/stopp av aggregat kommer motorventilen att sörja för att temperaturen inte kommer under inställt värde.
- Vattenvärmebatteri temp.: Läs av aktuell returvattentemperatur
- Förstärkningsfaktor kombibatteri: Ställ in kombibatteriets förstärkningsfaktor. Denna faktor förstärker effekten av regulatorn när den antingen ökar eller minskar värmen/kylningen. När värdet är 100 är faktorn neutral.
- Motorventil: Ställ in motorventill reglerområde. Välj alltid 2-10 V
- Värme-/kylaktivering via extern modus:Aktivering av värme/kylning via digitala ingångar.

Tryck på Spara för att spara inställningarna.

Extern DX-kylning

Extern DX-kylning har ett kylsteg. EXcon-styrningen startar och stoppar kylningen vid behov. Start/stopp av kylsteg sker med 1 digital utgång.

Extern DX-kylning			
Parameter	Värd	е	Enhet
Styrning	2-steg	~	
1:a steget modulerande	Nej 🗸		
Min. luftflöde	270)	m³/h
Min. kyltid	30)	s.
Max omstarter per timme		5	/h
Min. stopptid	600)	s.
			Spara

- Reglering: Välj regleringsform
 - Välj alltid 1-steg: Kylbatteriet styrs med 1-stegs On/Off.
- 1:a steget modulerande: Välj alltid NEJ. 1:a steget är alltid ett fast steg On/ Off.
- Min. luftflöde: Ställ in lägsta luftflöde. Vid luftflöden under inställt värde blockeras kylning.

För mer information om lägsta luftflöde för VEX-storlek, se nedanstående tabell.

- Min. kyltid: Ställ in minimum driftstid för den enskilda kompressorn.
- Max omstarter/timme: Ställ in max. antal omstarter av den enskilda kompressorn per timme.
- Min. stopptid: Ställ in minimum stopptid. Minsta tidsperiod mellan två uppstarter av kompressor

Tryck på Spara för att spara inställningarna.

7.2.9 Värmeåtervinning

Motströmsväxlare (tryck)

Motströmsvärmeväxlarens bypass-spjäll styrs av en modulerande spjällmotor. Motströmsväxlaren skyddas mot igenisning genom att mäta tryckförlusten över växlaren.

🖫 Motströmsväxlare		
Parameter	Värde	Enhet
Avfrostningstyp	Statisk 🗸	
Avfrostningstryck, statiskt	30	Pa
Avfrostningstryck, dynamiskt	45	%
Status, avfrostning	Inte mät ut	Mät
Aktuellt avfrostningstryck	30	Pa
Avfrostningstid	300	S.
Förstärkningsfaktor, värmeväxlare	100	
Spjäll börvärde	0.0	%
Testförlopp	Ej aktiv	Start
Larm vid låg verkningsgrad	Nej 🗸	
Verkningsgrad: korrigeringsfaktor, värmeväxlare effektivitet	0.0	%
Larmnivå, verkningsgrad	70	%
		Spara

- Avfrostningstyp: Välj avfrostningstyp.
 - Statisk: Avfrostning startas om den aktuella tryckförlusten över korsväxlaren överskrider börvärdet som har ställts in under Avfrostningstryck, statiskt.
 - Dynamisk: Avfrostning startas om den aktuella tryckförlusten över motströmsväxlaren överskrider det beräknade börvärdet. Det beräknade börvärdet är en procentuell ökning av tryckförlusten över växlaren. För att funktionen ska kunna användas ska tryckförlusten mätas över en isfri och ren motströmsväxlare. Vid avfrostning öppnas bypass-spjället 100 % under den inställda Avfrostningstiden.
- Avfrostningstryck, statiskt: Ställ in statiskt börvärde för tryckförlust över växlaren. Avfrostningstyp ska vara inställd på Statiskt.
- Avfrostningstryck, dynamiskt: Ställ in dynamiskt börvärde för hur hög tryckförlusten får vara i förhållande till tryckförlusten över en ren och isfri motströmsväxlare. Avfrostningstyp ska vara inställd på Dynamiskt. Se Mätning av dynamisk avfrostning för närmare information.
- Status, avfrostning: Om Dynamisk avfrostning har valts ska tryckförlusten över motströmsväxlaren mätas när anläggningen tas i drift.
 Se Mätning av dynamisk avfrostning för men information.
 - Se Mätning av dynamisk avfrostning för mer information.
- Aktuellt avfrostningstryck: Vid avfrostningstyp Statisk visas det inställda statiska trycket.
 - Vid avfrostningstyp Dynamisk visas det beräknade dynamiska trycket.
- Avfrostningstid: Ställ in avfrostningstid. Den inställda avfrostningstiden är den period då bypass-spjället är 100 % öppet.
- Förstärkningsfaktor, värmeväxlare Ställ in motströmsväxlarens förstärkningsfaktor.
 Denna faktor förstärker effekten av regulatorn när den antingen ökar eller
 - minskar värmen. När värdet är 100 är faktorn neutral.
- Spjäll börvärde Visar det aktuella börvärdet för bypass-spjället.

	 Testförlopp: Tryck på Start för att starta testsekvens av bypass-spjället (endast aktuellt för Belimo spjällmotor) Larm vid låg verkningsgrad: Välj om ett larm ska utlösas vid för låg verkningsgrad för värmeåtervinning. Ja/Nej Verkningsgrad: korrigeringsfaktor, värmeväxlare effektivitet: Ställ in korrigeringsfaktor för beräkning av verkningsgrad. (0–5 %) Korrigeringsfaktorn läggs till den beräknade verkningsgraden och kompenserar därmed för den värme som mäts i avluften/fläkten avger.
	 Larmnivå, verkningsgrad: Ställ in larmgräns för larm vid låg verknings- grad. För att larmet ska utlösas ska: Larm vid låg verkningsgrad vara inställd på Ja Om aggregatet ska vara i drift. Verkningsgraden vara under inställt värde.
	För mer information angående beräkning av verkningsgrad, se avsnittet Verk- ningsgrad
	Tryck på Spara för att spara inställningarna.
Avfrostning	När den aktuella tryckförlusten över växlaren överstiger börvärdet (statiskt eller dynamiskt) öppnas bypass-spjället 100 %. Uteluften kommer att passera förbi motströmsväxlaren och frånluften genom motströmsväxlaren och därmed tinar is- bildning ovanpå växlaren. Bypass-spjället kommer att vara öppet under den in- ställda tiden. Under avfrostningsperioden då bypass-spjället är 100 % öppet kom- mer tilluftstemperaturen i stället att upprätthållas av ett eventuellt eftervärmebatte- ri.
Mätning av dyna- misk avfrostning	Tryckförlusten mäts över en ren och isfri växlare och därmed vet styrningen värdet på växlarens tryckförlust.
	 Status, avfrostning: Tryck på Mät När man trycker på Mät stannar alla fläktar. När alla fläktar har stannat startas de långsamt upp igen från 0 till 100 %. Samtidigt med denna uppstart registreras tryckförlusten över växlaren.
	Avfrostningstryck dynamisk ställs härefter in som ett procentuellt högre värde i förhållande till tryckförlusten över en ren och isfri.

7.2.10 Verkningsgrad

EXcon-styrningen beräknar automatiskt verkningsgraden för den värmeväxlare som är monterad och konfigurerad i VEX-aggregatet. Verkningsgraden (η) visas i samband med värmeväxlaren på statusskärmen under: **Användare > Larm & logg > Status** eller **Service > Aggregat > Status**.



Under vissa omständigheter kommer beräkningen att utvisa stora avvikelser:

- När styrsignalen till återvinningen är lägre än 5 % eller utetemperaturen är högre än 10 °C visar verkningsgraden 0 %.
- När verkningsgraden antar värden under den inställda nivån och styrsignalen till värmeåtervinningen är 100 % utlöses ett larm för: **För låg återvinning**.

Beräkning

Verkningsgraden beräknas med hjälp av aktuellt uppmätta temperaturer. För att beräkningen av verkningsgraden ska ge en korrekt bild av den aktuella verkningsgraden är det viktigt att givarna är korrekt placerade i luftströmmen. Vid beräkning av värmeväxlarens verkningsgrad används givare som mäter:

- Frånluftstemperatur
- Avluftstemperatur
- Utetemperatur
- Verkningsgraden beräknas med formeln:
 - Verkningsgrad [%] = ((frånluft avluft) / (frånluft uteluft)) * 100 + Y.

Y är en korrigeringsfaktor som anger den värme som avluftsfläkten avger till luften. **Y** kan ställas in på värden mellan 0 och 5 %.

7.3 Master, PTH6202-2 och utbyggnad

7.3.1 EXcon-moduler kopplingsöversikt

I menyerna Master, PTH-6202-2 och Utbyggnad är det möjligt att se in- och utgångarna på de olika modulerna. Håll musen/markören över texterna för att visa hjälptexter.

7.4 Larmlogg

Med parametrarna i menyn **Larmlogg** loggas larm och driftsdata som har förekommit sedan den senaste uppstarten av VEX-aggregatet. Loggning av vilka larm som har utlösts, vilka som närmar sig gränsvärdena samt historiken av driftsdata loggas. Man kommer åt de loggade larmen via webbgränssnittet eller HMI Touch manöverpanel/handenhet. I webbgränssnittet visas utöver de aktuella larmen även de kommande larmen och loggade driftsdata.

För närmare beskrivning av parametrarna se: Användare > Larm & logg

8. Larmöversikt

8.1 Larmlista webbserver – från programversion 4.21

8.1.1 Larm nr 1–99

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
1	Α	3	N/A			Brandlarm
						Brandlarm via digital ingång
2	A	3	N/A		X	Larm från extern brandtermostat
						Larm från extern brandtermostat via digital ingång
3	A	3	N/A		X	Internt brandlarm
						Hög tillufts-/frånluftstemperatur i ventilationsaggregatet
4	В	3	N/A	Х	X	Externt stopp aktiverat
						Externt stopp aktiverat via digital ingång
7	Α	3	N/A	Х	X	Tilluft EC-styrenhet: Ingen kommunikation
						EC-styrenheten är inte ansluten till bus i FanIO kontakt B, fel i bus-kabel, bus-kabel i EC är ansluten till FanIO kontakt A i stället för B
8	А	3	N/A	Х	Х	Frånluft EC-styrenhet: Ingen kommunikation
						EC-styrenheten är inte ansluten till bus i FanIO kontakt B, fel i bus-kabel, bus-kabel i EC är ansluten till FanIO kontakt A i stället för B
9	В	1 20	N/A	X		Luftflödeskompensering av filtervakt inte utmätt
		0				Utmätning av filtertryckreferens har inte utförts. Utlöses efter 20 minuter.
10	В	3	N/A	X		Handenhet: Ingen kommunikation
						Handenhet inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
11	A	3	N/A	X	X	FanIO 1: Ingen kommunikation
						FanIO inte ansluten till bus i FanIO stick A, fel i buskabel, FanIO DIP-switch står fel
12	A	3	N/A	X	X	FanIO 2: Ingen kommunikation
						FanIO inte ansluten till bus i FanIO stick A, fel i buskabel, FanIO DIP-switch står fel
13	Α	3	N/A	X	X	Utbyggnadsmodul EXT 1: Ingen kommunikation
						EXT 1 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
14	Α	3	N/A	Х	Х	Utbyggnadsmodul EXT 2: Ingen kommunikation
						EXT 1 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
15	В	3	N/A	Х		LON-gateway: Ingen kommunikation
						LON inte ansluten till bus, fel i bus-kabel.
16	Α	3	N/A	Х	X	Tilluft frekv.omv.: Ingen kommunikation

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Frekvensomvandlare är inte ansluten till bus kontakt B i FanIO, fel i bus-kabel, bus-kabel i FC monterad i kontakt A i stället för B.
17	A	3	N/A	Х	X	Frånluft frekv.omv.: Ingen kommunikation
						Frekvensomvandlare är inte ansluten till bus kontakt B i FanIO, fel i bus-kabel, bus-kabel i FC monterad i kontakt A i stället för B.
18	Α	3	N/A	Х	Х	Roterande värmeväxlare (RHX2M): Ingen kommunikation
						RHX2M inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
19	A	3	N/A	Х	X	Trycktransmitter (PTH): Ingen kommunikation
						PTH inte ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står fel.
20	A	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Tilluft
						Tilluftstemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad till en temperaturingång.
21	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Frånluft
						Frånluftstemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigure- rad till en temperaturingång
22	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Rum
						Rumstemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad för en temperaturingång
23	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Avluft
						Avluftstemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad för en temperaturingång
24	A	10	N/A	Х	X	Temperaturgivarfel: Utetemperatur
						Utetemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad för en temperaturingång
25	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Vattenvärmebatteri 1
						Temperaturgivare vattenvärmebatteri avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad till en temperaturingång
26	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: Värmeåtervinning
						Återvinningstemp.givare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigu- rerad för en temperaturingång.
27	Α	10	N/A		Х	Pumplarm: Vattenvärmebatteri 1
						Värmebatteri 1. Fel på pump.
28	A	3	N/A		X	Frostlarm: Vattenvärmebatteri 1
						Låg tilloppstemperatur, cirkulationspump defekt, låg utetemperatur
30	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omv.: Låg matningsspänning (Vlo)
						Nätspänningen till tilluftsfrekvensomvandlare är låg. Kontrollera matningsspänningen.
31	Α	3	N/A		X	Tilluft frekv.omv.: Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning, stopp-minskningstid för kort
32	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omv.: Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
33	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omv.: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av frekvensomvandla- re
34	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omv.: Matningsfas saknas
						Nätspänningen saknar en fas
35	В	3	N/A			Tilluft frekv.omv.: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil, frekvensomvandlare överbelastad
37	A	3	N/A		X	Tilluftsfläkt, larm
						Tilluftsfläkt, larm
38	В	600	N/A			Uteluftsfilter
						Tryckförlust över tilluftsfilter för högt, filter igensatt
39	A	10	N/A		X	FanIO 1: +24 V DC överbelastad
						+ 24 V DC från FanIO 1-plint 14, 16, 18 kortslutna, strömförbruk- ning för FanIO 1 överstiger 0,6 A.
40	A	3	N/A		Х	Frånluft frekv.omv.: Låg matningsspänning (Vlo)
						Nätspänningen till frånluftsfrekvensomvandlare är låg. Kontrollera matningsspänningen.
41	A	3	N/A		Х	Frånluft frekv.omv.: Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning, stopp-minskningstid för kort
42	A	3	N/A		X	Frånluft frekv.omv.: Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
43	A	3	N/A		X	Frånluft frekv.omv.: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av frekvensomvandla- re
44	Α	3	N/A		Х	Frånluft frekv.omv.: Matningsfas saknas
						Matningsspänningen saknar en fas
45	В	3	N/A			Frånluft frekv.omv.: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil, frekvensomvandlare överbelastad
47	A	3	N/A		X	Avlufts-/frånluftsfläkt, larm
						Avlufts-/frånluftsfläkt, larm
48	В	600	N/A			Frånluftsfilter
						Tryckförlust över frånluftsfilter för högt, filter igensatt
49	A	10	N/A		X	FanIO 2: +24 V DC överbelastad
						+ 24 V DC från FanIO 1-plint 14, 16, 18 kortslutna, strömförbruk- ning för FanIO 2 överstiger 0,6 A.
50	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Ingen rotation
						Inga pulser från rotationsvakt, rem till rotor trasig, rotor går för trögt t.ex. på grund av bristande uppriktning.
51	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Låg matningsspänning (Vlo)
						Låg nätspänning: Kontrollera nätströmförsörjningen

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
52	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning: kontrollera strömförsörjningen
53	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
54	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Hög intern temperatur
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av RHX2M-styrningen
55	В	3	N/A			Roterande värmeväxlare (RHX2M): Moment-överbelastning
						Rotor går för trögt, t.ex. pga. bristande uppriktning. Stegmotor kan inte driva rotorn med korrekt varvtal.
58	A	300	N/A		X	Frostlarm värmeväxlare
						Avluftstemperatur under frostgränsen, även om bypasspjäll är helt öppet (0 V)
59	A	600	N/A		Х	Ingen värmeåtervinning, låg temperatur
						Återvinningstemp. i vätskekopplat återvinningsbatteri för låg i mer än 10 minuter.
60	A	600	SP-5 °C		Х	Låg tilluftstemperatur
						Tilluftstemperatur har varit för låg i mer än 10 minuter. Otillräcklig värme tillgänglig. Låg utetemperatur.
61	В	600	SP+5 °C			Hög tilluftstemperatur
						Tilluftstemperatur har varit för hög i mer än 10 minuter. Otillräcklig kylning tillgänglig. Hög utetemperatur.
62	В	1 20	SP-5 °C			Låg frånluftstemperatur
		0				Frånluftstemperatur har varit för låg i mer än 20 minuter. Max. till- uftstemperatur för låg. Luftflöde för lågt.
63	В	1 20	SP+5 °C			Hög frånluftstemperatur
		0				Frånluftstemperatur har varit för hög i mer än 20 minuter. Min. till- uftstemperatur för hög. Luftflöde för lågt.
65	В	300	N/A	Х		Värme 1 frånkopplad p.g.a. lågt luftflöde
						Luftflöde genom elvärmebatteri för lågt i mer än 5 minuter.
66	В	3	N/A			Elvärmebatteri 1: Överhettningslarm
						Överhettningstermostat i elvärmebatteri frånkopplad.
67	В	3	N/A			Reducerat luftflöde
						Luftflöde reducerat pga. otillräcklig värme i mer än tio minuter.
68	В	3	N/A			Kontaktor till elvärmebatteri 1 har hängt sig
						Elvärmebatteri 1 kan inte koppla från pga. fel i kontaktor.
70	B	1 20	N/A	Х		VOC/CO2-nivå för hög
		0				VOC/CO2-nivå för hög i mer än 20 minuter. Max. luftflöde för lågt.
71	A	600	SP-10%		X	Lågt tilluftsflöde
	_					Tilluftsflöde för lågt i mer än 10 minuter
72	Α	600	SP+10%		ΙX	Högt tilluftsflöde

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Tilluftsflöde för högt i mer än 10 minuter
73	Α	600	SP-10%		X	Lågt frånluftsflöde
						Frånluftsflöde för lågt i mer än 10 minuter
74	A	600	SP+10%		X	Högt frånluftsflöde
						Frånluftsflöde för högt i mer än 10 minuter
75	В	600	SP-10%			Lågt tilluftstryck
						Tilluftstryck för lågt i mer än 10 minuter
76	A	600	SP+10%		X	Högt tilluftstryck
						Tilluftstryck för högt i mer än 10 minuter
77	В	600	SP-10%			Lågt frånluftstryck
						Frånluftstryck för lågt i mer än 10 minuter
78	A	600	SP+10%		X	Högt frånluftstryck
						Frånluftstryck för högt i mer än 10 minuter
80	В	3	N/A			Kylfel
						kylfel: Larm från kylmaskin.
81	В	3	N/A			Lågt kyltryck krets 1
						Kylkrets 1: Trycket i förångare för lågt. Bristande kylmedel/läcka- ge
82	В	3	N/A			Högt kyltryck krets 1
						Kylkrets 1: Trycket i kondensor för högt. För mycket kylmedel. Hög temperatur i kondensor.
83	В	3	N/A			Kylfel 1: Kompressor 1 överhettad krets 1
						Kylfel 1: Kompressor 1 överhettad krets 1
84	В	3	N/A			Kylfel 2: Kompressor 2 överhettad krets 1
						Kylfel 2: Kompressor 2 överhettad krets 1
85	В	3	N/A			Lågt kyltryck krets 2
						Kylkrets 2: Trycket i förångare för lågt. Bristande kylmedel/läcka- ge
86	В	3	N/A			Högt kyltryck krets 2
						Kylkrets 2: Trycket i kondensor för högt. För mycket kylmedel. Hög temperatur i kondensor.
87	В	3	N/A			Kylfel 3: Kompressor 1 överhettad krets 2
						Kylfel 3: Kompressor 1 överhettad krets 2
88	В	3	N/A			Kylfel 4: Kompressor 2 överhettad krets 2
						Kylfel 4: Kompressor 2 överhettad krets 2
90	В	3	N/A			Trycktransmitter defekt: DX lågtryck 1
						Trycktransmitter defekt: DX lågtryck 1. Givaren avbruten eller kortsluten
91	В	3	N/A			Trycktransmitter defekt: DX högtryck 1

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Trycktransmitter defekt: DX högtryck 1. Givaren avbruten eller kortsluten
92	В	3	N/A			Trycktransmitter defekt: DX lågtryck 2
						Trycktransmitter defekt: DX lågtryck 2. Givaren avbruten eller kortsluten
93	В	3	N/A			Trycktransmitter defekt: DX högtryck 2
						Trycktransmitter defekt: DX högtryck 2. Givaren avbruten eller kortsluten
94	В	3	N/A	X		VOC/CO ₂ -givare inte konfigurerad
						VOC/CO ₂ -givare inte konfigurerad
95	В	3	N/A	X		FanOpt. tilluft inte konfigurerad
						FanOpt. tilluft inte konfigurerad
96	В	3	N/A	X		FanOpt. frånluft inte konfigurerad
						FanOpt. frånluft inte konfigurerad

8.1.2 Larm nr 100-199

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
100	Α	3	N/A	Х	X	Trycktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation
101	Α	3	N/A	Х	X	Trycktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation
103	A	3	N/A	Х	X	Trycktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation
104	A	3	N/A	Х	X	Trycktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation
105	A	3	N/A	X	X	Trycktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation
106	A	3	N/A	X	X	Trycktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation
107	A	3	N/A	X	X	Trycktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation
108	A	3	N/A	X		Udvidelsesmodul45 1 (EXT45 1): Ingen kommunikation
						EXT45 1 ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
109	Α	3	N/A	Х		Utbyggnadsmodul45 2 (EXT45 2): Ingen kommunikation
						EXT45 2 ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
111	В	3	N/A	Х		Trycktransmitter tilluft (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmittern inte ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressk- napp står i fel läge
112	В	3	N/A	Х		Trycktransmitter frånluft (PTH6202): Ingen kommunikation
						Trycktransmittern inte ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressk- napp står i fel läge
113	В	10	N/A	Х		VOC/CO ₂ -givare fel: Givare avbruten/kortsluten
						VOC/CO ₂ -givare avbruten/kortsluten, givaren är inte konfigurerad till en analog ingång
115	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-styrenhet: Larmstopp
						Motor stoppad pga. larm från EC-styrenhet
116	Α	3	N/A		X	Tilluft EC-styrenhet: Rotor blockerad
						EC-motorn är blockerad
117	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Strömbegränsning aktiv
						Ramptid för kort, motor överbelastad, fel motortyp
118	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Låg matningsspänning (Vlo)
						Låg nätspänning
119	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Hög matningsspänning (Vhi)

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Hög nätspänning
120	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av EC-styrenhet
121	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil
122	Α	3	N/A		Х	Frånluft EC-styrenhet: Larmstopp
						Motor stoppad pga. larm från EC-styrenhet
123	Α	3	N/A		Х	Frånluft EC-styrenhet: Rotor blockerad
						EC-motorn är blockerad
124	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Strömbegränsning aktiv
						Ramptid för kort, motor överbelastad, fel motortyp
125	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Låg matningsspänning (Vlo)
						Låg nätspänning
126	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning
127	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av EC-styrenhet
128	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil
129	В	3	N/A			Tilluft EC-styrenhet: Matningsfas saknas
						Nätspänningen saknar en fas
130	В	3	N/A			Frånluft EC-styrenhet: Matningsfas saknas
						Nätspänningen saknar en fas
131	A	3	N/A	X	X	FanIO 1: Ingen kommunikation
						FanIO inte ansluten till bus i FanIO stick A, fel i buskabel, FanIO DIP-switch står fel
132	Α	3	N/A	X	Х	FanIO 2: Ingen kommunikation
						FanIO inte ansluten till bus i FanIO stick A, fel i buskabel, FanIO DIP-switch står fel
133	Α	3	N/A	Х	Х	Spjällmotor (tilluft), ID 130: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 130dec/82hex
134	Α	3	N/A	Х	Х	Spjällmotor (avluft), ID 131: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska ställas in på 131dec/83hex
135	Α	3	N/A	Х	Х	Spjällmotor (återluft), ID 132: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska ställas in på 132dec/84hex
136	Α	3	N/A	X	Х	Spjällmotor (värmeväxlare), ID 133: Ingen kommunikation

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 133dec/85hex
137	Α	3	N/A	Х	Х	Spjällmotor (torkspjäll), ID 134: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 134dec/86hex
138	A	3	N/A	Х	X	Spjällmotor (6), ID 135: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 135dec/87hex
139	A	3	N/A	Х	X	Spjällmotor (rök-utsugningsspjäll), ID 136: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 136dec/88hex
140	A	3	N/A	Х	X	Spjällmotor (8), ID 137: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 137dec/89hex
141	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (värme 1), ID 138: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 138dec/8Ahex
142	A	3	N/A	Х	Х	Ventilmotor (kylning), ID 139: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 139dec/8Bhex
143	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (värme 2), ID 140: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 140dec/8Chex
144	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (värmeväxlare), ID 141: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 141dec/8Dhex
145	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (förvärme), ID 142: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 142dec/8Ehex
146	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (6) ID 143: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 143dec/8Fhex
147	A	3	N/A	Х	X	Ventilmotor (7) ID 144: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 144dec/90hex
148	A	3	N/A	X	x	Ventilmotor (8) ID 145: Ingen kommunikation
						Motorn inte ansluten till bus. Fel i buskabel. Motoradress ska stäl- las in på 145dec/91hex
149	В	10	N/A	X		Spjällmotor (uteluft): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
150	В	10	N/A	X		Spjällmotor (avluft): Kan inte nå börvärdet

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Undersök om spjället är blockerat
151	В	10	N/A	Х		Spjällmotor (återluft): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
152	В	10	N/A	Х		Spjällmotor (värmeväxlare): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
153	В	10	N/A	Х		Spjällmotor (torkspjäll): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
154	В	10	N/A	X		Spjällmotor (6): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
155	В	10	N/A	X		Spjällmotor (rök-utsugningsspjäll): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
156	В	10	N/A	X		Spjällmotor (8): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om spjället är blockerat
157	В	10	N/A	X		Ventilmotor (värme 1): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
158	В	10	N/A	X		Ventilmotor (kylning): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
159	В	10	N/A	X		Ventilmotor (värme 2): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
160	В	10	N/A	X		Ventilmotor (värmeväxlare): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
161	В	10	N/A	X		Ventilmotor (förvärme): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
162	В	10	N/A	X		Ventilmotor (6): Kan inte nå börvärdet
						Undersök om ventilen är blockerad
166	В	360	N/A			Brandspjäll inte stängt
						Brandspjäll inte stängt. Kontrollera spjället
167	В	360	N/A			Brandspjäll inte öppet
	_					Brandspjäll inte öppet. Kontrollera spjället
168	В	300	N/A	X		Värme 2 frånkopplad pga. lågt luftflöde
						Luftflöde genom elvärmebatteri för lågt i mer än 5 minuter
169	В	30	N/A			Elvärmebatteri 2: överhettningslarm
						Overnettningstermostat i elvärmebatteri 2 frånkopplad
170	В	30	N/A			Kontaktor till elvärmebatteri 2 har hängt sig
						Digital ingång "Värmebatteri 2 defekt" stängd när värmerelä 21 är öppet. Kontaktyta fastbränd
171	A	10	N/A	X	X	Temperaturgivarfel: Vattenvärmebatteri 2
						Temperaturgivare vattenvärmebatteri avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad till en temperaturingång

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
172	Α	10	N/A		Х	Pumplarm, värme 2
						Digital ingång vattenvärmebatteri 2 defekt
173	Α	3	N/A		Х	Frostlarm vattenvärmebatteri 2
						Låg tilloppstemperatur, cirkulationspump defekt, låg utetemperatur
174	Α	10	N/A	Х	Х	Temperaturgivarfel: kombibatteri
						Kombibatteri returvattengivare avbruten/kortsluten, givaren inte konfigurerad till en temperaturingång
175	Α	10	N/A		Х	Pumplarm kombibatteri
						Digital ingång "Kombibatteri larm" öppen. Larm från cirkulations- pump
176	Α	3	N/A		X	Kombibatteri värme frostlarm
						Kombibatteri värme frostlarm
177	Α	3	N/A		Х	Kombibatteri kyla frostlarm
						Kombibatteri kyla frostlarm
178	В	10	N/A			Larm från värmeväxlare eller cirkulationspump
						Digital ingång "Värmeväxlare larm" öppen eller larm från cirkula- tionspump
179	В	10	N/A	Х		Temperaturgivarfel: värmepump
						Lufttemperaturgivare vid värmepumpens kondensator har avbru- tits/kortslutits, givaren inte konfigurerad till en temperaturingång
194	В	10	N/A	Х		Fuktgivare (HTH6202): Ingen kommunikation
						Fuktgivare (HTH6202): Ingen kommunikation
195	В	10	N/A	Х		Fuktgivare (HTH6203): Ingen kommunikation
						Fuktgivare (HTH6203): Ingen kommunikation
196	В	10	N/A	Х		Befuktare: Konfigurationsfel
						Utgångar till befuktare inte konfigurerade
197	В	10	N/A	X		Befuktare: Larm
						Larmingång från befuktare är aktiverad
198	В	1 20	N/A	Х		Hög luftfuktighet i tilluften
		0				Hög luftfuktighet i tilluften
199	В	1 20	N/A	Х		Låg luftfuktighet i tilluften
		0				Låg luftfuktighet i tilluften

8.1.3 Larm nr 200-299

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
200	В	1 20	N/A	Х		Hög luftfuktighet i frånluften
		0				Hög luftfuktighet i frånluften
201	В	1 20	N/A	X		Låg luftfuktighet i frånluften
		0				Låg luftfuktighet i frånluften
202	В	10	N/A	X		Givarfel vattenkylning
						Givarfel vattenkylning
203	A	3	N/A	X	X	Utbyggnadsmodul EXT 3: Ingen kommunikation
						EXT 3 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
204	Α	3	N/A	Х	X	Utbyggnadsmodul EXT 4: Ingen kommunikation
						EXT 4 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
205	Α	3	N/A	Х	Х	Utbyggnadsmodul EXT 5: Ingen kommunikation
						EXT 5 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
206	Α	3	N/A	Х	Х	Utbyggnadsmodul EXT 6: Ingen kommunikation
						EXT 6 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
207	Α	3	N/A	Х	Х	Utbyggnadsmodul EXT 7: Ingen kommunikation
						EXT 7 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
208	В	3	N/A	Х		Rumsstyrning: Ingen kommunikation
						Rumsstyrning: Ingen kommunikation
209	В	3	N/A	Х		VTH-6202, VOC-givare, ingen kommunikation
						VTH-6202, VOC-givare inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
210	В	600	N/A	X		VTH-6202, VOC-givare defekt
						VTH-6202, VOC-givare defekt, mätvärde utanför mätintervall
211	В	10	N/A	X		HTH6204, fuktgivare: Ingen kommunikation
						HTH-6204, fuktgivare inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
212	В	10	N/A	X		Daggpunktsgivare defekt
						Daggpunktsgivare defekt
213	В	300	N/A	X		Larm 213
						Larm 213 utlöst
214	A	3	N/A	X	X	Utbyggnadsmodul EXT 8: Ingen kommunikation
						EXT 8 utbyggnadsmodul ej ansluten till bus, fel i bus-kabel, adressknapp står i fel läge
215	В	30	N/A	X		Förvärmningselement: Kontaktor defekt
						Kontaktor till förvärmningselement har hängt sig



Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
216	В	30	N/A	Х		Förvärmningselement: Överhettningslarm
						Förvärmningselement: Överhettningslarm
217	Α	10	N/A	Х	X	Förvärmningselement, varmvattengivare defekt
						Förvärmningselement, varmvattengivare defekt
218	A	10	N/A		X	Förvärmningselement, pumplarm
						Förvärmningselement, pumplarm
219	A	3	N/A		X	Förvärmningselement, frostlarm
						Förvärmningselement, frostlarm
220	A	10	N/A	Х	X	Förvärmningselement, luftflödesgivare defekt
						Förvärmningselement, luftflödessensor defekt
221	В	300	N/A	Х		Förvärmningselement, reducerad effekt
						Förvärmningselement, reducerad effekt
222	В	300	N/A	Х		Värmeväxlare verkningsgrad är för låg
						Värmeväxlare verkningsgrad är under minimum börvärde
223	A	3	N/A	Х	X	Tilluft frekvensomvandlare (ATV): Ingen kommunikation
						ATV inte ansluten till bus i FanIO-kontakt, fel i buskabel
224	A	3	N/A	Х	X	Frånluft frekv.omv. (ATV): Ingen kommunikation
						ATV inte ansluten till bus i FanIO-kontakt B, fel i bus-kabel
225	В	10	N/A			Fel, ATV tilluftsfrekvensomvandlare
						Ett fel har registrerats från ATV tilluftsfrekvensomformare. Mer in- formation via ATV-displayen
226	В	10	N/A			Fel, ATV frånluftsfrekvensomvandlare
						Ett fel har registrerats från ATV frånluftsfrekvensomformare. Mer information via ATV-displayen
231	В	1 20		Х		Avfrostningstryck roterande värmeväxlare inte uppmätt
		0				Avfrostningstryck roterande värmeväxlare inte mätt, dynamisk tryckkontroll kan inte användas.
232	В	3	N/A	Х		PTH-sensor roterande värmeväxlare, konfigurationsfel
						PTH-sensor (från-/avluft), roterande värmeväxlare, inte konfigure- rad
233	В	1 80	N/A	Х		Roterande värmeväxlare är igenisad
		0				Roterande värmeväxlare är igenisad. Utetemperaturen är lägre än 0 °C och tryckförlusten över rotorn har varit högre än börvärdet i mer än 30 minuter
234	В	1 80	N/A			Roterande värmeväxlare är smutsig
		0				Roterande värmeväxlare är smutsig. Utetemperaturen är högre än 0 °C och tryckförlusten över rotorn har varit högre än börvärdet i mer än 30 minuter
235	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-2-styrenhet: Larmstopp
						Motor stoppad pga. larm från EC-2-styrenhet

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
236	A	3	N/A		X	Tilluft EC-2-styrenhet: Rotor blockerad
						EC-2-motorn är blockerad
237	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Strömbegränsning aktiv
						Ramptid för kort, motor (EC-2) överbelastad, fel motortyp
238	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Låg matningsspänning (Vlo)
						Låg nätspänning (EC-2)
239	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning (EC-2)
240	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av EC-2-styrenheten
241	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil (EC-2)
242	A	3	N/A		X	Frånluft EC-2-styrenhet: Larmstopp
						Motor stoppad pga. larm från EC-2-styrenhet
243	A	3	N/A		X	Frånluft EC-2-styrenhet: Rotor blockerad
						EC-2-motorn är blockerad
244	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Strömbegränsning aktiv
						Ramptid för kort, motor (EC-2) överbelastad, fel motortyp
245	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Låg matningsspänning (Vlo)
						Låg nätspänning (EC-2)
246	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Hög matningsspänning (Vhi)
						Hög nätspänning (EC-2)
247	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Hög temperatur (Thi)
						Hög omgivningstemperatur, överbelastning av EC-2-styrenheten
248	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Hög intern rippelspänning
						Nätspänning ostabil (EC-2)
249	В	3	N/A			Tilluft EC-2-styrenhet: Matningsfas saknas
						Nätspänningen saknar en fas
250	В	3	N/A			Frånluft EC-2-styrenhet: Matningsfas saknas
						Nätspänningen saknar en fas
251	Α	3	N/A	Х	X	Tilluft EC-2-styrenhet: Ingen kommunikation
						EC-2 inte ansluten till bus i FanIO kontakt B, fel i bus-kabel i EC-2 monterad i kontakt B i stället för C
252	Α	3	N/A	Х	X	Frånluft EC-2-styrenhet: Ingen kommunikation
						EC-2 inte ansluten till bus i FanIO kontakt B, fel i bus-kabel i EC-2 monterad i kontakt B i stället för C
253	В	3	N/A			Temperaturgivare (TTH): Ingen kommunikation
						Temperaturgivare inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
254	В	3	N/A			Temperaturgivare (TTH): Ingen kommunikation

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Temperaturgivare inte ansluten till bus, fel i bus-kabel
255	В	3	N/A			Tilluftsflöde korrigering, temperaturgivare defekt
						Tilluftsflöde korrigering, temperaturgivare defekt
256	В	10	N/A	Х		Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 1
						Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 1
257	В	10	N/A	Х		Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 2
						Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 2
258	В	10	N/A	Х		Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 3
						Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 3
259	В	10	N/A	Х		Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 4
						Temperaturgivare defekt: Tilläggsgivare 4
260	В	3	N/A		Х	Tilluft motorstyrning 1 har fel typnr eller är defekt
						Byt motorstyrning 1
261	В	3	N/A		X	Tilluft motorstyrning 2 har fel typnr eller är defekt
						Byt motorstyrning 2
262	В	3	N/A		X	Avluft/frånluft motorstyrning 1 har fel typnr eller är defekt
						Byt motorstyrning 1
263	В	3	N/A		X	Avluft/frånluft motorstyrning 2 har fel typnr eller defekt
						Byt motorstyrning 2
264	А	10	N/A	Х	X	Rumsgivare (TTH-6040-W): Ingen kommunikation
						Rumsgivare (TTH-6040-W): Ingen kommunikation
265	В	10	N/A	Х		Låg oljenivå i DX/HP kylkompressor
						Låg oljenivå i DX/HP kylkompressor
266	А	10	N/A	Х		Manuellt brandmansstopp
						Manuellt brandmansstopp
267	В	10	N/A	Х		Bypass rökutsugning är aktiv med extern fläkt
						Bypass rökutsugning är aktiv med extern fläkt
268	В	10	N/A	Х		Rumstemperatur från BMS är utanför området
						Rumstemperatur från BMS-systemet är utanför min-/max-området – Aggregatet använder frånluftsgivare
269	В	10	N/A	Х		Utetemperatur från BMS är utanför området
						Rumstemperatur från BMS-systemet är utanför min-/max-området – Aggregatet använder en annan monterad rumsgivare
270	В	10	N/A	Х		Rökutsugningsfläkt fel: Motorn startar inte
						Rökutsugningsfläkt fel: Motorn startar inte
271	В	10	N/A	Х		Byt uteluftsfilter och återställ timern för filterbyte
						Den förinställda tiden för filterbyte har passerat – byt filter och återställ filterbytestimern
272	В	10	N/A	Х		Byt frånluftsfilter och återställ timern för filterbyte

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Den förinställda tiden för filterbyte har passerat – byt filter och återställ filterbytestimern
273	В	10	N/A	Х		Tilluft frekvensomvandlare: Effektbegränsning är aktiv
						Tilluftsstyrenhet: Effektbegränsning är aktiv
274	В	10	N/A	Х		Frånluft frekvensomvandlare: Effektbegränsning är aktiv
						Frånluftsstyrenhet: Effektbegränsning är aktiv
275	Α	10	N/A	Х		Tilluft FC-DV-styrenhet: Rotor blockerad
						FC-/DV-motorn är blockerad
276	Α	10	N/A	Х		Frånluft FC-DV-styrenhet: Rotor blockerad
						FC-/DV-motorn är blockerad
277	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-styrenhet (OJ-EC): Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
278	A	3	N/A		Х	Frånluft EC-styrenhet (OJ-EC): Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
279	Α	3	N/A		Х	Tilluft EC-2-styrenhet (OJ-EC): Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
280	Α	3	N/A		Х	Frånluft EC-2-styrenhet (OJ-EC): Hög utgångsström (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blockerad, fel motortyp
281	В	3	N/A		Х	Tilluftsfläkt stoppad (special programvara/kundkod)
						Tilluftsfläkt stoppad (special programvara/kundkod)
282	A	3	N/A	Х	Х	HMI-20T kommunikationsfel
						HMI-20T kommunikationsfel
289	В	3	N/A			Rökutsugningsspjäll position ej nådd
						Rökutsugningsspjäll position ej nådd
290	В	3	N/A			Bypass för rökutsugningsspjällets position ej nådd
						Bypass för rökutsugningsspjällets position ej nådd
291	A	3	N/A	Х	Х	Larm PTH-6202-2 #1
						Larm PTH-6202-2 #1
292	A	3	N/A	Х	X	Larm PTH-6202-2 #2
						Larm PTH-6202-2 #2
293	A	3	N/A	Х	X	Larm PTH-6202-2 #3
						Larm PTH-6202-2 #3
294	A	3	N/A	X	X	Larm PTH-6202-2 #4
						Larm PTH-6202-2 #4
295	A	3	N/A	X	X	Larm PTH-6202-2 #5
						Larm PTH-6202-2 #5
296	В	600	N/A			Tilluftsfilter 2 – larm
						Tilluftsfilter 2 – larm
297	В	600	N/A			Frånluftsfilter 2 – larm

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
						Frånluftsfilter 2 – larm
298	В	10	N/A	Х		Tilluftsfilter 2 – timer utgår larm
						Tilluftsfilter 2 – timer utgår larm
299	В	10	N/A	Х		Frånluftsfilter 2 – timer utgår larm
						Frånluftsfilter 2 – timer utgår larm

8.1.4 Larm nr 300-399

Larm-nr	Larmtyp	Larm fördröjning s.	Larm gräns	Autoåterställning	Anläggning stopp	Larmtext – WEB Larmtext – POPUP
300	В	30	N/A			Larm från gasvärmebatteri 1, överhettning
						Larm från gasvärmebatteri1, överhettning
301	В	30	N/A			Larm från gasvärmebatteri2, överhettning
						Larm från gasvärmebatteri2, överhettning
302	В	30	N/A			Larm från gasvärmebatteri, förvärme, överhettning
						Larm från gasvärmebatteri, förvärme, överhettning
303	В	3	N/A	Х		Zon modul nr 1 kommunikationsfel
						Zon modul nr 1 kommunikationsfel
304	В	3	N/A	Х		Zon modul nr 2 kommunikationsfel
						Zon modul nr 2 kommunikationsfel
305	В	3	N/A	Х		Zon modul nr 3 kommunikationsfel
						Zon modul nr 3 kommunikationsfel
306	В	3	N/A	Х		Zon modul nr 4 kommunikationsfel
						Zon modul nr 4 kommunikationsfel
307	В	3	N/A	Х		Zon 1 – minst ett aktivt larm
						Zon 1 – minst ett aktivt larm
308	В	3	N/A	Х		Zon 2 – minst ett aktivt larm
						Zon 2 – minst ett aktivt larm
309	В	3	N/A	Х		Zon 3 – minst ett aktivt larm
						Zon 3 – minst ett aktivt larm
310	В	3	N/A	Х		Zon 4 – minst ett aktivt larm
						Zon 4 – minst ett aktivt larm
311	В	10	N/A	Х		Temperaturgivarfel: Värmeåtervinningsgivare
						Temperaturgivarfel: Värmeåtervinningsgivare
312	В	3	N/A	Х	X	CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikationsfel
						CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikationsfel
313	В	3	N/A	Х	Х	CVM Mini kyla Energy Analyzer: Kommunikationsfel
						CVM Mini kyla Energy Analyzer: Kommunikationsfel



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

