

Konstanttrycksregulator



Bruksanvisning i original

EXHAUSTO AB Byvängsgränd 6 1 TR SE - 120 40 ÅRSTA



0		Innehållsfört	teckning
12	1. Produktinform	mation MAC12	5
C		Beskrivning	5
		Huvudfunktioner	5
		1.1 Leverans	
		Leverans	5
_	0 Installation		
Æ	2. Installation	2.4 Montaring	
7		2.1 Montering Montering av MAC12	6
		Montering av VTD	0
			0
		Statisk tryckmötning i kanal	0
		Maximalt avetånd mellan MAC12 och tryckomvandlaren	7
		Anslutning av matningssnänning	7
		Arbetshrutare	7
		2.2 Inställning av trycksensor	
		1 kanal	
		2-5 kanaler	
		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		2.3 Översiktsritning	
		Kopplingslisten	
		LED	
		Överkopplingar	
		Säkringar	
\Diamond		3.1 Användargränssnitt Användargränssnitt	10
		Display,driftsituation	10
		Knappar	10
		3.2 Menyfunktioner	
		3.2.1 Installning	11
		Förste uppeterten av MAC12	11
		Forsia uppsianen av MAC 12	12
		Eli kanalar. Elera kanalar	12
			12
		3.2.2 Kanaler	
		Val av kanal	
		3.2.3 Inställning av tryck	14
		Val av kanal	14
		Iryck vid högtryck	14
		Iryck vid lägtryck	14
		Tryck vid bypasstryck	15
		Val av trycksensortyp	15
		Kalibrering av trycksensor	15
		Val av trycksensorområde	15
		i ryckiarm	16
		3.2.4 Inställning regulator	10
		5.2.4 installing regulator Regulator T	10
		Regulator K	17
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Indholdsfortegnelse

Machael Malda ² mater	
Maximal effekt pa motor	17
Minimal effekt på motor	. 17
Inverterad effekt	18
3.2.5 Temperatur	18
Val av kanal	18
Tup av temporaturgivara	10
Typ av temperaturgivare	10
remperaturkompensering	18
Justering av temperaturgivare	19
3.2.6 Kommunikation på extern Modbus	. 20
Extern Modbus	20
Modhusadress	20
Roudrato	20
	20
Paritetspit	21
Stopbits	21
3.2.7 Display	21
Bakgrundsbelvsning	21
Skärmsläckare	22
	~~~
	00
3.2.8 lest av maskinvara	22
Larmrelä	22
Motorrelä	22
Motoreffekt	23
3.2.0 Diverse inställningar	23
S.2.9 Diverse installinger	20
Motorstyrennet	23
Byt EC-styrenhet	23
Lägg till kanal	24
Ändra språk	24
Återställ till fabriksinställningar	. 25
5	
3.2.10 Statusavläsning	25
Tryck	20
Пуск Т	20
Iemperatur	26
Motor	26
Digitala ingångar	26
Digitala utgångar	26
Analoga ingångar	27
Analona utnånnar	27
Information	27
Inionialion	21
Kontakt	27
Programvaruversioner	28
EC-styrenhet	. 28
Trycksensor	. 28
BMS-aktivitet	29
	_0
2.0.11 Lorm	20
	29
	29
Visning av aktiva larm	29
Visning av larmlogg	29
Bilaga	
A - Förklaring av larm	30
P. Modbus ID lists	24
D - IVIUUUUS ID-IISta	31
	35
D - Kopplingsscheman	36

# 。 ぴ 1. Produktinformation MAC12

**Beskrivning** MAC12 är en elektronisk konstanttrycksregulator som används för tryckstyrning i ventilationssystem med kanaler och fläktar. MAC12 kan användas med fläktmotorer som försörjs med spänningsreglering (MPR), frekvensomvandlare (MGE eller FC) eller upp till fem stycken EC-styrenheter. MAC12 används tillsammans med MPR till enfasmotorer.

Huvudfunktioner MAC12 har följande huvudfunktioner:

- 0-10 VDC utgång samt motorrelä, som kan styra en frekvensomvandlare eller en triacregulator.
- Potentialfri larmutgång för anslutning av CTS-anläggning eller annan typ av larm.
- Tre olika driftlägen med tilhörande: hög-, låg- och överstyrningsläge.
- Start/stopp kan styras med extern signal.
- Styrning till överstyrningsläge kan ske med extern signal.
- MAC12 kan utföra utetemperaturkompensering med en temperaturgivare.
- Externt modbus-gränssnitt för uppkoppling mot BMS-/CTS-system.
- Internt modbus-gränssnitt för sammankoppling med EXHAUSTO EC-motorstyrning samt uppbyggnad av flerkanalssystem.

### 1.1 Leverans

MAC12 leveransen består av följande delar:

	Pos	Del	Artikelnummer
	А	Konstanttrycksregulator	MAC12
	В	Trycksensor XTP	MAC12XTP / MXTP
Leveransen består	С	2 m slang för trycksensor	
av	D	Blindpropp för trycksensor	
	Е	Produkthandbok	
Extra tillbehör	F	Utetemperaturgivare, XTT	XTT



# 4

# 2. Installation

# 2.1 Montering



Arbetet ska utföras av auktoriserad el-installatör i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.



MAC12 och XTP/MXTP ska monteras på en plan och stabil yta.

### Montering av MAC12

Steg	Åtgärd
1	Skruva av frontplåten och skruva fast MAC12 i de fyra hörnhålen så att MAC12 är riktad med förskruvningar till kabelgenomföring nedåt.
2	Där kablarna ska genomföras tas blindspropparna bort.
3	För ledningarna genom kabelgenföringarna, anslut i enlighet med kopplingsöversik- ten i avsnitt 2.2 och spänn fast.
4	Montera frontplåten igen.

### Montering av XTP

Steg	Åtgärd
1	Skruva fast XTP i de två skruvflänsarna.
2	För ledningarna genom kabelgenomföringarna, anslut och spänn fast.
3	Montera luftstudsen i ventilationskanalen i önskad mätpunkt.
4	Anslut luftstudsen till minus-studsen på XTP med slangbiten.
5	Om XTP monteras i ett tryckneutralt område är det inte nödvändigt att ansluta den andra mätstutsen till XTP. Annars ska en bit slang monteras som leder till ett tryck- neutralt område.

### XTP ska vara vänd på rätt håll

XTP ska omnteras med förskruvningarna nedår - för att undvika fuktinträngning.



Arbetsbrytaren ska...

- vara låsbar eller placeras synlig i närheten av fläkten.
- kunna bryta alla polerna för matningsspänningen kontaktavstånd minst 3 mm i varje pol.

Arbetsbrytare är ett extra tillbehör som inte ingår i leveransen från EXHAUSTO.

*) Vi hänvisar till "Maskindirektivet 98/37/EG", bilaga 1, punkt 1.6.3 "Frånkoppling av kraftkällor".

### 2.2 Inställning av trycksensor

När MAC12 ställs in för att reglera en eller flera kanaler ska de enskilda trycksensorerna ställas in så att styrningen kan läsa av dem.

1 kanalVid styrning av en kanal används analog 0–10 V trycksensor XTP.Trycksensorn ska anges som en 0–10 V sensortyp i inställningarna under<br/>menyfunktion 64 "Typ av trycksensor".

Ställ in trycksensorn med vredet SW2 på det tryckområde som är ventilationsanläggningens normala arbetsområde. Tryckområdet ska vara samma som i inställningarna under menyfunktion 65 "Trycksensorområde".

# Observera! Om grön diod blinkar är det aktuella trycket högre/lägre än det valda målområdet. Tryckområdet ska ändras både i XTP och i MAC12.



XTP SW2	oosition
Pressur e range	- SW2
-50+50 Pa	0=On
0+100 Pa	1=On
0+150 Pa	2=0n
0+300 Pa	3=On
0+500 Pa	4=On
0+1000 Pa	5=On
0+1600 Pa	6=On
0+2500 Pa	7=On

Exempel: Om vredet SW2 ställs in på pos. 4 (0–500 Pa) ska området 0–500 Pa också väljas i inställningarna.

**2-5 kanaler** Vid reglering av flera kanaler används Modbus sensortyp MXTP.

MXTP seriekopplas som "pärlor på en tråd". Den första MXTP ansluts direkt till MAC12. Nästa MXTP ansluts till den föregående MXTP:n osv.

Observera!Det är ENDAST den sista MXTP som ska ha ett avslutningsmotstånd monterat (120 ohm) över stift<br/>2 och stift 3 på anslutningsplintarna; se nedanstående exempel med tre anslutna MXTP:er.



Vredet ställs till att börja med på nr 1 på den första, nr 2 på nästa osv.

# 2.3 Översiktsritning



### Kopplingslisten

Roppingeneten	Anslutning	Beskrivning	Klämma nr		
	Modbus External	Extern Modbus till BMS	1, 2, 3		
	Modbus Internal	Intern Modbus till MXTP, EC-styrenhet	4, 5, 6, 7		
	Override input	Digital - Överstyrning	8, 9		
	Low input	Digital - Lågtryck	10, 11		
	Start input	Digital - Start	12, 13		
	NTC input	Temperaturgivare	14, 15		
	Pressure sensor	0-10 VDC ingång för trycksensor	16, 17, 18		
	Motor control	0-10 VDC utgång till motorstyrning	19, 20		
	Motor overheat input	Digital - Motoröverhettning	21, 22		
	Motor relay	Relä - motor	23, 24		
	Alarm relay	Relä - larm	25, 26, 27		
	Supply 230VAC	Matningsspänning 230 VAC ±10 %, 50 Hz	28, 29, 30		
LED	Power (grön)	Tänd när matningsspänningen är ansluten. Släcks om 24 VDC kortsluts eller överbelastas.			
	Ext. Comm. (grön)	Blinkar vid kommunikation på extern modbus.			
	Alarm (röd) -	Konstant tänd vid larm.			
Överkopplingar	JP3	Terminering på extern modbus (standardvärde OFF)			
	JP4	Terminering på intern modbus (standardvärde ON)			
Säkringar	1 styck T800mA	Extra säkring medföljer. Säkringen ska klara IEC60127-1.			



# 3. Menyfunktioner

# 3.1 Användargränssnitt

### Användargränssnitt

Användargränssnittet består av en grafisk display och tre navigationsknappar. Displayen visar aktuell driftsituation. Med hjälp av en åtkomstkod kommer man åt inställningsmenyn, där man kan ändra parametrana för MAC12.



# Display,

# driftsituation

I driftsituation kan man läse av	driftläge och inställningar - se tabell:
----------------------------------	------------------------------------------

Position	Forkläring
А	Aktuellt uppmätt tryck för den valda kanalen.
В	Inställt tryck för den valda kanalen.
С	Anger vald kanal
D	Funktion på knap 1, 2 eller 3.
E	Aktuellt driftläge.
F	Larm-LED lyser rött vid larm. Aktiva larm visas på skärmen.

### Knappar

Position	Förklaring
1	Vänster knapp. Används oftast till att stega upp i menyn eller ner i inställningsvärde.
2	Mittknapp. Används oftast som funktionsväljare.
3	Höger knapp. Används oftast till att stega ner i menyn eller upp i inställ-ningsvärde.

# 3.2 Menyfunktioner

# 3.2.1 Inställning

Innan MAC12 startas för första gången	Innan MAC12 startas för första gången ska DV-styrningen ställas in om BESF280-4-3EC eller BESB500-4-3EC.	n fläkten är a	av typen
	Detta avsnitt gäller för inställning av BESF280-4-3EC och BESB500- 4-3EC.		
	Innan inställning med handenhet eller OJ DV PCTool ska ström- försörjningen till MAC12 kopplas från. Om det finns mer än en kanal i systemet måste varje DV-styrning spänningssättas separat medan konfigurationen görs.		
	Inställning med handenhet:		
	• Anslut HMI-35T till Modbus-port A och invänta anslutning mellan	Tabel (1)	
	handenhet och DV-styrning.	Kanal	Adresse
	Oppna meny och tryck på "Communication" och därefter på     "Alternative Modbus".	1	1
	<ul> <li>Ställ in adress enligt tabellen (1).</li> <li>Kontrollera att övriga parametrar är enligt följande: <ul> <li>Baudrate = 115 200.</li> <li>Parity = Even.</li> <li>Stop bits = 1.</li> </ul> </li> </ul>	2	2
		3	4
		4	8
		5	16
	<ul> <li>Enter avslutad installning tas Hivi-351 bort fran DV-styrningen.</li> <li>Samma förfarande används därefter för ev. övriga kanaler i systemet.</li> </ul>		10
	Inställning med PCTool:		
	<ul> <li>Anslut PC och Modbus med USB via port B på DV-styrningen.</li> <li>Öppna fliken "Setup".</li> </ul>	Alternative device co	mmunication settings
	<ul> <li>Tryck på Search under Modbus ID och kontrollera att det finns anslutning mellan PC och DV-styrning</li> </ul>	OJ Default, Alternativ	ve Modbus ~
	<ul> <li>Under "Alternative device comm. settings", tryck på "Get" för att</li> </ul>	Alternative Modbus	115200 ~
	läsa in standardvärden från DV-styrningen.	Modbus ID	1
	<ul> <li>Stall in adress enligt tabellen (1).</li> <li>Kontrollera att övriga parametrar är enligt följande:</li> </ul>	Stop bits	One ~
	<ul><li>Baudrate = 115 200.</li><li>Parity = Even.</li></ul>	Get	Set
<ul> <li>Stop bits = 1.</li> <li>Tryck på "Set" för att skicka valda inställningar till DV-styl</li> </ul>			
	<ul> <li>Samma förfarande används därefter för ev. övriga kanaler i systemet.</li> </ul>		

Första uppstarten av MAC12	Vid den första uppstarten av MAC12 guidas man genom en kort instä efter att man har återställt fabriksinställningarna.	illning. Detta gäller även
	Använd ▲och ✔ för att välja språk. Bekräfta med <b>OK</b> .	51 Spräk Norsk Svenska English OK
	Nu gör MAC12 en automatisk sökning efter modbus-enheter. När denna har avslutats visas antalet EC-styr-enheter, XTP'er och antalet kanaler som har hittats. Om dessa antal stämmer överens med det faktiska systemet bekräftas det med <b>Ja</b> -knappen.	52 Modbuskonfig 1 EC-styrenheter och 1 XTP:er har hittats på modbus 1 Kanaler i systemet?
	Om det hittade systemet avviker från det faktiska kan man göra en manuell inställning genom att trycka på Nej-knappen.	¶ Nej Ja
	Använd ◀ för att gå tillbaka till föregående menypunkt.	
En kanal	Om man bara har en kanal på systemet fortsätter man med inställn- ing av enheter för styrning av kanalen. Det första steget är att välja typ av motorstyrenhet. Om man inte använder en EXHAUSTO EC-styrenhet bör man välja styrning med 0-10 VDC. Använd ▼ knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på <b>OK</b> för att välja önskad motorstyrenhet.	63 Motorstyrenhet 0-10 V EXHAUSTO EC 0K V
	Därefter väljer man typ av trycksensor. Man kan välja mellan mod- bus-baserad trycksensor eller trycksensor baserad på 0-10 VDC. Använd ▼knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på OK för att välja önskad typ av trycksensor.	64 Typ av trycksensor 0-10 M Modbus-sensor 0K T
	Om den valda trycksensorn baseras på 0-10 VDC ska önskat tryck- område anges. Detta sker automatisk om man använder mod- busbaserad trycksensor. Använd ▼ knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på <b>OK</b> för att välja önskat tryckområde.	65 Trycksensorinterva 0 till 300 Pa 0 till 500 ₽a 0 till 1 000 Pa 0 K ▼
	Sist anges använd temperaturgivare. Man kan använda två typer av NTC-sensorer. En 10 K $\Omega$ eller en 22 K $\Omega$ NTC. Alternativt kan temperaturen tas emot från ett BMS-sys- tem. Använd $\mathbf{\nabla}$ knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på OK för att välja önskad typ av temperaturgivare.	66 Typ av temp.givare Värde genom BMS Ingen NTC 10K OK ▼
Flera kanaler	Vid flera kanaler är det nödvändigt att upprätta ytterligare kommu- nikation med de enskilda enheterna. Följande inställning utförs en gang för vajre kanal som är ansluten.	



Denna inställning upprepas tills alla kanaler har ställts in korrekt, varefter man fortsätter till inställning av temperaturgivare enligt samma procedur som vid en kanal.

### 3.2.2 Kanaler

MAC12 kan styra upp till fem kanaler genom att använda EXHAUSTO EC-styrenheter. Menysystemet för MAC12 är uppbyggt på ett sådant sätt att för att ändra inställningen av de enskilda kanalerna väljs först den kanal där man önskar göra ändringen. Det kommer dock att vara enskilda menypunkter som är gemensamma för alla kanalerna och vissa menypunkter kommer man åt på olika sätt.

Valg av kanalAnvänd < och ► för att välja kanal. Man kan endast växla mellan<br/>anslutna kanaler. Tryck sedan på Meny för att gå till menyn för<br/>den valda kanalen.



### 3.2.3 Inställning av tryck

MAC12 kan styra tryckfall i upp till fem kanaler genom att läsa av trycket från upp till fem trycksensorer och ställa in hastigheten i upp till fem EC-styrenheter via modbus. Villkoren för kanalerna ställs in individuellt för varje kanal.

Val av kanal Vid 0–10 V-styrning görs alla inställningar på kanal 1.

Använd ◀ och ► för att välja kanal. Tryck sedan på **Meny** för att gå till menyn för den valda kanalen.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.

Använd  $\blacktriangleleft$  och  $\blacktriangleright$  för att komma till menypunkten **Tryck** och tryck på **OK**.



4 Inställningar Kanal 1		
Regulator		
Тгуск		
Temperatur		
*	OK	•

Tryck vid högtryckVid driftläget Högtryck styrs varje motor individuellt så att man upp-<br/>når ett givet tryck över de enskilda kanalerna.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Högtryck och tryck på OK.

Trycket vid driftläget Högtryck kan därefter ställas in inom trycksensorns driftområde. Om trycksensor område till exempel har ställts in på **0 till 500 Pa** kommer det att vara möjligt att ställa in högtryck i hela detta intervall.

Tryck vid lågtryckNär MAC12-ingången LOW är aktiv kommer detta tryckvärde att<br/>gälla för alla anslutna kanaler.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Lågtryck och tryck på OK.

Trycket vid driftläget Lågtryck kan därefter ställas in inom trycksensorns driftområde. Om trycksensor område till exempel har ställts in på **0 till 500 Pa** kommer det att vara möjligt att ställa in lågtryck i hela detta intervall.





Tryck vid bypasstryck	När MAC12-ingången Override är aktiv kommer detta tryckvärde att gälla för alla anslutna kanaler.	42 Tryck Kanal 1 Lågtryck
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Bypasstryck (överstyrningstryck) och tryck på OK.	Bypasstryck Sensortyp A OK
	Trycket vid driftläget bypasstryck kan därefter ställas in på områ- det som är inställt i trycksensorområde. Om trycksensorområde till exempel har ställts in på <b>0 till 500 Pa</b> kommer det att vara möjligt att ställa in bypasstryck i hela detta intervall.	423 Bypasstryck Kanal 1 Min Max 0 <b>400 Fa</b> 500 - OK +
Val av tryck- sensortyp	Om man byter till en annan typ av trycksensor kan man under me- nypunkten <b>Typ av trycksensor</b> välja typ av trycksensor på samma sätt som vid installationen.	42 Tryck Kanal 1 Bypasstryck Sensontyp
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Sensortyp och tryck på OK.	Sensorintervall
	Använd $\blacktriangle$ och $\blacksquare$ för att välja typ av trycksensor och tryck sedan på <b>OK</b> .	424 Typ av trycksenso 0-10 V Modbus-sensor
	Obs! För system med flera kanaler ska man alltid använda modbus- sensor (MXTP).	🔺 ОК 🔻
Kalibrering av trycksensor	Trycksensorn för varje enskild kan kalibreras individuellt. Detta kan endast göras om MAC12-systemet har stoppats. Menypunkten kommer endast fram om den valda trycksensorn är modbus-baserad.	42 Tryck Kanal 1 Sensortyp Kalibrera sensor Trycklarm OK
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Kalibrera sensor och tryck på OK.	425 Kalibrera sensor Vill du
	Efter att trycksensor har tryckneutraliserats, tryck på <b>Ja</b> -knappen för kalibrera trycksensorn.	kalibrera trycksensorn i kanal 1?
		Tinbaka Nej Sa
Val av tryck- sensorområde	Om den valda trycksensorn baseras på 0–10 VDC- styrning kan man välja tryckområde. Detta sker automatisk vid modbusbaserade trycksensorer.	42 Tryck Kanal 1 Sensortyp Sensorintervall
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Sensorområde och tryck på OK.	Trycklarm OK
	Använd ▲ och ▼ för att välja typ av tryckområde och tryck sedan på <b>OK</b> .	427 Sensorintervall 0 till 300 Pa 0 till 500 Pa 0 till 1 000 Pa

0K

۸

TrycklarmMAC12 kan ställas in på att avge ett larm om det uppmätta trycket<br/>ligger utanför önskat område. Detta gör att larm-LED lyser rött och<br/>larmreläet aktiveras. Larm ställs in individuellt för varje kanal.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Trycklarm** och tryck på **OK**.

Tryck på Ja-knappen för att aktivera trycklarm på en given kanal.

Därefter kan trycktoleransen ställas in på mellan 0 –  $\pm$ 500 Pascals tryck med en fabriksinställning på  $\pm$ 100 Pascal.

Använd - och + för att ställa in önskad tolerans. Tryck sedan på **OK**-knappen.

Nu kan man ställa in en tidsfördröjning på larmet. En tidsfördröjning tillåter att trycket ligger utanför önskat område under en given tid innan larmet utlöses.



0K

+

42 Tryck Kanal 1

428 Trycklarm Vill du

.

Tillbaka

429

Sensorintervall

ŪК

aktivera trycklarmet i kanal 1?

Nej

Trycklarm Tillbaka

Ja

Använd - och + för att ställa in önskad fördröjning. Tryck sedan på **OK**-knappen.



### 3.2.4 Inställning regulator

Tryckregleringsfunktionen ska räkna om avvikelsen på ingångssignalen till den nödvändiga utgångssignalen (motorns hastighet) för att minimera avvikelsen. Detta löses med en PI-regulator, där P-andelen beräknas utifrån den statiska avvikelsen och en K_p-faktor och I-andelen beräknas utifrån avvikelsen över tid och T_i-faktorn.

Båda dessa faktorer kan ställas in individuellt för varje kanal.

Använd ◀ och ► för att välja kanal. Tryck sedan på **Meny** för att gå till menyn för den valda kanalen.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.



	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Regulator och tryck på OK.	4 Inställningar Kanal 1 Avsluta Regulator Tryck OK ▼
Regulator T _i	<ul> <li>Heltalsdelen i PI-regulatorn ställs in i menypunkten <b>Regulator ti</b>.</li> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten och tryck på <b>OK</b>.</li> <li>Därefter kan man ställa in T_i-faktorn i intervallet 1 – 4 000 sekunder tryck med en fabriksinställning på 100 sekunder.</li> </ul>	41 Regulator Kanal 1 Avsluta Regulator ti Regulator ti Kanal 1 Min Max 1 1000 sec 4000 - 0K +
Regulator K _p	<ul> <li>Proportional andelen i PI regulatoren indstilles i menupDen proportionella delen av PI-regulatorn ställs in i menypunkten <b>Regulator kp</b>.</li> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten och tryck på OK.</li> <li>Därefter kan man ställa in K_p-faktorn i intervallet 0 – 250 %/Pa med en fabriksinställning på 10 %/Pa.</li> </ul>	41 Regulator Kanal 1 Regulator ti Regulator ti Maxeffekt ▲ OK ▼ 412 Regulator kp Kanal 1 Min Max 0 10%/Pa 250 - OK +
Maximal effekt på motor	Motorns maxeffekt kan begränsas i menypunkten <b>Effekt max</b> . Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten och tryck på <b>OK</b> . Därefter kan man ställa in effekten i intervallet 50 – 100 % med en fabriksinställning på 100 %.	41 Regulator Kanal 1         Regulator kp         Mineffekt         Mineffekt         Maxeffekt         Kanal 1         Min         Max         50       100         OK       +
Minimal effekt på motor	<ul> <li>Motorns lägsta effekt kan ställas in i menypunkten Effekt min Detta kan vara då man inte önskar att motorn ska stå helt still under någon tidpunkt.</li> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten och tryck på OK.</li> <li>Därefter kan man ställa in minimal effekt i intervallet 0 – 50 % med en fabriksinställning på 0 %.</li> </ul>	41 Regulator Kanal 1 Maxeffekt Inverterad effekt A OK ▼ 414 Mineffekt Kanal 1 Min Max 0 015 50 - 0K +

# Inverterad effekt Man kan invertera motorns effekt. Det innebär att i stället för att motorn kör på maximal effekt vid 100 % kommer samma signal få motorn att köra på minimal effekt – och omvänt vid 0 %. Inverterad effekt Inverterad effek

### 3.2.5 Temperatur

MAC12 ger möjlighet till utetemperaturkompensering, där trycket justeras i förhållande till utetemperaturen. MAC12 håller trycket tills att temperaturen har nått **Hög**. Från temperatur **Hög** till temperatur **Låg** kommer trycket att reduceras linjärt med angivet tryckfall. Kompenseringen sker individuellt för varje kanal.

Val av kanalAnvänd ◀ och ► för att välja kanal. Man kan endast växla mellan<br/>anslutna kanaler. Tryck sedan på Meny för att gå till menyn för<br/>den valda kanalen.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Temperatur och tryck på OK.

Typ avFör att kunna utföra temperaturkompensering ska en temperatur-<br/>givare vara monterad. Man kan använda två typer av NTC-sensorer.<br/>En 10 k $\Omega$  eller en 22 k $\Omega$ . Alternativt kan temperaturen tas emot<br/>från ett BMS-system.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Sensortyp och tryck på OK.

Använd ▼ knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på OK för att välja önskad typ av temperaturgivare.

Temperatur-Använd ◄ och ► för att komma till menypunktenkompenseringKompensation och tryck på OK.

Tryck på **Ja**-knappen för att aktivera temperaturkompensation.





Använd - och + för att ställa in önskad Hög-temperatur. Tryck sedan på **OK**-knappen.

Låg-temperaturen kan ställas in i intervallet -45,0 °C – 0,0 °C med en fabriksinställning på -10,0 °C.

Använd - och + för att ställa in önskad Låg-temperatur. Tryck sedan på **OK**-knappen.

Önskad tryckreduktion kan ställas in i intervallet 0 – 500 Pascal med en fabriksinställning på 50 Pascal.











# 3.2.6 Kommunikation på extern Modbus

	Om man önskar kommunicera med MAC12 från externa system, till e ska kommunikationsparametrarna anpassas till det externa systemet. ändrar på den interna modbus-inställningen, som bland annat kan ar med MXTP.	exempel PC, BMS eller CTS, Observera att detta inte nvändas för att kommunicera
	Tryck på <b>Meny</b> -knappen för att gå till menyn.	1 Huvudmeny Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	Larm Inställningen Avsluta
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Kommunikation och tryck på OK.	▲ OK ▼ 4 Inställningar Kanal 1 Diverse Kommunitæstion = Display ▲ OK ▼
Extern Modbus	Den externa modbusen är aktiverad som standard. Denna kan avaktiveras till exempel för att undvika onödig datatrafik i samband med olika tester. Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten	45 Kommunikation Avsluta Aktiverar modbus Modbusadress OK
	Aktivera modbus och tryck pa OK. Använd ▼ knappen till att växla mellan valmöjligheterna. Tryck på OK .	451 Aktiverar modbus
Modbusadress	Först väljs MAC12s modbusadress. Denna kan ställas in i området 1 – 247 med en fabriksinställning på 1. Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Modbusadress och tryck på OK.	45 Kommunikation Aktiverar modbus Mociouseoiress Baudrate OK
	Använd - och + för att ställa in önskad modbusadress. Tryck sedan på <b>OK</b> -knappen.	452 Modbusadress Min Max 1 <u>1</u> 247 - OK +
Baudrate	Därefter ställs kommunikationshastigheten in. Som standard är denna inställd på 115200 baud. Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten <b>Baudrate</b> och tryck på <b>OK</b> .	45 Kommunikation Modbusadress Benomence Paritet OK
	Tryck på <b>OK</b> -knappen för att bekräfta kommunikationshastigheten.	453 Baudrate 57600 1115200 9600

0K

٠





### 3.2.7 Display

MAC12 har en display med inbyggd bakgrundsbelysning. Displayen har en driftstemperatur i intervallet +40 °C och ner till -20 °C. Om temperaturen är lägre än 0 °C kan displayens responstid reduceras.

Tryck på **Meny** för att gå till menyn.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Display och tryck på OK.



# 461 Bakgrundsbelysning Konst. till ΟK ۰

### Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen kan ställas in på att tändas på tre olika sätt.

### Automatisk (Auto)

Tänds automatiskt när man trycker på knapparna. Släcks igen tre minuter efter senaste knapptryckning.

Konstant tänd (Konst. på) Bakgrundsbelysningen förblir tänd så länge det finns strömförsörjning till MAC12-systemet.

### På larm (Vid larm!) Samma funktion som vid automatisk, men tänds och förblir tänd vid aktiva larm.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Bakgrundsbelysning** och tryck på **OK**.

Använd ◀ och ► för att välja metod för bakgrundsbelysning och tryck på **OK**.

**Skärmsläckare** Displayens skärmsläckare kan slås till och från. Fabriksinställningen är **Till**.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Skärmsläckare** och tryck på **OK**.

Använd ◀ och ► för att välja tillstånd för skärmsläckare och tryck på **OK**.



### 3.2.8 Test av maskinvara

MAC12 innehåller funktioner för att testa olika maskinvaror på systemet. I MAC12 har två reläer monterats, ett motorrelä och ett larmrelä. Dessa kan tändas och släckas manuellt för att testa funktionen. Likaså kan 0–10 VDC-utgången styras manuellt som ett led i en funktionstest.

Tryck på **Meny** för att gå till menyn.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.

Använd  $\blacktriangleleft$  och  $\blacktriangleright$  för att komma till menypunkten **Hårdvarutest** och tryck på **OK**.

Larmrelä Tänder och släcker larmreläet manuellt. Under test överstyrs en eventuell larmsignal till reläet.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Testa larmrelä** och tryck på **OK**.

Använd ◀ och ► för att välja tillstånd för larmrelä. Tryck på **OK** för att lämna testet.

Motorrelä Tänder och släcker motorreläet manuellt. Under test överstyrs en eventuell motorsignal till reläet.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Testa motorrelä** och tryck på **OK**.



Motoreffekt

Använd ◀ och ► för att välja tillstånd för motorrelä. Tryck på **OK** för att lämna testet.

Använd - och + för att ställa in önskad utspänning. Tryck sedan på

Överstyr manuellt utspänningen till motorstyrning.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten

Testa motoreffekt och tryck på OK.

OK för att lämna testet.



47 Härdvarutest Testa motorrelä Testa motoreffekt Tillbaka 🛛 ٠ 0K 473 Testa motoreffekt Min 0.00 Max 10.00  $0.00 \vee$ 0K +

# 11 rm • jar uta 📕 11 tur se ion





### 3.2.9 Diverse inställningar

Motorstyrenhet	Typ av motorstyrenhet kan ändras när som helst, eventuellt i sam- band med att man lägger till on kanal eller vid hyte av defekt enhet	1 Huvudmeny Kana
	band med att man lagger til en kanareller vid byte av derekt ennet.	Lar
	Använd ◀ och ► för att välja kanal. Tryck sedan på <b>Meny</b> för att gå till menyn för den valda kanalen.	Inställning Avslu ▲ OK ▼
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	4 Inställningar Kanal Temperat
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Diverse och tryck på OK.	Diver Kommunikati
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Motorstyrenhet och tryck på OK.	44 Diverse Avslu
	Använd ◀ och ► för att välja typ av motorstyrenhet och tryck på OK.	Motorstyrent Byt F OK
		441 Motorstyrenhe
		0-10 EXHAUSTO
Byta EC-	En EC-styrenhet kan när som helst bytas om enheten är defekt.	1 Huvudmeny Kanal
styreimet	Använd ◀ och ► för att välja kanal. Tryck sedan på <b>Meny</b> för att gå till menyn för den valda kanalen.	Lar <mark>Inställning</mark> Avslu
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	▲ OK ▼ 4 Inställningar Kanal
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Diverse och tryck på OK.	Temperat Diver Kommunikati

	<ul> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten</li> <li>Byt EC och tryck på OK.</li> <li>Tryck på OK för att bekräfta att du vill byta EC-styrenhet:</li> <li>Välj sedan den kanal där EC-styrenheten ska bytas.</li> <li>Därefter följer en inställning som är likadan som inställ-ningen, se</li> </ul>	44 Diverse Motorstyrenhet Byt EC Lägg till kanal ▲ OK ▼ 442 Byt EC Välj
	avsnitt <b>3.2.1 Installation</b>	kanalnummer på EC-styrenheten som ska bytas Tillbaka OK 443 Byt EC Kanal 1 Min Max 1 1 - OK +
Lägg till kanal	Man kan när som helst lägga till en eller flera extra kanaler till ett befintligt system, dock max totalt fem kanaler.	1 Huvudmeny Kanal 1 Larm
	Tryck på <b>Meny</b> för att komma till menyerna.	Avsluta
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	▲ OK ▼ <u> 4 Inställningar Kanal 1</u> Temperatur
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Diverse och tryck på OK.	Diverse Kommunikation ▲ OK ▼
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Lägg till kanal och tryck på OK. Bekräfta att du vill lägga till en ny kanal till systemet. Därefter följer en inställning av den tillagda kanalen, se avsnitt <b>3.2.1 Installation</b>	44 Diverse Byt EC Lägg till kanal Språk OK ▼
Ändra språk	Om du vill byta språk kan detta göras i menypunkten <b>Språk</b> .	1 Huvudmeny Kanal 1
	Tryck på <b>Meny</b> för att komma till menyerna.	Larm Inställningar Austala
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten <b>Diverse</b> och tryck på <b>OK</b> .	4 Inställningar Kanal 1 Temperatur Diverse Kommunikation OK

	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten <b>Språk</b> och tryck på <b>OK</b> .	44 Diverse Lägg till kanal
	Använd ◀ och ▶ för att välja önskat språk och tryck på <b>OK</b> .	Fabriksinställning OK
		445 Spräk Norsk Svenska English ∧ OK ▼
Återställ till fabriksinställningar	Om man vill nollställa hela MAC12-systemet kan man välja menypunkten <b>Fabriksinställningar</b> .	1 Huvudmeny Kanal 1 Larm
	VARNING! Detta tar bort alla installationer och den gamla installationen kan inte återställas automatiskt.	Inställninger Avsluta ▲ OK ▼
	Tryck på <b>Meny</b> för att komma till menyerna.	4 Inställningar Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Inställningar och tryck på OK. Mata in åtkomstkod 1234.	Iemperatur Diverse Kommunikation
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Diverse och tryck på OK.	
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Fabriksinställning och tryck på OK.	44 Diverse Språk
	Tryck på <b>Ja</b> -knappen för att återställa fabriksinställningar.	Fabriksinställning Tillbaka
	Därefter kommer MAC12-systemet att starta om automatiskt och du blir ombedd att göra en ny <b>första uppstart av MAC12.</b>	▲ OK ▼ 446 Fabriksinställning Vill du gå tillbaka till fabriksinställningar?

### 3.2.10 Statusavläsning

MAC12 har funktioner för att läsa av i stort sett alla styrningsparametrar. Parametrarna läses ut för varje kanal, men enskilda parametrar gäller för alla kanaler.

Använd  $\blacktriangleleft$  och  $\blacktriangleright$  för att välja kanal. Tryck sedan på **Meny** för att gå till menyn för den valda kanalen.

Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten **Status** och tryck på **OK**.

1 Huvudmeny Kanal 1 Avsluta Status Larm 🖕 0K .

Tillbaka Nej

Ja

Tryck	Visar relevanta parametrar för tryck i den valda kanalen.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Tryck och tryck på OK.	Avsluta Tryck Temperatur OK
	Relevanta parametrar visas på skarmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	21 Tryck Kanal 1 Inställt 0 Pa Faktiskt 200 Pa Sensorlarm Nej Modbus-kom. Nej OK
Temperatur	Visar relevanta parametrar för temperatur.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten <b>Temperatur</b> och tryck på <b>OK</b> .	Temperatur Motor
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	22 Temperatur
		Utomhustemp. –.– °C Sensorlarm Nej Temp. från BMS Nej OK
Motor	Visar relevanta parametrar för motor.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Motor och tryck på OK.	Digital ingang
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	23 Motor Kanal 1 Motorsignal 0 % Motorrelä aktivt Nej Motorlarm Ja Modbus-kom. Nej OK
Digitala ingångar	Visar relevanta parametrar för de digitala ingångarna.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Digital ingång och tryck på OK.	Motor Digital ingång Digital utgång
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	24 Digital ingäng Startvärde Nej LåghastighetsvärdeNej Asidosättn.värde Nej Motorlarm Ja OK
Digitala utgångar	Visar relevanta parametrar för de digitala utgångarna.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Digital utgång och tryck på OK.	Digital ingang Digital utgang Analog ingang
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	25 Digital utgăng
		Larmrelä Nej Motorrelä Nej
		ОК

Analoga ingångar	Visar relevanta parametrar för analoga ingångar.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Analog ingång och tryck på OK.	Digital utgång Analog ingång Analog utgång
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	26 Analog ingăng
		Tryckvärde 0.00 ∨ Utomhustemp. – °C
		ОК
Analoga utgångar	Visar relevanta parametrar för analoga utgångar.	2 Status Kanal 1
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Analog utgång och tryck på OK.	Analog Ingang Analog utgang Information
	Relevanta parametrar visas på skärmen. Tryck på <b>OK</b> för att lämna statusskärmen.	► OK ▼ 27 Analog utgăng
		Motoreffekt 0.00 V 
Information	Ytterligare information om systemet kan avläsas i denna meny- punkt.	2 Status Kanal 1 Analog utgång
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Information och tryck på OK.	Tillbaka OK
	<b>Kontakt</b> Visar producentens logotyp och kontaktinformation.	28 Information Kanal 1 Avsluta
	Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Kontakt och tryck på OK.	Kontabi Programvaruvers. ▲ OK ▼
	Tryck på <b>OK</b> för att lämna informationsskärmen.	281 Kontakt
		EXHAUSTO A/S www.exhausto.com

ΟK

Programvaruversioner	
Visar programvaruversioner på enheter som har hittats i systemet.	Kontakt
Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten <b>Programvaruversioner</b> och tryck på <b>OK</b> .	Programvaruvers. EC-styrenhet ▲ OK ▼
Tryck på <b>OK</b> för att lämna informationsskärmen.	282 Programvaruvers.
	MAC12 1.00 Trycksensor 1 2.06 EC-styrenhet 1 1.51 OK
<b>EC-styrenhet</b> Visar information om typ av EC-styrenhet i systemet.	28 Information Kanal 1 Programvaruvers.
Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten EC-styrenhet och tryck på OK.	EC-styrenhet Trycksensor OK
Använd ◀ och ► för att bläddra mellan informationsskärmarna för EC-styrenheten.	283 EC-styrenhet 1 Drift 1 Hastigh.inst. 1331 rpm
Tryck på <b>OK</b> för att lämna informationsskärmen.	SW-ID 151 HW-ID 537 OK
	284 EC-styrenhet     1       Utg,hastigh.     1191 rpm       Utspänning     258 V       Inström     181 mA       Ing.effekt     52 W       OK
	285 EC-styrenhet     1       Temperatur     20 °C       Driftstid     0       Min.hastigh.     200 rpm       Maks.hastigh.1420 rpm       OK
<b>Trycksensor</b> Visar vilka typer av trycksensorer som har hittats i systemet.	28 Information Kanal 1 EC-styrenhet
Använd ◀ och ► för att komma till menypunkten Trycksensor och tryck på OK.	BMS-aktivitet
Tryck på <b>OK</b> för att lämna informationsskärmen.	286 Trycksensor 1
	Programvaruvers. 2.06 Tryck 203 Pa
	OK

	<ul> <li>BMS-aktivitet</li> <li>Visar vilka BMS-aktiviteter som föregår på extern modbus.</li> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten</li> <li>BMS-aktivitet och tryck på OK.</li> <li>Använd ◄ och ► för att komma till menypunkten</li> <li>Start och tryck på OK för att starta visning av BMS-aktivitet.</li> <li>Tryck på OK för att lämna informationsskärmen.</li> </ul>	28 Information Kanal 1 Trycksensor CMS=aktivitet Tillbaka OK 287 BMS-aktivitet Stant Tillbaka OK OK
3.2.11 Larm		
	Vid fel i systemet har MAC12 en serie larm som anger vilket fel som s larm, med undantag av försörjningslarmet, utlöser det inbyggda larm till höger om skärmen.	ystemet har hittat. Alla reläet och tänder larm-LED,
Larm-LED	När larm-LED tänds anges orsaken på displayen. Vid larm på flera kanaler kan man växla mellan larmen genom att använda ◀ och ▶-knapparna.	Kanal 1 Lågtrycks- larm! Meny
Visning av aktiva larm	Listan över larm kan även öppnas manuellt. Först väljer man kanal för vilken man önskar visa larmlistan, se mer i avsnittet <b>Val av</b> <b>kanal</b> . Använd ▲ eller ▼ för att hitta menypunkten <b>Larm</b> . Tryck sedan på <b>OK</b> .	1 Huvudmeny Kanal 1 Status Lenn Inställningar OK V
	Använd ▲ eller ▼ för att hitta menypunkten <b>Aktiva larm</b> . Tryck sedan på <b>OK</b> .	3 Larm Kanal 1 Avsluta Aktive Iarm Larmlogg OK
Visning av larmlogg	MAC12 sparar automatiskt de senaste tio larmen för varje kanal i en larmlogg. Larm som är äldre än så raderas automatiskt.	1 Huvudmeny Kanal 1 Status Lenn Inställningar
	Använd ▲ eller ▼ för att hitta menypunkten <b>Larmlogg</b> . Tryck sedan på <b>OK</b> . Nu visar MAC12 sin larmlogg med det senaste larmet överst. Använd ▲ eller ▼ för att bläddra mellan larmen.	3 Larm Kanal 1 Aktiva larm Larmlogg Tillbaka OK

# Bilaga A: Förklaring av larm

Larmmeddelande	Förklaring	Kommentar
Högtryckslarm!	Uppmätt tryck är för högt i förhållande till området.	
Lågtryckslarm!	Uppmätt tryck är för lågt i förhållande till området.	
Motor överhettningslarm!	Motorn har blivit för varm.	Stannar alla motorer.
Temperaturgivare kortslutningslarm!	Temperaturgivaren mäter ett motståndsvärde som är nära 0 $\Omega$ . Givaren är förmodligen defekt.	Slå från temperaturkompensering.
Temperaturgivare frånkopplingslarm!	Temperaturgivaren mäter ett märkligt motståndsvärde. Givaren är förmodligen inte rätt monterad eller defekt.	Slå från temperaturkompensering.
Temperaturgivare BMS-värdelarm!	De uppmätta värdena på temperaturgivaren ligger utanför ac- ceptabelt område.	Slå från temperaturkompensering.
Trycksensor kommunikationslarm!	MXTP kommunicerar inte korrekt med MAC12-systemet. Kontrol- lera anslutningar och installation.	Stannar motorn i den kanal där MXTP är monterad.
EC-styrenhet underspänningslarm!	Under 240 VDC spänning på EC-styrenheten från DC-link.	
EC-styrenhet överspänningslarm!	Över 370 VDC spänning på EC-styrenheten från DC-link.	
EC-styrenhet överströmslarm!	Belastningsgränsen har nåtts för EC-styrenheten.	Reducerad hastighet på motorn.
EC-styrenhet överhettnings reduktionslarm!	EC-styrenhet överhettning. NTC på IGBT-modul mäter 90 °C eller högre.	
EC-styrenhet överhettnings- stopplarm	EC-styrenhet överhettning. NTC på IGBT-modul mäter 120 °C eller högre.	
EC-styrenhet MCE-fel-larm!	MCE-fel. Allmänt fel på IRF-chip.	
EC-styrenhet larm för blockerad rotor!	Rotor blockerad. Motorn klarar inte att köra runt på grund av fysisk blockering. Ta bort blockeringen.	
EC-styrenhet larm för förlorad fas!	Fas saknas på motorn. Kontrollera anslutningarna till motorn.	
EC-styrenhet kommunikationslarm!	Ingen kommunikation med EC-styrenheten. Kontrollera anslutningarna.	

# Bilaga B : Modbus ID-lista

Input r	Input registers (16 bit integer register, read only)								
General s	tatus på MAC12								
Adress	Name	Min	Мах	Unit	Scale	Information			
3x0000	Pressure sensor input voltage	0	10000	mV	1				
3x0001	Outdoor temperature	-450	700	°C	0.1				
3x0002	DI "Start" active	0	1	-	-				
3x0003	DI "Motor alarm" active	0	1	-	-				
3x0004	DI "Low speed" active	0	1	-	-				
3x0005	DI "Override" active	0	1						
3x0006	Motor output voltage	0	10000	mV	1				
3x0007	DO "Alarm relay" active	0	1	-	-				
3x0008	DO "Motor start" active	0	1	-	-				
3x0009	MAC12 software ver.	100	10000	-	0.01	100 = 1.00			
3x000A	Fault contents 0	0	65535	-	-	bit 0 = High pressure alarm (in any Duct) bit 1 = Low pressure alarm (in any Duct) bit 2 = DI Motor alarm bit 3 = AI Temperature sensor short bit 4 = AI Temperature sensor open bit 5 = Not used bit 6 = Modbus temperature sensor out of range bit 7 = XTP communication error (in any Duct) bit 8 = Supply voltage error			
3x000B	Actual operation mode	0	3	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override			
3x000C	Number of Ducts	1	5	-	-				
3x000D	Not used								
3x000E	Not used	0	0						
3x000F	Not used								
3x0010	FIFO alarm log 0 - <i>newest alarm</i>	0	9	-	-	0 = No alarm 1 = High pressure alarm (in any Duct) 2 = Low pressure alarm (in any Duct) 3 = DI Motor alarm 4 = AI Temperature sensor short 5 = AI Temperature sensor open 6 = Not used 7 = Modbus temperature sensor out of range 8 = XTP communication error (in any Duct) 9 = Supply voltage error			
3x0011	FIFO alarm log 1	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0012	FIFO alarm log 2	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0013	FIFO alarm log 3	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0014	FIFO alarm log 4	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0015	FIFO alarm log 5	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0016	FIFO alarm log 6	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0017	FIFO alarm log 7	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0018	FIFO alarm log 8	0	9	-	-	As register 3x0010			
3x0019	FIFO alarm log 9 - oldest alarm	0	9	-	-	As register 3x0010			

Input r	Input registers (16 bit integer register, read only)									
Status of	duct N (1 <u>&lt;</u> N <u>&lt;</u> 5)									
Adress	Name	Min	Max	Unit	Scale	Information				
3x0N00	Actual pressure	-500	5000	Ра	1	Pressure measured in duct N				
3x0N01	Pressure setpoint	-500	5000	Ра	1	Current pressure setpoint for duct N				
3x0N02	Fault contents 1A	0	65535	-	-	bit 0 = High pressure alarm in duct <i>N</i> bit 1 = Low pressure alarm in duct <i>N</i> bit 2 = DI Motor alarm on MAC12 bit 3 = AI Temperature sensor short on MAC12 bit 4 = AI Temperature sensor open on MAC12 bit 5 = Not used bit 6 = Modbus temperature sensor out of range on MAC12 bit 7 = XTP communication error in duct <i>N</i> bit 8 = Supply voltage error on MAC12				
3x0N03	Fault contests 1B	0	65535	-	-	bit 0 = Not used bit 1 = Under voltage from EC controller in duct N bit 2 = Over voltage from EC controller in duct N bit 3 = Over current limit reached from EC controller in duct N bit 4 = Not used bit 5 = Over heat reduce from EC controller in duct N bit 6 = Over heat stop from EC controller in duct N bit 7 = Hardware fault from EC controller in duct N bit 8 = MCE fault from EC controller in duct N bit 9 = Rotor blocked from EC controller in duct N bit 10 = Motor phase lost from EC controller in duct N bit 11-14 = Not used bit 15 = Communication error with EC controller in duct N				
3x0N04	XTP software version	100	10000	-	0.01	100 = 1.00 in duct <i>N</i>				
3x0N05	EC software version	100	10000	-	0.01	100 = 1.00 in duct <i>N</i>				
3x0N06	Actual operation mode	0	3	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override				
3x0N07	Not used									
-										
3x0N0F	Not used	0	0							
3x0N10	FIFO alarm log 0 - <i>newest alarm</i>	0	32	-	-	<ul> <li>0 = No alarm</li> <li>1 = High pressure alarm in duct N</li> <li>2 = Low pressure alarm in duct N</li> <li>3 = DI Motor Alarm on MAC12</li> <li>4 = AI Temperature sensor short on MAC12</li> <li>5 = AI Temperature sensor open on MAC12</li> <li>6 = Not used</li> <li>7 = Modbus temperature sensor out of range on MAC12</li> <li>8 = XTP communication error in duct N</li> <li>9 = Supply voltage error on MAC12</li> <li>10-17 = Not used</li> <li>18 = Under voltage from EC controller in duct N</li> <li>20 = Over current limit reached from EC controller in duct N</li> <li>21 = Not used</li> <li>22 = Over heat reduce from EC controller in duct N</li> <li>23 = Over heat stop from EC controller in duct N</li> <li>24 = Hardware fault from EC controller in duct N</li> <li>25 = MCE fault from EC controller in duct N</li> <li>26 = Rotor locked from EC controller in duct N</li> <li>27 = Motor phase lost from EC controller in duct N</li> <li>28-31 = Not used</li> </ul>				
3x0N11	FIFO alarm log 1	0	32	-	-	As register 3x0N10				
3x0N12	FIFO alarm log 2	0	32	-	-	As register 3x0N10				
3x0N13	FIFO alarm log 3	0	32	-	-	As register 3x0N10				
3x0N14	FIFO alarm log 4	0	32	-	-	As register 3x0N10				
3x0N15	FIFO alarm log 5	0	32	_		As register 3x0N10				
3x0N16	FIFO alarm log 6	0	32			As register 3x0N10				
3x0N17	FIEO alarm log 7	0	32	-	-					
2200110		0	22		-	As register 2x0N10				
3x0N19	FIFO alarm log 9 - oldest alarm	0	32	-	-	As register 3x0N10				

-

Holdin	Holding registers (16 bit integer register, read / write)									
General s	ettings for MAC12									
Adress	Name	Min	Мах	Default	Unit	Scale	Information			
4x0000	Operation mode MAC12 only if value is higher than the one selected by digital inputs on hardware	0	3	0	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override			
4x0001	Not used									
4x0002	Pressure sensor type	0	1	0	-	-	0 = 0-10 VDC 1 = Modbus			
4x0003	Pressure sensor range	0	9	5	-		0 = -50 to +50 Pa 1 = -500 to +500 Pa 2 = 0 to 100 Pa 3 = 0 to 150 Pa 4 = 0 to 300 Pa 5 = 0 to 500 Pa 6 = 0 to 1000 Pa 7 = 0 to 1600 Pa 8 = 0 to 2500 Pa 9 = 0 to 5000 Pa			
4x0004	Temperature sensor type	0	3	0	-	-	0 = None 1 = NTC 10 kOhm 2 = NTC 22 kOhm 3 = External Modbus value (Reg. 4x0005)			
4x0005	Modbus temperature	-450	700	250	°C	0.1				
4x0006	Temperature compensation enable	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON			
4x0007	Temperature compensation High	-100	150	50	°C	0.1				
4x0008	Temperature compensation Low	-450	0	-100	°C	0.1				
4x0009	Temperature compensation Reduce	0	500	50	Pa	1				
4x000A	Temperature sensor adjustment	-300	300	0	°C	0.1				
4x000B	Motor controller type	0	1	0	-	-	0 = 0-10 VDC 1 = MOdbus			
4x000C	Hardware test enable	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON			
4x000D	Test alarm relay	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON <i>only if 4x000C</i> = 1			
4x000E	Test motor start	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON <i>only if 4x000C</i> = 1			
4x000F	Test output voltage	0	1000	0	mV	10	only if 4x000C = 1			
4x0010	Alarm reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET <i>applies to ALL ducts!</i>			
4x0011	Clear alarm log	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = CLEAR applies to ALL ducts!			
4x0012	Factory reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET only if 4x1000 = 1234			



Holdin	lolding registers (16 bit integer register, read / write)									
Settings f	or duct N (1 <u>&lt;</u> N <u>&lt;</u> 5)									
Adress	Name	Min	Max	Default	Unit	Scale	Information			
4x0N00	Pressure setpoint High	0	5000	200	Pa	1	For duct N			
4x0N01	Pressure setpoint Low	0	5000	150	Ра	1	For duct N			
4x0N02	Pressure setpoint Over- ride	0	5000	400	Ра	1	For duct N			
4x0N03	Regulator ti	10	4000	100	Sec	1	For duct N			
4x0N04	Regulator k _P	10	250	10	%/Pa	1	For duct N			
4x0N05	Output % max	50	100	100	%	1	For duct N			
4x0N06	Output % min	0	50	0	%	1	For duct N			
4x0N07	Output inverted	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = ON for duct N			
4x0N08	Pressure alarm enable	0	1	1	-	-	0 = OFF 1 = ON for duct N			
4x0N09	Pressure alarm limit	0	5000	100	Ра	1	Delta value for duct N			
4x0N0A	Pressure alarm delay	0	1000	300	Sec	1	For duct N			
4x0N0B	Calibrate pressure sensor	1	1	0	-	-	0 = OFF 1 = Calibrate only if 4x1000 = 1234			
4x0N0C	Operation mode for duct N only if value is higher than selected by hard- ware or reg. 4x0000	0	3	0	-	-	0 = OFF / Stopped 1 = ON / High speed 2 = ON / Low speed 3 = ON / Override			
4x0N0D	Not used									
4x0N0E	Not used	0	0	0	-	-				
4x0N0F	Not used									
4x0N0D	Alarm reset	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = RESET for duct N			
4x0N0E	Clear alarm log	0	1	0	-	-	0 = OFF 1 = CLEAR for duct N			

# Bilaga C : Tekniska data

MAC12	Parameter	Värde
	Storlek (h x b x d):	175 x 223 x 55
	Vikt:	800 g
	Försörjning:	230 VAC ±10 % @50/60 Hz
	Egen förbrukning:	0.5W @ 230 VAC
	Säkring:	maks. 13 A
	Kapsling:	IP 54
	Omgivningstemperatur, drift:	-20 °C till +40 °C/tillfälligt -30 °C till +50 °C
	Anslutningar:	
	Modbus external Modbus internal Override input Low input Start input NTC input Pressure sensor Motor control Motor overheat input Motor relay (8A AC1, 3A AC3) Alarm relay (8A AC1, 3A AC3) Supply 230VAC	$\label{eq:struktoppling} \begin{array}{l} 3 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 2 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 1,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm^2 \\ Skruvkoppling \ 3 \ x \leq 2,5 \ mm$
	Modbus-protokoll, internt:	115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet
	Modbus-protokoll, externt:	Ställs in i menyn
	Inställt intervall:	0 – 5000 Pa
MXTP /	Parameter	Värde
MAC12XTP	Storlek (h x b x d)	90 x 75 x 36
	Vikt (MXTP):	75 g
	Vikt (MXTP): Vikt (MAC12XTP)	75 g 80 g
	Vikt (MXTP): Vikt (MAC12XTP) Effektförbrukning:	75 g 80 g 0,5 W
	Vikt (MXTP): Vikt (MAC12XTP) Effektförbrukning: Kapsling:	75 g 80 g 0,5 W IP 54
	Vikt (MXTP): Vikt (MAC12XTP) Effektförbrukning: Kapsling: Omgivningstemperatur, drift:	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 4 ≤ 1,5 mm²
	Vikt (MXTP): Vikt (MAC12XTP) Effektförbrukning: Kapsling: Omgivningstemperatur, drift: Anslutningar (MXTP): Anslutningar (MAC12XTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 4 $\leq$ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x $\leq$ 1,5 mm ²
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 4 $\leq$ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x $\leq$ 1,5 mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 4 ≤ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x ≤ 1,5 mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)Mätområde:	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 3 x ≤ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x ≤ 1,5 mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)Mätområde:Noggrannhet (MXTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling $4 \le 1,5$ mm ² Skruvkoppling $3 x \le 1,5$ mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA 0-2500 Pa 0,5% x MV + 2,5 Pa *
	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)Mätområde:Noggrannhet (MXTP):Noggrannhet (MAC12XTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling $4 \le 1,5$ mm ² Skruvkoppling $3 x \le 1,5$ mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA 0-2500 Pa 0,5% x MV + 2,5 Pa * 1,5% x MV + 0,3% x SR + 2,5 Pa *
MAC12XTT	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)Mätområde:Noggrannhet (MXTP):Noggrannhet (MAC12XTP):	75 g 80 g 0,5 W IP 54 $-30 \ ^{\circ}$ C till +50 $^{\circ}$ C Skruvkoppling 4 $\leq$ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x $\leq$ 1,5 mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA 0-2500 Pa 0,5% x MV + 2,5 Pa * 1,5% x MV + 0,3% x SR + 2,5 Pa *
MAC12XTT	Vikt (MXTP):Vikt (MAC12XTP)Effektförbrukning:Kapsling:Omgivningstemperatur, drift:Anslutningar (MXTP):Anslutningar (MAC12XTP):Modbus-protokoll (MXTP):Transducerutgång (MAC12XTP)Mätområde:Noggrannhet (MXTP):Noggrannhet (MAC12XTP):ParameterTyp:	75 g 80 g 0,5 W IP 54 -30 °C till +50 °C Skruvkoppling 3 c ≤ 1,5 mm ² Skruvkoppling 3 x ≤ 1,5 mm ² 115.200 baud, 8 databit, 1 stopbit, jämn paritet 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA 0-2500 Pa 0,5% x MV + 2,5 Pa * 1,5% x MV + 0,3% x SR + 2,5 Pa *

40 m @ 0,5 mm² IP54

Vid 0 °C - 25 °C ±0,5 °C; därutöver ±1 °C

* MV = Measured Value (Uppmätt tryck) SR = Set Measuring Range (Inställt mätintervall) Noggrannheten gäller för temperaturområdet -20 °C - +40 °C

Noggrannhet:

Kapsling:

Max kabellängd:

* MV = Measured Value (Målt tryk værdi) SR = Set Measuring Range (Indstillet måle område) Nøjagtighed er gældende ved temperaturområdet -20 °C - +40 °C

# Bilaga D: Kopplingsschema, översikt

### Vilket kopplingsschema ska användas

Тур		Kopplingsschema
DTV/DTH/VVR	DTVxxx-4-1	D.1
(modell storlek 160, 200, 250, 315, 400, 450)	DTVxxx-4-1EC	D.2
515, 100, 150,	DTHxxx-4-1	D.1
	DTHxxx-4-1EC	D.2
	VVRxxx-4-1	D.1
	VVRxxx-4-1EC	D.2
BESF	BESFxxx-4-1	D.1
(modell storlek 146, 160, 180, 200, 225, 250, 280)	BESFxxx-4-1EC	D.2
200, 223, 230, 200,	BESFxxx-4-3EC	D.3
BESB	BESBxxx-4-1	D.1
(modell storlek 250, 315, 400, 500)	BESBxxx-4-1EC	D.2
3007	BESBxxx-4-3EC	D.3
Modbus	Enfas	D.4
	Trefas	D.5
FC	Enfas FC	D.6
MGE	Enfas MGE	D.7

### Förklaring av produktnamnen

1	2	3	4	5
BESB	500	-4	-3	EC

Nr	Förkortning, t.ex.	Förklaring	Exempel
1	BESB	Fläkttyp	DTV, DTH, VVR, BESF, BESB
2	500	Storlek	För DTV, DTH, VVR och BESB motsvarar talet kanaldimensionen
3	4	Poltal, dvs. varv per minut	2 = 2800 4 = 1400
4	3	Antal faser/ spänning	1 = en fas och 230 VAC 3 = tre faser och 400 VAC
5	EC	Motorstyrning	Tom = Ingen motorstyrning FC = Frekvensomvandlare EC = EC-styrenhet



Bokstavs- kod (IEC 757)	ВК	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield
Lednings- färg	svart	brun	röd	gul	grön	blå ljusblå	vio- lett	grå	vit	rosa	grön gul	skärm

		Komponentförklaring					
-A1 -A2 -A3	*	MAC12 XTP-givare (0–10 V) MPR-4/MPR-8					
-F1	*	Säkringar i elskåp					
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare					
* ingå	* ingår ej i leveransen från EXHAUSTO						



													7.2
													-E1
													-M1
Bokstavs-	BK	BN	PD	VE	GN	BU	VT	GY	\\/⊔	סע	GNVE	Shield	-F1
(IEC 757)	DR	DIN	ND	16	GIN	DO	VI	GI	VVII		GNTL	Shield	-Q1
Lednings-						hlå	vio-				arön		-Q2
färg	svart	brun	röd	gul	grön	ljusblå	lett	grå	vit	rosa	gul	skärm	* ing

Komponentförklaring					
-A1 -A2		MAC12 XTP-givare (0–10 V)			
-E1	*	Kopplingsbox			
-M1		Fläkt och motorstyrning			
-F1	*	Säkringar i elskåp			
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare			
* ingå	ır ej i	leveransen från EXHAUSTO			



		Komponentförklaring									
-A1 -A2		MAC12 XTP-givare (0–10 V)									
-E1	*	Kopplingsbox									
-M1		Fläkt och motorstyrning									
-F1	*	Säkringar i elskåp									
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare									
* ingå	* ingår ej i leveransen från EXHAUSTO										

Bokstavs- kod (IEC 757)	вк	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield
Lednings- färg	svart	brun	röd	gul	grön	blå ljusblå	vio- lett	grå	vit	rosa	grön gul	skärm



Observera
-----------

En modbuskabel ska alltid avslutas med ett 120 $\Omega$ avslutningsmotstånd över
terminalerna Modbus A och Modbus B på den sista enheten i bussen. I ovan
nämnda kopplingsschema är den sista enheten EC-styrenheten -A3/2.

Bokstavs- kod (IEC 757)	ВК	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield
Lednings- färg	svart	brun	röd	gul	grön	blå ljusblå	vio- lett	grå	vit	rosa	grön gul	skärm

	Komponentförklaring										
-A1 -A2/x -A3/x		MAC12 MXTP-sensor (kanal $1 \le x \le 5$ ) EC-styrenhet (kanal $1 \le x \le 5$ )									
-F1	*	Säkringar i elskåp									
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare									
* Ingår ej i leveransen från EXHAUSTO											



Observera	En modbuskabel ska alltid avslutas med ett $120\Omega$ avslutningsmotstånd över
	terminalerna Modbus A och Modbus B på den sista enheten i bussen. I ovan
	nämnda kopplingsschema är den sista enheten EC-styrenheten -A3/2.

Bokstavs- kod (IEC 757)	BK	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield
Lednings- färg	svart	brun	röd	gul	grön	blå ljusblå	vio- lett	grå	vit	rosa	grön gul	skärm

		Komponentförklaring							
-A1 -A2/x -A3/x		MAC12 MXTP-sensor (kanal $1 \le x \le 5$ ) EC-styrenhet (kanal $1 \le x \le 5$ )							
-F1	*	Säkringar i elskåp							
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare							
* Ingår ej i leveransen från EXHAUSTO									



													-A2 -M1
Bokstavs-	вк	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	WH	PK	GNYE	Shield	-F1
(IEC 757)	DIX	DIN			O.	20	•••	0.			0.112	Chicid	-Q1
Lednings-						hlå	vio-				arön		-Q2
färg	rg svart	svart brun röd	gul	grön	ljusblå	lett	grå	vit	rosa	gul	skärm	* Ing	

Komponentförklaring										
-A1 -A2 -M1		MAC12 MXTP-sensor (kanal 1) Fläkt och motorstyrning								
-F1	*	Säkringar i elskåp								
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare								
* Ingår ej i leveransen från EXHAUSTO										



					-			-					-/ -
Bokstavs-	BK	BN	RD	YE	GN	BU	VT	GY	wн	РK	GNYE	Shield	-1
(IEC 757)	DIX				O.	20	• ·	0.			ONTE	Officia	-(
Lednings-						hlå	vio-				arön		-0
färg	svart	brun	un röd	gul	grön	ljusblå	lett	grå	vit	rosa	gul	skärm	*

Komponentförklaring		
-A1 -A2 -M1		MAC12 MXTP-sensor (kanal 1 ≤ x ≤ 5) Fläkt och motorstyrning
-F1	*	Säkringar i elskåp
-Q1 -Q2	*	Strömbrytare i elskåp Reparationsavbrytare
* Ingår ej i leveransen från EXHAUSTO		



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

