

Dans le cas d'appareil avec un verrou à rupture, le verrou est bloqué avec un collier d'électricien.
Les étapes pour mettre l'OXYTONE LAMES 2013 en service sont les suivantes :

Présentation :



Capot de verrou



Attention à
l'ouverture des lames
qui peut être brutale

Etape 1 : Retirer le capot.



Vis à retirer

Etape 2 : couper le collier
d'électricien



Etape 3 : Remettre le
capot en place.

