

SÉRIE
VEX300


ÉCHANGEUR À
CONTRE-FLUX











VEX308


Notice d'installation

1. VEX308 - Contenu de la boîte





INT.	STD.	
1 x	1 x	
4 x	4 x	
1 x	1 x	
0 x	1 x	
0 x	1 x	
1 x	1 x	
1 x	2 x	
12 x	12 x	

2. Instructions pour l'ouverture de l'unité






3. Dimensions







4. Changement d'orientation des piquages d'entrée et de sortie



5. Piquages verticaux au travers du plafond



6. Piquages horizontaux à travers le mur (accessoires sur certains modèles)



Cf. Notice 3005841 Pompe à condensats pour la VEX308, pour plus d'informations sur le montage de la pompe à condensats.



www.aldes.com
